SIEMENS



RDG20..KN.. & RDG26..KN.., RDG200T, RDG260T

Raumthermostaten mit KNX-Kommunikation

Basisdokumentation

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Dokumentation5					
1.1	Änderun	gsgeschichte	5			
1.2	Referenz	zdokumente	6			
1.3	Bevor Si	e beginnen	7			
	1.3.1	Marken	7			
	1.3.2	Copyright	7			
	1.3.3	Qualitätssicherung	8			
	1.3.4	Dokumentnutzung/Leseaufforderung	8			
1.4	Zielpubli	kum, Voraussetzungen	8			
1.5	Glossar.		9			
2	Übersic	ht	10			
2.1	Typen		10			
2.2	Funktion	en	11			
2.3	Zubehör		15			
2.4	Geräteko	ombinationen	15			
	2.4.1	Empfohlene RDG-Antriebe und 6-Weg-Ventilkombinationen	19			
2.5	Integratio	on über KNX-Bus	19			
3	Hinweis	e	21			
3.1	Montage	und Installation	21			
3.2	Inbetrieb	nahme	22			
3.3	Bedienu	ng	24			
3.4	Fernbedi	enung	27			
3.5	Entsorgu	ing	27			
3.6	Haftungs	ausschluss Cyber-Sicherheit	27			
4	Funktio	1en	28			
4.1	Tempera	iturregelung	28			
4.2	Betriebsa	arten	29			
	4.2.1	Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart	30			
	4.2.2	Kommunikationsbeispiele	36			
4.3	Raumter	nperatur-Sollwerte	39			
	4.3.1	Beschreibung	39			
	4.3.2	Einstellung und Korrektur der Sollwerte	41			
4.4	Applikati	onsübersicht	44			
	4.4.1	Applikationen für Ventilatorkonvektoren	45			
	4.4.2	Universelle Applikationen	46			
	4.4.3	Applikation für Wärmepumpen	47			
4.5	Speisung	gsauswahl für RDG20KN	48			
4.6	Zusätzlic	he Funktionen	49			
	4.6.1	Fühler- und Umschaltfunktionen	51			
	4.6.2	Präsenzmelder	52			
	4.6.3	Ausgangsfunktionen	53			
	4.6.4	Überwachungs- und Begrenzungsfunktionen	56			
	4.6.5	Benutzerbedienung / Anzeige	59			

	4.6.6	Feuchtigkeit (RDG2KN)	. 62
	4.6.7	Zeitprogramm	. 65
	4.6.8	M/S, Manager/Subordinate (RDG2KN)	. 67
	4.6.9	Präventive Bedienung	. 71
	4.6.10	NFC-Kommunikation	. 71
	4.6.11	IAQ - CO2 Überwachung und Regelung (RDG2KN)	. 71
	4.6.12	Gangreserve (RDG2T)	. 78
4.7	Regelse	quenzen	. 79
	4.7.1	Sequenzübersicht (Einstellung über P01)	. 79
	4.7.2	Applikationsmodus	. 80
	4.7.3	2-Rohr-Ventilatorkonvektor	. 82
	4.7.4	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung	. 83
	4.7.5	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Heizkörper oder Bodenheizung.	. 85
	4.7.6	2-stufig an 2-Rohr/4-Rohr Heizen und Kühlen	. 87
	4.7.7	4-Rohr-Ventilatorkonvektor	. 92
	4.7.8	4-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung	. 96
	4.7.9	Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpe	rn
	4 = 40	······	. 98
	4.7.10		. 99
	4.7.11	Applikationen mit externem AQR-Fühler oder QMX Raumbediengerät (RDG2KN)	100
	4.7.12	Sollwerte und Sequenzen	101
4.8	Steuera	usgänge	103
	4.8.1	Übersicht	103
	4.8.2	Regelausgangskonfiguration für 6-Weg-Ventil (P201)	107
	4.8.3	Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalt 7/8 oder Tool und Parameter P201/P203/P204/P205)	er 108
<u>1</u> 9	Ventilato		110
4.0	vontinute		110
4 111	Multifunl	stionaler Eingang, digitaler Eingang	117
4.10	Multifuni Systems	ctionaler Eingang, digitaler Eingang	117 110
4.10	Multifuni Systems	ktionaler Eingang, digitaler Eingang törungen behandeln	117 119 120
4.10 4.11 4.12	Multifun Systems KNX Kor	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln mmunikation (RDG2KN)	117 119 120 120
4.10 4.11 4.12	Multifunl Systems KNX Kor 4.12.1	ktionaler Eingang, digitaler Eingang törungen behandeln mmunikation (RDG2KN) S-Mode M/S. Master/Subordinate Konfiguration in KNX S. Mode	117 119 120 120
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln mmunikation (RDG2KN) S-Mode M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in KNX S-Mode	117 119 120 120 120
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln mmunikation (RDG2KN) S-Mode M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in KNX S-Mode LTE-Mode	117 119 120 120 120 123
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.3 4.12.4 4.12.5	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln mmunikation (RDG2KN) S-Mode M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in KNX S-Mode LTE-Mode Zonenadressierung in LTE-Mode (mit Synco)	117 119 120 120 120 123 124
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.3 4.12.4 4.12.5	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln	117 119 120 120 120 123 124 126
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.5 4.12.6	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln	 117 119 120 120 120 123 124 126 128 120
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8	ktionaler Eingang, digitaler Eingang störungen behandeln	 117 119 120 120 120 123 124 126 128 129 120
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.0	ktionaler Eingang, digitaler Eingang htörungen behandeln	 117 119 120 120 120 120 123 124 126 128 129 129 120
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10	ktionaler Eingang, digitaler Eingang httörungen behandeln	 117 119 120 120 120 123 124 126 128 129 129 129 129 129 129
4.10 4.11 4.12	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.9 4.12.10	ktionaler Eingang, digitaler Eingang httörungen behandeln	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 129
4.10 4.11 4.12 4.13	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10 Kommur	ktionaler Eingang, digitaler Eingang etörungen behandeln	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131
4.10 4.11 4.12 4.13	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.9 4.12.10 Kommur 4.13.1	ktionaler Eingang, digitaler Eingang	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131 131
4.10 4.11 4.12 4.13	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10 Kommur 4.13.1 4.13.2	ktionaler Eingang, digitaler Eingang	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131 131
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10 Kommur 4.13.1 4.13.2 Kommur	ktionaler Eingang, digitaler Eingang	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131 131 131
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10 Kommur 4.13.1 4.13.2 Kommur Regelpa	ktionaler Eingang, digitaler Eingang törungen behandeln	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131 131 133 139 140
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15	Multifunk Systems KNX Kor 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8 4.12.7 4.12.8 4.12.9 4.12.10 Kommur 4.13.1 4.13.2 Kommur Regelpa 4.15.1	ktionaler Eingang, digitaler Eingang	117 119 120 120 123 124 126 128 129 129 129 130 131 131 131 133 139 140

	4.15.3	Serviceebene-Parameter	142
	4.15.4	Expertenebene einschliesslich Diagnose und Test	145
5	Unterst	ützte Tools	153
5.1	ETS		153
	5.1.1	Parametereinstellung in ETS	154
5.2	ACS-To	ol	156
	5.2.1	Parametrierung mit ACS	156
	5.2.2	Bedienung und Überwachung mit ACS	158
	5.2.3	Bedienung und Überwachung mit OZW772	162
5.3	PCT Go	– Smartphone App	163
	5.3.1	Inbetriebnahmeparameter über PCT Go	164
	5.3.2	Live-Daten auf PCT Go lesen	165
6	Anschl	uss	166
6 6.1	Anschl Anschlu	uss	166 166
6 6.1 6.2	Anschl Anschlu Anschlu	uss Issklemmen Issdiagramme	166 166 168
6 6.1 6.2 6.3	Anschl Anschlu Anschlu Luftqua	uss issklemmen issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN)	166 166 168 172
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Anschl Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele	166 166 168 172 172
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Anschlu Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1	uss Issklemmen Issdiagramme Iität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) Iungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung	166 168 168 172 172 172
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Anschlu Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1 6.4.2	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung Relaisfunktionen	166
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1 6.4.2 6.4.3	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung Relaisfunktionen Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe	166 168 172 172 172 172 175 175
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung Relaisfunktionen Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe IAQ - CO2-Überwachung (RDG2KN)	166 168 172 172 172 172 175 175 176 179
 6 6.1 6.2 6.3 6.4 	Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 Technis	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung Relaisfunktionen Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe IAQ - CO2-Überwachung (RDG2KN)	166 168 172 172 172 172 175 175 176 179 181
 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7	Anschlu Anschlu Luftqua Anwenc 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 Technis Abmes	uss Issklemmen Issdiagramme lität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2KN) lungsbeispiele Feuchtigkeitsregelung Relaisfunktionen Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe IAQ - CO2-Überwachung (RDG2KN)	166 168 172 172 172 172 175 176 176 178 181

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Änderungsgeschichte

Edition	Datum	Änderungen	Abschnitt	Produktnr. (Produktindex)
1 2	September 2020 November 2020	 Erste Version Aktualisierte NFC- Kommunikationsinformationen Aktualisiertes Bild zur Umschaltung Aktualisiertes Bild zu DC 010 V Ventilator in "Ventilatorsteuerung mit stetiger Heiz-/Kühlregelung" Aktualisierte Info zu geographischen Zonen P901 und P902 Aktualisierte ACS-Versionsinfo 	Alle • 4.6.21 • 4.7.9.2 • 4,9 • 4.12.3 • 1.5, 5.2	RDG200KN (A) RDG260KN (A)
3	Januar 2021	 Info zu 4-Rohr/2-stufig hinzugefügt Zeitprogramminfo hinzugefügt Info zur Rücklauftemperaturregelung hinzugefügt Informationen zu Manager/Subordinate-Funktion hinzugefügt EU-bac-Informationen hinzugefügt Info, dass Klemme U1 auch als Ausgang definiert ist, hinzugefügt Neue Parameter hinzugefügt 	 2.2, 3.2, 4.6, 4.6.4, 4.7.1, 4.7.6.2, 4.7.9, 4.7.12, 4.8.2, 5.2.2, 6.2 3.3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.6.5 4.6, 4.6.4 4.2.1, 4.6, 4.6.7 7 6.1 4.15.4, 4.15.5 	RDG200KN (B) RDG260KN (B) RDG200KN/BK (A) RDG260KN/BK (A)
4	April 2022	 Varianten RDG204KN und RDG264KN hinzugefügt Innenluftqualitätsinfo hinzugefügt 2-Punkt-Klappensteuerungsinfo hinzugefügt Begriffsanpassung Master/Slave auf Manager/Subordinate Varianteninfo für schwarze Variante 	 2.1, 2.2, 4.15.4, 4.15.5 3, 4.11 4.6.3 Alle 2.1, 2.2, 7 	RDG204KN (A) RDG264KN (A)

Referenzdokumente

Edition	Datum	Änderungen	Abschnitt	Produktnr. (Produktindex)
5	Februar 2023	 Neue Applikation 4-Rohr mit 6- Weg-PICV Ventilatorausang für Applikation 4-Rohr mit 6-Weg- Regelkugelhahn für die Umschaltung und PICV Varianten RDG200T und RDG260T hinzugefügt 	 2.4.1, 4.7.7.1, 4.7.7.2, 4.8.2 4.7.9 Alle 	RDG200KN (D) RDG260KN (D) RDG200KN/BK (D) RDG260KN/BK (D) RDG200T (A) RDG260T (A)
6	Juni 2023	 Zwangslüftung hinzugefügt info Informationen zu maximaler Begrenzung für IAQ- Klappenposition hinzugefügt Informationen zu PCT Go und Produktindex 	 4.6.11, 4.15.3, 4.15.4 4.6.11, 4.15.4 5, 5.3 	RDG204KN (B) RDG264KN (B)

1.2 Referenzdokumente

Dokumenttitel	Ref.	Dokumenttitel	Dokument- nummer
Raumthermostaten mit KNX	[1]	Montageanleitungen (RDG20KN)	A6V11546008
Kommunikation, RDG2KN	[2]	Montageanleitungen (RDG26KN)	A6V11844861
	[3]	Betriebsanleitung	A6V11545973
	[4]	Datenblatt	A6V11545853
Raumthermostaten RDG2T	[5]	Montageanleitungen (RDG20T)	A6V13375634
	[6]	Montageanleitungen (RDG26T)	A6V13375640
	[7]	Betriebsanleitung	A6V13496247
	[8]	Datenblatt	A6V13375643
KNX-Handbuch	[9]	Handbuch für Home and Building Control - Grundlagen (EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en≺ oduct_type_category=books&product_type=handbook</u> DE: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc</u> t_type_category=books&product_type=handbook)	
Synco und KNX (siehe	[10]	KNX-Bus, Datenblatt	CE1N3127
www.siemens.com/synco)	[11] Kommunikation über KNX-Bus für Synco 700, Synco 900 und RXB/RXL, Basisdokumentation		CE1P3127
	[12]	Planungs- und Inbetriebnahmeprotokoll, Kommunikation Synco 700	XLS-Vorlage in HIT
	[13]	Steuerzentrale RMB795, Datenblatt	CE1N3122
	[14]	RMB795B Zentrale, Basisdokumentation	CE1P3122
	[15]	KNX S-Mode-Datenpunkte	CE1Y3110
	[16]	Produktdaten für ETS	
	[17]	Kompatibilitätsliste ETS-Produktdaten	CE1J3110

6 | 190

Dokumenttitel	Ref.	Dokumenttitel	Dokument- nummer
	[18]	Synco-Anwendungshandbuch	0-92168en
Desigo Engineering-	[19]	Integration Desigo RXB – S-Mode	CM1Y9775
Dokumente	[20] Integration Desigo RXB / RXL – Individuelle Adressierung		CM1Y9776
	[21]	Integration von Drittgeräten	CM1Y9777
	[22]	Integration von Synco	CM1Y9778
	[23]	Arbeiten mit ETS	CM1Y9779
Webserver OZW772	[24]	Inbetriebnahmeanleitung	CE1C5701

1.3 Bevor Sie beginnen

1.3.1 Marken

Die folgende Tabelle zeigt die in dieser Dokumentation verwendeten Drittmarken und deren juristische Inhaber. Die Nutzung der Marken unterliegt den internationalen und landesspezifischen rechtlichen Bestimmungen.

Marken	Juristischer Inhaber
Synco™	
Android™	Google Inc.
App Store [®]	Apple Inc.
Google Play™	Google Inc.

Alle in der Tabelle aufgeführten Produktnamen sind registrierte (®) oder nicht registrierte ($^{\text{M}}$) Marken der in der Tabelle aufgeführten jeweiligen Inhaber. Wir verzichten bewusst auf die Beschriftung (z.B. mit den Symbolen ® und $^{\text{M}}$) der Warenzeichen zwecks besserer Lesbarkeit in diesem Abschnitt.

1.3.2 Copyright

Die Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokuments ist nur mit Einverständnis der Firma Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Personen/Gesellschaften mit spezifischen Fachkenntnissen erfolgen.

1.3.3 Qualitätssicherung

Das vorliegende Dokument wurde mit grösster Sorgfalt zusammengestellt.

- Die Inhalte dieses Dokuments werden einer regelmässigen inhaltlichen Prüfung unterzogen.
- Eventuell erforderliche Korrekturen werden in die Folgeversionen eingearbeitet.
- Anpassungen bzw. Korrekturen an den beschriebenen Produkten ziehen eine Anpassung dieser Dokumente nach sich.

Bitte informieren Sie sich über den aktuellsten Stand der Dokumentation.

Sollten Sie bei der Nutzung dieser Dokumentation Unklarheiten entdecken, Kritik oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an den Produktmanager der nächstgelegenen Niederlassung. Die Adressen der Siemens-Ländergesellschaften finden Sie unter <u>www.buildingtechnologies.siemens.com</u>.

1.3.4 Dokumentnutzung/Leseaufforderung

Die mit den Produkten von Siemens Industry AG (Geräte, Applikationen, Tools, etc.) zur Verfügung gestellten oder parallel erworbenen Dokumentationen müssen vor dem Einsatz der Produkte sorgfältig und vollständig gelesen werden.

Wir setzen voraus, dass die Nutzer der Produkte und Dokumente entsprechend autorisiert und geschult sind sowie entsprechendes Fachwissen besitzen, um die Produkte anwendungsgerecht einsetzen zu können.

Weiterführende Informationen zu den Produkten und Anwendungen erhalten Sie:

- Auf dem Intranet (nur Mitarbeiter von Siemens) unter <u>https://wse04.siemens.com/content/P0002723/SitePages/Home.aspx</u>
- Bei Ihrer nächstgelegenen Siemens-Niederlassung
 <u>www.buildingtechnologies.siemens.com</u> oder bei Ihrem Systemlieferanten
- Beim Supportteam des Hauptsitzes <u>fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com</u>, sofern es keine lokale Kontaktstelle gibt.

Bitte beachten Sie, dass Siemens soweit gesetzlich zulässig keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch Nichtbeachtung oder unsachgemässe Beachtung der obigen Punkte entstehen.

1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen

Dieses Dokument geht von der Voraussetzung aus, dass die Benutzer der RDG2..KN-Raumthermostaten mit den Tools ETS und/oder Synco ACS vertraut und auch in der Lage sind, diese einzusetzen.

Ebenso wird angenommen, dass die Benutzer über die spezifischen Bedingungen beim Einsatz von KNX Kenntnis besitzen.

In den meisten Ländern wird spezifisches KNX-Know-how durch die von der KNX Association zertifizierten Ausbildungszentren vermittelt (siehe <u>www.knx.org/</u>).

Referenzdokumente siehe Referenzdokumente [\rightarrow 6].

1.5 Glossar

Bei einer Applikation können die Eingänge, Ausgänge und Parameter auf verschiedene Art und Weise beeinflusst werden. Diese sind in diesem Dokument durch folgende Symbole gekennzeichnet:

ETS	Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ETS eingestellt.
**	Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ACS eingestellt.
Beachte!	 Die Einstellung der RDG2KN KNX-Parameter wird nur durch folgende Tool-Versionen unterstützt: ETS5 oder höher ACS Version 5.11 und Version 8.32 oder höher
KNX'	Eingänge und Ausgänge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kommunizieren mit anderen KNX-Geräten. Sie werden Kommunikationsobjekte (communication objects, CO) genannt. Die Kommunikationsobjekte von RDG2KN arbeiten teilweise in S-Mode, teilweise in LTE-Mode und teilweise in beiden. Diese Objekte werden entsprechend beschrieben. Eine Liste der Parameter finden Sie unter Regelparameter [→ 140].

2 Übersicht

2.1 Typen

Für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer

KNX Kommunikationsprodukte

Тур	Artikel-Nr.	Gehäuse- farbe	Betriebs- spannung	Ventila	itor		Anza	hl Steuera	ausgä	nge	Eingebauter Fühler
				3-stufig	DC	Ein/ Aus	PWM	3-Punkt	DC	2-Punkt (3-Draht)	T: Temperatur F: Feuchtigkeit CO ₂
RDG200KN	S55770-T409	Weiss	AC 24 V oder AC 230 V	1	✓ ¹⁾	4	4	2	-	2	T, F
RDG200KN/BK	S55770-T452	Schwarz	AC 24 V oder AC 230 V	1	✓ ¹⁾	4	4	2	-	2	T, F
RDG204KN	S55770-T410	Weiss	AC 24 V oder AC 230 V	1	✓ ¹⁾	4	4	2	1	2	T, F, CO ₂
RDG260KN	S55770-T412	Weiss	AC 24 V oder	1	✓ ¹⁾	_	_	_	4	-	T, F
			DC 24 V	-	✓ ¹⁾	2 ²⁾	-	_	-	-	
RDG260KN/BK	S55770-T453	Schwarz	AC 24 V oder	1	✓ ¹⁾	-	_	_	4	-	T, F
			DC 24 V	_	✓ ¹⁾	2 ²⁾	_	_	-	_	
RDG264KN	S55770-T413	5770-T413 Weiss	AC 24 V oder	1	🗸 ¹⁾	-	-	-	4	-	T, F, CO ₂
			DC 24 V	_	✓ ¹⁾	2 ²⁾	-	_	-	_	

Standalone-Produkte

Тур	Artikel-Nr.	Gehäuse- farbe	Betriebs- spannung	Ventila	tor		Anza	hl Steuera	ausgä	nge	Eingebauter Fühler
				3-stufig	DC	Ein/ Aus	PWM	3-Punkt	DC	2-Punkt (3-Draht)	T: Temperatur F: Feuchtigkeit CO ₂
RDG200T	S55770-T457	Weiss	AC 230 V	1	✓ ¹⁾	3	3	2	-	2	т
RDG260T	S55770-T458	Weiss	AC 24 V oder	1	✓ ¹⁾	-	_	_	3	-	Т
			DC 24 V	_	✓ ¹⁾	2 ²⁾	-	_	_	_	

¹⁾ Klemme Y50 wird als Ausgang DC 0...10 V verwendet.

²⁾ Der Ausgang ist ein 2-Punkt-Relais.

2.2 Funktionen

Regelung

Die Raumthermostaten RDG2.. sind für den Einsatz mit folgenden Einrichtungen konzipiert:

Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige / DC-Ausgänge:

- 2-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 2-Rohr und Heizkörper/Fussbodenheizung
- 2-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen
- 4-Rohr-Applikationen
- 4-Rohr mit Elektroheizung
- 4-Rohr mit 6-Weg-Regelkugelhahn (RDG26..)
- 4-Rohr mit 6-Weg-PICV (RDG26..)
- 4-pipe system with PICV and 6-port ball valve as changeover (RDG26..)
- 4-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem K
 ühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem K
 ühlen (RDG2..KN)

Kühldecke/Deckenheizung (oder Heizkörper) über Ein/Aus- oder stetige/DC-Ausgänge:

- Kühldecke/Deckenheizung
- Kühldecke/Deckenheizung mit Elektroheizung
- Kühldecke/Deckenheizung und Heizkörper/Fussbodenheizung
- Kühldecke und Heizkörper/Fussbodenheizung
- Kühldecke und/oder Deckenheizung/2-stufig
- Kühldecke/Deckenheizung (4-Rohr) mit 6-Weg-Regelkugelhahn (RDG26..)
- Kühldecke/Deckenheizung (4-Rohr) mit 6-Weg-PICV (RDG26..)
- Kühldecke/Deckenheizung mit PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschaltung (RDG26..)

Verdichterapplikationen über Ein/Aus-Steuerausgänge:

- Heizen oder Kühlen, Verdichter mit Direktverdampfer
- Heizen oder Kühlen, Verdichter mit Direktverdampfer mit Elektroheizung
- Heizen und Kühlen, Verdichter mit Direktverdampfer
- Heizen oder Kühlen/2-stufig, Verdichter mit Direktverdampfer

- M/S Manager/Subordinate-Funktion zwischen Thermostaten (RDG2..KN)
- Raumtemperaturregelung über eingebauten Temperaturfühler oder externen Raum-/Rückluft-Temperaturfühler
- Relative Feuchtigkeitsregelung im Raum über eingebauten Feuchtigkeitsfühler oder externen Raumfeuchtigkeitsfühler (Feuchtigkeitsfunktion kann deaktiviert werden). (RDG2..KN)
- Min./max Feuchtigkeitsregelung durch Schieben des Temperatursollwerts und Freigabekontakts für Entfeuchter/Befeuchter (RDG2..KN)
- Temperaturbegrenzung der Bodenheizung
- Min. und max. Begrenzung der Zulufttemperatur
- Wahl der Betriebsart über die Betriebsarten-Wahltaste
- Tastensperre für alle Tasten einzeln (automatisch oder manuell)
- Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch über lokalen Fühler, Bus oder manuell)

	 Passwortgeschützte Parameter (standardmässig gesperrt)
	 Spülfunktion zusammen mit einem 2-Weg-Ventil
	Ventilfunktion zum Vermeiden von Festsitzen
	 Erinnerung zum Reinigen von Ventilatorfiltern
	 Luftqualitätsüberwachung und -regelung (CO₂) über Frischluftklappe (RDG204KN &RDG264KN)
	 Zwangslüftung über Ventilatortaste starten, um dem Raum Frischluft zuzuführen (RDG24KN)
	 Versionen in schwarz (RDG200KN/BK & RDG260KN/BK)
	 Delta-Temperaturregelung Begrenzung der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur Wasser zur Systemoptimierung und für tieferen Energieverbrauch in Fernheizungen
	 Gangleistungsreserve f ür 20 h bei Stromausfall (RDG2T)
Sollwerte und Anzeige	 Min. und max. Begrenzung des Raumtemperatursollwerts: Komfortbegrenzung (min./max.)
	 Energiesparkonzept (min./max. Begrenzung separat f ür Heizen und K ühlen)
	Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs
	 Green-Leaf-Anzeigefunktion (RDG2KN)
	 Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und/oder °F oder beide
	 Absolute und relative Sollwertanzeige (RDG2KN)
	 Anzeige CO₂-Wert in ppm (parts per million) oder Text (GOOD (=Gut), FAIR (= Fair, Moderat), BAD (= Schlecht):RDG204KN & RDG264KN
Einstellung	 Applikationsauswahl über DIP-Schalter oder externe Inbetriebnahmesoftware (RDG2KN: ACS, ETS und Siemens Smartphone-App PCT Go; RDG2T: Siemens Smartphone-App PCT Go)
	 Parameter-Download über externe Inbetriebnahmesoftware (RDG2KN: ACS, ETS und Siemens Smartphone App PCT Go; RDG2T:Siemens Smartphone- App PCT Go)
	 Erneutes Laden der Werkseinstellungen f ür Inbetriebnahme und Regelparameter
Ventilator	 1-stufig, 3-stufig oder DC 010 V Ventilatorsteuerung auf RDG20 und RDG26 (automatisch oder manuell)
	 Erweiterte Ventilator-Ansteuerungsfunktionen, z.B. Ventilatorkick, Ventilatorstart-Verzögerung, wählbarer Ventilatorbetrieb (freigeben, sperren oder in Abhängigkeit des Heiz-/Kühlbetriebs und min. und max. Drehzahleinstellung)
	 Ventilatorstart gemäss Ventilatorkonvektor-Temperatur (Heizen) zum Vermeiden von Kaltluft beim Heizen
	 Freigabe des Ventilatorausgangs nur in der 2. Stufe (2-Rohr/2-stufig, 4-Rohr/2- stufig (RDG2KN))
	 Freigabe des Ventilatorausgangs nur in der 2. Stufe (2-Rohr/2-stufig (RDG2T))
	 Schalten der Ventilatorstufe von manuell auf automatisch in der neutralen Zone, um keine Energie zu verschwenden (wählbar)

Spezialfunktionen	 Swap-Funktion f ür 2-Rohr- und 2-stufige Applikation durch Schalten der Stufe 1 f ür Heizen in Stufe 2 f ür K
	 Bei 2-stufigen Applikationen ist die Anzahl der Heiz- oder K
	 Regelung des 6-Weg-Regelkugelhahns und 6-Weg-PICV, DC 010 V, DC 210 V und invertierte Signale DC 100 V, DC 102 V (RDG26)
	 Steuerung des 6-Weg-Regelkugelhahns als Umschalter (Ein/Aus – Öffnen/Schliessen) und PICV DC 010 V
	 Steuerung des 6-Weg-Regelkugelhahns über KNX S-Mode-Objekte (RDG20KN und RDG26KN)
	• Durchflussbegrenzungsfunktion für PICV im Heiz- und Kühlbetrieb (RDG26)
	 Ferienzeit zur Senkung des Energieverbrauchs während Abwesenheiten (Ferien) einstellen
	Für 6-Weg-PICV (RDG26)
	 Max. Wasserdurchfluss in I/h f ür Heizen (P260) und f ür K
	 Im Betrieb wird der Wasserdurchfluss (I/h) über die PCT Go Live- Datenfunktion gelesen
	Wählbare Relais-Funktionen
	 Ausschalten externer Einrichtungen im Schutzbetrieb
	 Einschalten externer Einrichtungen (z.B. Pumpe) bei Heiz-/Kühlbedarf
	 Ausgabestatus Heiz-/Kühlsequenz
	 Entfeuchtungs-/Befeuchtungsregelungs-Ausgang (RDG2KN)
Ein-/Ausgänge (RDG2KN)	 2 multifunktionale Eingänge X1, X2, und 1 multifunktionaler Ein-/Ausgang U1, eingestellt als Eingang, auswählbar für:
	 Fensterkontakt schaltet Betriebsart in Schutzbetrieb
	 Präsenzmelder schaltet Betriebsart in Komfort
	 Fühler für automatische H/K-Umschaltung
	 Automatische oder manuelle H/K-Umschaltung
	 Externer Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperaturfühler
	– Taupunktfühler
	 Freigabe Elektroheizung
	– Störungseingang
	 Überwachungseingang f ür Temperaturf ühler oder Schalterstatus
	– Zulufttemperaturfühler
	– Coil-Temperaturfühler
	– Externe Temperaturbegrenzung

- Hotelpräsenzmelder
- 1 multifunktionaler Ein-/Ausgang U1 automatisch als Ausgang für:
 - 4-Rohr/2-stufig als 2. Stufe Kühlausgang (RDG26..KN)
 - Luftqualitätsregelung (Klappe und Ventilator) (RDG204KN & RDG264KN)

Eingänge (RDG2T)	 3 multifunktionale Eingänge X1, X2 und X3, wählbar für: Fensterkontakt schaltet Betriebsart in Schutzbetrieb Präsenzmelder schaltet Betriebsart in Komfort Fühler für automatische H/K-Umschaltung Schalter für manuelle H/K-Umschaltung Externer Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperatur Taupunktfühler Freigabe Elektroheizung Störungseingang Zulufttemperaturfühler Register-Temperaturfühler Externe Temperaturbegrenzung Hotelpräsenzmelder 	fühler	
KNX-Kommunikations- Features (RDG2KN)	 KNX-Bus (Klemmen CE+ und CE-) für Kommunikation m kompatiblen Geräten M/S - Manager/Subordinate-Funktion über LTE-Mode od Synchronisation der Einrichtungen und Energieeinsparur Bereichen M/S - Manager/Subordinate-Alarmmanagement über LTE Subordinate-Alarmanzeige auf dem Manager Anzeige der Aussentemperatur, Feuchtigkeit, CO₂ oder Z Zeitschaltung und zentrale Sollwertregelung über KNX-B Regelung der Economy-Sollwerte über KNX-Bus Relativer Feuchtigkeitssollwert über KNX-Bus Steuerung der KNX-Stellantrieb und Ventilator über S-Mo Im Synco RMB795-Regler werden die Energiebedarfssig der Energieerzeugung verwendet Kombination mit Siemens AQR und QMX Fühlern für Raumtemperaturmessung sowie CO₂-Messung Kombination mit Siemens QMX Raumbediengeräten fü Raumtemperatur und Betriebsbefehle für Ventilator, Betri Inbetriebnahme KNX-Bereich, Linien- und Geräteadresse 	it Sync er S-Mo ig in off E-Mode Zeit übe us Dde-Ob nale zu Raumf ir Raum iebsart e über F andal o	o oder KNX- ode zur enen mit r KNX-Bus jekte r Optimierung euchtigkeit, ifeuchte, und Sollwerte PCT Go
	RDG21) -versionen		
Funktionen	Beschreibung	KNX	Standalone
verwandte Funktionen	• Nommunikativer inermostat [\rightarrow 120]	✓	
	• Indefine the upper ETS, ACS [\rightarrow 22] • Manager/Subordinate [\rightarrow 67]	./	
Netzschalter (RDG2_KNI)	• Wallage/Subordinate $[2, 07]$ • Loistungescholter AC 220 V/ AC 24 V/ $[\rightarrow 49]$	· ·	
	• Leistungsschalter AC 230 V / AC 24 V $[-46]$	v (
Funktionaler	Support AC 24 V 2-F RL/3-F RL-Antilebe [-> 13]	V (
Eingang/Ausgang	 Functionaler Eingang/Ausgang OT [-> TT/] Multifunktionaler Eingang X3 (Fühler, Schalter) 		
	[→ 117]		v
	Überwachungseingang für Temperaturfühler oder	 ✓ 	
	Schalterstatus [→ 117]		
Applikation	• 4-Rohr-/2-stufig [→ 90]	 Image: A start of the start of	
Zeit	Gangleistungsreserve für 20 h bei Stromausfall		✓
	[→ 78]		
Andere	 Feuchtigkeit [→ 62] 	1	
	 Raumluftqualität [→ 71] 		
	 Green-Leaf-Anzeige [→ 59] 		

2.3 Zubehör

Produktse rien	Тур	Typ / Artikel-Nr.	Datenblatt
RDG2KN	KNX-Netzteil 160 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB02	TPI_N125
	KNX-Netzteil 320 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB12	TPI_N125
	KNX-Netzteil 640 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB22	TPI_N125
RDG2KN RDG2T	Montageadapter für RDG2KN und RDG2T	ARG200: S55770- T438 ¹⁾	-

¹⁾ Der Montageadapter ARG200 wird für die Aufputzmontage des RDG2..KN und RDG2..T verwendet, wenn keine Dose verfügbar ist. Für eine einfache Verdrahtung stehen entfernbare Öffnungen auf allen Seiten bereit. Abmessungen siehe Abmessungen [\rightarrow 187].

2.4 Gerätekombinationen

Gerät		Тур	Datenblatt *)
Kabeltemperaturfühler oder Umschaltfühler, Kabellänge 2.5 m NTC (3 kΩ bei 25 °C)	Ó	QAH11.1	1840
Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG- Ni1000	0	QAP22	1831
Raumtemperaturfühler NTC (3 k Ω bei 25 °C)		QAA32	1747
Raumtemperaturfühler LG-Ni1000		QAA24	1721
Frontmodule mit passiver Temperaturmessung LG-Ni1000	-	AQR2531ANW	1408
Anlegetemperaturfühler LG-Ni1000	51	QAD22	1801
Kondensationswächter		QXA21	A6V10741072
Unterputz KNX-Raumfühler (Basis- und Frontmodul)		AQR2570N AQR2532NNW AQR2533NNW AQR2535NNW	1411
Aufputz KNX-Fühler		QMX3.P30 QMX3.P70	1602

2-Punkt- und PWM-Antriebe ¹⁾

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Thermischer Antrieb (für Heizkörperventile) AC 230 V, NC	1	STA321 ¹⁾	A6V14028280
Thermischer Antrieb (für Heizkörperventile) AC 24 V, NC	1	STA121 ¹⁾	A6V14028280
Thermischer Antrieb AC 230 V (für Kleinventile 2.5 mm), NO		STP321 ¹⁾	A6V14028280
Thermischer Antrieb AC 24 V (für Kleinventile 2.5 mm), NO		STP121 ¹⁾	A6V14028280

3-Punkt-Antriebe AC 230 V

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Heizkörperventile) AC 230 V	Ministration of the second sec	SSA331	A6V11858276
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für 2- oder 3-Weg-Ventile/VP45) AC 230 V	**	SSC31	4895
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 2.5 mm) AC 230 V		SSP31	4864
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 2.5 mm) AC 230 V	95	SSB31	4891
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventil 5 mm) AC 230 V		SSD31	4861
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Ventile 5.5 mm) AC 230 V	Ş	SAS31	4581
Drehantriebe für Regelkugelhahn, 3- Punkt	A	GDB331.9E	4657
Drehantriebe für Regelkugelhahn, 2- oder 3-Punkt	A	GDB141.9E GDB341.9E	A6V10636150

3-Punkt-Antriebe AC 24 V

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Heizkörperventile) AC 24 V	Min Cara	SSA131	A6V11858276
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für 2- oder 3-Weg-Ventile/VP45) AC 230 V	**	SSC81	4895
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 2.5 mm) AC 24 V		SSP81	4864
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventile 2.5 mm) AC 24 V	95	SSB81	4891
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb (für Kleinventil 5 mm) AC 24 V		SSD81	4861

2-Punkt-Antriebe

Gerät	Тур	Datenblatt *)
Elektromotorischer Ein/Aus-Antrieb	SFA21 SFA71	4863

Antriebe DC 0...10 V

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Elektrischer Antrieb, DC 010 V (für Heizkörperventile)	-	SSA161	A6V11858278
Elektrischer Antrieb, DC 010 V (für 2- oder 3-Weg-Ventile/VP45)		SSC161	A6V12681511
Elektrischer Antrieb DC 0…10 V (für Kleinventile 2.5 mm)		SSF161	A6V12681511
Elektrischer Antrieb DC 0…10 V (für Kleinventile 5.5 mm)		SSB161	A6V12681511
Elektromotorischer Antrieb DC 010 V (für Ventile 5.5 mm)		SAS61	4581
Elektrothermischer Antrieb, AC 24 V, NC, DC 010 V, 1 m)	STA161	A6V14028280
Elektrothermischer Antrieb, AC 24 V, NO, DC 010 V, 1 m)	STP161	A6V14028280
Drehantriebe für Kugelhähne AC 24 V, DC 010 V		GDB161.9E	4657

DC 0..10 V Antriebe 6-Port/PICV (RDG26..)

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
 Drehantriebe für 6-Weg- Regelkugelhähne: 6-Weg-Regelkugelhahn VWG41 6-Port PICV VWPG51 Für Details, siehe .Empfohlene RDG- Antriebe und 6-Weg- Ventilkombinationen [→ 19] 	J.	GDB161.9/6W	A6V12986395

Hinweis: Das Ansteuerungssignal ist entsprechend einzustellen, wenn RDG26.. für GDB161.9E eingesetzt werden soll. Siehe Regelausgangskonfiguration für 6-Weg-Ventil (P201) [\rightarrow 107]

Klappenantriebe DC 0...10 V

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Luftklappenantriebe DC 0…10 V, AC/DC 24 V	nil. Littan	GQD166.1A GQD161.1A	4604
Luftklappenantriebe DC 010 V,		GDB161	4634
AC 24 V	Q	GLB161	
Luftklappenantriebe DC 0…10 V, AC/DC 24 V		GMA161	4614
Luftklappenantriebe DC 010 V, AC 24 V		GEB161	4621

Gerät		Produktnr.	Datenblatt *)
Luftklappenantriebe DC 0…10 V, AC/DC 24 V		GCA161	4613
Luftklappenantriebe DC 010 V,		GBB161	4626
AC 24 V	ÎTI	GIB161	
VVS Kompaktregler	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	GDB181.1	A6V1063183
	<u></u>	GLB181.1	4

2-Punkt-Klappenantriebe AC 230 V

Gerät	Тур	Datenblatt *)	
Luftklappenantriebe, 2-Punkt, AC 230 V	in the second	GQD321	4604
	6	GMA321	4614
		GCA321	4613

2-Punkt-Klappenantriebe AC 24 V

Gerät	Тур	Datenblatt *)	
Luftklappenantriebe, 2-Punkt, AC/DC 24 V	a sile Reference	GQD121	4604
	6	GMA121	4614
		GCA121	4613

KNX-Antriebe (RDG2..KN)

Gerät	Produktnr.	Datenblatt *)	
Drehantriebe für Kugelhahn KNX S- Mode		GDB111.9E/KN	A6V10725318
VAV Kompaktregler KNX/PL-Link	Ĵ	GDB181.1E/KN	3547

*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von https://hit.sbt.siemens.com.

¹⁾ The PWM control on 2 or more thermal actuators in parallel can be used for floor heating/radiator applications. Werden mehrere Ventilatorkonvektoren durch denselben Raumthermostat gesteuert, sind motorische 2- oder 3-Punkt-Antriebe bevorzugt.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Parallelbetrieb und der max. Anzahl Antriebe finden Sie in den Datenblättern zum ausgewählten Antriebstyp sowie der folgenden Liste: Max. Anzahl Antriebe parallel auf RDG20.. (AC 230 V):

- 6 SS..31.. Antriebe (3-Punkt)
- 10 SFA.. 2-Punkt-Antriebe
- Ein Parallelbetrieb von SAS31 ist nicht verfügbar
- Max. Anzahl Antriebe parallel auf RDG20..KN (AC 24 V):
- 6 SS..31.. Antriebe (3-Punkt)
- 2 SFA71.. 2-Punkt-Antriebe
- Parallelbetrieb von SAS81 ist nicht verfügbar
- Max. Anzahl Antriebe parallel auf RDG26.. (AC 24 V):
- 10 SS..61.. Antriebe (DC)
- 10 SFA.. 2-Punkt-Antriebe
- 10 SAS61.. Antriebe (DC)
- 10 GDB161.9../6W

2.4.1 Empfohlene RDG-Antriebe und 6-Weg-Ventilkombinationen

Mit den folgenden RDG260..-Versionen (siehe unten) wird die Temperaturregelungsleistung der Antriebe GDB161.9../6W (mit 6-Weg-Kugelventilen VWG41.. oder 6-Weg-PICV VWPG51..) optimal sichergestellt:

- RDG26..KN.. mit Produktindex D oder höher
- RDG26..T mit Produktindex Z, A oder höher

Gerätekompatibiltätsversion überprüfen in Regelausgangskonfiguration für 6-Weg-Ventil (P201) [→ 107] für Applikationen mit älteren RDG-Produktindizes, GDB161.9E oder Drittantriebe.

2.5 Integration über KNX-Bus

Die Raumthermostaten RDG2..KN können wie folgt integriert werden:

- Integration in Synco 700 in LTE-Mode (einfaches Engineering)
- Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
 - Max. 60 RDG2..KN pro Linie und RDG2..KN nicht mit anderen KNX-Produkten auf derselben Linie vermischen
- Integration in Desigo CC via IP-Router
- Integration in Drittsysteme über Gruppenadressierung (ETS)

Folgende KNX-Funktionen stehen zur Verfügung:

- Zentrales Zeitprogramm und Sollwerte, z.B. bei Verwendung der Steuerzentrale RMB795
- Anzeige von Aussentemperatur oder Uhrzeit über Bus am Thermostat
- Fernbedienung und -überwachung mit Webbrowser unter Verwendung des Webservers OZW772
- Maximale Energieeffizienz dank Austausch relevanter Energieinformationen, z.B. mit Synco 700-Reglern (z.B. Heiz- oder Kühlbedarf)
- Alarmierung, z.B. externer Störungskontakt, Kondensation, Filterreinigung etc.
- Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalter

Engineering und Inbetriebnahme können erfolgen über:

- Lokale DIP-Schalter und HMI
- Synco ACS
- ETS5 oder höher
- Siemens Smartphone-App PCT Go

Synco 700Die Raumthermostaten RDG2..KN sind speziell zur Integration in das Synco 700-
System konzipiert und arbeiten in LTE-Mode zusammen. Dies erweitert das
Anwendungsgebiet von Synco bei Einzelraumregelung in Verbindung mit
Ventilatorkonvektoren, Kühldecken und Heizkörpern.





Legende

	Synco 700	Gebäudeautomationssystem (GA-System)
	Gateway	Anschluss der Zähler über Modbus
	OZW	Webserver, Verbindung von Synco, RDG/RDF & GAMMA
	RMB	Zentrale Steuerung, RDG/RDF-Integration
	RDG/RDF	Thermostaten für Raumklimaregelung
	Gamma Instabus	Für Beleuchtungssteuerung und andere Elektroapplikationen im Raum
Drittsysteme	Die RDG2KN Ther	mostaten können in die Gebäudeautomationssysteme (GAS)

Desigo und Drittsysteme Die RDG2..KN Thermostaten können in die Gebäudeautomationssysteme (GAS) Desigo von Siemens oder Drittsysteme integriert werden. Bei der Integration kann entweder S-Mode (Gruppenadressierung) oder individuelle Adressierung eingesetzt werden.

3 Hinweise

3.1 Montage und Installation



Montage

• Die Geräte sind für Wandmontage geeignet.

▲ MARNUNG! Gerät nicht auf metallischer Oberfläche montieren: Adapter ARG200 verwenden, wenn dies nicht möglich ist.

- Empfohlene Höhe: 1.5 m über dem Fussboden.
- Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie unbeheizte (ungekühlte) Gebäudebereiche wie Aussenwände.
- Dose oder Installationsleitung sind zu versiegeln, um Luftströme, die die Fühlermessungen beeinträchtigen können, zu verhindern.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.
- Ein externer Raumtemperaturfühler ist empfohlen, wenn die obigen Situationen im Installationsbereich nicht vermeidbar sind.

Verdrahtung

• Verdrahtung, Sicherung und Erdung des Thermostaten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.

▲ WARNUNG! Keine interne Leitungssicherung für Speiseleitungen zu externen Verbrauchern (Q1, Q2, Q3, Yx oder Yxx)! Brand- und Verletzungsrisiko wegen Kurzschlüssen!

- Die Leitungsdurchmesser sind gemäss lokaler Gesetzgebung an den Bemessungswert des installierten Überstrom-Schutzgeräts anzupassen.
- Die AC 230 V Netzleitung muss über einen externen Schutzschalter mit einem Nennstrom von maximal 10 A verfügen.
- A Verwenden Sie nur f
 ür AC 230 V / AC 24 V / DC 24 V bemessene Ventilantriebe entsprechend der Netzspannung.
- Eingänge X1-M, X2-M oder U1-M (RDG2..KN) / X3-M (RDG2..T): Mehrere Schalter (z.B. Sommer- / Winterschalter) dürfen parallel angeschlossen werden. Bei der Bemessung dieses Schalters ist der gesamte maximale Kontaktabfragestrom zu berücksichtigen.
- ▲Bei Netzspannung AC 230 V, verwenden die SELV-Eingänge X1-M, X2-M und U1-M (RDG2..KN) / X3-M (RDG2..T) Kabel mit min. 230 V Isolation.

- Wählbare Relais-Funktionen: Beachten Sie die Anweisungen in der • Basisdokumentation A6V11545892 (Relaisfunktionen [→ 175]) für den Anschluss externer Einrichtungen an den Relaisausgängen.
- A Vor Entfernen der Montageplatte ist der Thermostat vom Netz zu trennen. •
- A RDG2..KN Wenn die KNX-Busspeisung mit einer Linie mit kommunikativen Thermostaten und Synco-Reglern verbunden ist, muss in den Synco-Reglern die interne Busspeisung ausgeschaltet werden.

3.2 Inbetriebnahme

Applikation und Einstellungen

Die Raumthermostaten werden mit einem Satz fester Applikationen und zugehöriger Parameter geliefert. Die gewünschte Applikation und Einstellungen werden während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden Tools gewählt und aktiviert.

- Lokale DIP-Schalter und HMI •
- Svnco ACS (RDG2..KN)
- ETS5 oder höher (RDG2..KN) •
- Siemens Smartphone-App PCT Go .

DIP-Schalter

Die DIP-Schalter sind vor dem Einschnappen des Gerätes auf der Montageplatte einzustellen, wenn die Applikation mit den DIP-Schaltern gewählt werden soll. Bei der Auswahl der Applikation über das Inbetriebnahme-Tool sind alle DIP-Schalter auf Aus zu stellen (Fernkonfiguration).

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird der Thermostat zurückgesetzt und alle LCD-Segmente blinken, was anzeigt, dass die Rücksetzung korrekt erfolgte. Nach der Rücksetzung, die 3 Sekunden benötigt, kann der Thermostat durch qualifiziertes HLK-Personal in Betrieb genommen werden.

Falls alle DIP-Schalter auf Aus stehen, zeigt die Anzeige NO APPL, was bedeutet, dass eine Applikation via Tool ausgewählt werden muss.

Inbetriebnahme über Siemens Smartphone-App PCT Go

Die Siemens Smartphone-App Product Commissioning Tool (PCT Go) ist ein Inbetriebnahme-Tool, mit dem Benutzer:

- Thermostatparameter lesen und schreiben •
- Applikation einstellen (z.B. 2-Rohr) •
- Einstellungen ändern (z.B. Sollwerte) •
- KNX-Adressierung einstellen (Geräteadresse) (RDG2..KN)

Die PCT Go App setzt NFC (Near Field Communication) ein und kann mit oder ohne Gerätespeisung sogar ab dem einzelnen Paket verwendet werden.

Um die Einstellungen zu lesen und zu schreiben, muss NFC auf dem Smartphone aktiviert und dieses nahe der NFC-Antenne (im Thermostat eingebaut) sein, d.h. bei einer Distanz ± 2 cm.



Siehe auch Inbetriebnahmeparameter über Smartphone-App PCT Go

Connect-Tools (RDG2..KN)

Für die Inbetriebnahme Synco ACS oder ETS Tools mit dem KNX-Buskabel an einer beliebigen Stelle verbinden:



ACS und ETS benötigen eine Schnittstelle:

- KNX-Schnittstelle (z.B. Siemens N148...)
- OCI702 USB-KNX-Schnittstelle

RegelsequenzRegelsequenz über Parameter P001 abhängig von der Applikation einstellen.
Werkseinstellung:

Applikation	Werkseinstellung P001
2-Rohr und Kühldecke/Deckenheizung sowie 2-stufig	1 = Nur Kühlen
4-Rohr, Kühldecke und Elektrolufterwärmer 6-Weg-Kugelhahn-Applikationen, und 2-stufig	4 = Heizen und Kühlen

Fühlerabgleich Stimmt die vom Thermostat angezeigte Raumtemperatur mit der tatsächlich gemessenen Raumtemperatur nicht überein (nach min. 1 Stunde Betrieb), ist der Temperaturfühler neu abzugleichen. In diesem Fall muss Parameter P006 geändert werden.

Sollwert- undWir empfehlen, die Sollwerte und Sollwert-Einstellbereiche aus Komfort- undSollwertbereichsbegren-
zungWir empfehlen, die Sollwerte und Sollwert-Einstellbereiche aus Komfort- und
Energiespargründen zu überprüfen (P011, P013...P016, P019, P020) und bei
Bedarf zu ändern.

Programmierungsmodus
(RDG2..KN)Während der Inbetriebnahme unterstützt der Programmierungsmodus die
Identifizierung des Thermostats im KNX-Netzwerk.
Um den Programmierungsmodus zu aktivieren, ist während 6 Sek. gleichzeitig die
linke und rechte Taste zu drücken, worauf auf der Anzeige PROG angezeigt wird.

Der Programmierungsmodus bleibt aktiv, bis der Thermostat vollständig identifiziert ist.

KNX-Adressen zuweisen Vollständige KNX-Adresse zuweisen (Bereich, Linie und Gerät) über: (RDG2..KN)

 UI oder Siemens Smartphone App PCT Go durch Einstellen der Parameter P898 (Bereichsadresse), P899 (Linienadresse) und P900 (Geräteadresse)
 ACS oder ETS (P900: Geräteadresse)

Geräteadresse auf 255 setzen, um die Kommunikation zu deaktivieren (kein Austausch von Prozessdaten).

- KNX-Gruppenadressen
zuweisen (RDG2..KN)Mit ETS werden die KNX-Gruppenadressen der Kommunikationsobjekte des
Raumthermostats zugewiesen.KNX-SeriennummerJedes Gerät hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Rückseite
- KNX-Seriennummer
(RDG2..KN)Jedes Gerät hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Rückseite
aufgedruckt.
Ein zusätzlicher Aufkleber mit der gleichen KNX-Seriennummer befindet sich in der
Verpackung. Dieser Aufkleber ist für Dokumentationszwecke für Installateure
gedacht.

3.3 Bedienung

Der Raumthermostat besteht aus 2 Teilen:

- Plastikgehäuse mit Elektronik, Bedienelementen und eingebautem Raumtemperaturfühler
- Montageplatte mit Schraubklemmen

Das Gehäuse wird in die Montageplatte eingehängt und mit 2 Schrauben gesichert.

Layout



Hinweis

RDG2..T hat keine Green-Leaf-Anzeige.

Nummer	Beschreibung
1	Betriebsart-Wahltaste / zurück zu Normalbetrieb
2	Ventilatorbetrieb-Wahltaste / OK
3	Kapazitiver Drehknopf zur Anpassung von Sollwerten und Parametern
4	C Taste zur Einstellung des Zeitprogramms, das aktiviert wird über P005
5	^(⊥) Taste Schutzbetrieb Hotel
6	●°C °F Umschalten der Einheit zwischen °C und °F

Tastenbedienung

Bedienaktion	Auswirkung, Beschreibung
Normalbetrieb	Aktuelle Betriebsart und Betriebszustand werden durch Symbole angezeigt.
Beliebige Taste drücken (Thermostat im Normalbetrieb)	Wahl der Betriebsart eingeben; hintergrundbeleuchtete LCD schaltet sich ein, alle möglichen Symbole erscheinen, Anzeigeelement (Pfeil P001 = 3) zeigt die aktuelle Betriebsart/den aktuellen Zustand.

2

Bedienaktion	Auswirkung, Beschreibung
Linke Taste drücken	Betriebsart, Anzeigeelement (Pfeil P001 = 3) wechselt zum nächsten Betriebssymbol.
	einem Timeout von 3 Sekunden wird die neu gewählte Betriebsart bestätigt, die anderen Elemente verschwinden. Nach einem Timeout von 20 Sekunden erlischt die LCD.
Linke Taste drücken (P001 = 3)	Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.
Linke Taste drücken (P002 = 3 und P009 = 1)	Umschalten zwischen °C und °F (Details siehe Temperaturregelung [→ 28])
Linke Taste drücken während Betriebsart via Bus = Economy	"Komfortbetrieb verlängern" aktivieren (für Details, siehe Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart [→ 34]).
Linke Taste gedrückt halten und Knopf im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn drehen	Timer "Verlängerte Anwesenheit"/"Verlängerte Abwesenheit" aktivieren und Uhrzeit einstellen (für Details siehe Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart [→ 34].
Rechte Taste >3 Sekunden drücken	Tastensperre aktivieren/deaktivieren
Rechte Taste für Ventilatorkonvektor drücken	Ventilatorbetriebsart ändern.
Knopf drehen	Raumtemperatur-Komfort-Sollwert einstellen.
Linke und rechte Taste gleichzeitig während 3 Sekunden drücken. Freigeben und innerhalb von 2 Sekunden rechte Taste erneut drücken, bis P001 angezeigt wird	Zur Parametrierung auf "Serviceebene".
Linke und rechte Tasten 3 Sekunden drücken, beide loslassen, linke Taste 2 Sekunden drücken bis die Temperaturanzeige verschwindet, dann Knopf min. ½ Drehung im Gegenuhrzeigersinn drehen	Zur Parametrierung auf "Expertenebene", Diagnose und Test
Linke und rechte Taste gleichzeitig während 6 Sekunden drücken	RDG2KN: Zur (KNX) Programmierung.
Mittlere Taste einmal drücken und Drehknopf drehen	Programmierungsmodus PROG, TIME, DATE oder AWAY öffnen.

Anzeige



#	Symbol	Beschreibung	#	Symbol	Beschreibung		
1	℗ , ℗ °с ۴	Betriebsartenauswahl/ Einheitenumschaltung	2	()	Zeitprogramm		
3	s,	Ventilatorstufen-Auswahl	4	Ç	Flucht		
5	⑪	Zeitprogramm löschen	6	~	Parameter bestätigen		
7	0AM 4 6 8 12 4 18 8 124PM	Zeitbalken für Zeitprogramm	8	1 2 3	Anzahl Zeitprogramme oder Subordinate-Alarme		
9		Raumluftqualität	10		Aussentemperatur		
11		Zusätzliche Benutzerinformationen wie Aussentemperatur, Tageszeit vom KNX-bus, relative Feuchtigkeit oder Luftqualität	eit 12 AMPM Morgens: 12-Stunden-F Nachmittag: 12-Stunde Format		Morgens: 12-Stunden-Format Nachmittag: 12-Stunden- Format		
13	%r.H	Relative Feuchtigkeit	14	°C °F	Celsius oder Fahrenheit		
15	ppm	CO ₂ -Werte	16	Р	Parameter		
17		Wert mit Thermometer: Zahlen für Raumtemperaturanzeige	18		Zahlen für Sollwertanzeige		
19	(ÎII)	Ferienbetrieb	20	(Schutzbetrieb		
21	ECO	Economy-Betrieb	22	Î	Betriebsart Komfort		
23	*	Kühlbetrieb	24	<u> </u>	Heizbetrieb, Elektroheizung aktiv		
25	<u></u>	Heizen	26		Manuelle Umschaltung, Heiz- /Kühlbetrieb		
27	i	Zeitprogramm-Betrieb	28	AUTO	Auto Timer-Betrieb		
29	\odot	Temporärer Timer	30	🐥 Fault			
31		Tastensperre	32	-•	Kondensation im Raum (Taupunktfühler aktiv) oder Feuchtigkeitsregelung aktiv		
33		Frischluftanzeige	35		Ventilator-		
34	S.	Ventilator automatisch			drehzahl Stufe 1		
	AUIU				■■_ Ventilator Stufe 2		
					∎∎∎ Ventilator Stufe 3		

3.4 Fernbedienung

Die RDG.. Raumthermostaten können von fern mittels OZW772 Webserver oder ACS-Tool bedient werden.

3.5 Entsorgung



Dieses Symbol oder andere nationale Kennzeichnungen zeigen an, dass das Produkt, dessen Verpackung und ggf. Batterien nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Entfernen Sie alle persönlichen Daten und führen Sie den/die Artikel einer getrennten Entsorgungs- oder Recycling-Sammelstelle gemäß regionaler bzw. kommunaler Gesetzgebung zu.

Für ausführliche Informationen siehe <u>Siemens Informationen zur</u> <u>Entsorgung</u>.

3.6 Haftungsausschluss Cyber-Sicherheit

Siemens offeriert ein Portfolio von Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen mit Sicherheitsfunktionen, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Im Geschäftsfeld der Gebäudetechnik umfasst dies Systeme für Gebäudeautomation und -leittechnik, Brandschutz, Sicherheitsmanagement und physische Sicherheitssysteme. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Online-Bedrohungen zu schützen, ist es erforderlich, ein ganzheitliches, dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Sicherheitskonzept zu implementieren und stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Das Portfolio von Siemens bildet nur einen Bestandteil eines solchen Konzeptes.

Sie sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugang zu Ihren Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken zu verhindern. Diese sollten nur mit einem Netzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit die Verbindung erforderlich ist und angemessene Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Firewalls bzw. Netzwerksegmentierung) vorhanden sind. Darüber hinaus sind die Sicherheitsempfehlungen von Siemens zu beachten. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Siemens oder besuchen Sie unsere Webseite:

https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrialcybersecurity.html

Zur Verbesserung der Sicherheit wird das Portfolio von Siemens kontinuierlich weiterentwickelt. Siemens empfiehlt dringend, Updates zu verwenden, sobald diese zur Verfügung stehen, und stets die neusten Versionen zu verwenden. Werden Versionen verwendet, die nicht mehr unterstützt werden, oder werden neueste Updates nicht verwendet, kann sich Ihr Risiko bezüglich Online-Bedrohungen erhöhen. Siemens empfiehlt dringend, Sicherheitsempfehlungen zu den neuesten Sicherheitsgefährdungen, Patches und damit verbundenen Maßnahmen zu befolgen, die unter anderem hier veröffentlicht werden:

https://www.siemens.com/cert/ => 'Siemens Security Advisories'

4 Funktionen

4.1 Temperaturregelung

Allgemeiner Hinweis: Parameter	Regelparameter einstellen (P001 etc. im Dokument), siehe Regelparameter [→ 140].		
Temperaturregelung	 Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über den eingebauten Fühler, den externen Raumtemperaturfühler (LG-Ni1000 oder NTC 3k), den externen Rückluft-Temperaturfühler (LG-Ni1000 oder NTC 3k) oder über KNX (S-Mode oder LTE-Mode), und regelt auf den Sollwert, indem er an die Heiz- und/oder Kühleinrichtung entsprechende Antriebssteuerbefehle sendet. Folgende Steuerausgänge stehen zur Verfügung: 2-Punkt-Regelung Stetige PI/P-Regelung mit PWM-Ausgang Stetige PI/P-Regelung mit 3-Punkt-Steuerausgang Stetige PI/P-Regelung mit DC 010 V-Steuerausgang Die Schaltdifferenz ist 1 K für Heiz-/Kühlbetrieb (2-Punkt-Ventil: P051 und P053). Das Proportionalband ist 2 K im Heizbetrieb und 1 K im Kühlbetrieb (DC, PWM und 3-Punkt-Ventile: P050 und P052). Die Nachstellzeit für stetige PI-Regelung ist einstellbar über P057 (Heizen) und P058 (Kühlen (Werkseinstellung: 45 Minuten). 45 Minuten 		
Anzeige	Die Anzeige zeigt die erfasste Raumtemperatur oder den Komfort-Sollwert, einstellbar über Parameter P008. Mit der Werkseinstellung wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Parameter P004 wird verwendet, um die Raumtemperatur oder den Sollwert in °F anstelle von °C anzuzeigen. Bei P002 = 3 Einheit von °C nach °F über Betriebsartentaste umschalten, und das Symbol wird als ^{°C} _{°F} angezeigt. Wird die Einheit geändert, wird die P004 entsprechend aktualisiert. Diese Funktion ist nur ab Produktindex B oder höher verfügbar.		
Hinweis	Ist P008 = 1, wird der Komfortsollwert immer angezeigt, sogar wenn die Betriebsart ändert.		
Raumtemperatur	 Die erfasste Raumtemperatur (interner oder externer Fühler) steht auch als Information über Bus zur Verfügung. RDG2KN kann die Raumtemperatur auch über KNX erfassen. Bei automatischer Umschaltung oder stetigem Heizen/Kühlen zeigen die Symbole ∭ / * an, dass geheizt oder gekühlt wird. Bei der manuellen Umschaltung (P001 = 3) zeigen die Symbole ∭ / *, dass aktuell geheizt oder gekühlt wird und die Symbole ∬ / * zeigen an, dass aktuell geheizt oder gekühlt wird. Die Symbole erscheinen somit auch dann, wenn der Thermostat in der Neutralzone arbeitet. 		
Gleichzeitige Anzeige von °C und °F	Die gleichzeitige Anzeige des aktuellen Raumtemperatursollwerts oder der aktuellen Raumtemperatur in °C und °F ist verfügbar (P009 = 1).		
Aussentemperatur über Bus	Die Aussentemperatur wird auf dem Thermostat (P009 = 2) angezeigt. Diese Temperaturanzeige dient lediglich zur Information. Im LTE-Mode kann die Aussentemperatur nur auf der Aussentemperaturzone 31 empfangen werden. Im S-Mode muss das entsprechende Kommunikationsobjekt mit einem KNX- Fühlergerät verbunden werden.		

4.2 Betriebsarten



Die Betriebsart des Thermostats kann auf verschiedene Weise beeinflusst werden (siehe Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart [\rightarrow 30]). Jeder Betriebsart sind spezifische Sollwerte für Heizen und Kühlen zugeordnet.

Der Thermostat übermittelt die aktuelle Raumbetriebsart über den Bus. (RDG2..KN)

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung:

	Betriebsart	Symbol	Beschreibung
	Auto	AUTO	In der Betriebsart Auto wird diese über den Bus oder das lokale Zeitprogramm kommandiert. Automatik- wird durch Komfortbetrieb ersetzt, wenn kein Zeitprogram über Bus vorhanden ist.
Raumbetriebsart: Präsenzmelder	Komfort	Î	 Im Komfortbetrieb regelt der Thermostat auf den Komfort- Sollwert. Dieser Sollwert kann über P011, P013P016 definiert und über Drehknopf oder Bus angepasst werden. Im Komfortbetrieb kann der Ventilator auf automatische oder manuelle Drehzahl eingestellt werden: I, II oder III. Der Thermostat schaltet in den Komfortbetrieb, wenn: Standardpräsenzbetrieb: Der Präsenzmelder (lokal oder über KNX) ist aktiv (Raum belegt) *)
Raumbetriebsart: Präsenzmelder	Economy	(C)	 Die Sollwerte (grössere Energieeinsparungen als im Komfortbetrieb) können über P019 und P020 festgelegt werden. Der Thermostat schaltet auf Economy, wenn: die Betriebsart-Wahltaste gedrückt wird (nur möglich, wenn P002 = 2), Economy-Betrieb über den Bus gesendet wird, Hotelpräsenzbetrieb: Verlassen Hotelgäste ihren Raum, schaltet der Thermostat zu Economy. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol wird angezeigt. *)
Raumbetriebsart: Fensterkontakt	Schutzbetrieb		 Im Schutzbetrieb ist die Anlage: Gegen Frost geschützt (Werkseinstellung: 8 °C, konfigurierbar über P100) Gegen Überhitzung geschützt (Werkseinstellung: OFF, konfigurierbar über P101) Wird Schutzbetrieb von einem Zeitprogramm über den Bus umgeschaltet (z.B. von RMB795B), kann lokal keine andere Betriebsart ausgewählt werden und Auto und ⁽¹⁾ werden angezeigt. Der Thermostat schaltet in den Schutzbetrieb um, wenn: Die Betriebsartentaste gedrückt wird Schutzbetrieb über Bus gesendet wird Der Fensterkontakt aktiv ist (offenes Fenster) "Fensterkontakt" über Bus an den Thermostat gesendet wird, z.B. ab einem KNX-Schalter [*])

Hinweis

^{*)} Details zum Fensterkontakt oder Präsenzmelder finden Sie in Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart [→ 30].

Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 4.2.1

Quelle zur Änderung der **Betriebsart**



Die Betriebsart kann über verschiedene Eingriffe beeinflusst werden. Die Quelle des tatsächlichen Zustands der Raumbetriebsart kann über den Diagnostikdatenpunkt "Grund" des Tools ACS oder des Webservers OZW772 überwacht werden. (RDG2..KN)

Quelle	Beschreibung	Wert des Datenpunkts "Grund"
Lokale Bedienung über Wahltasto links	Betriebsart ist nicht Auto TimerKein Zeitprogramm über Bus	Raumbetriebsart- Wahltaste (Vorauswahl)
	Lokales Zeitprogramm	Lokales Zeitprogramm
	Vorübergehende Komfortverlängerung aktiv	Timer-Funktion
	Fensterkontakt	Fensterkontakt
	Präsenzmelder	Präsenzmelder
Busbefehl	"Fensterkontakt" über Bus gesendet	Fensterkontakt
	"Präsenzmelder" über Bus gesendet	Präsenzmelder
Raumbetriebsart (RDG2KN)	 Zeitprogramm über Bus Lokale Betriebsart eingestellt auf Auto Zeitprogramm sendet 	Zeitprogramm
	Schutzbetrieb über Bus – Betriebsart kann nicht lokal geändert werden	

Änderung der **Betriebsart**

Priorität der Eingriffe zur Folgende Tabelle zeigt die Prioritäten der verschiedenen Eingriffe. Eine niedrigere Zahl bedeutet eine höhere Priorität.

Priorität	Beschreibung	Anmerkung				
1	Inbetriebnahme	Während Parametrierungen kann immer eine Betriebsart vorgeschrieben werden, unabhängig von allen anderen Einstellungen oder Eingriffen über Bus und lokalen Eingang.				
2	Schutzbetrieb über Bus vom Zeitprogramm (RDG2KN)	Der Schutzbetrieb, gesendet durch ein Zeitprogramm, kann durch Benutzer übersteuert werden.				
3	Fensterkontakt	Wird der Kontakt geschlossen, ändert die Betriebsart auf Schutzbetrieb. Damit wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert.				
3	"Fensterkontakt" über Bus gesendet (RDG2KN)	"Fensterkontakt" über Bus gesendet hat dieselbe Wirkung wie der lokale Fensterkontakt. Hinweis: Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder lokaler Eingang X1/X2/U1 oder KNX-Bus.				

Priorität	Beschreibung	Anmerkung				
4	Präsenzmelder	 Standardpräsenzbetrieb: Wird ein Raum belegt, wechselt die Betriebsart zu Komfort. Damit wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert. Unbelegte Räume setzen den Thermostat zurück in die vorherige Betriebsart. Hotelpräsenzbetrieb: Ist ein Raum unbelegt, ändert die Betriebsart auf Economy. Damit wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol 1 wird angezeigt. Belegte Räume setzen den Thermostat zurück in die vorherige Betriebsart. 				
4	Präsenzmelder über Bus gesendet (RDG2KN)	"Präsenzmelder" über Modbus gesendet hat dieselbe Wirkung wie der lokale Präsenzmelder. Hinweis: Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder lokaler Eingang X1/X2/U1 oder KNX-Bus.				
4	Betriebsarten- Taste	Benutzer können mit der Betriebsarten-Taste die Betriebsart umschalten.				
4	Betriebsart über Bus (RDG2KN)	Die Betriebsart kann über den Bus geändert werden.				
4	Vorübergehende Verlängerung des Komfortbetriebs über die Betriebsarten- Taste	 Die Betriebsart kann durch Drücken der Betriebsarten-Taste vorübergehend von Economy auf Komfort umgeschaltet werden, falls Economy-Betrieb über den Bus gesendet wurde Für eine verlängerte Komfortdauser >0 (P102) Hinweis: Der letzte Eingriff ist massgebend, entweder lokal oder über Bus. 				
4	Lokales Zeitprogramm	Bei P005 = Ein (Aktiviert) ist das lokale Zeitprogramm aktiv. Der Thermostat reagiert nicht auf die Betriebsart: Zeitprogrammbefehl vom Bus. Die über das lokale Zeitprogramm eingestellte Betriebsart kann durch alle anderen Eingriffe übersteuert werden.				
4	Zeitprogramm über Bus (RDG2KN)	Ist P005 = Aus (Deaktiviert), ist das Buszeitprogramm aktiv. Die über Bus gesendete Betriebsart kann durch alle anderen Eingriffe übersteuert werden. Ausnahme: Schutzbetrieb hat Priorität 2 Hinweis: Ändert das Zeitprogramm von Komfort auf Economy, aber der Präsenzmelder bleibt aktiv (Raum belegt), verbleibt der Thermostat für die Zeit der Belegung im Komfortbetrieb.				

Auto-Timer-Betrieb mit Zeitprogramm über Bus (RDG2KN)	Empfohlen für Gewerbegebäudeapplikationen, z.B. für Büros, Läden, etc.				
	Ist über den Bus ein Zeitprogramm vorgeben, so z.B. von der Steuerzentrale, dann				
	ist Auto-Timer-Betrieb Auto aktiv. Der Thermostat schaltet automatisch zwischen Komfort, Economy und Schutzbetrieb gemäss Zeitprogramm über Bus um.				
	Auf der Anzeige erscheint das Symbol für Auto Timer-Betrieb Auto zusammen mit				
	dem Symbol für die aktuelle Raumbetriebsart (Komfort $\hat{oldsymbol{ar{l}}}$ oder Economy $\widehat{\overset{ ext{ECO}}{ ext{LO}}}$).				
	Benutzer können mit der Betriebsarten-Taste die Betriebsart umschalten. Die ausgewählte Betriebsart bleibt "temporär" bis zum Befehl "Raumbetriebsart: Zeitprogramm".				
	Ist der Thermostat automatisch in Economy, können Benutzer den Thermostat über das UI auf Komfort einstellen, wenn:				
	 P002 (die Betriebsartenauswahl) bei 2 liegt (Auto – Comf -Eco – Prot) 				
	P002 = 1 oder 3, und P102 (temporarer Komfortbetrieb) ist aktiviert				
	im Auto-Timer-Betrieb.				
Hinweis	"Temporär" bedeutet, dass die Betriebsart automatisch geändert werden kann, z.B. ein neuer Befehl vom Bus wird bis zum nächsten Schaltpunkt.				
Automatikbetrieb mit Iokalem Zeitprogramm	Empfohlen für Heimapplikationen				
	Ist ein lokales Zeitprogramm aktiviert (P005 = Ein), ist z.B. Automatikbetrieb AUTO aktiv. Der Thermostat wechselt automatisch nach Komfort oder Economy gemäss lokalem Zeitprogramm.				
	Auf der Anzeige erscheint das Symbol für Auto Timer-Betrieb Auto zusammen mit				
	dem Symbol für die aktuelle Raumbetriebsart (Komfort 🔃 oder Economy 🖾).				
	Benutzer können mit der Betriebsarten-Taste die Betriebsart umschalten. Die neu ausgewählte Betriebsart bleibt "permanent" bis zum nächsten Benutzereingriff oder bis eine neue Vorauswahl vom Bus empfangen wird.				
	Die Betriebsart für Schutzbetrieb Hotel (P002 = 3) ist nicht mit dem lokalen Zeitprogramm verfügbar.				
	Automatischer Ventilatorbetrieb ist die Werkseinstellung für die Ventilatordrehzahl im Auto-Timer-Betrieb.				
Hinweis	"Permanent" bedeutet, dass eine Änderung der Betriebsart einen Benutzereingriff voraussetzt, z.B. über die Bedienoberfläche, oder eine neue Vorauswahl über den Bus empfangen wird.				
Verhalten, wenn Bus neue Betriebsart sendet (RDG2KN)	Jedes Mal wenn das Zeitprogramm eine neue Betriebsart sendet (Schaltereignis), wird die Betriebsart des Thermostats auf Auto-Betrieb zurückgesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Raumtemperatur gemäss Zeitprogramm eingehalten wird. (Ungültig bei aktiviertem, lokalem Zeitprogramm: P005 = Ein)				
Pre-Comfort über Bus (RDG2KN)	Versendet das Zeitprogramm Pre-Comfort, so wird dieser Betrieb entweder in Economy (Werkseinstellung) oder Komfortbetrieb umgewandelt (wählbar über P910).				
Verhalten, wenn der Bus Schutzbetrieb sendet (RDG2KN)	Kein Eingriff durch Benutzer möglich, wenn der Schutzbetrieb durch das Zeitprogramm eingestellt wird. OFF blinkt auf der Anzeige, wenn die Taste gedrückt wird.				
Verfügbarkeit des Economy-Betriebs	Die Betriebsart kann lokale über den Betriebsartenschalter gewählt werden. Das Verhalten der Betriebsarten-Wahltaste (Benutzerprofil) kann über P002 definiert werden, Werkseinstellung ist P002 = 1.				

Funktionen Betriebsarten

P002	Verfügbare Betriebsart	Endbenutzer- Betriebsar- tentaste	Beschreibung
Zeitprog	ramm über Bus (RDC	62KN)	
3	AUTO ⇔ U AUTO ⇔ U	()	 Empfohlen für Geschäftsgebäude: Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste Benutzereinstellungen sind temporär und nur bis zum nächsten Schaltereignis gültig Economy nicht verfügbar Hinweis: Komfortbetrieb kann temporär verlängert werden (P102) (siehe Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart [→ 34])
2		٥	 Empfohlen für Geschäftsgebäude oder Räume, für die manuelles Umschalten auf Economy gewünscht wird: Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste Benutzereinstellungen sind temporär und nur bis zum nächsten Schaltereignis gültig
Lokales	Zeitprogramm (P005	= Ein) , (RDG2	KN))
2		0	 Empfohlen für Wohngebäude oder Wohnungen: Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste Economy ist nur verfügbar bei P002 = 2 Benutzereinstellungen sind dauernd und bis zum nächsten Benutzereingriff gültig oder bis zur neuen Vorauswahl über den Bus
3	k. A.		
Lokales	Zeitprogramm (P005	= Ein), (RDG2	T))
1 2	$ \begin{array}{c} $	0	 Empfohlen für Wohngebäude oder Wohnungen: Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste
			• Economy ist nur verfügbar bei P002 = 2
4	AUTO ⇔ U		 Benutzereinstellungen sind dauernaπ und nur bis zum nächsten Benutzereingriff gültig
3	k. A.		
Ohne Ze	eitprogramm		
1	ⓐ⇒↺	Ô	Für Wohngebäude oder Wohnungen, wo kein Zeitprogramm gefordert wird:
2			 Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste Economy ist nur verfügbar bei P002 = 2 Benutzereinstellungen sind dauerhaft und nur bis zum nächsten Benutzereingriff gültig
3	(1) ⇒ (1)	Ċ	 Empfohlen für Hotel-Gästezimmer oder Wohnungen: Manuelles Umschalten zwischen 3 Betriebsarten durch Drücken der Betriebsarten-Taste Benutzereinstellungen sind dauernd und bis zum nächsten Benutzereingriff gültig oder bis zur neuen Vorauswahl über den Bus

Fensterkontakt





Temporärer Timer zur Verlängerung von Komfort Der Thermostat wird in die Schutzbetriebsart gezwungen, wenn das Fenster offen ist. Der Kontakt kann an den multifunktionalen Eingang X1, X2 oder U1 angeschlossen werden. Setzen von P150, P153 oder P155 auf 3. Bedienereingriffe sind nicht wirksam und **OFF** zeigt an, ob der Betriebsarten-Umschaltkontakt aktiv ist.

Die Fensterkontakt-Funktion steht auch über das KNX-Signal "Fensterkontakt" zur Verfügung, z.B. von einem KNX-Schalter oder KNX-Präsenzmelder.

Die Betriebsart kann von Komfort oder Economy basierend auf der Raumbelegung geändert werden (Raum belegt, nicht belegt, über Präsenzmelder oder Schlüsselkarte).

Für Details, siehe: Präsenzmelder [→ 52]

Wenn sich der Thermostat in Economy befindet, kann Komfortbetrieb vorübergehend verlängert werden (z.B. zum Arbeiten nach Geschäftsschluss oder an Wochenenden).

1. Drücken Sie die Betriebsarten-Taste, um für die voreingestellte Zeit zu Komfort zurückzukehren (P102).

2. Drücken Sie die Betriebsarten-Taste erneut, um das Zeitprogramm zu stoppen.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

Der Raum ist unbelegt (über Bus)

oder

die Betriebsartenauswahl über Betriebsarten-Taste ist auf "Auto (Komfort)-Schutz" (P002 = 1) oder "Auto (Komfort)-Schutzbetrieb" eingestellt (P002 = 3) und das Zeitprogramm über Bus ist Economy

• P102 (Verlängerung Komfortbetrieb) ist grösser als 0

Während der vorübergehenden Verlängerung des Komfortbetriebs wird das Symbol ${}^{\scriptsize(\!\!\!\!)}$ angezeigt.

Ist P102 (Verlängerung Komfortbetrieb) = 0, so kann verlängerter Komfortbetrieb nicht aktiviert werden; das Drücken der linken Taste schaltet den Thermostat auf Schutzbetrieb.

Linke Taste drücken und **OFF** wird angezeigt (blinkt), wenn der Betriebsarten-Fensterkontakt aktiv ist.

Die eigentliche Raumbetriebsart kann temporär in Komfort- oder Economy-/Schutzart gezwungen werden. Der Zeitraum wird über Drehknopf angepasst:

- Präsenz erweitern: Thermostat für die ausgewählte Zeit auf Komfort setzen
- Abwesenheit erweitern: Thermostat f
 ür die ausgew
 ählte Zeit auf Economy/Schutzbetrieb setzen

Zur Aktivierung der Funktion die linke Taste gedrückt halten und innerhalb von 3 Sekunden den Drehknopf drehen...

- im Uhrzeigersinn für erweiterte Präsenz
- im Gegenuhrzeigersinn für erweiterte Abwesenheit

Der Drehknopf passt den Zeitraum an:

- Präsenz erweitern: 0:00...+9:30 in Schritten von 30 Minuten; Symbol wird angezeigt
- Abwesenheit erweitern: 0:00...–9:30 in Schritten von 30 Minuten; Symbol ^{ÉCO} oder ⁽¹⁾ wird angezeigt

Während der Verlängerung wird das Symbol ^(S) angezeigt. Funktion, wenn kein Zeitprogramm über Bus empfangen wird

Zeitschalter zur Verlängerung der Präsenz/Abwesenheit

Funktionen

Betriebsarten

Benutzerprofil für Betriebsart (ausgewählt über P002)	Betriebsart beim Aktivieren der Funktion	Betriebsarten -Taste	Funktion	Betriebsart während Funktion	Betriebsart am Ende der Funktion
P002 = 1: 🛈 🗥	Komfort	Ö	Erweiterung	Komfort	Schutzbetrieb
	Komfort		Abwesenheit	Schutzbetrieb	Komfort
P002 = 2: 🛈 💷	Komfort oder Economy	Ö	Erweiterung	Komfort	Economy
	Komfort oder Economy		Abwesenheit	Economy	Komfort
P002 = 3:	Komfort	\bigcirc	Erweiterung	Komfort	Schutzbetrieb Hotel
	Komfort		Abwesenheit	Schutzbetrieb Hotel	Komfort

Hinweis

Erweiterung/Abwesenheit nicht im Schutzbetrieb verfügbar. Funktion mit Zeitprogramm über Bus (RDG2..KN)

Benutzerprofil für Betriebsart (ausgewählt über P002)	Betriebsart beim Aktivieren der Funktion	Betriebsarten -Taste	Funktion	Betriebsart während Funktion	Betriebsart am Ende der Funktion
$P_{002} = 1: \frac{1}{1000} (1)$	Auto	Ö	Erweiterung	Komfort	Auto
F 002 - 1. A010 C	Komfort		Erweiterung	Komfort	Auto
	Auto		Abwesenheit	Schutzbetrieb	Auto
	Komfort		Abwesenheit	owesenheit Schutzbetrieb	
P002 = 2: AUTO	Auto, Komfort oder Economy	Ö	Erweiterung	Komfort	Auto
	Auto, Komfort oder Economy		Abwesenheit	Economy	Auto
$P_{002} = 3: \frac{1}{100} (1)$	Auto	\bigcirc	Erweiterung	Komfort	Auto
F 002 - 3. A010 C	Komfort		Erweiterung	Komfort	Auto
	Auto		Abwesenheit	Schutzbetrieb Hotel	Auto
	Komfort		Abwesenheit	Schutzbetrieb Hotel	Auto

Hinweis

Erweiterung/Abwesenheit nicht im Schutzbetrieb verfügbar.

4.2.2 Kommunikationsbeispiele

Folgende Beispiele zeigen 2 typische Anwendungen eines zentralen Zeitprogramms in Verbindung mit lokaler Steuerung der Raumbetriebsart. Die Raumbetriebsart in den Räumen 1...3 eines Gebäudes wird durch das Zeitprogramm bestimmt. In allen Räumen sind Fensterkontakte installiert. Folgende Bedingungen sind spezifiziert:

Die Räume werden wie folgt genutzt und durch das Zeitprogramm gesteuert:

- Nachtabsenkung zwischen 17:00 und 08:00 (Economy)
- Mittagspause von 12:00 bis 13:00 (Pre-Comfort)

Die Umsetzung (P910) für Pre-Comfort über Bus wird am Thermostaten wie folgt eingestellt:

- Raum 1: Komfort (1)
- Raum 2: Economy (0)

Fensterkontakt

In **Raum 1** wird das Fenster kurz geöffnet, und zwar einmal am Morgen, einmal am Nachmittag und einmal am Abend (1). Das Öffnen am Morgen und Nachmittag beeinflusst direkt die Raumbetriebsart.

Während der Mittagspause (2) wechselt das Zeitprogramm auf Pre-Comfort. Die Betriebsart bleibt auf Komfort wie mit Parameter "Umsetzung Pre-Comfort" (P910 = 1) eingestellt.

\bigcirc	7 - 14 - 1	Komfort	 08:00	12:	00 13:	00	17:00			
AUTO	Zeitpian	Konnort								
	Pi	re-Comfort	 							
		Economy	 						—// ₁	
	(So	Schutz Feier- und ondertage)	 							
	Fensterkontakt Fe Raum 1	nster offen Fenster		1)					1)	
	9	Kansfort	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2)					
Ì	Aktuelle Raumbetriebsart Raum 1	Komfort								
		Economy]					1	 -//	
		Schutz								

Beispiel 1
Beispiel 2	Zusammenspiel zwischen Bedienung (Betriebsarten-Taste) und zentralem Zeitprogramm								
	In Raum 2 wird das Fenster kurz geöffnet, und zwar einmal am Morgen, einmal am Nachmittag und einmal am Abend (1).								
	Nur das Öffnen am	Morgen beeinf	lusst c	lie Ra	umbetrie	ebsart direk	t.		
	Mit der Betriebsarte vorübergehenden \	en Taste kann d /erlängerung de	lie Bet es Kor	triebs nfortb	art zwisc oetriebs ι	hen OFF ur umgeschalte	nd Auto o et werden	der der ı.	
	 Während der M Betriebsart des "Umsetzung Pr 	littagspause we Thermostats w e-Comfort" (P9	chselt echse 10 = 0	t das 2 elt auf 9) (6) e	Zeitprogi Econom eingestel	ramm auf P iy wie mit P llt	re-Comfo arameter	rt. Die	
	 Während der M Wahltaste (2) a Verlängerung d 	littagspause kai uf Komfort umg es Komfortbetr	nn die escha iebs).	Betri altet w	ebsart di verden (v	urch Drücke orübergehe	en der Be [.] ende	triebsart-	
	 Um 13:00 Uhr v Zeitprogramms 	wird der Timer z zurückgesetzt	ufolge	e Betr	iebsart-l	Jmschaltun	g des zer	ıtralen	
	 Am Nachmittag (3) ausgeschalt das Zeitprograr 	kann der Then et werden. Um nm auf Econom	mosta 17:00 iy zuri	t durc wird ückge	h Drücke die Eins stellt	en der Betri tellung des	ebsart-W Benutzer	ahltaste s durch	
	• Um 19:30 Uhr v	wird wiederum o	jer Ko	mfort	betrieb v	erlängert (4	L)		
		08.00	12.	00 13	00 17	··00	,	ę	
Zeitplan	Komfort ———					1		Z01	
AUTO Raumbernebsart	Pre-Comfort							5892	
								1154	
	Economy						——//-	P6/	
	Schutz								
	(Feier- und								
-24 <u>5</u> *	Sonderlage)								
auf Thermostat	ntaste								
	Gedrückt-			2)	3)		4)		
Raum 2	Fenster offen	r	-			- n			
	Fenster	1)				1)			
	geschlossen								
Aktuelle Raumbetriebsart Raum 2	Komfort —			() ()	•		3		
	Economy		+			┝──┤┟	<u> </u>	<u> </u>	
	Sobutz			(ס			••		
	Schutz				_				

Beispiel 3

Applikation für "Fensterkontakt", "Präsenzmelder" und "Zentrales Zeitprogramm"

In Raum 3 ist das Zeitprogramm zwischen 13:00 und 17:00 verfügbar.

- Am Morgen schaltet der Präsenzmelder in Komfort (1) sobald Präsenz erkannt wird
- Die Benutzer öffnen kurz das Fenster und die Betriebsart schaltet um in den Schutzbetrieb (2)
- Am Nachmittag setzt das zentrale Zeitprogramm die Komfort-Betriebsart für die Zeit zwischen 13:00 und 17:00 (3)
- Nach 17:00 ist der Raum weiterhin belegt und die Betriebsart bleibt bei Komfort (Belegung über Präsenzmelder erkannt) (4)
- Die Benutzer öffnen das Fenster und verlassen den Raum kurzzeitig. Die Betriebsart schaltet in den Schutzbetrieb um, solange das Fenster offen ist (5)
- Sobald der Raum unbelegt ist, schaltet der Thermostat in die Betriebsart Economy (6) um

\bigcirc	Zeitplan	Komfort-	08:0	0	12:00	0 13:	00	17:0	0				02_de
AUTO	Raumpetriebsart	Pre-Comfort -				-		_					545892Z
		Economy-				3)		4)			—//	4	 A6V115
		Schutz (Feier- und [−] Sondertage)	 										_
	Präsenzmelder	Belegt-	 1)			Г			6)	7)	
		Unbelegt-										┯┦┖	_
าก	Fensterkontakt	Fenster offen -			1	_			5)	п			
Ψ	Raum 3	_ Fenster geschlossen		2)					3)				_
		Komfort -											
M	Aktuelle Raumbetriebsart Raum 3												
		Economy -								H	—//	4	
		Schutz-								Ц		V	_

4.3 Raumtemperatur-Sollwerte

4.3.1 Beschreibung

		U						
Betriebsart Komfort	Die Werkseinstellung für den Komfort-Basis-Sollwert ist 21 °C und kann im EEPROM des Thermostaten über P011, Bus mit Kommunikationsobjekt "Komfort-Basis-Sollwert" oder Siemens Smartphone-App PCT Go geändert werden. Der letzte Eingriff ist massgebend.							
	Der Kom entfernter werden. I	Der Komfort-Sollwert kann über den Drehknopf oder über Bus von einem entfernten Gerät, wie z.B. einem Touchpanel oder Bediengerät etc. eingestellt verden. Die letzte Auswahl ist massgebend.						
Temporärer Komfort- Sollwert (RDG2KN)	Ist die Fu den Dreh gespeich ändert.	Ist die Funktion "Temporärer Sollwert" über P103 freigegeben, so wird der über den Drehknopf oder über Bus eingestellte Komfort-Sollwert auf den in P011 gespeicherten Komfort-Basis-Sollwert zurückgesetzt, wenn sich die Betriebsart ändert.						
	Wenn z.B. ein Thermostat einen neuen Komfort-Basissollwerte vom Bus empfäng (Objekt 25 - Raumtemp: Komfort-Basissollwert), wird der aktuelle Komfortsollwert nicht sofort aktualisiert. Erst wenn die Betriebsart zu Komfort zurückkehrt wird der Komfort-Sollwert durch den neuen Komfort-Basissollwert aktualisiert.							
Hinweis	Die Abse umgesch	nkung wird nur aus altet wird	geführt, wenn di	ie Ände	rung der Betriebsart			
	P103	Betriebsart umge	eschaltet durch	1				
	1	Betriebsarten-Tas	te drücken oder	über Bı	JS.			
	2	Betriebsarten-Tas	te drücken oder	über Bı	us, nicht durch Fensterkontakt.			
	3	Betriebsarten-Tas und Hotel-Präsen	te drücken oder zmelder (digitale	über Bı er Einga	us, nicht durch Präsenzmelder ng oder Bus).			
	Ist die Fu Sollwert a wenn sicl	nktion "Temporäre auf den in P011 ges n der Komfort-Basis	r Sollwert" über l speicherten Kom ssollwert ändert.	P103 de nfort-Bas	eaktiviert, wird der Komfort- sis-Sollwert zurückgesetzt,			
Sollwertbegrenzung	Für Komf eingesch ausgewä	ort oder Energieeir ränkt werden, indei hlt wird:	nsparung kann d m das am bester	er Sollw n geeigr	verteinstellbereich nete Sollwertkonzept			
	• Sollw	ert-Komfort-Konze	pt (P010 = 1) für	max. B	enutzerkomfort			
	 Sollw 	ert-Energieeinspar	ungskonzept (P(010 = 2)	, um Energie zu speichern			
Sollwert-Komfort- Konzept (P010 = 1)	 Die S P016 auch 	ollwertbegrenzung (Komfort-Sollwert die Kühlsollwerte s	kann über P013 maximum) einge ind innerhalb die	8 (Komfo estellt w eser Gre	ort-Sollwert minimum) und erden. Sowohl die Heiz- wie enzen einstellbar.			
	Der E	enutzer stellt den S	Sollwert ein und	der The	rmostat regelt die			
	 Bei 4 der T anzus 	Raumemperatur entsprechend. Bei 4-Rohr-Applikationen liegt der ausgewählte Komfort-Sollwert in der Mitte der Totzone (P055). Der Thermostat hört auf, die Heiz-/Kühlausgänge						
Beispiel				04	Einstellherer Kühlsellwort			
			_/////	1545892ZI	1825 °C			
	5°C	18°C P013	25°C P016	40°C [¥]	Einstellbarer Heizsollwert: 1825 °C			

Sollwert-Energiespar- Konzept (P010 = 2)	 Damit können Benutzer den Sollwert-Einstellbereich für Heizen und Kühlen unabhängig eingrenzen. Die Sollwertbegrenzung für Heizen kann über P013 (Komfort-Sollwert minimum) und P014 (Komfort-Sollwert maximum Heizen) eingestellt werden. Die Sollwertbegrenzung für Kühlen kann über P015 (Komfort-Sollwert minimum Kühlen) und P016 (Komfort-Sollwert minimum) eingestellt werden. 						
Beispiel	5°C21°C25°C40°C9013P014P015P016Finstellbarer Heizsollwert:521 °C						
Absoluter und relativer Sollwert (P104)	 Für 4-Rohr-Applikationen gilt: Der Thermostat arbeitet mit dem Sollwert der aktiven Sequenz: Im Heizbetrieb ist der Heizsollwert aktiv und kann mit dem Drehknopf verstellt werden. Im Kühlbetrieb ist der Kühlsollwert aktiv und kann mit dem Drehknopf verstellt werden. Die Umschaltung zwischen Heizsollwert und Kühlsollwert (und umgekehrt) geschieht, wenn die Raumtemperatur die eingestellte Grenze (P014 oder P015) der inaktiven Sequenz erreicht. Beispiel: Der Thermostat ist im Heizbetrieb und regelt auf den Heizsollwert. Wenn die Raumtemperatur P015 erreicht, schaltet der Thermostat auf Kühlen um und regelt auf den Kühlsollwert, solange bis die Raumtemperatur P014 unterschreitet. Bei der Vorgabeeinstellung (absolute Sollwerte) der Sollwertanzeige wird der Komfort-Sollwert als absoluter Temperatursollwert angezeigt, z.B. 22 °C, und kann innerhalb der ausgewählten Begrenzung angepasst werden. Ist der relative Sollwert (P104 = 2) ausgewählt, kann der Komfort-Sollwert mit dem Drehknopf von -3 K bis +3 K angepasst werden. Der relative Sollwerteinstellungsbereich ±3K ist fest, kann aber nach Bedarf über P013 (min. Komfortsollwert) begrenzt werden und P016 (max. Komfortsollwert). 						
	Während der relativen Sollwertauswahl wird der Wert auf der 2. Anzeigezeile angezeigt. Der relative Sollwert kann nur ausgewählt werden, wenn das Komfortkonzept (Sollwertkonzept: = 1) ausgewählt ist. P010 = 1) ist ausgewählt.						
Economy-Betrieb	Verwenden Sie P019 und P020 zur Einstellung der Economy-Sollwerte.						
ÉC]	Der Sollwert für Heizen hat eine Werkseinstellung von 15 °C, derjenige für Kühlen 30 °C.						
Schutzbetrieb	Verwenden Sie P100 und P101 zur Einstellung der Schutzbetrieb-Sollwerte.						
\bigcirc	Der Sollwert für Heizen hat eine Werkseinstellung von 8 °C (Frostschutz) und OFF für Kühlen.						
[

	Ist ein Sollwert (Economy oder Schutzbetrieb) auf OFF gestellt, so erfolgt in der entsprechenden Betriebsart keine Regelung der Raumtemperatur (Heizen oder Kühlen) durch den Thermostat. Dies bedeutet, dass keine Heiz- oder Kühl- Schutzfunktion vorhanden ist und somit Frostrisiko im Heizbetrieb oder Überwärmungsrisiko im Kühlbetrieb vorhanden ist!			

Auf die Sollwerte für Economy kann auf der Serviceebene (P019, P020) zugegriffen werden, auf diejenigen für Schutzbetrieb auf der Expertenebene (P100, P101).

4.3.2 Einstellung und Korrektur der Sollwerte

Die Raumtemperatur-Sollwerte können...

- Während der Inbetriebnahme eingestellt werden
- Während des Betriebs korrigiert werden

Die Quelle kann eine der folgenden sein:

- Lokales HMI
- KNX-Tool (RDG2..KN)
- Zentrale Steuereinheit
- Siemens Smartphone-App PCT Go
- Der Thermostat speichert die Sollwerte in:
- EEPROM als Parameter
- Laufzeitspeicher
- Die folgende Darstellung zeigt die Wechselbeziehungen:



Ļ	Aktuelle Laufzeitsollwerte im Thermostat	→		Sollwert-anpassung					
			Eingang LTE- ²⁾ Mode	Eingang ³⁾ S-Mode	Lokale Bed ³⁾	Sonstige Funktionen	5)		
	Komfort-Sollwert		Sollwertschiebung H Sollwertschiebung K	Komfort- Sollwert	Drehknopf			Komfort-Sollwert	
Z10_de	Economy Heizen Economy Kühlen		Sollwertschiebung H Sollwertschiebung K					Economy Heizen Economy Kühlen	
/11545892	Schutz Heizen Schutz Kühlen							Schutz Heizen Schutz Kühlen	
A61									_
Tatsächliche Raumbetriebsart Aktueller Sollwert (für Temperaturregelung durch Thermostat)									

¹⁾ Nur für Applikationen mit Heizen und Kühlen erforderlich (siehe Sollwerte und Sequenzen [\rightarrow 101])

²⁾ LTE-Mode: Schiebung wird zur lokalen Schiebung addiert

³⁾S-Mode: **Letzter Eingriff ist massgebend** (S-Mode-Eingang oder lokale Bedienung)

⁴⁾ Zur Anzeige der S-Mode-Objekte des Economy Heiz- und Kühlsollwerts (P019/P020) muss Regelparameter "Raumtemperatur: Economy-Sollwerte" auf als **Gruppenobjekt** im ETS-Tool gesetzt werden

⁵⁾ Andere Funktionen:

 Ist der aktuelle Feuchtigkeitssollwert nicht f
ür die Raumfeuchtigkeit geeignet, wird die Sollwertschiebung
über die Feuchtigkeitsregelungsstrategie (P451) aktiviert.



Komfort Basissollwert Sollwert Komfort Economy -Heizsollwert ⁴⁾ Economy Kühlsollwert ⁴⁾ Kühlsollwert-Nachführung abhängig der Aussentemperatur (P255) Im Kühlbetrieb können sehr unterschiedliche Aussen- und Innentemperaturen Unwohlsein verursachen und Energie verschwenden. Der Thermostat kann die Aussentemperatur über den Bus nachführen und den Kühlsollwert anpassen, um sicherzustellen, dass der Unterschied nicht zu gross ist. Ist die Aussentemperatur höher als 26 °C und 6 K über dem Komfort-Kühlsollwert, wird der zugehörige Sollwert geschoben und 6 K unter der Aussentemperatur gehalten. Diese Funktion kann über P255 aktiviert oder deaktiviert werden.

Aktueller Sollwert (RDG2..KN)

Präzisierung betr. aktueller Sollwert im Komfortbetrieb Der aktuelle Sollwert (vom Thermostat zur Temperaturregelung verwendet) steht auf dem Bus zur Verwendung durch die Steuerzentrale zur Verfügung.

Der Komfort-Sollwert **w** (z.B. Benutzereinstellung auf Anzeige) und der aktuelle Sollwert **w2** (welchen der Thermostat für die Temperaturregelung verwendet, aber nicht anzeigt) wird je nach Applikation und Einstellungen unterschiedlich gehandhabt.

2-Rohr mit P010 = 1 oder 4-Rohr mit P010 = 1 und P001 = 3

Der Komfort-Sollwert ${\bf w}$ und der aktuelle Sollwert ${\bf w2}$ haben denselben Wert.



4-Rohr mit P010 = 1

= 1 Der Komfort-Sollwert **w** (einstellbar z.B. mit Drehknopf) liegt in der Mitte der Totzone (P055). Die aktuellen Sollwerte **w2**.. (auf welche der Thermostat regelt), sind am Rand der Totzone.

w2h = Komfort-Sollwert (w) – $\frac{1}{2}$ Totzone (X_{dz})



Allgemeine Hinweise

- Die unterstützten Kommunikationsobjekte sind in LTE- und S-Mode verschieden
- Änderungen über das lokale HMI oder Tool haben dieselbe Priorität (letzte ist immer massgebend)
- Die Einstellung des Komfort-Basissollwerts setzt den Laufzeit-Komfortsollwert zurück, wenn P103 = 0

Hinweise zu Sollwertänderung (nur LTE-Mode mit Synco) (RDG2..KN)

- Zentrale Sollwertschiebung wird speziell für Sommer-/Winterkompensation verwendet
- Sollwertschiebung beeinflusst keine Sollwerte in P011, P019, P020 und P055
- Lokale und zentrale Schiebungen werden addiert
- Betrifft nur die Sollwerte f
 ür Komfort und Economy; die Sollwerte f
 ür Schutzbetrieb werden zentral nicht geschoben
- Der aktuelle Heiz- und Kühlsollwert wird durch den Schutzsollwert begrenzt. Ist der Schutzsollwert auf Aus, werden die min. 5 °C und max. 40 °C verwendet
- Die resultierenden Sollwerte für Kühlen und Heizen der gleichen Betriebsart liegen mindestens 0.5 K auseinander
- Das Resultat lokaler und zentraler Schiebung, zusammen mit der Raumbetriebsart, Feuchtigkeitsregelung oder Sollwertnachführung für Kühlen, wird vom Thermostat für die Temperaturregelung benutzt (aktueller Sollwert)

Sollwert-Priorität Sollwertmanager (RMB)

- Der Raumthermostat übernimmt immer die vom Regler RMB795 erhaltenen Sollwerte. Dabei werden die lokal am Thermostat geänderten Sollwerte durch die Sollwerte der Raumgruppe (z.B. alle 15 Minuten) überschrieben.
 - Mit dem RMB795 kann festgelegt werden, bei welcher Situation die Sollwerte ausgesendet werden sollen. Siehe CE1P3122 f
 ür die Funktionen "Sollwert-Priorität" und "Sollwert-Manager"

4.4 Applikationsübersicht

Die Thermostaten RDG2.. unterstützen folgende Applikationen, die mit Hilfe der DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts oder einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert werden können.

Fernkonfiguration

Um eine Applikation über ein Inbetriebnahme-Tool zu wählen, müssen die DIP-Schalter 1..5 auf OFF gestellt werden (Fernkonfiguration, Werkseinstellung).

Fernkonfiguration über Inbetriebnahme-Tool (Werkseinstellung)

- Synco ACS (RDG2..KN)
- ETS (RDG2..KN)
- Inbetriebnahme über Siemens Smartphone-App PCT Go



RDG20	RDG26
Applikation	Applikation
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OFF	OFF 2 4 5 6 7 8 9
Ventilatorkonvektorstufe	Ventilatorkonvektorstufe
Ein: 3-stufig	Ein: 3-stufig
Aus: DC 010 V	Aus: DC 010 V
FCU Steuerausgänge #1	Steuerausgänge #1
Ein: 3-Punkt	Ein: Ein/Aus
Aus: 2-Punkt	Aus: DC 010 V
FCU Steuerausgänge #2 Ein: 3-Punkt Aus: 2-Punkt	Steuerausgänge #2 Ein: Ein/Aus oder 6-Weg-Ventil DC invertiert Aus: DC 010 V oder 6-Weg- Ventil DC nicht invertiert
Zeitprogramm	Zeitprogramm
Ein: Freigeben	Ein: Freigeben
Aus: Sperren	Aus: Sperren

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
+	Lufterwärmer/- kühler		Luftkühler
+	Lufterwärmer	+	Elektroheizung
	Kühldecke/ Deckenheizung		Kühldecke
	Wärmepumpe/ Verdichter		Heizkörper









ArtNr.	Steuerausgange
RDG20	2-Punkt, PWM, 3-Punkt
RDG26	2-Punkt, DC 010 V



4.4.3 Applikation für Wärmepumpen

N1 Thermostat Ausgang Y10/Q1: Heizen oder Heizen/Kühlen Ausgang Y20/Q2: Nur Kühlen (H/K)	B1 Rückluft-Temperaturfühler oder ext. Raumtemperaturfühler (optional)
YE Elektroheizung	D3 Taupunktfühler

ArtNr.	Steuerausgang	Ventilator
RDG20	Ein/Aus	Gesperrt, 1-stufig, 3-stufig, DC 0…10 V
RDG26	Ein/Aus	Gesperrt, DC 010 V

4.5 Speisungsauswahl für RDG20..KN

Der RDG20..KN wird über AC 230 V oder AC 24 V gespiesen.

Die gewünschte Speisung wird über den Leistungsschalter auf der Geräterückseite ausgewählt. Standard ist AC 230 V.

Daher kann RDG20..KN mit folgenden Kombinationen verwendet werden:

- AC 230 V oder AC 24 V mit 3-stufiger und DC 0...10 V Ventilatorsteuerung
- SELV AC 24 V mit PWM AC 24 V elektrothermischen Stellantrieben

\triangle Hinweise:

Die Ausgänge (Triac und Relais) entsprechen der Hauptspeisung, d.h. AC 230 V oder AC 24 V.

Das Gerät wird beschädigt, wenn AC 24 V eingestellt, aber AC 230 V gespiesen wird.

Zur Auswahl der korrekten Speisung dient der Leistungsschalter auf der Rückseite des Geräts.



4.6 Zusätzliche Funktionen

Funktionen (Parameter)		Beschreibung	Standalone			RDG
			K	١X		
Fü	hler- und Umschaltfunktionen [$ ightarrow$ 51]					
•	Heiz-/Kühlumschaltung über Bus (KNX)	Zentrale Steuerung Heizen/Kühlen über	Bus	1		2KN
•	Automatische H/K-Umschaltung über Umschaltfühler	Auto-Umschaltung auf jedem Gerät		1	✓	2
•	Umschalt-Schalter (P150, P153, P155)			1	1	
•	Manuelle H/K-Umschaltung (P001)	Manuell gesteuertes Heizen/Kühlen durc Benutzer (über UI)	h	1	~	2
•	Externer/Rückluft-Temperaturfühler (P150,P153 P155,)	Temperaturmessung über externe Fühle	r	1	~	2
Pr	äsenzmelder [→ 52]					
•	Standardpräsenzbetrieb (P150 / P153 / P155)	Schalterbetriebsart lokal oder über Bus		1	>	2
•	Hotel-Präsenzbetrieb (P150 / P153 / P155)	Schalterbetriebsart lokal oder über Bus		1	~	2
Au	sgangsfunktionen [→ 53]					
•	Spülfunktion (P251)	Sicherstellung der korrekten Erfassung o Wassertemperatur	ler	1	~	2
•	Min. Ausgang Ein/Aus-Zeit (P212, P213)	Zum Schutz der HLK-Einrichtungen, z.B Verdichter und geringerer Verschleiss		1	~	2
•	Swap-Ausgänge für 2-Rohr und 2-stufige Applikationen (P254)	Zur Optimierung des Einsatzes der H/K- in Mischsystemen	Energie	1	~	2
•	Fussboden Heizen/Kühlen (P350)	Applikation ohne Ventilatorsteuerung		1	1	2
•	Qx Relais-Schaltfunktion (P400, P401, P402)	 Relais-Schaltfunktion (P400, P401, 402) Steuerung externer Einrichtungen basierend auf Funktionszustand (Heiz-/Kühlbedarf, Betriebsart, Sequenz, Feuchtigkeit,) 		1	~	2
Üb	erwachungs- und Begrenzungsfunktion	en [→ 56]				
•	Begrenzung der Fussbodentemperatur (P252)	Für Benutzerkomfort und als Bodenschu	tz	1	~	2
•	Zulufttemperatur-Begrenzung P063, P064)	Für mehr Komfort durch Vermeiden zu warmer/kalter Luft im Raum		1	~	2
•	Vorlaufbegrenzung Heizen und Kühlen für PICV (P260, P261 (only RDG264KN: P256))	Zum Abgleich Heizen/Kühlen und Verme hydraulischer Probleme wegen unterschiedlicher Durchflussraten	eiden	1	1	2
•	Taupunktüberwachung	Zur Verhinderung von Kondensationssch	näden	1	1	2
•	Störungszustand "Kondensation" (P150, P153, P155 = 4)	d "Kondensation" (P150, im Gebäude)		1	✓	
•	Vermeiden von Festsitzen des Ventils (P250)	Zum Vermeiden von Festsitzen nach län Inaktivität	gerer	1	1	2
•	Rücklauftemperaturregelung (P061, P062)	Zum Energiesparen durch Anpassen des Durchflusses in Fernheizungsanlagen	S	1	✓	2

Funktionen (Parameter)		Beschreibung	Standal		ne	RDG
			K	IX		
Ве	nutzerbedienung / Anzeige [→ 59]					
•	Tastensperre (P028)	Zum Einschränken des Zugriffs nicht autorisierter Personen		1	~	2
•	Green Leaf (P110, P111)	Energieeffizienz-Anzeige		1		2KN
•	Datum/Zeit einstellen	Zur Einstellung der Tageszeit (12-Stunde Anzeige, Stunden, Minuten) und Datum (Wochentag, Monat, Jahr)	n-	1	1	2
•	Abwesend (Ferienmodus) einstellen	Zur Einstellung eines Ferienzeitraums		1	1	2
Fe	uchtigkeit (RDG2KN) [→ 62]					
•	Feuchtigkeitsregelung (P007, P450)	Begrenzung der min. und max. Feuchtigk Raum	æit im	1		2KN
Ze	itprogramm [→ 65]	1				
•	Zeitprogramm (P005)	Zur Einstellung des Zeitprogramms		1	✓	2
M/: [→	S, Manager/Subordinate (RDG2KN) 67]	Zum Einsparen von Energie in offenen Bereichen		1		2KN
Pra	äventive Bedienung [→ 71]					
•	Kaltluft bei Heizen vermeiden (P365)	Damit die Sollwerttemperatur sicher im Heizbetrieb erreicht wird		1	~	2
•	Feuchtigkeitsschäden vermeiden (P363, P364)	Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden		1	~	2
NF	C-Kommunikation [→ 71]					
•	NFC (P500)	NFC-Kommunikation über Siemens Smartphone-App		1	~	2
IA	Q - CO2 Überwachung und Regelung (RE	0G2KN) [→ 71] (RDG204KN, RDG264K	N)			
•	Luftqualitätsüberwachung (P450) CO ₂ -Anzeige (P009)	Für Luftqualitätsüberwachung und -regelu	ung	1		24KN
•	Luftqualitätsregelung (P023, P450, P453, P454, P455, P456)					
•	Zwangslüftung (P003)					
•	Frostschutz (P109)					
Gangreserve (RDG2T) [→ 78]		Gangleistungsreserve für 20 h bei Stroma	ausfall		✓	2T
Live-Daten auf PCT Go lesen [→ 165]		Servicefunktion für Installateure zur Überprüfung der korrekten Installation, Inbetriebnahme und Funktionalität der Thermostaten		1	~	2

4.6.1 Fühler- und Umschaltfunktionen

Umschaltung Heizen/Kühlen via Bus (KNX) RDG2..KN



Automatische H/K-Umschaltung über Umschaltfühler Dies ist aber nur möglich, wenn die Regelsequenz auf automatische Heizen / Kühlen-Umschaltung gestellt ist (P001 = 2) und kein lokaler Eingang (X1, X2, D1) dieser Funktion zugeordnet ist.

Falls die benötigten Informationen nicht zur Verfügung stehen (z.B. wegen Problemen bei Datenübertragung, Stromausfall etc.), arbeitet der Thermostat in der zuletzt gültigen Raumbetriebsart weiter (Heizen oder Kühlen).

Ist ein Kabeltemperaturfühler (LG-Ni1000 oder NTC 3k) an X1/X2/U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) angeschlossen und P150/P153/P155 = 2, wird die vom Umschaltfühler erfasste Wassertemperatur dazu verwendet, von Heizen auf Kühlen oder umgekehrt umzuschalten.

- Liegt die Wassertemperatur über 28 °C (einstellbar über P060), wechselt der Thermostat in den Heizbetrieb und bleibt im Heizbetrieb, bis die Temperatur unter 16 °C fällt (einstellbar über P059).
- Liegt die Wassertemperatur unter 16 °C (P059), wechselt der Thermostat in den Kühlbetrieb und bleibt im Kühlbetrieb, bis die Temperatur 28 °C übersteigt (P060).
- Liegt sofort nach dem Einschalten die Wassertemperatur zwischen den 2 Umschaltpunkten (innerhalb der Hysterese), startet der Thermostat im vorhergehenden Betrieb.

Die Wassertemperatur wird erfasst und die Betriebsart entsprechend aktualisiert.



Hinweis

Umschalt-Schalter (P150, P153, P155) Der Einstellbereich ist +5 °C...P060-2 K für P059 und P059+2 K...+40 °C für P060.

Ist P001 = 2 (H/K-Umschaltung Auto) gewählt, kann ein NTC 3k oder LG-Ni1000 Kabeltemperaturfühler für automatische H/K-Umschaltung oder ein externer Schalter für manuelle oder Fernumschaltung eingesetzt werden, um die Einrichtung zwischen Heizen und Kühlen zu schalten:



Der Fühler oder Schalter kann an Eingangsklemme X2, X1 oder U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) basierend auf der Inbetriebnahme der Eingänge (P150 (X1), P153 (X2), P155 (U1/X3) = 2) angeschlossen werden.

Siehe auch Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang [\rightarrow 117].

Hinweis	Wird ein externer Schalter für die Umschaltung verwendet, wird die Betriebsaktion über P150, P153 oder P155 = 2 konfiguriert.			
	P151 (X1), P154 (X2) oder P156 (U1/X3) = 0 (Standard, Arbeitskontakt)	P151 (X1), P154 (X2) oder P156 (U1/X3) = 1 (Ruhekontakt)		
	Kontakt offen ⇔ Heizbetrieb ∭ Konta			
	Kontakt geschlossen ⇔Kühlen 💥	Kontakt geschlossen ⇔ Heizbetrieb <u>∭</u>		
Manuelle H/K- Umschaltung (P001)	 Manuelle H/K-Umschaltung bedeutet die Auswahl über Umschalttaste auf d (P001) Manuelle H/K-Umschaltung bedeutet die Auswahl über Umschalttaste auf d Thermostat durch wiederholtes Drücken der Taste, bis die erforderliche Betriebsart angezeigt wird. 			
	 Wird manuelle H/K-Umschaltung e über Bus/Umschaltfühler/Schalter wird der zuletzt lokal über die Tast 	eingestellt (P001 = 3), so kann H/K-Betrieb nicht umgeschaltet werden; in diesem Fall e gewählte Betrieb beibehalten.		
Externer/Rückluft- Temperaturfühler (P150, P153, P155)	Der Thermostat erfasst die Raumtemp Raumtemperaturfühler (QAA32) oder o oder LG-Ni1000), angeschlossen an d	eratur über eingebauten Fühler, externen externen Rückluft-Temperaturfühler (NTC 3k en multifunktionalen Eingang X1, X2 oder		

oder LG-Ni1000), angeschlossen an den multifunktionalen Eingang X1, X2 oder U1/X3. Eingang X1, X2 oder U1/X3 muss entsprechend in Betrieb genommen werden. Siehe Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang [→ 117].

4.6.2 Präsenzmelder

Die Betriebsart kann von Komfort oder Economy basierend auf der Raumbelegung geändert werden (Raum belegt, nicht belegt, über Präsenzmelder oder Keycard).

Standardpräsenzbetrieb (Eingang: P150 / P153 / P155 = 10) Der Präsenzmeldereingang schaltet die Betriebsart in Komfort, wenn der Raum belegt ist und zurück zur vorherigen Betriebsart, wenn der Raum nicht belegt ist. Präsenzmeldung ist auch möglich über Bus (RDG2..KN). In diesem Fall darf die Funktion nicht dem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zugewiesen werden.

Zeitprogramm über Bus (RDG2KN)	Präsenzmelder-Verhalten		
Betriebsart Komfort	Wird der Präsenzmelder aktiviert oder deaktiviert, bleibt die Betriebsart in Komfort		
Economy-Betrieb	• Wird der Präsenzmelder aktiviert, geht die Betriebsart in Komfort.		
	 Wird der Pr		
Schutzbetrieb	Präsenzmelder hat keinen Einfluss auf die Betriebsart		
Nicht verfügbar	Wird der Präsenzmelder aktiviert, geht die Betriebsart in Komfort.		
	 Wird der Präsenzmelder deaktiviert, geht die Betriebsart zur vorherigen Betriebsart. 		

Standardpräsenzbetrieb (Eingang: P150 / P153 / P155 = 13) Ist ein Raum unbelegt, ändert die Betriebsart auf Economy. Damit wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol wird angezeigt. Belegte Räume setzen den Thermostat zurück in die vorherige Betriebsart. Kartenleser und nicht Bewegungsmelder kombiniert mit der Hotelpräsenzfunktion für Hotelapplikationen einsetzen, da die Tasten bei Nichtbelegung gesperrt sind.

Hotelpräsenzmeldung ist auch möglich über Bus (RDG2..KN). In diesem Fall darf die Funktion nicht dem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zugewiesen werden.

Zeitprogramm über Bus (RDG2KN)	Präsenzmelder-Verhalten		
Betriebsart Komfort	Verlassen Hotelgäste ihren Raum (Raum ist unbelegt), ändert die Betriebsart zu Economy. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol ī wird angezeigt.		
Economy-Betrieb	 Verlassen Hotelgäste ihren Raum (Raum ist unbelegt), ändert die Betriebsart zu Economy. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol wird angezeigt. Wird der Raum belegt, geht die Betriebsart zur vorherigen Betriebsart. 		
Schutzbetrieb	Präsenzmelder hat keinen Einfluss auf die Betriebsart		
Nicht verfügbar	 Verlassen Hotelgäste ihren Raum (Raum ist unbelegt), ändert die Betriebsart zu Economy. Die Tasten sind gesperrt und das Symbol wird angezeigt. Wird der Raum belegt, geht die Betriebsart zur vorherigen Betriebsart. 		

Hinweise

- Schaltet das Zeitprogramm auf Economy, aber der Präsenzmelder bleibt aktiv, verbleibt die Betriebsart bis der Präsenzmelder deaktiviert wird im Komfortbetrieb
- Der Kontakt (z.B. Kartenleser) kann mit einem multifunktionalen Eingang X1, X2 oder U1 verbunden sein (P150, P153 oder P155 auf 10) oder die Belegung wird vom KNX-Präsenzmelder über den Bus gesendet (es darf nur eine einzige Quelle verwendet werden, lokaler Eingang X1/X2/U1 oder KNX-Bus)

4.6.3 Ausgangsfunktionen

Spülfunktion (P251)	Der Umschaltfühler gewährleistet die Umschaltung von Heiz- auf Kühlbetrieb basierend auf der erfassten Wassertemperatur. Wir empfehlen, die Funktion "Spülen" (P251) mit 2-Weg-Ventilen zu aktivieren. Diese Funktion gewährleistet eine korrekte Erfassung der Mediumstemperatur selbst wenn das 2-Weg-Ventil während längerer Zeit geschlossen ist. Das Ventil wird während der Stillstandszeiten alle 2 Stunden für jeweils 1 bis 5 Minuten (einstellbar) geöffnet. Die Funktion ist gültig für die Ausgänge PWM, Ein/Aus, Ein/Aus 3-Draht, DC, 3- Punkt und alle 2-Rohr-Applikationen.
Min. Ausgang Ein/Aus- Zeit (P212, P213)	Die Anzahl Ein/Aus-Schaltzyklen ist zu begrenzen, um die HLK-Einrichtungen, wie z.B. den Verdichter, zu schützen und deren Verschleiss zu reduzieren. Die Mindestein- und -ausschaltdauer eines Ausgangs für 2-Punkt-Regelung kann über P212 und P213 zwischen 1 und 20 Minuten eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist 1 Minute. Wird der Sollwert korrigiert oder die Einstellung für Heiz-/Kühlbetrieb verändert, wird der Ausgangszustand sofort berechnet; in diesem Fall kann es sein, dass die Ausgänge die Mindestzeit von 1 Minute bei den Schaltzyklen nicht einhalten. Wird P212 oder P213 auf über 1 Minute eingestellt, so wird die min. Ein- und - Ausschaltzeit für den Steuerausgang wie eingestellt eingehalten, auch wenn der Sollwert oder die Einstellung für Heiz-/Kühlbetrieb verändert wird.
Swap-Ausgänge für 2- Rohr und 2-stufige Applikationen (P254)	Bei 2-Rohr- und 2-stufigen Applikationen mit unterschiedlichen Einrichtungen wie z.B. Ventilatorkonvektoren und Strahlungsdecken für Heizen/Kühlen kann die Sequenz für Energiesparen umgekehrt werden, wenn der Thermostat die Sequenz von Heizen auf Kühlen ändert (P001 = 2 oder 3). In den Werkseinstellungen ist die 1. Stufe Heizen (YHC1) auch die 1. Stufe Kühlen.

Die Swap-Funktion optimiert den Einsatz der Heiz-/Kühlenergie in Mischsystemen. Wenn z.B. die Ventilatorkonvektoren mit Strahlungsdecken für Heizen/Kühlen kombiniert werden, ist es sinnvoller, Heizen mit der Strahlungsdecke (1. Stufe Heizen, YHC1) und Kühlen mit dem Ventilatorkonvektor (1. Stufe Kühlen, YHC2) zu beginnen.

Aktivieren Sie die Swap-Funktion durch Einstellen von P254 (YHC2 Ausgangssignal, 1. Stufe Kühlen) auf ON, abhängig vom angeforderten Steuersignal.



Hinweis

(P350)

- Für 2-Rohr/2-stufige Applikationen, siehe 2-stufig an 2-Rohr/4-Rohr Heizen und Kühlen [→ 87].
- Fordert die Einrichtung Ventilatorbetrieb nur in der 2. Stufe (Heizen und/oder • Kühlen), siehe Ventilatorsteuerung [→ 110] zum Einrichten der Ventilatorfunktion (Ventilator in der 2. Stufe).
- Für Applikationsbeispiele siehe Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe [→ 176].

Fussbodenheizung/ Alle Heizsequenzen können auch für eine Fussbodenheizung verwendet werden. Fussbodenkühlung Die Heiz-/Kühlsequenzen eines Ventilatorkonvektors können für Fussbodenheizung oder -kühlung verwendet werden, in dem der Ventilator über P350 gesperrt wird.

Qx Relais-Schaltfunktion Die folgenden Funktionen lassen die Steuerung externer Einrichtungen zu, die mit (P400, P401, P402) den Relaisausgängen Q1, Q2 und Q3 verbunden sind:

Funktionsbeschreibung	P40X =
Keine Funktion	0
Externe Einrichtungen ausschalten, wenn der Thermostat im Schutzbetrieb ist	1
Externe Einrichtung einschalten während	
Heiz-/Kühlbedarf	2
Heizbedarf	3
Kühlbedarf	4
Ansteuern des Kontakts, wenn	
die Heizsequenz aktiv ist	5
die Kühlsequenz aktiv ist	6
Feuchtigkeitsregelung:	
Ausgang zur Regelung des Entfeuchters	7
Ausgang zur Regelung des Befeuchters	8

Hinweis

- Ist P351 = 1 und 2, sind diese Funktionen nicht verfügbar.
- Ist der Ventilator DC 0...10 V (P351 = 3) oder deaktiviert (P350 = 0) und sind die zugehörigen Relais nicht durch den Ausgang belegt (1. oder 2. Stufe als Ein/Aus konfigurieren auf RDG26..KN), sind diese Funktionen verfügbar.
- Verwenden Sie diese Funktionen nicht zusammen mit 2-Punkt-Ventilsteuerung (P201/P203 = 2 / 4 oder P204/P205 = 4), um Temperaturregelgenauigkeit zu gewährleisten. Sind diese Funktionen erforderlich, darf der gesamte max. Strom an den Relaisausgängen (Q1+Q2+Q3) nicht 2 A übersteigen

Die Relaisausgangsfunktion kann freigegeben und wie folgt getestet werden:

Relaisausgangsfunktion an…	Funktion freigeben über Expertenebene- Parameter	Funktion testen über Diagnoseparameter
Q1	P400	d08
Q2	P401	d09
Q3	P402	d10

Ausschalten externerDie externen Einrichtungen (z.B. FCU) können über Relaisausgang zumEinrichtungen imEnergiesparen ausgeschaltet werden, wenn der Thermostat sich im SchutzbetriebSchutzbetriebbefindet und keine Temperaturregelung gefordert ist.

Setzen Sie die betreffenden Ausgangsparameter auf 1, um die Funktion freizugeben.

Der Relaiskontakt ist offen, wenn sich der Thermostat im Schutzbetrieb befindet.

HINWEIS! Hinweis: Der Relaiskontakt schaltet nicht ein, wenn die
Raumtemperatur unter dem Frostschutz-Sollwert liegt.

À

Für Applikationsbeispiele siehe Relaisfunktionen [→ 175].

Ansteuern des Kontakts
bei Heiz-/KühlbedarfBei Heiz- oder Kühlbedarf kann der Relaiskontakt zur Steuerung externer
Einrichtungen angesteuert werden, z.B. um die Pumpe in einem Wassersystem
zum Laufen zu bringen (FCU) oder einen Verdichter.

Um den Verschleiss der HLK-Einrichtungen zu reduzieren. kann die min. Ein/Aus-Zeit des Qx-Relaisausgangs über P212 und P213 angepasst werden (1...20 Minuten). Die Werkseinstellung ist 1 Minute.

Zur Freigabe der Funktion stellen Sie den betreffenden Ausgangsparameter ein:

- Zur Ansteuerung des Ausgangs bei Heizen/Kühlen setzen Sie den Parameter auf 2
- Zur Ansteuerung des Ausgangs bei Heizbedarf setzen Sie den Parameter auf 3
- Zur Ansteuerung des Ausgangs bei Kühlbedarf setzen Sie den Parameter auf 4

Für Applikationsbeispiele siehe Relaisfunktionen [→ 175].

Hinweise

- Bei Heizbedarf bleibt der Relaiskontakt auf Aus nur bei Elektroheizung oder Heizkörper (Ausgangssignal an Y2/Y20 > 0 V).
 - Ist die Spülfunktion (P251) aktiv (1...5 Minuten alle 2 Stunden), geht der Relaiskontakt auf EIN, um die externe Einrichtung zu aktivieren, z.B. eine Wasserpumpe.

Ausgang Heiz-
/KühlsequenzDiese Funktion schaltet den Relaisausgang abhängig von der Sequenz ein oder
aus, entweder Heizen oder Kühlen. Der Ausgang kann für die Freigabe eines
Wärmepumpenverdichters, eines Umkehrventils oder 6-Weg-Regelkugelhahns für
die Umschaltung verwendet werden.

Zur Freigabe der Funktion stellen Sie den betreffenden Ausgangsparameter ein:

- Zum Schliessen des Kontakts, wenn der Thermostat sich im Heizbetrieb befindet (selbst in der Totzone) wird der Parameter auf 5 gesetzt.
- Zum Schliessen des Kontakts, wenn der Thermostat sich im Kühlbetrieb befindet (selbst in der Totzone) wird der Parameter auf 6 gesetzt.

	Für Applikationsbeispiele siehe Relaisfunktionen [\rightarrow 175]. Um den Verschleiss der HLK-Einrichtungen zu reduzieren. kann die min. Ein/Aus- Zeit des Qx-Relaisausgangs über P212 und P213 angepasst werden (120 Minuten). Die Werkseinstellung ist 1 Minute.
Feuchtigkeitsregelung	Abhängig von der Raumluftfeuchtigkeit und dem Feuchtesollwert schaltet die Feuchteregelungsfunktion die Relaisausgänge zur Regelung der externen Einrichtungen wie z.B. Entfeuchter/Befeuchter. Siehe Feuchtigkeitsregelung [→ 172].
	Zur Freigabe der Funktion stellen Sie den betreffenden Ausgangsparameter ein:
	• Zur Regelung des Entfeuchters setzen Sie den Parameter auf 7
	• Zur Regelung des Befeuchters setzen Sie den Parameter auf 8
	Um den Verschleiss der HLK-Einrichtungen zu reduzieren, kann die min. Ein/Aus- Zeit des Qx-Relaisausgangs über P212 und P213 angepasst werden (120 Minuten). Die Werkseinstellung ist 1 Minute.
Hinweis	Ändert die Betriebsart von Komfort auf Schutzbetrieb, bleibt der Relaiskontakt angesteuert bis zum Ende der min. eingestellten Zeit über P212.

4.6.4 Überwachungs- und Begrenzungsfunktionen

Begrenzung der Fussbodentemperatur (P252)	Die Bodentemperatur sollte aus zweierlei Gründen begrenzt werden: Komfort und Schutz des Bodens. Der über den multifunktionalen Eingang X1, X2 oder U1 (RDG2KN)/X3 (RDG2T)				
	angeschlossene Fussboden-Temperaturfühler erfasst die Fussbodentemperatur. Übersteigt die Fussbodentemperatur den parametrierten Grenzwert (P252), wird das Heizventil ganz geschlossen, bis die Fussbodentemperatur 2 K unter den Grenzwert abgesunken ist. Die Werkseinstellung von P252 ist 28 °C.				
	Eingang X1, X2 oder U1 muss entsprechend in Betrieb genommen werden (P150, P153, P155 = 11) und der Fühlertyp muss ausgewählt sein (P151, P154, P156 = 2 (NTC 3K) oder 3 (LG-Ni1000)).				
	Siehe Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang [→ 117].				
Empfohlene Werte für P252	 Wohnräume: Bis zu 26 °C für verlängerte Präsenz, bis zu 28 °C für kurze Präsenz. Badezimmer: Bis zu 28 °C für verlängerte Präsenz, bis zu 30 °C für kurze Präsenz. 				

Die Funktion "Begrenzung der Bodentemperatur" hat Auswirkungen auf die in folgender Tabelle aufgeführten Ausgänge:

Applikation	Ausgang	Ausgang Ausg Y2/Y20 Y3/Y3	Ausgang	ang Ausgang 0 Y4/U1	"Fussbodentemp.begr." wirkt auf			Anmerkung	
	Y1/Y10		Y3/Y30		Heizen (P001 = 0/2/3)	Kühlen P001 = 1/2/3	Heizen und Kühlen (P001 = 4)		
2-Rohr	H/K-Ventil	-	-	-	Y1/Y10	k. A.	-	-	
2-Rohr mit Elektroheizung	H/K-Ventil	Elektrohei- zung	-	-	Y2/Y20	Y2/Y20 *)	-	Nur Elektroheizung	
2-Rohr mit Radiator	H/K-Ventil	Heizkörper	-	-	Y2/Y20	Y2/Y20	-	Nur Heizkörper	
4-Rohr	Heizventil	Kühlventil	-	-	Y1/Y10	k. A.	Y1/Y10	-	
4-Rohr mit Elektroheizung	Heizventil	Kühlventil	Elektrohei -zung	-	Y3/Y30	k. A.	Y3/Y30	Nur Elektroheizung	
2-Rohr-/2-stufig	1. H/K	2. H/K	-	-	Y1/Y10, Y2/Y20	k. A.	-	-	
4-Rohr-/2-stufig (RDG2KN)	1.H	1.K	2. H	2. K	Y1/Y10, Y3/Y30	k. A.	Y1/Y10, Y3/Y30	-	

*) Wenn P027 = ON, ist Elektroheizung im Kühlbetrieb.

Hinweis	Es kann nur entweder ein Fussbodenfühler oder ein Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.			
Zulufttemperatur- Begrenzung (P063, P064)	Diese Funktion verbessert den Komfort, indem der Thermostat die Zulufttemperatur des Ventilatorkonvektors innerhalb der gewählten min. und max. Temperaturgrenzwerte hält. Wird eine Grenze überschritten, so schliesst der Thermostat das entsprechende Ventil (Heizen oder Kühlen), bis die Temperatur wieder innerhalb der Grenze liegt. Bei zu niedriger Luftgeschwindigkeit (vor allem bei DC 010 V-Ventilatoren) wird so auch verhindert, dass kalte Luft herunterfällt/warme Luft aufsteigt, anstatt zu zirkulieren. Die Funktion wird freigegeben, indem der Eingang, an welchem der externe Fühler angeschlossen ist, als "Zuluftfühler" parametriert wird (z.B. P150 = 9). Danach werden die Grenzwertparameter angezeigt (P063; min. Zulufttemperatur. P064;			
Hinweis	 max. Zulufttemperatur). Diese Funktion ist nur im Komfortbetrieb aktiv mit: Ventilausgangstyp ist 3-Pkt (RDG20) oder DC 010 V (RDG26) Elektroheizung ist PWM / 3-Pkt (RDG20) oder DC 010 V (RDG26) Diese Funktion kann nicht für Heizkörper verwendet werden. Diese Funktion kann nicht in 4-Rohr-Applikation mit 6-Weg-Kugelventil eingesetzt werden. 			
Durchflussbegrenzungs- funktion für Kombiventil (PICV) (P256 (nur RDG264KN); P260 & P261, RDG26)	 Unterschiedliche Begrenzungen für den Durchfluss in beiden Sequenzen, Heizen und Kühlen zum Abgleich der Heiz- und Kühlsysteme und Vermeiden von hydraulischen Problemen wegen unterschiedlicher Durchflussraten einstellen. Kühlen erfordert typischerweise eine höhere Durchflussrate als Heizen, und das Kombiventil (PICV) ist mechanisch und manuell auf die Kühldurchflussbegrenzung eingestellt. Arbeitet das System im Heizbetrieb, muss eine andere Durchflussbegrenzung eingestellt werden. Tools können unabhängig die neuen Maximalwerte für Heizen und Kühlen anpassen (neue Ventilstellungen nach 100% Heiz- und Kühlbedarf) durch Begrenzung der DC 010 V Signale über Parameter P260 (Heizen) und P261 (Kühlen). 			
Hinweis	Die angepassten Parameter können einfach über die Smartphone App PCT Go mit NFC in die Thermostaten geladen werden. Dies vermeidet komplexe Schritte zur mechanischen Anpassung der Limiten direkt auf den Ventilen. RDG264KN und vorherige RDG260KN Softwareversionen verwenden Parameter P256 zur Anpassung der max. Volumenstrombegrenzung auf dem PICV für Heizen. Eine Begrenzung des Wasservolumenstroms für Kühlen ist nicht verfügbar. Die Funktion kann in allen H/K-Applikationen mit Ausgang DC 010 V für universelle und FCU-Applikationen aktiviert werden. Für Applikationen mit 6-Weg-PICV kann die Wasservolumenstrombegrenzung direkt in Litem pro Stunde (I/h) in der Smartphone App eingestellt werden (basierend auf dem installierten nominalen Durchmesser des Ventils (DN)). Bedarf Y10 (V) Kühlen 100% -P261 			

	T[°C]	Raumtemperatur	Y	Ή	Steuerbefehl "Ventil" (Heizen)	
	Y10 W	DC 010 V Signal Raumtemperatursollwert	Y	′C	Steuerbefehl "Ventil" (Kühlen)	
	Die Fu werder PICV-/	nktion kann für alle H/K-App n. Nur RDG264KN: P256, ma Applikationen.	likationer ax. Volun	n mit nens	t DC 010 V-Ausgang aktiviert strom für Heizen sichtbar nur für	
Taupunktüberwachung	g Taupu Kühlde Gebäu	Taupunktüberwachung ist fundamental zum Vermeiden von Kondensation auf der Kühldecke (Kühlen mit deaktiviertem Ventilator, P350 = 0) und zugehörigen Gebäudeschäden.				
	Ein Ta Eingar Konde mehr fe Ist die solang	upunktwächter mit einem po g X1, X2 oder U1 (RDG2K nsation auf, wird das Kühlve estgestellt wird, und der Küh Ventilatorfunktion freigegebe e die Taupunktfunktion aktiv	tentialfre N)/X3 (R ntil ganz lausgang en (P350 ist.	ien k DG2 ges g win ≠ 0)	Kontakt wird am multifunktionalen 2T) angeschlossen. Tritt chlossen, bis keine Kondensation d vorübergehend gesperrt.), arbeitet der Ventilator weiter	
Hinweis	Wird K • Ste – – • Ste Ku	 Wird Kondensation erkannt mit Steuerung nur mit 6-Weg-Kugelhahn: Wenn P201 = 6 oder 8, schliesst der Kugelhahn (5 V). Wenn P201 = 7 oder 9, schliesst der Kugelhahn (6 V). Steuerung mit Kombiventil (PICV): Das PICV schliesst und der 6-Weg-Kugelhahn bleibt offen. 			gelhahn (5 V). gelhahn (6 V). V schliesst und der 6-Weg-	
Störungszustand "Kondensation" (P150 P153 / P155 = 4) Störungsinfo	Das Ko Überst geseno Der Eii / P155). Siehe	Das Kondensationssymbol –				
Ventil bewegen (P250)	Um eir zu verr wird di die Ver aktivie	ein Festsitzen des Ventils nach längerer Inaktivität (z.B. Kühlventile im Winter) ermeiden, müssen Ventile periodisch bewegt werden. Um Energie zu sparen, die Funktion zum Vermeiden eines Festsitzens des Ventils ausgelöst, sobald 'entile während 91 Stunden geschlossen sind. Die Ventile werden 2 Minuten iert. Diese Funktion kann über P250 aktiviert werden.				
Rücklauftemperaturreg lung I (P061/P062)	ge- In Ferr garant Wasse und PC Als Fo konsec	heizungen (2-Rohr-Systeme ert, dass die Temperaturdiffe r nicht unter den definierten 62 für Heizen. ge werden Wasservolumens quenter Reduktion von Lärm	e) erhöht erenz zw Sollwert strom und und Ene	dies ischo fällt, d Flu	e Funktion die Systemeffizienz. Sie en Vorlauf und Rücklauf für ausgewählt über P061 für Heizen issgeschwindigkeit bei verbrauch gesenkt.	
Hinweis	● Ist (Re une	der multifunktionale Eingang egisterrücklauftemperatur), s d P062 (Sollwert ΔT Heizen)) P150, F ind die P sichtbar	P153 Parar	s oder P155 14 meter P061 (Sollwert ΔT Kühlen)	
	● P0 Rü	61 oder P062 oder beide au cklauftemperaturregelfunktic	f den gef on zu akti	orde iviere	erten Wert setzen, um die en	
Einstellung	Applika Therm	ationen mit Vor- und Rücklau ostat angeschlossen sind:	ıftempera	atur-	Fühlern, wobei die Fühler direkt am	
	Fun	ktion		Multi	funktionale Eingänge P150, P153, P155	

	Funktion	Multifunktionale Eingänge P150, P153, P155
Fühler 1	Vorlauftemperatur ¹⁾	= 12 (Register-Vorlauftemperatur)
	Vorlauftemperatur und Umschaltung ²⁾	= 2 (Heiz-/Kühl-Umschaltung)

Fühler 2	Rücklauftemperatur	= 14 (Register-Rücklauftemperatur)
	Rucklaurternperatur	

¹⁾ (P15x = 12) wird der Vorlauftemperaturwert über KNX bereitgestellt, muss die entsprechende multifunktionale Eingangseinstellung (= 12) entfernt werden. (RDG2..KN)

²⁾ (P15x = 2) Der Fühlertemperaturwert wird für die Umschaltfunktion und Vorlauftemperatur eingesetzt. Empfängt der Thermostat den Vorlauftemperaturwert vom Bus, funktioniert der Thermostat gemäss dem

Vorlaufwert via Bus (Bus hat höhere Prio). (RDG2..KN) Für den Empfang der Vorlauftemperatur vom Synco-Gerät über Bus, ist derselbe

Für den Empfang der Vorlauftemperatur vom Synco-Gerät über Bus, ist derselbe Wert für die Verteilzonen-Heizen/Kühlen (P903...P905) des Synco-Geräts und der Thermostaten einzustellen. (RDG2..KN)

HinweisFür eine genaue Differenztemperatur-Regelgüte empfehlen wird den Einsatz
gleicher Kabeltypen und -längen für Vor- und Rücklauffühler.

4.6.5 Benutzerbedienung / Anzeige

Hinweis

Ist der Thermostat untergeordnet (P258 = 0), sind P005 (Zeitprogramm), P028 (Tastatur), P110 (Energieanzeige) und P111 (Energieanzeigebereich) nicht sichtbar und das Subordinate-Gerät synchronisiert mit dem Manager. (RDG2..KN)

Tastensperre (P028)Wird die Funktion "Tastensperre" über P028 aktiviert, so werden die Tasten
gesperrt oder freigegeben, indem die rechte Taste für 3 Sekunden gedrückt wird.
Ist "Auto-Sperrung" konfiguriert, so sperrt 10 Sekunden nach der letzten
Einstellung der Thermostat automatisch die Tasten.
P028 kann wie folgt konfiguriert werden:

P028		Ö	()	Ş	Ĩ
0	Entsperrt				
1	Auto-Sperre	gesperrt	gesperrt	gesperrt	gesperrt
2	Manuelle Sperre	gesperrt	gesperrt	gesperrt	gesperrt
3	Auto-Sperre Betriebsart	gesperrt			
4	Auto-Sperre Sollwertschiebung				gesperrt
5	Auto-Sperre Ventilatordrehzahl			gesperrt	
6	Auto-Sperre Betriebsart, Sollwertschiebung	gesperrt			gesperrt
7	Auto-Sperre Betriebsart, Ventilatordrehzahl	gesperrt		gesperrt	
8	Auto-Sperre Ventilatordrehzahl, Sollwertschiebung			gesperrt	gesperrt
9	Auto-Sperre Zeitprogramm		gesperrt		
10	Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm	gesperrt	gesperrt		
11	Auto-Sperre Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl		gesperrt	gesperrt	
12	Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl	gesperrt	gesperrt	gesperrt	
13	Auto-Sperre Zeitprogramm, Sollwertschiebung		gesperrt		gesperrt
14	Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm, Sollwertschiebung	gesperrt	gesperrt		gesperrt

15	Auto-Sperre Zeitprogramm,	gesperrt	gesperrt	gesperrt
	Ventilatordrehzahl,			
	Sollwertschiebung			

Ist P028 auf 3...15 eingestellt, wird die zugehörige Funktion gesperrt und das betreffende Symbol kann nicht angezeigt werden.

Green-Leaf-AnzeigeGreen-Leaf-Anzeige (grünes oder rotes Blatt) zeigt an, ob die Einrichtungen sich
im energieeffizienten Bereich befinden (Blatt ist grün).

Übersteigt eine Einstellung den voreingestellten Energieeffizienzbereich, ändert die Blattfarbe auf rot. Endbenutzer drücken das rote Blatt, um zur Energieeffizienz zurückzukehren.

Folgende Funktionen sind wie folgt definiert:

- Green Leaf: Einstellungen innerhalb des voreingestellten, energieeffizienten Bereichs:
 - Sollwertbereich definiert durch Komfort-Basissollwert (P011) plus/minus Energieanzeigebereich (P111). Nur gültig für Sollwertkonzept Komfort (P010 = 1)
 - Ventilatordrehzahl: Der manuelle Ventilator ist unterhalb oder gleich dem automatischen Ventilatordrehzahlwert
 - Betriebsart: Die manuelle Betriebsart ist tiefer oder gleich dem Zeitprogrammbetrieb
- Red Leaf: Einstellungen ausserhalb des voreingestellten, energieeffizienten Bereichs

P110 konfiguriert die Green-Leaf-Funktion:

- 0 = Gesperrt (Aus)
- 1 = Grün und rot erlischt
- 2 = Grün erlischt / rot dauernd
- 3 = Grün und rot dauernd



Energieeffiziente Einstellung Voreingestellter, energieeffizienter Bereich Berühren, um die Benutzereinstellung zurückzusetzen

Datum/Zeit einstellen

Zeit einstellen

	Zeitsynchronisation via Bus (RDG2KN)		
	Tageszeit und Datumsinformationen werden von einem Synco-Regler mit Zeitmanagerfunktion (RMB, RMB, OWZ, etc) oder einem beliebigen KNX-Gerät empfangen, z.B. GPS-Uhr, wenn das entsprechende Kommunikationsobjekt verknüpft ist.		
	 Die Zeitprogrammfunktion muss vor der Einstellung der Tageszeit aktiviert sein: inmal drücken und Drehknopf drehen oder inmal drücken, um Programmierungsmodus Zeit auszuwählen. inmal drücken und Drehknopf zur Auswahl des Zeitformats drehen. Ist 12H gewählt, inmal drücken und Drehknopf drehen zur Auswahl von AM oder PM. inmal drücken und Stundeneinstellung eingeben. Der Stundenwert blinkt und kann durch Drehen des Drehknopfs angepasst werden. inmal drücken, um den Wert zu bestätigen und zur Minuteneinstellung zu gehen. 		
	Die Schritte wie für die Stunden wiederholen.		
Hinweis	 AM/PM wird bei 24-Stundenanzeige nicht angezeigt. Gangleistungsreserve für 20 h bei Stromausfall (RDG2T) 		
	Datum einstellen		
	 Die Zeitprogrammfunktion muss vor der Einstellung des Datums aktiviert sein: <l></l>		
	 Z.B. Jahr einstellen. Der Jahreswert blinkt und kann durch Drehen des 		

- Z.B. Jahr einstellen. Der Jahreswert blinkt und kann durch Drehen des Drehknopfs angepasst werden.
- Taste ✓ einmal drücken, um den angepassten Wert zu bestätigen oder (Esc) drücken, um die Änderung abzubrechen.

Diese Schritte für Monat und Wochentag wiederholen.

Gangleistungsreserve für 20 h bei Stromausfall (RDG2..T)

Hinweis

Abwesend

(Ferienmodus) einstellen Abwesend (Ferienmodus) einstellen

Der Start der Ferienzeit (Datum und Monat) kann nach Eingabe des Ferienbetriebs eingestellt werden.

Die Zeitprogrammfunktion muss vor der Einstellung der Ferienzeit aktiviert sein:

• © einmal drücken und Drehknopf drehen oder © dauernd drücken, um Programmierungsmodus Abwesend auszuwählen. Ferienmodus i wird angezeigt, sobald die Startzeit ankommt.

- ✓ einmal drücken, um den Zeitprogrammbetrieb 🕮 zu öffnen. •
- Drehknopf drehen, um die Anzahl Tage (Ferien) anzupassen, danach 🗸 . einmal drücken.
- Monat (Mon) einstellen und \checkmark drücken \Rightarrow Tag einstellen (Tag)
- ✓ einmal drücken, um den angepassten Wert zu bestätigen; die Bereitschaftsseite für Ferienbetrieb wird angezeigt.

Hinweis

- Ferienmodus ist nur über lokales UI einstellbar.
- Nur das lokale UI oder der Fensterkontakt/Präsenzmelder können den Ferienmodus stoppen. Eingriffe über den Bus können den Modus nicht ändern. Der Ferienmodus bleibt bis zum nächsten Eingriff über das lokale UI oder Fensterkontakt/Präsenzmelder aktiv.
- Der Ferienmodus wird am Ende der Ferienzeit gelöscht; Benutzer müssen für • das Folgejahr den Modus erneut einstellen.

4.6.6 Feuchtigkeit (RDG2..KN)

Feuchtigkeitsregelung (P007, P450)

Feuchtigkeitsregelung begrenzt die Feuchtigkeit im Raum gemäss ausgewähltem Sollwert (min/max) durch Schieben des Temperatursollwerts oder Freigabe der Ausgänge zur Freigabe der externen Einrichtungen nach Bedarf, z.B. Befeuchter oder Entfeuchter.

Feuchtigkeitsregelung ist aktiv im Komfort- und Economybetrieb, wenn P450 gleich 1. Die Funktion kann durch die Einstellung von P450 auf 0 (Werkseinstellung) deaktiviert werden.

Die Feuchtigkeitsfunktion wird im Schutzbetrieb deaktiviert.

Das Feuchtigkeitsniveau im Raum wird durch den eingebauten Fühler erfasst. Der Thermostat empfängt die relative Feuchtigkeit über Bus, wenn ein gültiger Feuchtigkeitswert verfügbar und auf KNX (S-Mode oder LTE-Mode) ausgewählt ist.

Die Prioritäten sind wie folgt eingestellt:

Raumfeuchtickeit

1. S-Mode

- Durch Auswahl von Parameter "Raum relative Feuchte" in ETS auf Empfangen kann der Thermostat die relative Feuchte, gemessen durch einen externen Fühler am Bus, anzeigen.
- Wird der Parameter auf Senden (Werkseinstellung) eingestellt, kann der Thermostat den durch den eingebauten Fühler gemessenen Feuchtigkeitswert anzeigen und der Wert wird an den Bus gesendet.
- 2. LTE-Mode

Der Thermostat zeigt den relativen Feuchtigkeitswert am Bus, wenn der externe KNX-Fühler sich in derselben geografischen Zone (Appartement und Raum A.R.1) wie der Thermostat befindet.

3. In anderen Fällen zeigt der Thermostat den vom eingebauten Fühler gemessenen Feuchtigkeitswert an.

Zur Anzeige der Raumfeuchtigkeit (%) auf dem Thermostat muss P009 auf 5 gesetzt werden (Werkseinstellung).

Der min. Feuchtigkeitssollwert (%) wird über P024 oder P025 gewählt (Sollwert Feuchtigkeit oben Komfort und Economy) und kann über die Parameter auf der Serviceebene oder über Bus angepasst werden.

> Die Einstellung P024 oder P025 auf Aus deaktiviert die obere Feuchtigkeitsregelung.

Der min. Feuchtigkeitssollwert (%) ist über P026 (Sollwert Feuchtigkeit unten) auswählbar und kann über die Parameter auf der Serviceebene oder über Bus angepasst werden.

Einstellung P026 auf OFF (Standardeinstellung) deaktiviert min. Feuchtigkeitsregelung. Der Einstellungsbereich wird durch P024 begrenzt.



Hinweis

Sollwert (P024, P025, P026)



S-Mode-Objekte für den Feuchtigkeitssollwert sind verfügbar, wenn Parameter "Feuchtigkeitssollwerte" als **Gruppenobjekt** in ETS gesetzt ist.

Entfeuchtung Übersteigt die relative Feuchtigkeit den oberen Sollwert, schiebt der Thermostat den Temperatursollwert proportional, bis P461 (max. Schiebung Temperartursollwert) erreicht ist. Reduziert diese Steuerung die Feuchtigkeit nicht ausreichend, kann ein externer Entfeuchter über die Relaisausgänge oder KNX und die zugehörige Relaisfunktion geschaltet werden (P400, P401 oder P402 ist auf 7 gesetzt).



Hinweis	Die max. Temperaturschiebung des Sollwerts ist beim Sollwert Feuchte oben (P024) +10% erreicht. Der Kontakt für den Entfeuchter wird beim Sollwert Feuchte +15% freigegeben.			
Entfeuchtung	 Applikationen mit DC 010 V-Ventilator: Freigabe der Funktion zur Regelung externer Befeuchter direkt über Relaisausgang durch Einstellen von P400 (Ausgang Q1), P401(Ausgang Q2) oder P402 (Ausgang Q3) auf 7. Wird der Ausgang angesteuert, sendet das S-Mode-Objekt Entfeuchtung die Information "ON" an den Bus 			
	 Der ausgewählte Relaisausgang wird eingeschaltet, wenn die relative Feuchtigkeit den oberen Sollwert um +15% übersteigt. 			
	 Für Applikationen mit 2-Punkt-Ventilen an Q1 oder Q2 oder beiden, wird der Ausgang Q3 (P402 = 7) zur Regelung des externen Entfeuchters verwendet. 			
	 Der Relaiskontakt bleibt geschlossen oder offen f ür die min. Ein/Aus-Zeit, definiert durch P212 oder P213. 			
	Applikationen mit 3-stufigem Ventilator:			
	• Der externe Entfeuchter wird über externen DC-Ein/Aus-Wandler am analogen Ausgang Y50 geregelt. Das Ausgangssignal ist DC 10 V, wenn Entfeuchtungsregelung gefordert ist.			
	 Ausgang Y50 bleibt Ein während min. 30 Sekunden (nicht wählbar). 			
	 Diese Funktion ist ohne spezifische Einstellungen verfügbar (P400, P401 und P402 werden nicht angezeigt) 			
Hinweis	Der Strom des externen DC – Ein/Aus-Wandlers darf den max. Ausgangsstrom von Y50 (max. 5 mA) nicht übersteigen. Wir empfehlen den Einsatz eines Wandlers aus Titan (einfache Relaissteuerung (IO/1RM) bei 3 mA Eingangsstrom).			
Befeuchtung	Die Funktion regelt die min. relative Feuchtigkeit im Raum und steht nur Applikationen mit DC 010-Ventilator oder ohne Ventilator zur Verfügung. Der mit dem Relaisausgang verbundene, externe Befeuchter wird aktiviert, sobald die Feuchtigkeit unter den unteren Feuchtigkeitssollwert fällt (P026) bei einer Hysterese ±5%.			



Zur Freigabe der Relaisfunktion ist P400 (Ausgang Q1), P401 (Ausgang Q2) oder P402 (Ausgang Q3) auf 8 zu setzen. Das Befeuchtungs S-Mode-Objekt senden Ein an den Bus, sobald der Ausgang aktiviert ist.

Fällt die Feuchtigkeit unter den unteren Sollwert oder übersteigt diese den oberen Sollwert, wird das Symbol – 🌢 angezeigt und das S-Mode-Objekt HumDehumMode sendet den entsprechenden Zustand an den Bus.

Erreicht die Feuchtigkeit den Sollwert Feuchtigkeit oben (Comfort: P024, Economy: P025), schiebet der Thermostat den Temperatursollwert zur Reduzierung der unteren Feuchtigkeit im Raum.

Der max. geschobene Temperatursollwert kann über P461 in der Expertenebene mit einem Einstellbereich -3...+3 K abhängig von der verbundenen Einrichtung eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist 3 K.

Die max. Temperaturschiebung des Sollwerts ist beim Sollwert Feuchtigkeit oben (P024, P025) +10% erreicht.

Die positiven Werte von P461 (0.5...3.0 K) werden für Heiz- und Kühlsysteme oder ein Heizsystem in einer feuchten Kühlumgebung verwendet.

Für Heizen und Kühlen werden beide Temperatursollwerte (Heizen und Kühlen) parallel verschoben (d.h. Totzone bleibt unverändert).



Hinweis

Bei Systemen mit Heiz-/Kühlapplikationen muss der Wert der Totzone (P055) grösser als die max. Schiebung des Temperatursollwerts (P461) sein, damit eine Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlsequenzen bei schnellen Feuchtigkeitsänderungen im Raum vermieden werden kann.

P461 < 0 K</th>Für Applikationen mit leistungsstarken Kühlwassersystemen (Temperatur kalter
Oberflächen ist tiefer als die Taupunkttemperatur der feuchten Luft) kann die
Entfeuchtung durch Reduktion der Raumtemperatur erreicht werden, weil der
Wasserdampf in der Luft auf der Oberfläche des Kühlsystems kondensiert. In
diesem Fall muss P461 auf einen negativen Wert (-0.5...-3.0 K) eingestellt werden.



Max. Schiebung Temperatursollwert (P461)

P461 > 0 K



Hinweis Diese Einstellung wird typischerweise für Kühlapplikationen mit FCUs oder Split-Geräten verwendet. Befindet sich der Thermostat im Kühlbetrieb oder in der Totzone, wird der Temperatursollwert für Kühlen nur geschoben, wenn P461 kleiner als 0 K ist. Der Temperatursollwert Heizen, falls verfügbar, bleibt unverändert. Der Thermostat garantiert eine min. Totzone zwischen beiden Sollwerten.
 P461 = 0 K Wenn P461 auf 0 K eingestellt ist, werden die Temperatursollwerte Heizen und/oder Kühlen nicht geschoben. Die Entfeuchtung kann durch Freigabe des

und/oder Kühlen nicht geschoben. Die Entfeuchtung kann durch Freigabe des Relaiskontakts für den Entfeuchter erreicht werden. Der Freigabekontakt wird bei 5% über dem oberen Feuchtigkeitssollwert und bei 5% unterhalb eingeschaltet.

KalibrierungsfeuchtigkeitDie durch den eingebauten Fühler gemessene relative Feuchtigkeit wird auch
angezeigt, wenn P009 auf 5 gesetzt ist. Der Fühler kann über (+/-10%) P007
kalibriert werden.

Ist P009 = 5, kann der Thermostat die relative Feuchtigkeit über HMI oder Bus überwachen.

Für Applikationsbeispiele mit Feuchtigkeitsregelung, siehe Feuchtigkeitsregelung [\rightarrow 172].

4.6.7 Zeitprogramm

Zeitprogramm (P005) Die lokale Zeitprogrammfunktion ist aktiviert über P005 (Werksteinstellung: deaktiviert) oder DIP-Schalter (DIP9 = Ein). Die DIP-Schaltereinstellung hat Priorität.

Das Zeitprogramm lässt Benutzer folgende Zeitprogramme einstellen:

Zeitprogramm f
ür Komfort und Economy

HinweisDie Gangreservefunktion (auf RDG2..T, autonome Versionen) führt die interne,
lokale Zeit für 20 h bei einem Netzausfall weiter, um eine genaue
Raumtemperaturregelung gemäss Zeitprogramm sicherzustellen.

A WARNUNG



Zeitsynchronisation via Bus (RDG2..KN)

Tageszeit und Datumsinformationen werden von einem Synco-Regler mit Zeitmanagerfunktion (RMB, RMB, OWZ, etc) oder einem beliebigen KNX-Gerät empfangen, z.B. GPS-Uhr, wenn das entsprechende Kommunikationsobjekt verknüpft ist. Wir empfehlen den Einsatz der Zeitprogrammfunktion nicht mit der lokalen Tageszeit, da die interne Uhr bei einem Netzausfall nicht funktioniert und nach Netzwiederkehr eingestellt werden muss.

Uhrzeit über Bus (RDG2KN)	Die Tageszeit wird über Bus, UI oder Siemens Smartphone-Applikation PCT Go auf dem Thermostat (P009 = 3 oder 4) im 12- oder 24-Stundenformat angezeigt. Der letzte Eingriff ist massgebend. Die Information kann von einem Synco-Regler mit Zeitmanager-Funktion oder irgendeinem anderen KNX-Gerät empfangen werden, falls das entsprechende Kommunikationsobjekt verbunden ist.
Hinweis	Wenn ein Anwendungsprogramm via ETS auf ein Synco-Gerät heruntergeladen wird, müssen die korrekten Gruppenadressen ebenfalls heruntergeladen werden, damit Tag und Zeit auf dem Raumthermostat angezeigt werden (siehe Synco Knowledge Base - KB771).
	Zeitprogramm einstellen
	 © einmal drücken, um Zeitprogramm PROG auszuwählen.
	• 🗸 einmal drücken, um den Zeitprogrammbetrieb 🥅 zu öffnen.
	 Drehknopf drehen, um Wochentag zu wählen, danach ✓ einmal drücken.
	 Drehknopf zur Anzeige vorhandener Zeitprogramme drehen und ✓ einmal drücken, um das Zeitprogramm, das bearbeitet werden soll, auszuwählen. Der Zeitwert blinkt und kann durch Drehen des Drehknopfs angepasst werden. Ein: Umschalten auf Komfortbetrieb und Symbole und werden angezeigt.
	Eco: Umschalten auf Economy-Betrieb und Symbole 🗰 und 🏛 werden angezeigt.
	 ✓ einmal drücken, um den angepassten Wert zu bestätigen.
	 Die Zeit über den Drehknopf nach Bedarf anpassen oder mit ⁽¹⁾ (Esc) zurückgehen und einen neuen Wochentag auswählen. Danach die neue Zeit wie beim Bearbeiten des Zeitprogramms anpassen.
Hinweis	 Im Bearbeitungsmodus (Wert blinkt), 面 einmal drücken, um das Zeitprogramm zu löschen oder つ (Esc), um die Änderungen zu verwerfen. Die max. Anzahl von einstellbaren Zeitprogrammen pro Tag beträgt drei.
	 In einem Zeitplan kann der Schaltpunkt f ür Economy nicht vor demjenigen f ür Comfort liegen. Z.B. Comfort von 8:00 bis 11:00 und Economy von 11:00 bis 15:00. Der bearbeitete Schaltpunkt f ür Economy beginnt um 10:30. Danach ✓ einmal dr ücken, um die Änderung zu best ätigen. Kein anderes Zeitprogramm kann angezeigt werden bis der Economy-Schaltpunkt nach 11:00 eingestellt ist.
Zeitprogramm- Überlappung	Liegt die Start- oder Endzeit eines neuen Zeitprogramms im Bereich eines vorhandenen Zeitprogramms, kann das Zeitprogramm mit dem vorhandenen kombiniert werden (Oder-Funktion).



Beispiel 1

Das 1. Zeitprogramm ist 8:00...12:00 un der 2 13:00...17:00. Startet das neue Zeitprogramm um 10:00 und endet um 12:30, ist die Zeitprogramm-Reihenfolge 1. Zeitprogramm (8:00...12:30) und 2. Zeitprogramm (13:00...17:00) nach Bestätigung der Änderung durch Drücken von ✓.

Beispiel 2:

Das 1. Zeitprogramm ist 8:00…12:00 un der 2 13:00…17:00. Das neue Zeitprogramm startet um 10:00 und endet um 13:30, das Zeitprogramm 8:00…17:00 nmach der Änderung wird durch Drücken von ✓ bestätigt.

Hinweise

Für Wohnungen mit lokalem Zeitprogramm und Zeit/Datum-Synchronisation über KNX (RDG2..KN)

Wenn das lokale Zeitprogramm aktiviert ist (P005):

- Ist P002 (Betrieb über Raumbetriebsartenauswahl) = 1 oder 2, bleibt die manuell ausgewählte Betriebsart auf dem UI in dieser Betriebsart bis zum Benutzereingriff zur Auswahl einer neuen Betriebsart. P002 = 3 ist nicht mehr verfügbar.
- Ist Auto gewählt, funktioniert der Thermostat gemäss lokalem Zeitprogramm (Betriebsart wechselt zwischen Komfort und Economy).
- In Auto Komfort wechselt der Sollwert die Betriebsart nicht dauerhaft auf Komfort.
- In Auto Economy führt eine Änderung des Sollwerts zur Betriebsart Auto Komfort mit neuem Sollwert. Das temporäre Timer-Symbol (5) wird angezeigt. Die Auswahl der Green/Red-Leaf-Funktion setzt die Betriebsart zurück auf Auto Economy.

Das lokale Zeitprogramm hat Priorität gegenüber dem Bus-Zeitprogramm. KNX Raum "Betr. Art: Zeitprogramm" wirkt sich nicht auf die Betriebsart aus.

Betriebsart auf LCD	P002 = 1	P002 = 2	P002 = 3
Auto	Umschalten der Betriebsart zwischen Komfort und Economy		k. A.
Ein	Betriebsart dauerhaft in Komfort		
Eco	k. A. Betriebsart dauerhaft in Economy		
Aus	Betriebsart dauerhaft in Schutzbetrieb		

4.6.8 M/S, Manager/Subordinate (RDG2..KN)

Die Master/Subordinate-Funktion enthält folgende Features:

- In grossen/offenen Räumen zur Einsparung von Energie durch synchronisierte HLK-Einrichtungen und Vermeiden von Heizen/Kühlen im gleichen Raum.
- Der Manager stellt Raumtemperatur, Sollwert, Betriebsart für Heiz-/Kühlsequenz und Feuchtigkeitswert sowie manuelle Ventilatordrehzahl allen Subordinate-Geräten in der gleichen Gruppe zur Verfügung.
- Ist P008 (Standardanzeige) gleich 1 (Sollwert), wird der aktuelle Sollwert für Komfort sogar dann angezeigt, wenn der Thermostat in einer anderen Betriebsart ist.
- Eine Gruppe enthält 1 Manager und 9 Subordinates.
- Manager und Subordinates können als eine Gruppe über die Einstellung ihrer geografischen Zone (Apart.) P901 und (Raum) P902 mit demselben Wert verknüpft sein.
- Die Synchronisation funktioniert selbst dann, wenn Master und Subordinate unterschiedlich sind oder verschiedene Applikationen enthalten.
- Der Thermostat kann immer als Subordinate über Parameter P258 eingestellt sein und jedes Subordinate-Gerät kann über eine ID-Nummer identifiziert werden (P259). Die ID ist relevant für das Alarmmanagement zwischen Manager und Subordinate.
- Ist der Thermostat als Subordinate eingestellt, ist das UI gesperrt und Benutzer können den Thermostat lokal nicht bedienen. Gleichzeitig sind einige Parameter weder sichtbar noch einstellbar (siehe Regelparameter [→ 140]).
- Ventilatorzustand und Einstellung von M/S Manager/Subordinate sind unabhängig voneinander. Der Ventilatorzustand hängt von der Einstellung eines jeden Geräts ab, d.h. Manager und Subordinate können unterschiedliche Drehzahlen aufweisen.

- Alle M/S-Manager/Subordinate-Einstellungen werden über PCT Go, KNX Tools ETS, Synco ACS oder lokal auf dem UI (Parametereinstellungsmodus) eingestellt.
- Alarmanzeige: Alle aktiven Subordinate-Alarme, z.B. Kondensationsalarm, sind auf dem Subordinate-Gerät angezeigt. Gleichzeitig werden nur die Alarme mit höherer Priorität (siehe Alarmmanagement Manager/Subordinate [→ 69]) auf dem Manager mit der Subordinate ID-Nummer angezeigt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Subordinate-ID-Nummer 1 bis 9 beträgt. Ist die ID Aus, werden keine Alarme an den Manager gesendet.



Fensterkontakt

Auf dem Manager: Der Manager schaltet die Betriebsart der Gruppe abhängig vom Fensterkontaktzustand. Die Betriebsart kehrt zu Komfort zurück, sobald das Fenster geschlossen wird.

Der Fensterkontaktzustand wird über lokalen Eingang oder Bus bereitgestellt. Empfängt der Thermostat Informationen von beiden Quellen, hat der lokale Eingang Priorität.

Auf dem Subordinate: Sobald das Subordinate-Gerät mit dem lokalen Fensterkontakt verbunden ist, schaltet die Betriebsart in den Schutzbetrieb, wenn der Kontakt aktiv ist. Das Subordinate-Gerät synchronisiert sich erst mit der Betriebsart des Managers, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Subordinate empfängt keine Fensterzustände über den Bus.

Präsenzmelder

Einzig der Präsenzmelder auf dem Manager (extern oder integriert) steuert den Manager/Subordinate-Regelkreis entsprechend. Die Präsenzmeldung auf dem lokalen Eingang hat Priorität.

Manager oder Subordinate einstellen

M/S - Manager/Subordinate wird über ETS/ACS oder die Siemens Smartphone App PCT Go konfiguriert.

Basiseinstellung

Thermostat als Subordinate einstellen: (Vorgabe ist Manager).

- Subordinate einstellen: P258 = 0 (Subordinate)
- Subordinate-ID (P259 = 1...9), um Alarminfo an den Manager zu senden.
- Manager/Subordinate-Geräte in derselben Zone über geografische Zone Apartment (P901) und Raum (P902) einstellen

Erweiterte Einstellung

- Zur dauerhaften Anzeige des Komfortsollwerts ist P008 = 1 auf Manager und Subordinates einzustellen.
- Wird der Sollwert (P010) des Managers auf "Energiesparen" eingestellt, muss das Subordinate-Gerät gleich sein.
- Der Sollwertbegrenzungsbereich (P013 bis P016) des Subordinate kann im Bedarfsfall kleiner als die Begrenzung des Managers sein.
- Zusammen mit den Synco-Geräten wird die Verteilungszone Heizen/Kühlen nach Bedarf eingestellt (P903 bis P905)

4.6.8.1 Alarmmanagement Manager/Subordinate

Der Manager empfängt Störungen und Alarme der Geräte und zeigt den Alarm mit der höheren Priorität zusammen mit der Subordinate-ID in der Empfangsreihenfolge an. Stehen eigene Störungen und Alarme an, werden diese angezeigt.

Der Subordinate sendet die Störung oder den Alarm mit der höchsten Priorität an den Manager. Liegt die Priorität der neuen Störung oder des Alarms über der gesendeten, sendet der Subordinate das neue aus und ersetzt das Original.

Folgende Tabelle zeigt den Fehlercode und die Standard-Alarmtexte an.

Prioritäten	Fault	Fehlercode			
		Anzeige auf dem Subordinate	Anzeige auf dem Manager ¹⁾		
1	Kondensationsfehler	COND	CON.x		
2	Externe Störung Eingang 1	AL1	AL1.x		
3	Externe Störung Eingang 2	AL2	AL2.x		
4	Externe Störung Eingang 3	AL3	AL3.x		
7	Fehler externer/Fernfühler (physikalisch)	Er3	ER3.x		
8	Fehler externer/Fernfühler (physikalisch)	Er4	ER4.x		
9	Fehler externer/Fernfühler (physikalisch)	Er5	ER5.x		

¹⁾ "x" steht für die Subordinate-ID.

Weitere Störungen und Alarme siehe Störung und Alarmfunktion auf KNX [→ 130].

Hinweis

Ist P259 (Subordinate-ID) gleich 0, kann Subordinate keinen Alarm an Manager senden.

4.6.8.2 Manager/Subordinate-Kommunikation in LTE-Mode

Der Manager-Thermomstat teilt die Konfiguration für die folgenden Werte:

- Raumtemperatur und Feuchtigkeitswert
- Betriebsart
- Manuelle Ventilatordrehzahl
- Aktueller Raumsollwert und Zustand Umschaltung Wasser

Ändert einer der obigen Werte auf dem Manager, wird die Änderung mit allen Subordinate-Geräten innerhalb der Zone synchronisiert. Für die Konfiguration von Manager/Subordinate, siehe M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in LTE-Mode [\rightarrow 126].

Hinweis

Nach dem erstmaligen Aufstarten kann die Synchronisation zwischen Master und Subordinate bis zu 15 Min. dauern (ohne UI-Änderungen).

Jede Änderung am Master-UI, z.B. Sollwert, Betriebsart etc. wird sofort gesendet und auf dem Subordinate aktualisiert.

Eine Heartbeat-Funktion kommuniziert zwischen den Master- und Subordinate-Objekten.

Die Funktion stellt sicher, dass die Informationen synchronisiert werden und zwischen Master und Subordinates stimmen. Siehe Sendeintervall und Empfangsintervall [\rightarrow 129].

4.6.8.3 Master/Subordinate-Kommunikation in KNX S-Mode

Der Manager-Thermostat teilt folgende Werte mit den Subordinates:

- Raumtemperatur und Feuchtigkeitswert
- Betriebsart
- Manuelle Ventilatordrehzahl
- Aktueller Raumsollwert und Zustand Umschaltung Wasser

Ändert einer der obigen Werte auf dem Manager, wird die Änderung mit allen innerhalb der Gruppe synchronisiert. Siehe M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in KNX S-Mode [\rightarrow 120].

Use Case:

- Benutzer ändem Betriebsart, Komfort-Sollwert, Regelsequenz und manuelle Ventilatordrehzahl auf dem Manager-Thermostat. Die Daten werden an die Subordinates übermittelt.
- S-Mode-Objekte-Manager S-Mode-Objekte-Subordinate [90] Sollwert: Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert -[93] Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert [92] [91] Raumtemp: Aktueller Heizsollwert \rightarrow Raumtemp: Aktueller Heizsollwert [27] Raumtemp: Abs. Sollwert Komfort ⇒ [26] Raumtemp: Abs. Sollwert Komfort Raumtemperatur: ⇒ [36] Externer Raumtemperaturwert [37] Eigener Raumtemperaturfühler [77] ⇒ [78] Raumfeuchtigkeit: Eigener rel. Raumfeuchtigkeitswert [% r.F.] Externer Raum rel. Feuchtigkeitswert [% r.F.] ⇒ Betriebsart: [17] [94] Raumbetriebsart: Zustand Raumbetriebsart: Zustand Umschaltung Wasser: [95] Zustand Umschaltung Wasser -[96] Zustand Umschaltung Wasser Ventilatordrehzahl: [97] Manueller Ventilatorbefehl -[52] Ventilator-Befehlswert [51] Ventilatorzustand -[50] Manueller Ventilatorbefehl
- Die Daten werden mit allen Subordinates synchronisiert.

Hinweis

Eine Heartbeat-Funktion kommuniziert zwischen den Master- und Subordinate-Objekten.

Die Funktion stellt sicher, dass die Informationen synchronisiert werden und zwischen Master und Subordinates stimmen. Siehe Sendeintervall und Empfangsintervall [\rightarrow 129].

4.6.9 Präventive Bedienung

Kaltluft bei Heizen
vermeiden (P365)Damit der Lufterwärmer seine Temperatur erreicht, kann der Ventilatorstart über
P365 verzögert werden.

Feuchtigkeitsschäden vermeiden (P363, P364)

Ist das Klima sehr warm und feucht, kann der Ventilator in Economy durch Einstellung von P364 entweder im Intervall oder dauernd auf niedriger Stufe laufen gelassen werden (z.B. in leer stehenden Apartments oder Geschäften), um Schäden durch Feuchtigkeit zufolge mangelnder Luftzirkulation zu vermeiden. Siehe Kapitel "Ventilatorkickfunktion" in Ventilatorsteuerung [→ 110].

4.6.10 NFC-Kommunikation

NFC (P500)

NFC (near-field communication) wird für die Inbetriebnahme des Thermostats mit der Siemens Smartphone-App PCT Go eingesetzt.

Die Distanz zwischen Smartphone und Thermostat darf max. 2 cm während des Scans des NFC-Bereichs in der Verpackung oder im Antennenbereich des Thermostats betragen. Der Datenaustausch mit der Siemens Smartphone-App dauert 10 s.

P500 aktiviert/deaktiviert NFC-Kommunikation lokal. Wenn deaktiviert (standardmässig aktiviert), kann die Applikation den Thermostat nicht lesen oder schreiben und die Meldung "NFC-Kommunikation auf Thermostat deaktiviert) wird angezeigt.

Mit der Siemens Smartphone-App können Benutzer:

- Thermostat-Parametereinstellungen einstellen, lesen und laden
- Passwortschutz aktivieren oder deaktivieren durch Konfiguration von P502
- Die Einstellparameterliste im CSV-Format importieren oder exportieren
- Zeitprogramme einstellen und laden

Hinweis:

- Ist NFC-Kommunikation aktiviert, können die Parameter selbst bei spannungslosem Thermostat konfiguriert werden.
- Auf dem Smartphone muss NFC aktiv sein.

Für die Inbetriebnahme über Siemens Smartphone-App PCT Go, siehe Inbetriebnahme.

4.6.11 IAQ - CO2 Überwachung und Regelung (RDG2..KN)

RDG204KN and RDG264KN und mit eingebautem CO2-Fühler für den Einsatz in:

- Überwachung der CO₂-Konzentration im Raum und Handlungsbenachrichtigung (z.B. Fenster öffnen) oder die Bedienung externer Einrichtungen bei hohen CO₂-Konzentrationen.
- Regelung der CO₂-Konzentration mittels externer Einrichtungen und Frischluftzufuhr in den Raum, wenn die Konzentration den ausgewählten Innenluftqualitätssollwert (IAQ-Sollwert) übersteigt. Die IAQ-Reglung funktioniert nur, wenn der Thermostat in der Betriebsart Comfort ist.

Hinweis:

Dei Thermostaten/CO $_2$ -Fühler sind wartungsfrei mit typischen Anwendungen in Büros, Schulen, Museen, Läden usw..

Um jedoch genaue CO₂-Ablesungen zu behalten, muss der Thermostat regelmässig Frischluft ausgesetzt werden. Dies ist trifft generell auf über Nacht gut belüftete Gebäude zu ohne menschliche Anwesenheit oder bei offenen Fenstern.

	Als Folge empfehlen wir, den RDG24KN nicht in Räumen mit Belegung rund um die Uhr wie Spitäler, Flughäfen, Hotel-Lobbies zu installieren.
IAQ - CO₂-Überwachung (P450 = 0)	Der einfachste Weg zur Überwachung der CO ₂ -Konzentration in einem Raum oder Gebäude (z.B. Schule oder Büro) ist die Installation oder der Ersatz des vorhandenen Thermostats durch einen RDG24KN mit integriertem CO ₂ -Fühler und der Fähigkeit, CO ₂ -Konzentrationen am Bildschirm und über den Bus anzuzeigen. Der RDG24KN kann auch autonom eingesetzt werden. Eine Busverbindung ist
	nicht notwendig, um CO ₂ anzuzeigen.
	universellen Heiz-/Kühlapplikationen aktiviert werden (ohne Ventilatorsteuerung).
	Setzen Sie dazu P450 (Regelstrategie) = 0 und P009 (zusätzliche Anzeigeinformation) auf die geforderte Luftqualitätsinformation (IAQ) auf der Anzeige.
CO ₂ -Anzeige (P009)	Wenn P009 wie folgt eingestellt ist, wird die CO ₂ -Information numerisch (Konzentration in ppm) oder als Text (gut, moderat, schlecht) zusammen mit dem Luftqualitätssymbol angezeigt:
	 P009 = 6: Anzeige CO₂-Konzentration in ppm
	P009 = 7: Anzeige der Luftqualität als Text, z.B. Gut
	 P009 = 8: Anzeige Feuchtigkeit (%) und CO₂-Konzentration (ppm) P000 = 0: Anzeige der Feuchtigkeit (%) Luftguelität ele Text. z.P. Cut
	• P009 – 9. Anzeige der Peuchtigkeit (%) Lunqualität als Text, 2.B. Gut Wenn P009 8 oder 9 ist, alterniert die Anzeige die Werte für Feuchtigkeit und
	Luftqualität alle 10 s.
	Hinweis : Der CO ₂ -Messwert ist erst 5 Min. nach Einschalten stabil.
CO₂ in ppm	Auswahl P009 = 6 oder 8: Anzeige CO ₂ -Konzentration in ppm Die CO ₂ -Konzentration in ppm wird auf der zweiten Zeile mit dem Luftqualitätssymbol 🏶 angezeigt.
CO ₂ -Konzentration	
002-Nonzentration	Auswahl P009 = 7: Anzeige der Luftqualität als Text
	Die Luftqualität wird auf der 2. Zeile wie folgt angezeigt.
	Empfohlene Schwellwerte für das Wohlbefinden der Personen
	 CO₂ Konzentration < 800 ppm
	 Iluftqualitätsregelung (P450 = 2 oder 3) CO₂ Konzentration < Luftqualitätssollwert (P023)
	Wohlbefinden der Personen.
	 Luftqualitätsüberwachung (P450 = 0 oder 1) CO₂ Konzentration zwischen 800 und 1200 ppm.
	 Luftqualitätsregelung (P450 = 2 oder 3) CO₂ Konzentration ist zwischen "Luftqualitätssollwert (P023)" und "Luftqualitätssollwert P023) + P-Band Xp (P454, P456)".
Höhere Konzentrationen führen zu geringerer Leistung. Frische Luft zum Raum zuführen.

- Luftqualitätsüberwachung (P450= 0 oder 1) • CO₂ Konzentration < 1200 ppm
- Luftqualitätsregelung P450 = 2 oder 3) CO₂ Konzentration < Luftqualitätssollwert (P023) + P-Band Xp (P454, P456)"

"CO2 Anzeigetext" und Menü, z.B. Zeitprogramm, können in verschiedenen Sprachen über P031 (Sprache) angezeigt werden.

Die Anzeige beträgt max. 4 Zeichen.

Luftgualität-CO2-Konzentration, Anzeige:

EN	DE	FR	IT	ES	NL	FI	HU
Gut	GUT	BON	BUON	BIEN	GOED	Gut	Gut
FAIR	FAIR	FAIR	ОК	ОК	ОК	FAIR	FAIR
BAD	BAD	BAS	BASS	MALA	LAAG	BAD	BAD

CZ	DK	NO	PL	RO	SK	TR	GR
Gut	Gut	GOD	Gut	Gut	Gut	IYI	Gut
FAIR	FAIR	ОК	FAIR	FAIR	FAIR	ORTA	FAIR
BAD	BAD	DLIG	BAD	BAD	BAD	KOTU	BAD

Fehleranzeige

Zwangslüftung (P003)

Der Thermostat zeigt "---" an, wenn der empfangene Wert ≥5000 ppm ist.

Der Thermostat zeigt "ER6", wenn der Fühler defekt ist.

Die Funktion wird für einen erzwungenen Start des Ventilators zur Verbesserung RDG204KN, RDG264KN der Innenluftgualität verwendet.

> Ist P003 auf 4 gesetzt (Zwangslüftung), kann die Funktion aktiviert werden durch Drücken von SZwangslüftung dauert 10 Minuten nach Vorgabe, was über den Drehknopf ausgewählt werden kann. Das Frischluftsymbol 🔄 Text "For" und die tatsächliche Ventilatordrehzahl werden bei Aktivierung dieser Funktion angezeigt. Ist Zwangslüftung aktiviert und gibt es keinen Bedienereingriff, startet die Zwangslüftung nach einem Timeout von 2 Sekunden. Ist P350 = 0. ist P003 auf 4 gesetzt.

> Ist P003 auf 5 gesetzt (Zwangslüftung, Ventilator Auto-manuell), kann Zwangslüftung und die Auto oder manuelle Ventilatordrehzahl durch Drücken von sausgewählt werden.

Hinweis

Zwangslüftung kann durch folgende Bedienaktionen gestoppt werden:

- Änderung der Betriebsart
- Green Leaf
- Mittlere Taste

Die Funktion verbessert die Luftgualität durch Erhöhen des Luftvolumenstroms. Luftqualitätsregelung ist nur im Komfortbetrieb verfügbar.

In den anderen Betriebsarten ist die Funktion deaktiviert.

Bei P450 als 2 (T + IAQ) oder 3 (T + r.h. + IAQ), ist Luftqualitätsregelung aktiviert. Die Funktion passt die Luftgualität über die Klappe an, wenn der gemessene Luftqualitäts-CO2 Wert höher ist als der Sollwert (P450). Die Werkseinstellung ist 1000 ppm.

Das Frischuftsymbol 🖻 wird angezeigt, sobald die Klappe geöffnet ist.

IAQ - CO₂ Regelung

(P450, P023)

a) Ventilatorkonvektor mit integrierter Klappe Frischluft über die Lüftung	b) Ventilatorkonvektor mit integrierter Klappe Frischluft von aussen	c) Ventilatorkonvektor RDG24KN für CO ₂ - Überwachung. Optional: Lüftung für CO ₂ - Regelung	d) Universelle Heizung/Kühlung. RDG24KN für CO ₂ - Überwachung. Optional: Lüftung für CO ₂ - Regelung		
YH Heizventilantrieb		AHU Luftaufbereitung			
YC Kühlventilantrieb		Y _{Luftqualität} Klappe für Luftqualitätsregelung			
YHC Heiz-/Kühlventilantrieb		B2 Externer Temperaturfühler (Bus)			
M1 1-stufiger oder 3-stufiger Venti	ilator, DC 010 V Ventilator	YR Heizkörperventil			
B1 Rückluft-Temperaturfühler ode	r ext. Raumtemperaturfühler	B3 Umschaltfühler			
(optional)		D1 Taupunktfühler			

Unterstützte Anwendungsfälle mit Luftqualitätsregelung:

- Use Case a): Luftqualität CO2-Regelung im Ventilatorkonvektor mit integrierter Frischluftklappe Die Frischluft wird über eine externe Lüftung, z.B. einen Ventilatorkonvektor, zugeführt (AHU)
- Use Case b): Luftqualität CO2-Regelung im Ventilatorkonvektor mit direkter Aussenfrischluft

Durch Aktivierung der Frostschutzfunktion und Einstellen eines Sollwerts (P109) wird die Aussenfrischluft über die Klappe in den Ventilatorkonvektor und von dort in den Raum geführt. Liegt die Aussentemperatur (an RDG2..4KN über z.B. LTE-Mode, Zone 31) unterhalb dem Frostschutzsollwert, schliesst der Thermostat die Klappe und schützt so die Einrichtung.

- Use Case c): Luftqualität CO2-Überwachung (P450 = 0 oder 1) oder Regelung (P450 = 2 oder 3), in herkömmlichen Ventilatorkonvektoren (ohne integrierte Frischluftklappe)
 Für CO2-Regelung wird die Frischluft über eine externe Lüftung zugeführt. Klappenregelung über RDG2..4KN ist erforderlich.
- Use Case d): Luftqualität CO2-Überwachung (P450 = 0 oder 1) oder Regelung (P450 = 2 oder 3) in universellen Heiz- und Kühlsystemen Für CO2-Regelung wird die Frischluft über eine externe Lüftung zugeführt. Klappenregelung über RDG2..4KN ist erforderlich.

Die Thermostaten unterstützen Luftqualitätsregelung über mehrere HLK-Ventilatorkonvektor- oder universelle Applikationen für verschieden Regelausgänge und Ventilatorsignale. Siehe die nachstehenden Tabellen, um zu sehen ob der Thermostat die

- gewünschte Einrichtung regeln kann:HLK-Applikation auswählen (z.B. 4-Rohr)
- Ventilatortyp auswählen (DC, 3-stufig oder kein Ventilator (Ventilator deaktiviert))
- Verfügbare Steuersignale prüfen (Ein/Aus, PWM, 3-Punkt, DC)
- Verfügbarkeit des Luftqualitätsregelungstyps prüfen (DC oder 2-Punkt-Klappe)

RDG204KN Ventilatorkonvektor und universelle (CLC, ohne Ventilator)
Applikationen mit Luftqualitätsregelung:

FCU	CLC	Vent	ilator ¹⁾	H/K-Regelausgänge	Klappensignal ²⁾	
Applikation	App ³⁾	DC	3-stufig	Signalkombination	DC	Ein/Aus
2-Rohr	1	1		Ein/Aus (PWM)	1	1
	1		1	• 3-Punkt	1	1
2-Rohr + RAD	1	1		• 2x Ein/Aus (PWM)	1	1
2-Rohr + Elektroheizung	1		1	Ein/Aus (PWM) + 3-Pkt	1	
2-Rohr-/2-stufig				• 3-Pkt + Ein/Aus (PWM)		
4-Rohr				• 2 x 3-Punkt		
	1		1	• 2x Ein/Aus (PWM)		1
				• 3-Pkt + Ein/Aus (PWM)		
4-Rohr + Elektroheizung	1	1		• 3 x Ein/Aus (PWM)	1	1
	1		1	Ein/Aus (PWM) + 3-Pkt + Ein/Aus	1	
				(PWM)		
	1		1	• 3 x Ein/Aus (PWM)		1
4-Rohr/2-stufig	1	1		• 4 × Ein/Aus (PWM)	1	1
	1		1		1	

RDG264KN Ventilatorkonvektor und universelle (CLC) Applikationen mit Luftqualitätsregelung:

FCU	CLC	Ventilator 1)		H/K-Regelausgänge	Klappensignal ²⁾	
Applikation	App ³⁾	DC	3-stufig	Signalkombination	DC	Ein/Aus
2-Rohr	1	1		• Ein/Aus	1	1
	1		1	• DC	1	
2-Rohr + RAD	1	1		• 2 x Ein/Aus	1	~
2-Rohr + Elektroheizung	1		1	• Ein/Aus + DC	1	
2-Rohr-/2-stufig				• DC + Ein/Aus		
4-Rohr				• 2 × DC		
4-Rohr + Elektroheizung	1	1		• 3 x DC	1	1
	1		1	• Ein/Aus + 2 x DC	1	
4-Rohr/2-stufig	1	1		• 4 × DC		1
4-Rohr mit 6-Weg-Kugelventil	1			• DC	1	~
4-Rohr mit PICV + 6-Weg- Regelkugelhahn als Umschaltung	1	1		• Ein/Aus + DC	1	1

¹⁾ Wählbar über P351 (Ventilatorstufen)

²⁾ Wählbar über P453 (Innenluftqualitätsklappe)

³⁾ Universelle (CLC) Applikations können durch Ausschalten der

Ventilatorfunktionen (P350 = 0) gesetzt werden

Hinweis für Luftqualitätsregelung in universellen (CLC) Heiz- und Kühlsystemen.

Die Applikation kann gemäss Universelle Applikationen [\rightarrow 46] und durch Ausschalten der Ventilatorfunktion (P350 = 0) eingestellt werden.

Bei Applikationen ohne Ventilatorsteuerung, regelt der Thermostat die Klappenstellung bei Überschreiten des Luftqualitätssollwerts P023. Ein unabhängiges Frischluftsystem garantiert die Frischluftzufuhr zum Raum.

Siehe mögliche Kombinationen von Applikationen, Steuersignalen und Klappentypen oben für RDG204KN und RDG264KN.

Frostschutzfunktion nicht verfügbar in universellen Applikationen.

Luftqualität - CO ₂ - Regelung KNX-Objekte	 Luftqualität - CO₂ S-Mode-Objekte: 100 eingebaute Raumluftqualitätswerte (aus) 101 extere Raumluftqualitätswerte (ein, für M/S – Manager/Subordinate- Funktion) 102 DC Klappenbedarf (1-Byte Aus) 103 Ein/Aus-Klappenbedarf (1-Bit Ein) Die CO₂-Konzentration ist auf dem Bus über das S-Mode-Objekt "Eingebauter Raumluftqualitätswert" verfügbar. Diese Informationen kann die CO₂- Konzentrationen in den Räumen mit einem unabhängigen Frischluftregler teilen. S-Mode-Objekt 102 "DC Klappenbedarf" und 103 "Ein/Aus-Klappenbedarf" kann die aktuelle Klappenstellung mit Dritteinrichtungen teilen. Verwenden die Thermostaten die Funktion M/S - Manager/Subordinate, kann die CO₂-Konzentration des Managers vom Subordinate-Gerät über das S-Mode-Objekt 101 "Externer Raumluftqualitätswert" empfangen werden.
Luftqualität - CO2- Regelung – Klappensignal (P453, P454, P455, P456, P457, P458)	 Luftqualität - CO₂-Regelung mit DC-Klappe: P453= 1 Ist DC 010 V Klappensteuerung gewählt, sind folgende Parameter verfügbar: P453: Innenluftqualitätsklappe (1 = DC 010 V (U1)) P454: Luftqualitätsklappe Proportionalband Xp P455: Min. Klappenstellung

- P457: Max. Klappenstellung
- P353, P357: Ventilator min. Ausgang

Folgende Grafiken zeigen die DC-Klappenstellung bei Heiz-/Kühlbedarf und in der Neutralzone; der Ventilator wird über den Luftqualitätsbedarf eingeschaltet.



Die Klappenstellung basiert auf dem CO_2 -Wert. Die Klappe ist offen, wenn die CO_2 -Konzentration den Sollwert übersteigt (P023).

Führt eine unabhängige Lüftung dem Raum Frischluft zu, ist folgende Einstellung relevant:

- Bei P458 (Ventilator während Luftqualitätsregelung) = Ein, läuft der Ventilator bei Luftqualitätsbedarf.
- Bei P458 = Aus, ist der Ventilator während dem Luftqualitätsbedarf nicht in Betrieb.

In Ventilatorkonvektorsystemen (P458 = Ein), öffent in der Neutralzone (kein H/K-Bedarf) die Klappe nicht und der Ventilator läuft erst, wenn die CO₂-Konzentration den Luftqualitätssollwert + $\frac{1}{2}$ P-Band erreicht.

Bei universellem Heizen/Kühlen (ohne Ventilatorsteuerung), steuert der Luftqualitätsbedarf die Klappe und der Ventilator bleibt ausgeschaltet. Die DC-Klappe kann direkt mit der Thermostatklemme U1 verbunden oder über das S-Mode-Objekt 102 gesteuert werden:

Luftqualitätsregelung mit Ein/Aus-Klappe:= 2 oder P453 = 2 oder 3.

Ist Ein/Aus-Klappensteuerung gewählt, sind folgende Parameter verfügbar:

- P453: Innenluftqualitätsklappe (2 = Ein/Aus (Schliesser), 3 = Ein/Aus (Öffner))
- P456: Luftqualitätsventilator P-Band Xp
- P357, P353: Ventilator min. Ausgang
- P359 & P360, P355: Fan max. Ausgang

Die nachstehenden Grafiken zeigen die Luftqualitätsregelung über den Ventilator in Applikationen mit Ein/Aus-Klappe.



Die Klappe ist offen, wenn die CO₂-Konzentration den Sollwert übersteigt (P023). Die Klappenhysterese ist fest bei 100 ppm. Der 3-stufige Ventilator-Ausschaltpunkt liegt bei 100 ppm unter dem Einschaltpunkt.

In der Neutralzone (kein W/K-Bedarf) öffnet die Klappe nicht und der Ventilator läuft erst, wenn die CO₂-Konzentration den Luftqualitätssollwert + $\frac{1}{2}$ P-Band erreicht.

Die 2-Punkt-Klappe kann direkt mit der Thermostatklemme Q3 oder Y4 (siehe Luftqualität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2..KN) [\rightarrow 172] verbunden oder über das S-Mode-Objekt 103: 2-Punkt-Klappenbedarf gesteuert werden: Hinweise:

- Ist die Ein/Aus-Klappe gewählt, hängt die Ventilatordrehzahl von der höheren Ventilatoranforderung zwischen Temperatur- und Luftqualitätsbedarf ab.
- Zur Aktivierung der Klappe bei Luftqualitätsbedarf wählen Sie "Luftqualitätsklappe " P453 = 3 (NC). Diese Logik kann durch Auswahl von P453 = 2 (Schliesser) umgekehrt werden.

Frostschutz (P109)	Luftqualitsfrostschutz zum Schutz der Register (P109 Frostschutzsollwert einstellen) aktivieren, wenn Aussenluft zur Einrichtung zugeführt wird. Frostschutz schliesst die Klappe, wenn die Aussentemperatur über den Bus (gesendet an RDG über z.B. LTE-Mode, Zone 31) unterhalb des Sollwerts liegt und öffnet diese erneut, sobald die Aussentemperatur um 2 K (Hysterese) über dem Sollwert liegt. Frostschutz wird nicht unterstützt, wenn der Ventilator deaktiviert ist (P350 = 0) oder die Applikation auf 4-Rohr mit 6-Weg-Ventil (W/K ohne Ventilator) gesetzt ist). (RDG200KN, RDG260KN, RDG200T, RDG260T)
CO ₂ -Regelung vergliche mit Temperaturregelung	CO ₂ -Regelung hat höhere Priorität als Temperaturregelung. Der Raumtemperatursollwert kann bei aktiver CO ₂ -Regelung abhängig von der Grösse des HLK-Systems nicht gehalten werden. Trifft dies zu, sind Grösse und Abgleich zu überprüfen. Der CO ₂ -Sollwert (und P- Band) können alternativ erhöht werden.
CO₂-Fühlerkalibrierung	RDG24KN verwendet einen wartungsfreien CO ₂ -Fühler. Der ASC (automatic self-calibration) Algorithmus hält eine genaue CO ₂ -Ablesung über die Zeit, wenn der Thermostat regelmässig Frischluft ausgesetzt ist (400 ppm). Dies ist trifft generell auf über Nacht gut belüftete Gebäude zu ohne menschliche Anwesenheit oder bei offenen Fenstern. Der Thermostat musst immer eingeschaltet sein. Ausschalten und am Gerät können in fehlerhaften CO ₂ - Anzeigen über mehrere Tage führen und ASC verzögern.
Installation und Inbetriebnahme	Die DC-Klappe ist mit dem Multifunktionsausgang U1 verbunden. Bei diesen Applikationen steht U1 nicht als multifunktionaler Eingang zur Verfügung (P155). Der CO ₂ -Fühler reagiert empfindlich auf mechanische Einwirkungen. Aus diesem Grund sind mechanische Schläge, Stürze oder Vibrationen bei Transport oder Installation zu vermeiden, da dies zu beachtenswerten CO ₂ -Abweicheungen nach der Installation führen kann. Tritt dies auf, empfehlen wir 2-3 Wochen zu warten und danach die CO ₂ -Messung zu wiederholen.

4.6.12 Gangreserve (RDG2..T)

Gangleistungsreserve für 20 h bei Stromausfall Erkennt der Thermostat einen Stromausfall, werden alle Parameter und Kundeneinstellungen (Zeitprogramm, Betriebsart, Sollwert und Ventilatorstufe) intern gespeichert und die Anzeige ausgeschaltet.

> Die Uhr funktioniert auch bei einem Stromausfall. Die Anzeige ändert, sobald das Netz wiederkehrt. Der Thermostat lädt die Vorgängereinstellung neu und funktioniert weiter mit der korrekten Uhrzeit.

> Die korrekte Uhrzeit muss manuell auf dem Thermostat eingestellt werden, wenn der Stromausfall die max. Backup-Zeit übersteigt.

4.7 Regelsequenzen

4.7.1 Sequenzübersicht (Einstellung über P01)

Die Hauptregelsequenz (d.h. Wasserregistersequenz des Ventilatorkonvektors) kann über Parameter P001 eingestellt werden.

Folgende Sequenzen können in den Thermostaten aktiviert werden (mit oder ohne Zusatzheizung).

Die verfügbaren Sequenzen hängen von der Applikation ab (ausgewählt mit DIP-Schalter, siehe Applikationsübersicht [\rightarrow 44]).

Parameter	P001 =	• 0	P001 =	• 1	P001 =	: 2	P001 =	3	P001 =	: 4
Sequenz		тё	°,,	<u>*</u> т•с		©/		× ×		× **
Verfügbar für	Heizen		Cooling	g · ~ ~ ~ ~ ~	Autom	atische	Manue	lles Wählen	Heiz- u	nd
Basisappiikation 1): ↓			∿ = He Elektro Heizkö	izsequenz für heizung/ rper	Heiz/K Umsch externe Wasse fühler o Fernso	uni- altung über en rtemperatur- oder halter.	der He Kühlse HMI)	quenz (mittels	Rohr	quenz, a.n. 4-
2-Rohr		1		1		1		1		
2-Rohr mit Elektroheiz	ung									
2-Rohr mit Radiator										
2-Rohr-/2-stufig H ode	r K									
4-Rohr								✓ ²⁾		1
4-Rohr mit Elektroheiz	ung									
4-Rohr-/2-stufig H und	K									
(RDG2KN)										
• 4-Rohr mit 6-Wegve	entil									🗸 ³⁾
für Deckenheizung/										
Kühldecke	•									
 4-Ronr mit PICV + 0 Wog Rogelkugelbal 	0- hn als									
Umschaltung Kühl	nn ais decke/									
Deckenheizung ode	er									
Ventilatorkonvektor										
• 4-Rohr mit 6-Weg-F	PICV									
(RDG26)										

¹⁾ Für Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpern, siehe Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpern [→ 98];

²⁾ Für manuelle Umschaltung bei 4-Rohr-Anlagen, siehe 4-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 92].

• Manuelle Umschaltung bei 4-Rohr (P001 = 3) bedeutet Aktivierung der Kühloder Heizausgänge

³⁾ P001 kann nicht für Applikationen mit 6-Weg-Regelkugelhahn konfiguriert werden.

Für die Beziehung zwischen Sollwerten und Sequenzen siehe Sollwerte und Sequenzen [\rightarrow 101].

4.7.2 Applikationsmodus



Das Verhalten des Thermostats kann durch ein Gebäudeautomationssystem (GA-System) über Bus mit dem Befehl "Applikations-Modus" beeinflusst werden. Über dieses Signal kann der Kühl- und/oder Heizbetrieb freigegeben oder gesperrt werden. Der Applikations-Modus wird sowohl in LTE- als auch in S-Mode unterstützt.

RDG2..KN KNX-Thermostaten unterstützen die folgenden Befehle:

#	Applikationsmodus	Beschreibung	Regelsequenz freigegeben
0	Auto	Thermostat schaltet automatisch zwischen Heizen und Kühlen um	Heizen und/oder Kühlen
1	Heizen	Der Thermostat darf nur Heizen.	Nur Heizen
2	Aufheizen am Morgen	Bei "Aufheizen am Morgen", soll der Raum möglichst schnell aufgeheizt werden (nach Bedarf). Der Thermostat darf nur Heizen.	Nur Heizen
3	Kühlen	Der Thermostat darf nur Kühlen.	Nur Kühlen
4	Nachtspülung	Nicht unterstützt in Ventilatorkonvektor-Applikationen	N/A (= Auto)
5	Vorkühlen	Wird "Vorkühlen" empfangen, wird der Raum möglichst schnell heruntergekühlt (falls notwendig). Der Thermostat darf nur Kühlen.	Nur Kühlen
6	Aus	Der Thermostat steuert keine Ausgänge, d.h., alle Ausgänge gehen auf Aus oder 0%.	Weder Heizen noch Kühlen
8	Notheizen	Der Thermostat heizt möglichst viel. Der Thermostat darf nur Heizen.	Nur Heizen
9	Nur Ventilator	Alle Steuerausgänge werden auf 0% und einzig der Ventilator auf die hohe Stufe gesetzt.	Ventilator auf hoher Stufe
		Die Funktion wird beendet, sobald der Thermostat bedient wird.	

Bei allen anderen Befehlen verhält sich der Thermostat wie im Auto-Timer-Betrieb, d.h. Heizen oder Kühlen nach Bedarf.



Der Betriebszustand (Heizen oder Kühlen) des Thermostats kann mit dem ACS-Tool überwacht werden (Diagnosewert "Regelsequenz"). Der letzte aktive Modus wird angezeigt, wenn sich der Thermostat in der Totzone befindet oder die Temperaturregelung gesperrt ist.

Heizen oder Kühlen

Bei einer 2-Rohr- Applikation wird die Regelsequenz durch den Applikations-Modus und den Zustand des Heiz-/Kühl-Umschaltsignals bestimmt (über lokalen Fühler oder Bus), oder die Regelsequenz ist fest (P001 = Heizen (0)/Kühlen (1).

Applikationsmodus (Bus)	Zustand Umschaltung/dauerndes Heizen oder Kühlen	Zustand Regelsequenz (ACS Diagnosewert)
Auto (0)	Heizen	Heizen
	Kühlen	Kühlen
Heizen (1), (2), (8)	Heizen	Heizen
	Kühlen	Heizen
Kühlen (3), (5)	Heizen	Kühlen
	Kühlen	Kühlen
Nachtspülung (4),	Heizen	Heizen
Nur Ventilator (9)	Kühlen	Kühlen

Heizen und Kühlen

Bei einer 4-Rohr-, 2-Rohr-Anlage mit Elektroheizung und einer 2-Rohr-Anlage mit Heizkörper hängt der Zustand der Regelsequenz vom Applikationsmodus und vom Heiz- oder Kühlbedarf ab.

Applikationsmodus (Bus)	Heiz-/Kühlbedarf	Zustand Regelsequenz (ACS Diagnosewert)	
Auto (0)	Heizen	Heizen	
	Kein Bedarf	Heizen/Kühlen in Abhängigkeit der zuletzt aktiven Sequenz	
	Kühlen	Kühlen	
Heizen (1), (2), (8)	Heizen	Heizen	
	Kein Bedarf	Heizen	
	Kühlen	Heizen	
Kühlen (3), (5)	Heizen	Kühlen	
	Kein Bedarf	Kühlen	
	Kühlen	Kühlen	
Nachtspülung (4), Nur Ventilator (9)	Keine Temperaturregelung aktiv	Heizen/Kühlen abhängig von der zuletzt aktiven Sequenz	

Das nachstehende Diagramm zeigt den Steuerausgangswert als Funktion der Raumtemperatur für Heizen und Kühlen:



- Wheat = Aktueller Heizsollwert
- Wcool = Aktueller Kühlsollwert
 - TR = Raumtemperatur

4.7.3 2-Rohr-Ventilatorkonvektor

Bei 2-Rohr-Applikationen steuert der Thermostat ein Ventil im Heiz-/Kühlbetrieb mit Umschaltung (automatisch oder manuell), bei "Nur Heizen" oder "Nur Kühlen". "Nur Kühlen" (Werkseinstellung, P001 = 1).

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:

2-Punkt-Regelung

Regelsequenz 2-Punkt-Regelung

Stetige Regelung:



YHC Steuerbefehl "Ventil"

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.



Heizen oder Kühlen mit Zusatzheizung	Bei 2-Rohr-Anlagen mit Elektroheizung steuert der Thermostat ein Ventil im Heiz- /Kühlbetrieb mit Umschaltung, "Nur Heizen" oder "Nur Kühlen" und elektrische Zusatzheizung. "Nur Kühlen" (P001 = 1) ist Werkseinstellung bei freigegebener Elektroheizung (P027).
Elektroheizung, im Kühlbetrieb aktiv	Im Kühlbetrieb erhält das Ventil den Befehl Öffnen, wenn die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt. Die Elektroheizung erhält den Befehl Ein, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Totzone" fällt (= Sollwert für Elektroheizung), während die Elektroheizung freigegeben ist (Parameter P027 = Ein).
Hinweis	Der "Sollwert für Elektroheizung" wird durch den Parameter "Maximaler Sollwert für Komfortbetrieb" (P016) begrenzt.
Elektroheizung im Heizbetrieb	Im Heizbetrieb erhält das Ventil den Befehl Öffnen, wenn die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert liegt. Die Elektroheizung wird als zusätzliche Wärmequelle eingesetzt, falls die über das Heizventil geregelte Wärmemenge nicht ausreicht.
	Die Elektroheizung erhält den Betehl Ein, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Sollwertdifferenz" fällt (= Sollwert für Elektroheizung).
Digitaler Eingang "Freigabe Elektroheizung	Die Freigabe/-Sperrung der Elektroheizung ist über Eingang X1, X2 oder U1(RDG2KN)/X3 (RDG2T) möglich, wenn es um Stromtarifbestimmungen, Energieeinsparungen etc. geht.
	Eingang X1, X2 oder U1 muss entsprechend in Betrieb genommen werden (P150, P153 und P155). Siehe Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang [→ 117].

4.7.4 2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung



Die Elektroheizung kann auch über den Bus freigegeben/gesperrt werden (RDG2..KN).

Hinweis

Falls Eingang "Freigabe Elektroheizung" über den Bus gewählt wird, darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zugeordnet werden.

	Eine Elektroheizung muss immer mit einem Sicherheitsthermostat geschützt werden!		
Ein/Aus-Elektroheizung mit DC 010 V-Ventilator	 Bei einem Ventilator DC 010 V kann Ein/Aus-Steuerung f ür die Elektroheizung durch Einstellung von P203 = 4 ausgew ählt werden. Die Elektroheizung muss mit den Ausg ängen Q2 (RDG26KN), Y2 (RDG20KN) verbunden sein. 		
	• Die Elektroheizung startet mit einer Verzögerung von 15 s, damit der Ventilator sicher genügend Luftvolumen für die Wärmeabfuhr liefert (auch gültig für Applikationen mit DC-Regelung der Elektroheizung).		
	 A VORSICHT! Ist der Ventilator freigegeben, kann die Elektroheizung nicht beeinflusst werden und läuft möglicherweise weiter. 		
	• Um eine Überwärmung des Elektroheizgeräts zu vermeiden, garantiert der Thermostat min. die mittlere Ventilatorstufe (autom. Ventilatorstufe: Wert in der Mitte von Vmin (P357) – Vmax (P359), manuelle Ventilatorstufe: P358), falls die Elektroheizung angesteuert werden muss.		

Adaptive Temperaturkompensation für Elektroheizung	Wir empfehlen die Steuerung der Elektroheizung über ein externes Relais. Dies trifft zu, wenn die Applikation durch RDG20KN (max Stromausgang am Triac ist 1 A) abgedeckt wird, aber auch für Applikationen mit RDG26KN, bei denen der Strom tiefer als die max. unterstützte Last durch Q2 ist.				
	In diesem Fall wird die Elektroheizung direkt mit den Ausgängen Q2 verbunden (RDG26KN) und der Strom erwärmt den Relaiskontakt. Das verfälscht die interne Temperaturfühlerlesung. Der Thermostat kompensiert die Temperatur, wenn die gemessene Leistung der Elektroheizung bei P217 eingegeben wird. Werkseinstellung P217: 0.0 kW, Einstellbereich: 0.01.2 kW.				
2-Punkt-Regelung Regelsequenz 2-Punkt-Regelung	Die folgenden Diagramme zeigen die Reg Heizen (Umschaltung = Heizen oder nur Heizen)	gelsequenz bei 2-Punkt-Regelung: Kühlbetrieb (Umschaltung = Kühlen oder nur Kühlen)			
	Y YE YHC YE YHC Y YE YHC T[°C] Y ₂ SDH Y ₂ SDH	$Y = YHC$ $\frac{x_{dz}}{1 + \frac{x_{dz}}{1 + \frac{x_{dz}}{2} + \frac{x_{dz}}{2$			
	T[°C]RaumtemperaturwRaumtemperatursollwertYHCSteuerbefehl "Ventil" Regelbefehl "Elektroheizung"	SDHSchaltdifferenz "Heizen" (P051)SDCSchaltdifferenz "Kühlen" (P053)XdzTotzone (P055)WDSollwertdifferenz (P056)			
Stetige Regelung: 3-Punkt, PWM oder DC 010 V Regelsequenz stetiger Ausgang	Die folgenden Diagramme zeigen die Reg Heizen (Umschaltung = Heizen oder nur Heizen) Y [%] YE YHC U Y [%] YE YHC Y HC Y U Y U U U U U U U U U U U	<pre>gelsequenz bei stetiger Regelung. Kühlbetrieb (Umschaltung = Kühlen oder nur Kühlen) Y [%] YE YHC 0 VHC T[°C] XpH Proportionalband "Heizen" (P050) XpC Proportionalband "Kühlen" (P052) Xdz Totzone (P055) wD Sollwertdifferenz (P056)</pre>			
Hinweis	 Die Diagramme zeigen lediglich den Proportionalanteil des PI-Thermostats. Für die Einstellung der Sequenzen und Steuerausgänge, siehe Applikationsübersicht [→ 44], Sequenzübersicht (Einstellung über P01) [→ 79] und Steuerausgänge [→ 103]. 				
Hinweis	Parameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 (RDG26) stellt die H/K- Vorlaufbegrenzung ein. Siehe Zusätzliche Funktionen [→ 49].				

4.7.5	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Heizkörper oder Bodenheizung			
Heizen oder Kühlen mit Heizkörper oder Fussbodenheizung	Bei 2-Rohr-Applikationen mit Heizkörper steuert der Thermostat ein Ventil im Heiz- /Kühlbetrieb mit Umschaltung, "Nur Heizen" oder "Nur Kühlen" und ein Heizkörperventil. Nur Kühlen (P001 = 1) ist Werkseinstellung.			
Heizkörper, aktiv im Kühlbetrieb	Im Kühlbetrieb erhält das Ventil den Befehl Öffnen, wenn die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt.			
	Der Heizkörper erhält den Befehl Ein, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Totzone" fällt (= Sollwert Heizkörper).			
Heizkörper im Heizbetrieb	Im Heizbetrieb erhält der Heizkörper den Befehl Öffnen, wenn die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert liegt. Der Ventilatorkonvektor wird als zusätzliche Wärmequelle eingesetzt, falls die über den Heizkörper geregelte Heizenergie nicht ausreicht. Der Ventilatorkonvektor erhält den Befehl Ein, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Sollwertdifferenz" fällt (= Sollwert für Ventilatorkonvektor).			
Bodenheizung	Die Heizkörpersequenz kann auch für die Fussbodenheizung verwendet werden. Funktion "Fussbodenheizungsbegrenzung (P252)", siehe Überwachungs- und Begrenzungsfunktionen [→ 56].			
2-Punkt-Regelung	Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:			
	Heizen Kühlbetrieb			



T[°C] Raumtemperatur

w Raumtemperatursollwert

- YHC Steuerbefehl "Ventil" oder "Verdichter"
- YR Steuerbefehl "Heizkörper"



Stetige Regelung: 3-Punkt, PWM oder DC 0...10 V

Hinweis

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.



HinweisParameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 (RDG26..) stellt die H/K-
Vorlaufbegrenzung ein. Siehe Zusätzliche Funktionen [\rightarrow 49].

4.7.6 2-stufig an 2-Rohr/4-Rohr Heizen und Kühlen

2-stufiges Heizen oder Kühlen In 2-stufigen Applikationen regelt der Thermostat 2 Ventile oder 2-stufige Verdichter in Serie:

- 2-Rohr/2-stufig: Im Heiz- oder Kühlbetrieb oder Umschaltung (automatisch oder manuell). "Nur Kühlen" (P001 = 1) ist Werkseinstellung.

Ventilator in der 2. Stufe Abhängig von der Einrichtung kann die Ventilatorsteuerung in der 2. Stufe gestartet werden (in der 1. Stufe bleibt der Ventilator auf Aus), entweder in der Heiz- oder Kühlsequenz. Für angeforderte Applikation kann der Ventilator in verschiedenen Sequenzen freigegeben oder gesperrt werden über P350. Für Details, siehe:Ventilatorsteuerung [→ 113]

Anzahl Heiz-/Kühlsequenz begrenzen /Kühlsequenz eine Heizsequenz eingestellt werden (P200 = 3).



Dobr/2 atufiana Unizon adar Kühlan 4

4.7.0.1	2-Ronnz-Stunges neizen og	uer Kumen			
Heizen	Im Heizbetrieb wird die 1. Stufe aktiviert, wenn die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert liegt. Die 2. Stufe wird aktiviert, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Sollwertdifferenz" fällt.				
Kühlbetrieb	Im Kühlbetrieb wird die 1. Stufe aktiviert, wenn die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt. Die 2. Stufe wird aktiviert, falls die erfasste Raumtemperatur den "Sollwert" plus "Sollwertdifferenz" übersteigt.				
Begrenzung der Anzahl Ausgänge	Für Applikationen mit 1-stufiger Heizung oder Kühlung wird die Anzahl der Steuerausgänge über P200 eingestellt (Begrenzung der Anzahl H/K-Sequenzen).				
Swap-Funktion	Ist die Swap-Funktion freigegeben, schaltet die 1. Stufe der Heizung (YHC1) auf die 2. Stufe in der Kühlung. Diese Funktion optimiert den Einsatz der Heiz- /Kühlenergie in Systemen mit unterschiedlichen Einrichtungen. Z.B. Ventilatorkonvektoren kombiniert mit Strahlungs-Heiz-/Kühlpanels oder Fussbodenheizung/-kühlung. Siehe Zusätzliche Funktionen [→ 49] zur Freigabe der Funktion über P254.				
2-Punkt-Regelung	Die folgenden Diagramme zeigen die Re	gelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:			
	Heizbetrieb (P001 = 0)	Kühlbetrieb (P001 = 1)			
	Umschaltung (P001 = 2 oder P001 = 3, P254 = 0)	Umschaltung (P001 = 2 oder P001 = 3, P254 = 1) (Swap-Funktion)			
	^Y n sbc sbc ng Kühlen 1 → Sbc sbc ng Kühlen	Umschaltu spc spc 1 ↓ ↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			



- T[°C] Raumtemperatur
- Raumtemperatursollwert w
- Steuerbefehl "Stufe 1" YHC1
- YHC2 Steuerbefehl "Stufe 2"



Stetige Regelung: 3-Punkt, PWM oder DC 0...10 V



Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.

Hinweis

- Für Applikationen mit unterschiedlichen Signalen, Ein/Aus (1. Stufe) und DC (2. Stufe), stetiges Heizen/Kühlen P-Band (P050, P052), wird eine kleine Schaltdifferenz SDH/SDC (P051, P053) für den Start der 1. Sequenz empfohlen, sobald Heiz-/Kühlbedarf angefordert wird.
- Die H/K-Vorlaufbegrenzungsfunktion ist mit Parameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 (RDG26..) in dieser Applikation einzustellen. Siehe Zusätzliche Funktionen [→ 49].

4.7.6.2 4-Rohr/2-stufiges Heizen und Kühlen (RDG2..KN)

Heiz- und Kühlbetrieb	 In 4-Rohr/2-stufigen Applikationen regelt der Thermostat max. 4 Ventile im Heiz- und/oder Kühlbetrieb durch manuelle Auswahl. Heiz- und Kühlbetrieb (P001 = 4) ist Werkseinstellung. Die 1. Stufe wird aktiviert, wenn die erfasste Temperatur unter (Heizen) oder über (Kühlen) dem Sollwert liegt. Die 2. Stufe wird aktiviert, falls die erfasste Raumtemperatur den "Sollwert" plus "Sollwertdifferenz" übersteigt. Im Heiz- und Kühlbetrieb kann die 1. und 2. Stufe für Heizen oder Kühlen gleichzeitig aktiviert werden. 			
Begrenzung der Anzahl Ausgänge	Für Applikationen mit 1-stufiger Heizung oder Kühlung wird die Anzahl der Steuerausgänge über P200 auf 3 eingestellt (Begrenzung der Anzahl H/K- Sequenzen).			
2-Punkt-Regelung	Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:			
Hinweis	RDG26KN kann nicht als Ein-/Aus-Steuerausgang eingestellt werden und ist fest bei DC-Steuerausgang.			
	Heiz- und Kühlbetrieb (P001 = 4)			
	V			
	$W_{D} \qquad \frac{1}{2} X_{dz} \qquad \frac{1}{2} X_{dz} \qquad W_{D} \qquad \frac{1}{2} $			



Heizbetrieb mit manueller Wahl (P001 = 3) oder Kühlbetrieb mit manueller Wahl (P001 = 3) oder Energieeinsparung (P010 = 2 & P015)

Energieeinsparung (P010 = 2 & P014) in der Heizsequenz



T[°C] Raumtemperatur

- w Raumtemperatursollwert
- X_{dz} Totzone (P055)
- w_D Sollwertdifferenz (P056)



in der Kühlsequenz

1/2 SDC

YH1, YC1 Steuerbefehl "Ventil" Stufe 1

1/2 SDC

- YH2, YC2 Steuerbefehl "Ventil" Stufe 2
- SDH Schaltdifferenz "Heizen" (P051)
- SDC Schaltdifferenz "Kühlen" (P053)

90 | 190

Stetige Regelung: PWM oder DC 0...10 V

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.



Hinweis

Hinweis

 Für Applikationen mit unterschiedlichen Signalen, Ein/Aus (1. Stufe) und DC (2. Stufe), stetiges Heizen/Kühlen P-Band (P050, P052), wird eine kleine Schaltdifferenz SDH/SDC (P051, P053) für den Start der 1. Sequenz empfohlen, sobald Heiz-/Kühlbedarf angefordert wird.

Applikationsübersicht [\rightarrow 44], Sequenzübersicht (Einstellung über P01) [\rightarrow 79] und

Steuerausgänge [→ 103].

 Die H/K-Vorlaufbegrenzungsfunktion ist mit Parameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 (RDG26..) in dieser Applikation einzustellen. Siehe Zusätzliche Funktionen [→ 49].

4.7.7 4-Rohr-Ventilatorkonvektor

werden, falls P001 auf Manuell steht (P001 = 3).

Heizen und Kühlen

In 4-Rohr/2-stufigen Applikationen regelt der Thermostat 2 Ventile im Heizund/oder Kühlbetrieb durch manuelle Auswahl. Heiz- und Kühlbetrieb (P001 = 4) ist Werkseinstellung.

Der Heiz- oder Kühlausgang kann über die Betriebsarten-Wahltaste freigegeben

4-Rohr-Applikation mit manueller Umschaltung

2-Punkt-Regelung

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:



Heizbetrieb mit manueller Wahl (P001 = 3) oder Energieeinsparung (P010 = 2 & P014) Kühlbetrieb mit manueller Wahl (P001 = 3) oder Energieeinsparung (P010 = 2 & P015) in der Kühlsequenz

3191D13_01



T[°C] Raumtemperatur

w Raumtemperatursollwert

X_{dz} Totzone (P055)



YH Steuerbefehl "Ventil" (Heizen)

YC

- YC Steuerbefehl "Ventil" (Kühlen)
- SDH Schaltdifferenz "Heizen" (P051)
- SDC Schaltdifferenz "Kühlen" (P053)

Stetige Regelung: 3-Punkt, PWM oder DC 0...10 V

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.



Applikationsübersicht [\rightarrow 44], Sequenzübersicht (Einstellung über P01) [\rightarrow 79] und Steuerausgänge [\rightarrow 103].

Parameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 (RDG26..) stellt die H/K-Vorlaufbegrenzung ein. Siehe Zusätzliche Funktionen [\rightarrow 49].

Hinweis

4.7.7.1 4-Rohr-Applikation mit einem Ventil: 6-Weg-Kugelventil oder 6-Weg PICV (RDG26..)

RDG26.. kann ein 6-Weg-Kugelventil oder 6-Weg-PICV für Ventilatorkonvektorapplikationen ansteuern.

- 4-Rohr mit 6-Weg-Kugelventil (DIP4 = Ein)
- 4-Rohr mit 6-Weg-PICV (DIP2&4 = Ein)

Siehe Universelle Applikationen [\rightarrow 46].

Prinzip

Nur ein DC-Signal (Y10 Ausgang) steuert das 6-Weg-Ventil/6-Weg-PICV an.



Hydraulik und Regeldiagramm für 6-Weg-PICV

- W Raumtemperatursollwert
- YH Steuerbefehl "Ventil" (Heizen)
- YC Steuerbefehl "Ventil" (Kühlen)
- Y10 DC 0...10 V Signal
- T[°C] Raumtemperatur
- P260 Durchfluss-Begrenzungsfunktion für nur Heizen

P261 Vorlauf-Begrenzungsfunktion für nur Kühlen

Vorgegebene Nachstellzeit TN bei 45 Minuten.

Konfiguration Steuerausgang

Ausgangsspannungsbereich Y10 kann konfiguriert werden über P201. Für Details, siehe: Regelausgangskonfiguration für 6-Weg-Ventil (P201) [→ 107].

4.7.7.2 4-Rohr mit PICV und 6-Weg-Kugelhahn als Umschaltung (RDG26..)

In einer 4-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation mit DC 0...10 V Ventilatorsteuerung, steuert RDG26..KN das Kombiventil (PICV) zusammen mit einem 6-Weg-Kugelhahn für die Umschaltung.

Hinweis: DIP# 1 & 4 auf ON einstellen (4-Rohr mit 6-Weg-Kugelhahn für die Umschaltung und PICV).

Prinzip

Diese Applikation wird in 4-Rohr-Systemen mit Wärmetauscher und Differenzdruckregler verwendet (mittels PICV).

Das Umschaltsignal DC 0...10 V steuert die Durchflussrate im PICV, während der 6-Weg-Kugelhahn, verbunden mit den Relaisausgängen, für die Umschaltung der Schaltsequenz zwischen Heizen und Kühlen eingesetzt wird.

Die Vorlaufbegrenzungsfunktion (für PICV) über Parameter P256 (nur RDG264KN), P260 & P261 zum Heiz-/Kühlabgleich und Vermeidung hydraulischer Probleme, verursacht durch die unterschiedlichen Vorlaufraten, wird freigegeben. (siehe Zusätzliche Funktionen [\rightarrow 49]).

Der Ventilator kann nur auf den DC Y50-Ausgang in dieser Applikation eingestellt werden.

Ventilatorbetrieb (P350) auf Freigabe stellen (Standard).



Das Anschlussdiagramm für 4-Rohr-Applikationen mit PICV und 6-Weg-Kugelhahn als Umschaltung ist verfügbar in Anschlussdiagramme [\rightarrow 168].

4.7.8

	-
Heizen und Kühlen mit Zusatzheizung	Bei 4-Rohr-Anlagen mit Elektroheizung steuert der Thermostat 2 Ventile im Heiz- /Kühlbetrieb mit manueller Auswahl, "Nur Heizen" oder "Nur Kühlen" und zusätzliche Elektroheizung. Heizen und Kühlen (P001 = 4) ist Werkseinstellung.
Elektroheizung im Heizbetrieb	Die Elektroheizung wird als zusätzliche Wärmequelle eingesetzt, falls die über das Heizventil geregelte Wärmemenge nicht ausreicht. Die Elektroheizung erhält den Befehl Ein falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "1/2 Totzone" minus "Sollwertdifferenz" fällt (= Sollwert für Elektroheizung).
Digitaler Eingang "Freigabe Elektroheizung	 Die Freigabe/-Sperrung der Elektroheizung ist über Eingang X1, X2 oder U1(RDG2KN)/X3 (RDG2T) möglich, wenn es um Stromtarifbestimmungen, Energieeinsparungen etc. geht. Eingang X1, X2 oder U1 muss entsprechend in Betrieb genommen werden (P150, P153 und P155). Siehe Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang [→ 117].
Freigabe Elektroheizung	Die Elektroheizung kann auch über den Bus freigegeben/gesperrt werden (RDG2KN).
	Falls der Buseingang verwendet wird, darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zugeordnet werden.

4-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung

▲ VORSICHT! Eine Elektroheizung muss immer mit einem Sicherheitsthermostat geschützt werden!

4-Rohr-Applikation mit manueller Umschaltung Der Heiz- oder Kühlausgang kann über die Betriebsarten-Wahltaste freigegeben werden, falls P001 auf Manuell steht (P001 = 3).

2-Punkt-Regelung

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:

Heizen und Kühlen (P001 = 4)

 $W_{\rm D}$

w

Xdz

WD





3181D126b

Stetige Regelung: 3-Punkt oder PWM

Die folgenden Diagramme zeigen die Regelsequenz bei stetiger PI-Regelung.

Heizen und Kühlen (P001 = 4)



Hinweis

Hinweis

- YH kann nur DC, Ein/Aus oder PWM sein
- YC kann DC, Ein/Aus, Ein/Aus 3-Draht, PWM oder 3-Punkt sein
- YE kann nur DC, Ein/Aus oder PWM sein

4.7.9 Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpern

Für Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpern

- Entsprechende Basisapplikation wählen, siehe Applikationsübersicht [\rightarrow 44].
- Ventilator sperren (P350)

Folgende Applikationen stehen zur Verfügung:

Applikation mit Kühldecke/Deckenheizung, Heizkörper	Basisapplikation	Abschnitt	Sequenzen
Kühldecke/Deckenheizung mit Umschaltung	2-Rohr	2-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 82]	H (\) C (/)
Kühldecke/Deckenheizung und Elektroheizung (nur Kühlen: Elektroheizung über P027 deaktivieren)	2-Rohr mit Elektroheizung	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung [→ 83]	EIH+H (\$\\) EIH+C (\$\/) C (/)
Kühldecke/Deckenheizung und Heizkörper	2-Rohr mit Radiator	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Heizkörper oder Bodenheizung [→ 85]	H + rad (\ r\) Rad + C (r\ /)
Kühldecke und Heizkörper	4-Rohr	4-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 92]	H+C (\/)
Kühldecke/Deckenheizung. 2-Rohr/2-stufig	2-Rohr/2-stufiges Heizen oder Kühlen	2-Rohr/2-stufiges Heizen oder Kühlen [→ 88]	H+H (\\) C+C (//)
Kühldecke/Deckenheizung. 4-Rohr/2-stufig	4-Rohr/2-stufiges Heizen und Kühlen	4-Rohr/2-stufiges Heizen und Kühlen (RDG2KN) [→ 90]	H+K+H+K (\/\/)
Kühldecke/Deckenheizung mit 6-Weg-Regelkugelhahn oder 6-Weg-PICV	4-Rohr-Applikation mit einem Ventil: 6- Weg-Kugelventil oder 6-Weg PICV	4-Rohr-Applikation mit einem Ventil: 6-Weg-Kugelventil oder 6-Weg PICV (RDG26) [→ 94]	H+C (\/)
Kühldecke/Deckenheizung mit PICV und 6-Weg- Kugelhahn für die Umschaltung (RDG26)	4-Rohr mit PICV und 6-Weg- Kugelhahn als Umschaltung	4-Rohr mit PICV und 6-Weg- Kugelhahn als Umschaltung (RDG26) [→ 95]	H+C (\/)

4.7.10 Verdichterapplikationen

Für Verdichterapplikationen,

- entsprechende Basisapplikation wählen gemäss Applikationsübersicht [→ 44].
- Ventilator sperren (P350) oder Typ der Ventilatordrehzahl einstellen (P351)
- Steuerausgangstypen auswählen (Ein/Aus, P201, P203, P204, P205) Folgende Applikationen stehen zur Verfügung:

Applikation für Verdichter mit Direktverdampfer	Basisapplikation	Abschnitt	Sequenzen
1-stufiger Verdichter	2-Rohr	2-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 82]	H (\) C (/)
1-stufiger Verdichter mit Umkehrventil	2-Rohr	2-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 82]	H+C (\/)
1-stufiger Verdichter und Elektroheizung (Nur Kühlen: Elektroheizung über P027 sperren)	2-Rohr mit Elektroheizung	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung [→ 83]	EI. H + H (\\) EI. H + C (\\ /) C (/)
1-stufiger Verdichter für Heizen und Kühlen	4-Rohr	4-Rohr-Ventilatorkonvektor [→ 92]	H+C (\/)
2-stufiger Verdichter	2-stufiges Heizen oder Kühlen	2-stufig an 2-Rohr/4-Rohr Heizen und Kühlen [→ 87]	H+H (\/) C+C (//)

Hinweis

Minimale Ein-/Auszeit:	P212/P213 (nur mit Ein/Aus-Steuerausgängen)		
Ventilatorbetrieb:	P350 (0 = gesperrt, 1 = freigegeben)		
Ventilatordrehzahl:	P351 (1 = 1-stufig, 2 = 3-stufig, 3 = DC 010 V)		
Steuerausgänge Ein/Aus:	P201 = 4 (V1) Ventilato	P203 = 4 (V2) (DC 010 V nur r)	
Steuerausgänge DC 010 V:	P201 = 5 (V1)	P203 = 5 (V2)	

4.7.11 Applikationen mit externem AQR-Fühler oder QMX Raumbediengerät (RDG2..KN)

Die Gerätekombination wird für Geschäftsgebäude, Büros, Schulen, Museen, Shops usw. verwendet.

Vorteile der Gerätekombination		AQR/QMX Fühler	
		LTE- Mode	S-Mode
a)	Der Fühler kann an einem optimalen Ort für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung installiert werden	1	1
b)	Nichtautorisiertes Personal kann Einstellungen von im Raum installierten Fühlern nicht ändern	1	1
c)	Die HLK-Geräte und Messpunkte (T, r.F.) liegen weit auseinander (z.B. in grossen Räumen). Die Installation des Thermostats nahe Einrichtungen und Fühler am Messpunkt reduziert die Verkabelungskosten und erhöht die Regelgenauigkeit.	1	1
d)	Mehrere RDG2KN Raumthermostaten können mit einem Raumtemperatur- und/oder Feuchtigkeitswert betrieben werden (in grossen Räumen).	×	1
e)	AQR/QMX Fühler ist besser für Innendesigns geeignet.	1	1

Mit Fühler AQR25.. oder QMX3..0

Fühler AQR25..., QMX3.P30 oder QMX3.P70 liefert relative Feuchtigkeits- und Raumtemperaturwerte an den RDG2..KN.

RDG2..KN und Fühler verwenden LTE-Mode (KNX) Kommunikation. Für den Informationsaustausch (Feuchtigkeit oder Raumtemperatur) müssen beiden Geräte dieselbe geografische Zone (Appartement und Raum A.R.1) aufweisen, wobei "A" der Wert von P901 und "R" der Wert von P902 des RDG2..KN ist.

Diese Gerätekombination funktioniert auf einer 1:1-Basis. Werte können nicht vom Fühler für mehrere RDG2..KN Raumthermostaten bereitgestellt werden.

Für Applikationen im S-Mode werden die Objekte für Feuchtigkeit und Raumtemperatur des RDG2..KN in ETS auf **Empfangen** eingestellt. Der Thermostat arbeitet danach mit den vom Fühler erfassten Werten. Die Standardeinstellung **Übertragen** zeigt an, dass RDG2..KN die lokale Raumtemperatur und die relative Feuchtigkeit über den Bus bereitstellt. Ein Fühler kann Daten an mehrere Thermostaten liefem.

4.7.12 Sollwerte und Sequenzen

2-Rohr-Applikationen

Bei Applikationen mit Umschaltung sind die Komfort-Sollwerte für Heizen und Kühlen gleich (w).

Bei 2-Rohr-Applikationen mit Elektroheizung ist der Komfort-Sollwert entweder bei der ersten Heizsequenz (im Heizbetrieb) oder bei der Kühlsequenz (im Kühlbetrieb).

Bei 2-Rohr-Applikationen mit Heizkörper liegt der Komfort-Sollwert entweder bei der Heizkörpersequenz (im Heizbetrieb) oder bei der Kühlsequenz (im Kühlbetrieb).

Die Sollwerte für Economy und Schutz liegen unter den Komfort-Sollwerten (bei Heizen) und über den Komfort-Sollwerten (bei Kühlen).

Sie können über P019, P020 (Economy) und P100, P101 (Schutz) eingestellt werden.



Applikation	Betriebsa	rt Komfort	Betriebsarten Economy, Schutz	
	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen
2-Rohr			Y WHeatEco/Prot	Y WCoolECO/Prot
2-Rohr mit Elektroheizung	Y YE 2) W T		Y YE 2) WHeatEco/Prot	Y YE ¹⁾ WHeatEco/Prot WCoolEco/Prot T
2-Rohr mit Radiator	Y YR W T	Y YR W T	Y YR WHeatEco/Prot	Y YR WHeatEco/Prot WCoolEco/Prot T
2-Rohr/ 2-stufiges Heizen oder Kühlen	Y A V A V A V A V A V A V A V A V A V A		Y WHeatEco/Prot	Y WCoolEco/Prot T

¹⁾ Wenn P027 = Ein

W = Sollwert im Komfort-Betrieb

W_{HeatEco/Prot} = Sollwert Heizen für Economy- oder Schutzbetrieb

W_{CoolEco/Prot} = Sollwert Kühlen für Economy- oder Schutzbetrieb

YR = Heizkörpersequenz

YE = Sequenz Elektroheizung

4-Rohr-Applikationen Bei 4-Rohr-Applikationen liegt der Komfort-Sollwert (w) in der Mitte der Totzone zwischen Heiz- und Kühlsequenz.

Die Totzone kann über P055 eingestellt werden.

Ist manuelle Umschaltung gewählt, wird entweder die Kühl- oder die Heizsequenz freigegeben. In diesem Fall liegt der Komfort-Sollwert bei der gewählten Heiz- oder Kühlsequenz.

Applikation		Betriebsarten Economy, Schutz		
	Heizen und Kühlen P010 = 1	Nur Heizen ¹⁾ oder Heizen und Kühlen P010 = 2	Nur Kühlen ¹⁾ oder Heizen und Kühlen P010 = 2	Heizen und/oder Kühlen
4-Rohr	Y A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Y V V T		Y WHeatEco/Prot WCoolEco/Prot
4-Rohr mit Elektroheizung	Y YE W T		Y W T	Y WHeatEco/Prot WCoolEco/ProtT
4-Rohr-/2-stufig (RDG2KN)	Y V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			Y WHeatEco/Prot WCcoolEco/Prot

¹⁾ Manuelle Umschaltung, P001 = 3

W = Sollwert im Komfort-Betrieb

W_{HeatEco/Prot} = Sollwert Heizen für Economy- oder Schutzbetrieb W_{CoolEco/Prot} = Sollwert Kühlen für Economy- oder Schutzbetrieb

YE = Sequenz Elektroheizung

4.8 Steuerausgänge

4.8.1 Übersicht

```
Übersicht über die
Steuerausgänge
```

Verschiedene Steuerausgangssignale stehen zur Verfügung, die bei Inbetriebnahme definiert werden (siehe unten).

Steuerausgang	Ein/Aus	PWM	3-Punkt	DC 010 V	2-Punkt 3-Draht
ArtNr.					
RDG20	Y1, Y2, Y3 (3 x NO [*])	Y1, Y2, Y3 (3 x PWM)	Y1/Y3, Y2/Y4 (2 x ♥/▲)		Y1/Y3, Y2/Y4 (2 x ♥/▲)
RDG26	Q1, Q2 (2 x NO)			Y10, Y20, Y30, U1 ^{**)}	
RDG26 mit 6- Weg-Ventilen				Y10 ***)	

Hinweise	^{*)} NO: Normally open / Schliesser ^{**)} Multifunktionaler I/O U1 als DC-Ausgang in 4-Rohr/2-stufiger Applikation. ^{***)} RDG260 mit 6-Weg-Ventilen unterstützt DC 0…10 V, DC 2…10 V und Umkehrsignale.				
2-Punkt-Regelsignal (Ein/Aus)	 Das Ventil empfängt den Befehl Ein über Steuerausgang Y1 (Q1 auf RDG26) oder Y3 (Q2 auf RDG26) wenn: 1. die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert (Heizen) oder über dem Sollwert (Kühlen) liegt, 2. die Steuerausgänge länger als die "Minimale Ausgangs-Ausschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über P213) inaktiv waren. Das Ventil empfängt den Befehl Aus, wenn: 1. die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert (Heizen) oder unter dem Sollwert (Kühlen) liegt, 2. das Ventil länger als die "Minimale Ausgangs-Einschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über P212) aktiv war. 				
Hinweis	 Für Schaltdifferenz (P051, P053, P054), see Regelsequenzen [→ 79]. 				
2-Punkt Regelsignal (3-Kabel)	 Das Ventil erhält den Ein-Befehl über den Ausgang Y1 oder Y2 auf RDG20KN, wenn: 1. die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert (Heizen) oder über dem Sollwert (Kühlen) liegt, 2. die Steuerausgänge länger als die "Minimale Ausgangs-Ausschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über P213) inaktiv waren. Das Ventil erhält den Aus-Befehl über den Ausgang Y3 oder Y4 auf RDG20KN, wenn: 1. die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert (Heizen) oder unter dem Sollwert (Kühlen) liegt, 2. das Ventil länger als die "Minimale Ausgangs-Einschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über P212) aktiv war. 				
Hinweis	• Für Schaltdifferenz (P051, P053, P054), see Regelsequenzen [→ 79].				

Steuersignal Elektroheizung (Ein/Aus)	 Die Elektroheizung erhält den Befehl Ein über den zusätzlichen Heizungsausgang (RDG26KN: Q2, RDG20KN: Y2 oder Y3, siehe Montageanleitung [→ 6] [1] & [2]), if die erfasste Raumtemperatur unter dem "Sollwert für Elektroheizung" liegt, die Elektroheizung für mindestens 1 Minute ausgeschaltet ist. Der Befehl Aus für Elektroheizung wird ausgegeben, wenn die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt (Elektroheizung) liegt, die Elektroheizung für mindestens 1 Minute eingeschaltet ist. 			
Hinweis	Die Elektroheizung kann über den Ein/Aus-Ausgang geregelt werden (RDG26KN: Q2, RDG20KN: Y2 oder Y3) durch Einstellung von P203 or P204 auf 4. Adaptive Temperaturkompensation (P217: RDG26KN): siehe 2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung [\rightarrow 83], 4-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung [\rightarrow 96].			
3-Punkt- Regelsignal	Heizen: Ausgang Y1 liefert an den 3-Punkt-Antrieb den Befehl Öffnen und Y2 den Befehl Schliessen. Kühlen: Gleich bei Y2 und Y4.			
(nur RDG20)	Die Werkseinstellung für die Laufzeit der Antriebe ist 150 Sekunden. Sie kann über P214 (Y1 und Y3) oder P215 (Y2 und Y4) eingestellt werden.			
	Die Parameter werden nur angezeigt, wenn 3-Punkt über die DIP-Schalter 7 und 8 gewählt wurde.			
Synchronisation	 Wird der Thermostat eingeschaltet, wird ein Schliessbefehl f ür die Antriebslaufzeit + 150 % ausgegeben, um zu gew ährleisten, dass der Antrieb ganz schliesst und eine Synchronisierung mit dem Regelalgorithmus vorgenommen wird. 			
	 Wenn der Thermostat die Positionen "Ganz schliessen" oder "Ganz öffnen" berechnet, wird die Laufzeit des Antriebs um + 150% verlängert, um zu gewährleisten, dass die richtige Antriebsstellung mit dem Regelalgorithmus synchronisiert wird. 			
	 Nachdem der Antrieb die durch den Thermostat berechnete Stellung erreicht hat, kommt es zu einer Wartezeit von 30 Sekunden, um die Ausgänge zu stabilisieren. 			
PWM-Steuerung (nur RDG20)	Der von der PI-Regelung aufgrund der aktuellen Raumtemperatur und des Sollwerts berechnete Bedarf wird über Y1, Y2, Y3 und Y4 dem Ventilantrieb als PWM-Signal für thermische Antriebe übermittelt. Der Ausgang wird für eine Zeitspanne aktiviert, die dem Heiz-/Kühlbedarf proportional ist und dann während der verbleibenden Zeit des PWM-Intervalls deaktiviert.			
	Die PWM-Algorithmus Zykluszeit beträgt 1200 Sekunden (Werkseinstellung). Sie kann über P206 (Y1), P207 (Y2), P208 (Y3) oder P209 (Y4) angepasst werden Diesee Parameter werden nur angezeigt, wenn PWM über die DIP-Schalter 7 und 8 ausgewählt ist und wenn PWM über P201, P203, P204, P205 ausgewählt ist. Vorgeschlagener Einstellbereich für Optimierung, speziell für thermische Ventilantriebe (STA, STP): 900 Sek (15 Min) bis 1800 Sek (30 Min).			
Hinweis	 Der vorgeschlagene PWM-Zyklus (900…1800 s) ermöglicht die parallele Steuerung von thermischen Ventilantrieben beim Einsatz für Bodenheizung/Heizkörper. 			
	• Werden mehrere Ventilatoren durch denselben Raumthermostat gesteuert, so ist es nicht möglich, für 2 oder mehr thermische Ventilantriebe exakten Parallellauf mittels PWM-Steuersignal zu garantieren. Wir empfehlen die Ein/Aus (2-Punkt)-Ansteuerungssignale einzustellen oder motorische Antriebe mit 2-Punkt oder 3-Punktsteuersignal zu verwenden.			
	 Für P-Band (P050, P052, P054), siehe Regelsequenzen [→ 79]. 			

PWM for electric heaters (RDG20)	Zur Regelung der Elektrogeräte empfehlen wir ein passendes, externes Schaltelement zur Schaltung des max. Stroms.				
	den technischen Kenn Als Anfangseinstellung innerhalb des beschrie	chanische Relais, nang linien der Geräte ab. g sind die folgenden We benen Einstellbereichs	erte empfohlen, die nach Bedarf angepasst werden können:		
ElektroheizElektroheizElektro-Bo	zungs-Applikationen: zkörper-Applikationen: denheizung:	300 Sek (5 Min) 1200 Sek (20 Min) 1200 Sek (20 Min)	/ Bereich 30300 Sek (5 Min) / Bereich 1201800 Sek (30 Min) / Bereich 301800 s (30 Min)		
 Elektroheiz Elektroheiz 	Steuert Ausgang Y2 e zungs-Applikationen: zkörper-Applikationen:	60 s (1 Min) 300 Sek (5 Min)	 Keiais: / Bereich 1560 s (1 Min) / Bereich 30300 Sek (5 Min) / Bereich 30900 Sek (15 Min) 		
	Um Abbrand mechanis Stelle eines Relais ode	scher Kontakte durch h er Schützen ein Stromv	äufiges Schalten zu vermeiden, ist an entil zu verwenden.		
Hinweis	Um mögliche Speisung gleichzeitig in einem G • Leicht unterschied • Nicht alle Räume g	gsprobleme zu vermeid Gebäude geschaltet wer liche PWM-Zyklen eins gleichzeitig in Komfort s	en, wenn viele Verbraucher den, ist folgendes möglich: tellen schalten		
DC 010 V-Steuerung	Diese Funktion steht n	ur bei RDG26KN zur	Verfügung.		
DC 010 V für Ventilantriebe	Der von der PI-Regelung aufgrund der aktuellen Raumtemperatur und des Sollwerts berechnete Bedarf wird als stetiges DC 010 V-Signal über Y10, Y20, Y30 und U1 (RDG2KN: U1, für 4-Rohr/2-stufige Applikationen) an den Ventilantrieb ausgegeben.				
Hinweis	 Parameter P256 (n Wärmeflussbegren installiert ist. Siehe 	nur RDG264KN), P260 nzung, wenn PICV am / e Zusätzliche Funktione	& P261 (RDG26KN) bestimmt die Ausgang für Heizen und Kühlen n [→ 49].		
	• Für P-Band (P050	, P052, P054), siehe Ro	egelsequenzen [→ 79].		
DC 010 V für Elektroheizungen	Der von der PI-Re Sollwerts berechne ausgegeben.	gelung aufgrund der ak ete Bedarf wird als steti	tuellen Raumtemperatur und des ges DC 0…10 V-Signal über Y20		
	 Der Signalwandler PDM-Impulse f ür c 	⁻ (SEM61.4) wandelt da las Stromventil um.	s DC 010 V-Signal in AC 24 V-		
	• Das Stromventil (S	SEA45.1) liefert gepulste	en Strom an die Elektroheizung.		
Hinweis	Die Elektroheizung ka Einstellung von P203 o 2-Rohr-Ventilatorkonvo	nn über den Ein/Aus-Au oder P204 auf 4. Adapt ektor mit Elektroheizun	usgang geregelt werden (Q2) via ive Temperaturkompensation, siehe g [→ 83].		



DC 0...10 V DC 2...10 V für 6-Weg Kugelventil (nur RDG26..)

RDG26.. kann einen 6-Weg-Regelkugelhahn steuern, der Heizen und Kühlen innerhalb eines Signals DC 0...10 V oder DC 2...10 V bereitstellt. Diese 2 Signale ermöglichen die Steuerung von Siemens-Ventilen sowie Ventile

DC 2...10 V anderer Lieferanten.

RDG26.. kann auch für dieselbe Applikation ein Umkehrsignal bieten DC 10...0 V oder DC 10...2 V bei inverser Hydraulikverbindung am Ventil.

Die Signalauswahl wird mit P201 bestimmt.

	Beschreibung	Erklärungen
P201 = 6	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 0…10 V Steuersignal)	Passend für 6-Weg-Regelkugelhahn und Antriebe von Siemens und Mitbewerbern mit Signal DC 0…10 V
P201 = 7	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 0…10 V Steuersignal)	Passend für 6-Weg-Regelkugelhahn und Antriebe mit Signal DC 2…10 V von Mitbewerbern (z.B. Belimo)
P201 = 8	Umkehrsignal, 6-Weg- Regelkugelhahn (DC 10… 2 V Steuersignal)	Nützlich bei Umkehr-Hydraulikverbindung am 6-Weg- Regelkugelhahn mit DC 0…10 V Antrieben von Siemens und Mitbewerbern
P201 = 9	Umkehrsignal, 6-Weg- Regelkugelhahn (DC 10… 2 V Steuersignal)	Nützlich bei Umkehr-Hydraulikverbindung am 6-Weg- Regelkugelhahn mit DC 2…10 V Antrieben von Mitbewerbern (z.B. Belimo)*

* Eine Umkehrung des Signals kann Probleme beim Hydraulikabgleich verursachen

4.8.2 Regelausgangskonfiguration für 6-Weg-Ventil (P201)

DC 010 V DC 210 V (nur RDG26)	RDG26 kann einen mit einem 6-Weg-Regelkugelhahn oder 6-Weg-PICV verbundenen Antrieb steuern, der Heizen und Kühlen innerhalb eines Signals DC 010 V oder DC 210 V bereitstellt. Der Steuerausgang ist Y10 und kann nicht geändert werden.
	Die 2 Signale steuern Ventile/Antriebe von Siemens und Drittherstellern.
	RDG26 kann auch für dieselbe Applikation ein Umkehrsignal bieten DC 100 V oder DC 102 V bei inverser Hydraulikverbindung am Ventil.
	Das Steuersignal wird über P201 eingestellt. Siehe Tabellen unten für Details.
Hinweis	Für den Support der Antriebe GDB161.9/6W wird der Thermostat- Steueralgorithmus für die P201 Werte (6, 7, 8 und 9) zur Optimierung der Temperaturregelung angepasst. Ein neuer RDG26, der einen älteren Antrieb GDB161.9E oder Drittantrieb steuert, muss P201 auf 10 oder 11 stellen. Diese Einstellung ist wichtig für den Ersatz der Geräte im Feld.

Siehe Tabellen unten für Details.

	Beschreibung	Erklärung
P201 = 6	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 0…10 V Steuersignal)	Passend für 6-Weg-Regelkugelhahn und Antriebe mit Signal DC 010 V
P201 = 7	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 2…10 V Steuersignal)	Passend für 6-Weg-Regelkugelhahn und Antriebe mit Signal DC 210 V
P201 = 8	Umkehrsignal, 6-Weg- Regelkugelhahn (DC 10… 0 V Steuersignal)	Nützlich bei Umkehr-Hydraulikverbindung am 6-Weg- Regelkugelhahn mit DC 0…10 V Antrieben von Siemens *
P201 = 9	Umkehrsignal, 6-Weg- Regelkugelhahn (DC 10… 2 V Steuersignal)	Nützlich bei Umkehr-Hydraulikverbindung am 6-Weg- Regelkugelhahn mit DC 2…10 V Antrieben von Siemens *
P201 = 10	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 010 V Steuersignal) 3.Teil	Für Siemens-Stellantriebe GDB161.9E oder Drittantriebe DC 010 V, mit 6-Weg-Regelventilen
P201 = 11	6-Weg-Regelkugelhahn (DC 2…10 V Steuersignal) 3.Teil	Für Siemens-Stellantriebe GDB161.9E oder Drittantriebe DC 210 V, mit 6-Weg-Regelventilen (z.B. Belimo)

* Eine Umkehrung des Signals kann Probleme beim Hydraulikabgleich verursachen

Versionskompatibilität der RDGs, Antriebe und Ventile:

Antrieb-/Ventilkombination	Produkt: Produktindex	P201
GDB161.9/6W mit 6-Weg-PICV VWPG51 oder 6-Weg- Kugelhahn VWG41	 RDG260KN: D oder höher RDG264KN: B oder höher RDG260T: Z, A oder höher 	6, 7, 8, 9
GDB161.9E 6-Weg-Kugelhahn VWG41	 RDG260KN: Z, A, B, C RDG264KN: Z, A 	6, 7, 8, 9
GDB161.9E 6-Weg-Kugelhahn VWG41	 RDG260KN: D oder höher RDG264KN: B oder höher RDG260T: Z, A oder höher 	10, 11 ¹⁾
GDB161.9/6W mit 6-Weg-PICV VWPG51 oder 6-Weg- Kugelhahn VWG41	 RDG260KN: Z, A, B, C RDG264KN: Z, A 	Neues RDG. ²⁾ erforderlich

Hinweis1) Beim Ersatz der mit RDG260..verbundenen GDB161.9E Antriebe sind die
Einstellungen für das Steuersignal P201 zu überprüfen.

2) RDG mit Vorgänger-Produktindizes unterstützen die Antriebe GDB161.9.../6W nicht. Wir empfehlen ein Upgrade (über KNX SW Download) oder den Ersatz der RDG260.. durch eine neue Version.

4.8.3 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter 7/8 oder Tool und Parameter P201/P203/P204/P205)

Überblick

Applikation	Ventilator		Regelausgänge				Produktnr.	
	DC 010 V	3-stufig/ 1-stufig	Stet. DC 010 V	Ein/Aus (2-Punkt)	Ein/Aus (3-adriges Kabel)	Stet. PWM (2-Punkt)	Stet. 3-Pkt.	RDG
2-Rohr	1	1		1	1	1	1	20
	1	1	1					26
	1			1				26
2-Rohr mit	1	1		1	1	1	1	20
Elektroheizung	1	1	1					26
	1		1	1				26
2-Rohr und	1	1		1	1	1	1	20
Heizkörper/ Fussbodenheizung	1	1	✓					26
	1		1	1				26
2-Rohr/2-stufiges	1	1		1	1	1	1	20
Heizen oder Kühlen	1	1	1					26
	1		✓	1				26
4-Rohr	1	1		1	1	1	1	20
	1	1	1					26
	1		1	1				26
4-Rohr mit	1	1		1		1	✓ ¹⁾	20
Elektroheizung	1	1	✓					26
	1		1	✓ ²⁾				26
4-Rohr/2-stufig	1	1		1		1		20KN
	1	1	1					26KN
Heizen/Kühlen mit 6- Weg-Ventil			1					26
Heizen/Kühlen mit 6- Weg-Ventil als Umschalt- und PICV- Ventil	1		1	✓ ³⁾				26
Heizen/Kühlen mit 6- Weg-PICV	1		1	✓ ³⁾				26

¹⁾ Nur für Kühlantrieb verfügbar

²⁾ Nur für Elektroheizung wählbar

³⁾ Relaisausgänge für 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschaltung
Hinweis: Ein/Aus (2-Punkt) auf RDG20.. sind Triac-Ausgänge (max. 1A) und Relaisausgänge (max. 5(4)A) auf RDG26...

RDG20..Der Typ der Steuerausgänge (2- oder 3-Punkt) wird über die DIP-Schalter 7 und 8
eingestellt.

Muster der DIP-Schalter 7 und 8:

DIP Nr.: 78 → ON = , OFF =	7 8	7 8	7 8	7 8
Y1/Y3 =	2-Punkt (PWM)	2-Punkt (PWM)	3-Punkt	3-Punkt
Y2/Y4 =	2-Punkt (PWM)	3-Punkt	2-Punkt (PWM)	3-Punkt

Hinweise	• Wird 2-Punkt (PWM) ausgewählt über die DIP-Schalter, ist der Steuerausgang Ein/Aus (Werkseinstellung). Zur Auswahl von PWM (Pulsbreitenmodulation), P201, P203 und/oder P204, P205 auf 3 setzen.
	• 4-Rohr mit Elektroheizung: Da die Elektroheizung 1 von 4 Ausgängen benötigt, kann nur der Kühlventilantrieb ein 3-Punkt-Antrieb sein
	 Für die Inbetriebnahme über Tool müssen alle DIP-Schalter auf Aus oder die zugehörige Applikationskonfiguration gesetzt sein. Die Steuerausgänge müssen über die Tools gesetzt werden.
	Details zum Anschluss von Feldgeräten und zur Einstellung der DIP-Schalter finden Sie in der Montageanleitung [→ 6] [1] & [2].
RDG26	Applikationen mit DC 010 V-Ventilatorsteuerung (Y50) oder ohne Ventilator: Die Art der Ventilantriebs-Steuerausgänge kann von DC 010 V (Werkseinstellung) auf Ein/Aus geändert werden.
	Zur Auswahl der Ein/Aus-Ventilantriebssteuerung ist P201 und/oder P203 auf 4 oder DIP-Schalter 7 und/oder 8 auf ON zu setzen.
	Beispiel für 4-Rohr-Applikation:
	 Kühlen: DC 010 V Y10 (P201 = 5, Standard), Ein/Aus an Q1 (P201 = 4)
	• Heizen: DC 010 V Y20 (P203 = 5, Standard), Ein/Aus an Q2 (P203 = 4)
Hinweise	 Für 2-Rohr- und 2-stufige Applikationen kann P203 auf 3 oder 4 gesetzt werden, um die Swap-Funktion freizugeben. Siehe Zusätzliche Funktionen [→ 49]
	 Der Ventilatortyp wird über P351 gewählt oder DIP-Schalter 6, siehe Ventilatorsteuerung [→ 110]
	 RDG26KN Ein/Aus-Ventilantriebsteuerung an Applikationen ohne Ventilatorfunktion, Einstellsequenz:
	 DIP-Schalter 6 auf OFF und P351 auf 3 setzen
	 Ventilator-Funktion mittels P350 = 0 deaktivieren
	 Ventilantriebe mittels P201 und/oder P203 = 4 auf Ein/Aus setzen
	 Für die Inbetriebnahme über Tool müssen alle DIP-Schalter auf Aus oder die zugehörige Applikationskonfiguration gesetzt sein. Die Steuerausgänge muss mit den Tools eingestellt werden

4.9 Ventilatorsteuerung

	•
Übersicht Ventilator- Ausgänge	In RDG20 und RDG26, sind die verfügbaren Ventilatorausgangssignale ein Ein/Aus 1-stufiger/3-stufiger Ventilator oder ein stetiger Ventilator DC 010 V und Steuertyp kann ausgewählt werden über P351. Das Ventilatorsteuersignal (DC 010 V oder 3-stufig) wird über DIP-Schalter 6,
	lokales UI (P351) oder Tool (ACS, ETS oder Siemens Smartphone-App PCT Go)
	Der Ventilator läuft im automatischen Betrieb oder auf der gewählten Stufe bei manuellem Betrieb.
	Im automatischen Betrieb hängt die Ventilatorstufe vom Sollwert und von der aktuellen Raumtemperatur ab. Erreicht die Raumtemperatur den Sollwert, schliesst das Regelventil und der Ventilator schaltet ab oder bleibt auf Stufe 1 (min. Ventilatorstufe) gemäss Einstellung von P029 (Ventilatorstufe in Totzone Komfortbetrieb).
	Die Werkseinstellung für "Ventilator in Totzone" ist Aus.
	Es ist immer nur ein Ventilatorausgang aktiv, Q1, Q2 oder Q3.
Ventilator- und Steuerausgänge an RDG260KN	 Wenn Applikation mittels DIP-Schalter und DIP 6 = Aus gesetzt ist: DC 010-Ventilator an Y50 ist ausgewählt P351 = 3 (DC 010 V Ventilator) kann nicht geändert werden 3-/1-stufiger Ventilator-Ausgang ist nicht verfügbar Wenn Applikation mittels DIP-Schalter und DIP 6 = Ein gesetzt ist: 3-stufiger Ventilator an Q1, Q2, Q3 ist ausgewählt, P351 = 2 1-stufiger Ventilator (an Q1) wählbar via HMI (P351 = 1) oder via Tool (ACS, ETS oder PCT Go) DC 010 V Ventilatorausgang ist nicht verfügbar 3-stufiger Ventilator ist nur freigegeben, wenn die Applikation ebenfalls mittels DIP-Schalter gewählt wurde Alle DIP-Schalter bei Aus (Inbetriebnahme via Tool ACS, ETS): Applikation und Ventilatortyp müssen mit dem Tool eingestellt und heruntergeladen werden Wenn DC 010 V-Ventilator gewählt ist, kann der Ventilator-Ausgangstyp nicht über das HMI geändert werden Wenn ein 3- oder 1-stufiger Ventilator gewählt ist, kann P351 lokal auf 2 (3-
	stufig) oder 1 (1-stufig) geändert werden
Ventilator-Befehlswert Freigabe Ventilator- Befehlswert	Ventilatordrehzahl und -betrieb können über Bus verändert werden. (RDG2KN) Zu diesem Zweck muss der Ventilator-Befehlswert freigegeben werden.
	Ventilatorstufe und -betrieb können über Bus verändert werden. (RDG2KN)

Ventilatorbetrieb Ventilatorstufe I-II-III Ventilatorausgang

Ventilatorsteuerung mit stetiger Heiz-/Kühlregelung (PWM, 3-Punkt oder DC 0...10 V)

Für 3-stufige Ventilatorsteuerung:

Die einzelnen Schaltpunkte für jede Ventilatorstufe können angepasst werden über P353...P355. Der Ausschaltpunkt der Ventilatordrehzahl liegt 20% unter dem Einschaltpunkt. Die folgenden Diagramme zeigen die Steuerung der Ventilatordrehzahl für stetige PI-Regelung.

Für DC 0...10 V Ventilatorsteuerung:

Ist DC 0...10 V Ventilatorsteuerung ausgewählt, werden die Schaltpunkte mit den folgenden Parametern eingestellt:

- P359 & P360: DC 0...10 V Ventilator max. Stufe
- P358: DC 0...10 V mittlere Stufe
- P357: DC 0...10 V Ventilator min. Stufe
- P356: Schaltpunkt Ventilator



Hinweis

Das Diagramm zeigt nur den Proportionalanteil der PI-Regelung.

Ventilatorsteuerung mit 2-Punkt-H/K-Regelung

In Applikationen mit 2-Punkt-Regelung:

- 1. Der Schaltpunkt für die kleinste Ventilatordrehzahl wird auf den Heiz-/Kühlausgang synchronisiert. P353 (Ventilatordrehzahl Schaltpunkt tief) ist nicht relevant.
- Der maximale Schaltbereich des Ventilators (XpH_{Vent} /XpC_{Vent}) ist durch die Schaltdifferenz in einer Referenztabelle definiert (SDH/SDC).



Referenztabelle mit 2- Punkt-Regelung	SDH/SDC	[K]	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	>4.5
	XpH _{Vent} /XpC _{Vent}	[K]	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ventilator 1- / 3-stufiq	Der Thermostat	kann e	einen 1	- oder	3-stufia	en Ver	ntilator	ansteu	uern (w	ählen (iber

Der Thermostat kann einen 1- oder 3-stufigen Ventilator ansteuern (wählen über P351). Ein 1-stufiger Ventilator wird an Klemme Q1 angeschlossen, ein 3-stufiger an die Klemmen Q1, Q2 und Q3.

Manueller Betrieb DC 0...10 V Ventilator

Ventilatorstufe I = Min. Ventilatorstufe wählbar über P357 Ventilatorstufe II = Mittlere Ventilatorstufe wählbar über P358 Ist die DC-Ventilatorkennlinie nicht linear, kann Ventilatorstufe II an eine effiziente, manuelle Stufe II angepasst werden.

Ventilatorstufe III = Max. Ventilatorstufe wählbar über P359 (Heizen), P360 (Kühlen)



Hinweis: Manuelle Ventilatoreinstellungen beeinflussen die Steuersignale "Heizen" und "Kühlen" nicht.

Hinweis	Beim Heizen m verfügbar, um garantieren un	nit nur Elektroheizung ist die manuelle Ventilatorstufe I nicht den notwendigen min. Durchfluss für die Elektroheizung zu d eine Überhitzung des Systems zu verhindern.		
2 Sequenzen Heizen/Kühlen	Falls Heizen oder Kühlen mit 2 Sequenzen erfolgt (z.B. Heizen mit Lufterwärmer und Elektroheizung, oder 2-stufiges Kühlen), so ist der Ventilator immer auf die 1. Stufe synchronisiert.			
Ventilator in der 2. Stufe	Für 2-Rohr und Ventilator nur i entweder in de	l 2-stufige Applikationen, basierend auf dem Gerät, muss der n der 2. Stufe laufen (in der 1. Stufe bleibt der Ventilator Aus), r Heiz- oder Kühlsequenz.		
	Die folgenden verfügbar:	Einstellungen sind bei Auswahl der Ventilatorsteuerung P350		
P350 = 4: 2. Stufe		Ventilator läuft in der 2. Stufe für Heizen und Kühlen (Beisp. 1 oder 2 bei Kombination mit Swap-Funktion)		
P350 = 5: Heizen und 2. St	ufe Kühlen	Ventilator im Heizbetrieb und in der 2. Stufe für Kühlen (Beisp. 3)		
P350 = 6: Kühlen und 2. St	ufe Heizen	Ventilator im Kühlbetrieb und in der 2. Stufe für Heizen		
P350 = 7: 2. Stufe nur Kühl	en	Ventilator in der 2. Stufe nur Kühlen und nicht im Heizbetrieb		

Beispiel 1

P350 = 8: 2. Stufe nur Heizen

Der Ventilator läuft nur in der 2. Stufe in der Heiz- und Kühlsequenz (2-Rohr und 2stufige Applikation).

Ventilator in der 2. Stufe nur Heizen und nicht im Kühlbetrieb

P201 und P203 auf 4 oder 5 setzen (basierend auf dem geforderten Steuersignal) und P350 auf 4 (Ventilator in der 2. Stufe).



Hinweise	 Der Ausgang in der 1. Stufe (YHC1) im Heizbetrieb entspricht auch der 1. Stufe im Kühlbetrieb
	 Diese Funktion ist verfügbar f ür DC/3-stufige/-stufige Ventilatoren
Beispiel 2	Wir empfehlen eine Aktivierung der Swap-Funktion auf Applikationen mit Ventilatorkonvektoren und Bodenheizungs-/-kühlsystemen. In dieser Applikation läuft der Ventilator während dem Kühlbedarf (FCU und Bodengerät) und nur in der 2. Heizstufe (mit FCU).

Setzen Sie P254 auf 3 abhängig vom ausgewählten Steuersignal (Swap-Funktion) und P350 auf 4 (Ventilator in der 2. Stufe).

Beispiel 3Der Ventilator läuft während dem Heizbedarf und nur in der 2. Kühlstufe, z.B. für
Applikationen mit Ventilatorkonvektoren und Strahlungspanels für Heizen/Kühlen.
Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn P350 auf 5 gesetzt ist und die Swap-

Funktion ausgewählt ist (P254 auf 3 oder 4 gesetzt).



Hinweise

- Swap-Funktion: Der Ausgang in der 1. Stufe (YHC1) im Heizbetrieb entspricht auch der 2. Stufe im Kühlbetrieb
- Diese Funktion ist verfügbar für DC/3-stufige/-stufige Ventilatoren

Beispiele, weitere Kombinationen

Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung für die 2-Rohr/2-stufigen Applikationen zwischen Ventilatorverhalten (Schaltbereich Ventilator XpH_{Fan}/XpC_{Fan} gemäss Beispieltabelle oder Proportionalband XpH/XpC) abhängig von den ausgewählten Ausgangssignalen und der Synchronisation des Ventilators mit der 1. und 2. Sequenz.

Kombination	1. Stufe Signal	2. Stufe Signal	Ventilatortyp	Ventilatorsynch	Ventilatorverhalten
1	Ein/Aus	Ein/Aus	DC	1. Sequenz	XpH _{Ventilator} /XpC _{Ventilator} , P-Regelung
2	DC	DC	DC	1. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung
3	Ein/Aus	Ein/Aus	DC	2. Sequenz	XpH _{Ventilator} /XpC _{Ventilator} , P-Regelung
4	DC	DC	DC	2. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung
5	Ein/Aus	DC	DC	1. Sequenz	XpH _{Ventilator} /XpC _{Ventilator} , P-Regelung
6	Ein/Aus	DC	DC	2. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung
7	DC	Ein/Aus	DC	1. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung
8	DC	Ein/Aus	DC	2. Sequenz	XpH _{Ventilator} /XpC _{Ventilator} , P-Regelung
9	DC	DC	3-stufig	1. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung
10	DC	DC	3-stufig	2. Sequenz	XpH/XpC, P/PI-Regelung

Ventilatorbetrieb Der Ventilatorbetrieb kann eingeschränkt werden, sodass der Betrieb bei "Nur gemäss Heiz-Kühlen" oder "Nur Heizen" erfolgt, oder der Ventilator über Regelparameter /Kühlbetrieb oder "Ventilatorbetrieb", P350, sogar komplett gesperrt wird. gesperrt Ist Ventilatorbetrieb gesperrt, verschwindet das Ventilatorsymbol von der Anzeige und das Drücken der Ventilatortaste bleibt ohne Wirkung. Diese Funktion ermöglicht es, den Thermostat für universelle Applikationen wie Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörper etc. einzusetzen (siehe Applikationen mit Kühldecken/Deckenheizungen und Heizkörpern [\rightarrow 98]). Minimale Ventilator-Im automatischen Betrieb ist eine Verweilzeit von 2 Minuten (Werkseinstellung) Einschaltdauer wirksam. Der Ventilator verharrt auf jeder Stufe mindestens 2 Minuten bevor er zur nächsten Stufe weiterschaltet. Diese minimale Einschaltdauer kann über P362 zwischen 1 und 6 Minuten eingestellt werden. Periodischer Im automatischen Ventilatorbetrieb und mit der Raumtemperatur in der Totzone ist das Ventil stromlos geschlossen und der Ventilator gesperrt. Mit der periodischen Ventilatorkick (P363, Kickfunktion kann der Ventilator von Zeit zu Zeit freigegeben werden, um auf P364) niedriger Stufe während der min. Einschaltzeit zu laufen (siehe oben), selbst wenn das Ventil geschlossen ist. Diese Funktion kann dazu verwendet werden. Feuchteschäden zufolge mangelnder Luftzirkulation zu vermeiden, oder einen Rückluft-Temperaturfühler dazu einzusetzen, die richtige Raumtemperatur zu erfassen. A6V11545892D01 Q1 0 t[h:mm] Periodischer Ventilatorkick (1) (2) Minimale Einschaltdauer Periodischer Ventilatorkick auswählbar für Komfort über P363 und für Economy über P364. Ventilatorkickwert "0" bedeutet, dass der Ventilator dauernd in der Totzone **Hinweise** läuft (nur auswählbar in Economy über P364). Ventilatorkickwert 1 und grösser: Wert in Minuten Ventilatorkickwert Aus bedeutet, dass der Ventilator in der Totzone nicht läuft. Ventilator in Neutralzone P029 (Serviceebene) erlaubt das Einstellen der Ventilatordrehzahl in der P029 Neutralzone (Komfort) gemäss Kundenwunsch.

Um Energie zu sparen, wird der manuelle Ventilator in der Neutralzone gleich wie der automatische Ventilator (P029 = 3, 4 oder 5) gesteuert.

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- Ventilator Auto läuft nicht in der Neutralzone
- Ventilator Auto läuft in der Neutralzone bei tiefer Drehzahl bei Heizen und Kühlen (P029 = 1)
- Ventilator Auto läuft in der Neutralzone bei tiefer Drehzahl bei nur K
 ühlen (P029 = 2)

Bei Heizen läuft der Ventilator nicht in der Neutralzone.

- Ventilator Auto oder manuell läuft nicht in der Neutralzone (P029 = 3)
- Ventilator Auto oder manuell läuft in der Neutralzone bei tiefer Drehzahl bei Heizen und Kühlen (P029 = 4)
- Ventilator oder manuell Auto läuft in der Neutralzone bei tiefer Drehzahl bei nur Kühlen (P029 = 5)
 Bei Heizen läuft der Ventilator nicht in der Neutralzone.

Läuft der Ventilator nicht in der Neutralzone (P029 = 0), kann die Funktion "Periodischer Ventilatorkick Komfort" (P363) aktiviert werden, um den Raum periodisch zu lüften.

Ventilator-Startkick (P361)

Startet der Ventilator aus dem Stillstand, so beginnt er für 1 Sekunde auf Stufe 3, um einen sicheren Anlauf des Motors zu gewährleisten, in dem Trägheit und Reibung überwunden werden (Einstellung über P361).



Ventilatorstart, min. Wassertemperatur (P366) In der Heizsequenz bei Wassertemperaturen über 30 °C im Rücklauf (Werkseinstellung, P366), ist der Ventilatorbetrieb freigegeben, selbst wenn die Verzögerungszeit des Ventilators (P365) nicht erreicht ist. Für die Freigabe dieser Funktion ist der universelle Eingang "Temperatur' (P150, P153 oder P155 = 12) erforderlich. Wenn die Elektroheizung (2-Rohr/4-Rohr) ausgeschaltet wird, läuft der Ventilator

Ventilatornachlauf (P352)

während 60 Sekunden nach (P352), um eine Überwärmung der Elektroheizung oder ein Ansprechen des thermischen Überwärmungsschutzes zu vermeiden.

Eine minimale DC-Ventilatorstufe 2 ist bei Elektroheizungsapplikationen mit DC-Ventilatorsteuerung verfügbar.

In anderen Applikationen kann der Ventilatornachlauf durch Einstellen der erwarteten Laufzeit auf den max. Wert von 600 Sek. (P352) zum Trocknen der Wärme-/Kälteluftauscher und zur Senkung des Feuchtigkeitsrisikos nach dem Stoppen freigegeben werden. Der Ventilator wird auf die minimale Ventilatordrehzahl beim Ventilatornachlauf gestellt.

Â	Ventilatorstörung Tritt eine Störung des Ventilators auf, kann der Thermostat die Elektroheizung nicht gegen Überwärmung schützen. Daher muss die Elektroheizung separat geschützt werden (thermischer Überwärmungsschutz).			
Erinnerung Filter reinigen	Die Funktion "Erinnerung Filter reinigen" zählt die Betriebsstunden des Ventilators und zeigt "FIL ♣" an, Benutzer daran zu erinnern, dass bei Erreichen des Schwellenwerts der Filter des Ventilators zu ersetzen/reinigen ist. Dies beeinträchtigt den Betrieb des Ventilators nicht. Die Funktion wird mit P501 parametriert (Standard = Aus (0)).			
KNX Störungsinfo	"Erinnerung Filter reinigen" wird zurückgesetzt, wenn die Betriebsart manuell auf Schutzbetrieb und wieder zurückgestellt wird.			
Ventilator im Auto Timer-Betrieb	Im Auto Timer-Betrieb ist die Werkseinstellung für den Ventilatorbetrieb "Automatisch". Die Betriebsart des Ventilators kann durch Drücken der Ventilatortaste auf "Manuell" umgestellt werden. Nach jeder Umschaltung von Komfort auf Economy, oder umgekehrt, kehrt der Ventilator zum Automatikbetrieb zurück.			
Startverzögerung Ventilator	Damit der Lufterwärmer/Luftkühler die normale Temperatur erreicht, kann der Ventilatorstart über P365 verzögert werden.			

Beispiel

Funktion für 2-Punkt-Steuerausgänge aufgelistet gemäss folgender Darstellung:



Ventilatorbetrieb mit Kombiventil PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn für Umschaltung Der Ventilatorbetrieb ist standardmässig auf Aktiviert gesetzt (P350 = 1), wenn der Thermostat mit Steuersequenz "Kühldecke/Deckenheizung mit PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn für Umschaltung" eingestellt ist. Für diese Applikation regelt das PICV-Ventil die Durchflussrate und der 6-Weg-Regelkugelhahn für die H/K-Umschaltung kann:

- Auch deaktiviert sein (P350 = 0)
- Nur bei Heizen (P350 = 2) Sequenz laufen
- Nur bei Kühlen (P350 = 3) Sequenz laufen

Für diese Applikation ist nur DC-Ventilatorsteuerung verfügbar bei Y50.

4.10 Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang

Der Thermostat hat 3 multifunktionale Eingänge X1, X2 und U1.

Ein NTC-Fühler wie NTC 3k, a LG-Ni1000 (AI, analoger Eingang) oder Schalter (DI, digitaler Eingang) kann an den Eingangsklemmen angeschlossen werden. Die Funktionalität der Eingänge wird über P150 + P151 für X1, P153 + P154 für X2 und P155 + P156 für U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) konfiguriert.

Die aktuelle Temperatur oder der Zustand der Eingänge X1/X2 und U1 steht über Bus zu Überwachungszwecken zur Verfügung. (RDG2..KN) Die Parameter können auf folgende Werte gestellt werden:

	#	Eingangsfunktion	Beschreibung	Тур X1/X2/U1/X3
	0	Nicht verwendet	Keine Funktion	
	1	Externe/Rücklauftemperatur	Fühlereingang für externen Raumtemperaturfühler oder Rücklufttemperaturfühler zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur.	AI
KNX'	2	H/K-Umschaltung	Fühlereingang für Funktion "Automatische Heiz-/Kühl- Umschaltung".	AI/DI
Heiz-/ Kühl-			Anstelle eines Fühlers kann auch ein Schalter angeschlossen werden.	
Umschaltung			Wichtig: Schaltzustand konfiguriert über P151, P154, P156. Siehe auch Zusätzliche Funktionen [→ 49].	
			H-/K-Umschaltung ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2, U1 zugeordnet werden. Siehe auch Zusätzliche Funktionen [→ 49].	
			Diagnosewert 0 * C wird für einen geschlossenen Kontakt angezeigt 100 * C für einen offenen Kontakt, falls ein Schalter angeschlossen ist.	
	3	Fensterkontakt	Digitaler Eingang zum Umschalten der Betriebsart in Schutzbetrieb.	DI
Fensterkontakt			Ist der Fensterkontakt aktiv, sind Benutzereingriffe unwirksam und OFF wird angezeigt.	
			Fensterkontakt ist auch möglich über Bus. In diesem Fall weisen Sie die Funktion nicht zu einem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zu. Siehe auch Betriebsarten [→ 29].	

KNX'

	#	Eingangsfunktion	Beschreibung	Typ X1/X2/U1/X3
	4	Taupunktfühler	Digitaler Eingang für einen Taupunktfühler zur Erkennung der Kondensation. Bei Kondensation wird Kühlen gestoppt.	DI
Freigabe Elektroheizung	5	Freigabe Elektroheizung	Digitaler Eingang zur Freigabe/Sperrung der Elektroheizung über Fernsteuerung. Eine Freigabe der Elektroheizung ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2, U1 zugeordnet werden. Siehe auch Regelsequenzen [→ 79].	DI
Störungsinfo	6	Störung	Digitaler Eingang zur Meldung einer externen Störung (Beispiel: Schmutziger Luftfilter). Ist der Eingang aktiv, erscheint auf der Anzeige ALx und über den	DI
C C			Bus wird eine Störung gesendet. Siehe auch Störung und Alarmfunktion auf KNX [→ 130].	
			(Alarm x, mit x = 1 für X1, x = 2 für X2, x = 3 für U1). Hinweis : Die Anzeige von Störungen hat keine Auswirkung auf den Thermostatbetrieb. Solche Anzeigen sind lediglich visuelle Signale.	
U1, X1, X2 (Digital)	7	Überwachungseingang (digital) (RDG2KN)	Digitaler Eingang zur Überwachung des Zustands eines externen Fühlers über Bus.	DI
U1, X1, X2 (Digital)	8	Überwachungseingang (Temperatur) (RDG2KN)	Fühlereingang zur Überwachung des Zustands eines externen Fühlers (z.B. NTC 3k) über Bus.	AI
U1, X1, X2 (Temp.)	9	Zulufttemperatur-Begrenzung	Fühlereingang zur Erfassung der Zulufttemperatur. Der Thermostat steuert die Raumtemperatur nach der Raumtemperatur mit dem eingebauten Fühler. Der Steuerausgang (DC 010 V) wird reduziert, wenn die Zulufttemperatur unter den min. Grenzwert fällt oder den max. Grenzwerk übersteigt (P063, P064).	AI
Fräsenzmelder	10	Präsenzmelder	Der Präsenzmeldereingang schaltet die Betriebsart in Komfort, wenn der Raum belegt ist und zurück zur vorherigen Betriebsart, wenn der Raum nicht belegt ist. Präsenzmeldung ist auch möglich über Bus. In diesem Fall weisen Sie die Funktion nicht zu einem lokalen Eingang X1, X2 oder U1 zu.	DI
	11	Externe Temperaturbegrenzung	Siehe auch Präsenzmelder [→ 52]. Der Fühler ist am Rohr angeschlossen und misst die Wassertemperatur der Bodenheizung. Übersteigt der Wert die ausgewählte Limite (P252), wird Heizen gestoppt. Siehe auch Überwachungs- und Begrenzungsfunktionen [→ 56]	AI
	12	Tauscher-Vorlauftemperatur	Um Kühlluft im Raum zu vermeiden, misst der Fühler die Tauscher Vorlauftemperatur und gibt den Ventilator nur frei, wenn die ausgewählte min. Warmwassertemperaturgrenze überstiegen wird (P366). Siehe auch Ventilatorsteuerung [→ 116]. Zur Messung der Vorlauftemperatur der Rücklauf-Delta- Temperaturregelung	AI
Hotelpräsenz- melder	13	Hotelpräsenzmelder	Der Hotelpräsenzmelder-Eingang schaltet die Betriebsart in Economy, wenn der Raum unbelegt ist und das Symbol angezeigt (Tasten gesperrt) und kehrt erst bei Belegung in die vorherige Betriebsart zurück. Hotelpräsenzmeldung ist auch möglich über Bus. In diesem Fall weisen Sie die Funktion nicht zu einem lokalen Eingang X1. X2 oder	DI
			U1 zu. Siehe auch Präsenzmelder [→ 52].	

118 | 190

#	Eingangsfunktion	Beschreibung	Typ X1/X2/U1/X3
14	Tauscher- Rücklauftemperatur	Um Energie zu sparen regelt das Ventil die Flussgeschwindigkeit, wenn ΔT zwischen dem Vorlauf- und Rücklauftemperaturwert tiefer als P061 oder P062 ist. Siehe auch Überwachungs- und Begrenzungsfunktionen [\rightarrow 58].	AI

- Wirksinn kann über Parameter P39, P41 zwischen Schliesser (NO) und Öffner (NC) über P151, P154 oder P156 geändert werden.
- Jeder Eingang X1, X2 oder U1/X3 muss mit einer anderen Funktion ((1...5 & 9...13) konfiguriert werden. Ausnahme: 1, 2 oder 3 Eingänge können als Störung (6) oder Überwachungs-Eingang (7, 8) konfiguriert werden.
- Die Werkseinstellung X1 ist "Externer Fühler" (1), X2 "Nicht belegt" (0) oder RDG200T & RDG260T: "H/K-Umschaltung" (2) und U1/X3 auf "Fensterkontakt" (3) oder RDG204KN & RDG264KN: "Nicht verwendet" (0).

Weitere Informationen finden Sie unter Applikationsübersicht [\rightarrow 44].

Hinweis

- Für die Eingänge X1, X2 oder U1/X3 kann ein physikalischer Schalter für bis zu 20 Thermostaten (parallele Verbindung) verwendet werden.
- In 4-Rohr/2-stufigen Applikationen des RDG26..KN ist U1 fest als DC-Ausgang (YC2) und darf nicht als Eingang gesetzt werden.

Vorsicht! Keine Mischung von X1/X2 und U1/X3.

• Für Fühler auf Eingängen X1, X2 oder U1/X3 beträgt die max. Kabellänge 80 m.

4.11 Systemstörungen behandeln

Temperatur ausser Bereich	Liegt die Raumtemperatur ausserhalb des Messbereichs, d.h. oberhalb 49 °C oder unterhalb 0 °C, blinkt die Begrenzungstemperatur, z.B. 0 °C oder 49 °C .			
	Zusätzlich wird der Heizausgang aktiviert, wenn der aktuelle Sollwert nicht Aus ist, der Thermostat im Heizbetrieb und die Temperatur unter 0 °C.			
	In allen anderen Fällen wird kein Ausgang aktiviert.			
	Der Thermostat kehrt in den Komfortbetrieb zurück, sobald die Temperatur sich wieder im Messbereich befindet.			
Störung "Er1, Er2, Er3, Er4, Er5" wird angezeigt	• Fällt der eingebaute Temperatur- oder Feuchtigkeitsfühler aus und ist kein externer Temperaturfühler angeschlossen, zeigt der Thermostat die Meldung Er1 an. Ist das EEPROM beschädigt, wird die Meldung Er2 am Thermostat angezeigt. Ersetzen Sie den Thermostat zur Raumtemperaturmessung.			

 Fällt der externe/Ferntemperaturfühler aus und ist kein externer Fühler angeschlossen, falls Eingang X1/X2/U1 (RDG2..KN)/X3 (RDG2..T) als AI ausser Raumtemp. externer Fühler/Rücklauf (AI) konfiguriert, wird die Fehlermeldung Er3, Er4 oder Er5 am Thermostat angezeigt. Prüfen Sie die zugehörigen Fühlereingangsklemmen.

Fault	Thermostat	Störungsinformation über Bus				
	Anzeige	Fehlercode	Standard-Störungstext			
Eingebauter Fühler ausgefallen und kein externer	Er1					
Fühler verbunden						
EEPROM beschädigt	Er2					
Fehler externer/Fernfühler	Er3	101	[N.X1] Fühlerfehler			
Fehler externer/Fernfühler	Er4	102	[N.X2] Fühlerfehler			
Fehler externer/Fernfühler	Er5	103	[N.U1]/[N.X3] Fühlerfehler			
Interne CO ₂ -Fühlerkalibrierung	Er6					



Für Störungsmeldungen über Bus, siehe Störung und Alarmfunktion auf KNX [\rightarrow 130].

4.12 KNX Kommunikation (RDG2..KN)

RDG2..KN Thermostaten unterstützen Kommunikation gemäss KNX-Spezifikation.

S-Mode	Standard-Mode; Engineering über Gruppenadressen.
LTE-Mode	Logical Tag Extended Mode, für einfaches Engineering, wird in
	Verbindung mit Svnco verwendet.

4.12.1 S-Mode

Dieser Mode entspricht der KNX-Kommunikation.

Verbindungen werden über ETS hergestellt, in dem Kommunikationsobjekte Gruppenadressen zugeordnet werden.

4.12.2 M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in KNX S-Mode

Manager und Subordinate können über Parameter- oder Kommunikationsobjekte in S-Mode verknüpft werden.

Manager oder Subordinate einstellen

Projekt in ETS öffnen und Gerät auswählen.
 Register **Parameter** klicken und Parameter P258 als **Manager** oder **Subordinate** einstellen.

RDG204KN Raumthermosta	at > Grundkonfiguration	
Grundkonfiguration	[DIP] Anlagentyp	2-Rohr / 2-stufig 🔹
Gerät	[P001] Regelsequenz	Nur Kühlen 🔻
Raumbetriebsart	[P258] Manager/Subordinate	Subordinate O Manager
Raumtemperatur und Sollwert	[P450] Regelstrategie	Temperatur (T) + Luftqualität (IAQ) 🔹
Raumluftqualität		
Regler		
Alarm		
Eingänge		
Ausgänge		
Ventilator		

3 Ist ein Thermostat als Subordinate eingestellt, muss Parameter P259 entsprechend korrigiert werden.

t > Grundkonfiguration	
[DIP] Anlagentyp	2-Rohr / 2-stufig 🔹
[P001] Regelsequenz	Nur Kühlen 🔻
[P258] Manager/Subordinate	O Subordinate Manager
[P259] Identifikation Subordinate	1 •
[P450] Regelstrategie	 Temperatur (T) Temperatur (T) + Luftqualität (IAQ)
-	
-	
-	
-	
	t > Grundkonfiguration [DIP] Anlagentyp [P001] Regelsequenz [P258] Manager/Subordinate [P259] Identifikation Subordinate [P450] Regelstrategie

Hinweis

Die folgenden Manager/Subordinate-Optionen sind Alternativeinstellungen. Sie dürfen nicht zusammen verwendet werden.

Manager/Subordinate-Verknüpfung über P901 & P902

4

Die Manager und Subordinate-Verknüpfung wird in den Parametern P901 und P902 eingestellt.

• Verknüpfungseinstellung auf Manager

RDG204KN Raumthermosta	t > Gerät	
Grundkonfiguration	[P002] Betriebsart über Betriebsartenauswahlschalter	Auto - Schutzbetrieb 👻
Gerät	[P003] Bedienung mit Ventilatorstufe	Auto - Manuell 🔹
Raumbetriebsart	[P004] Einheit	Grad Celsius Grad Fahrenheit
Raumtemperatur und Sollwert	[P005] Zeitprogramm	Gesperrt Freigegeben
Raumluftqualität	[P008] Standardanzeige	O Raumtemperatur O Sollwert
Regler	[P009] Zusatzanzeige	v
Alarm	[P017] Sommerzeit	Europa 👻
	[P028] Tasten	Entsperrt 🔹
Eingänge	[P030] Summer	Gesperrt O Freigegeben
Ausgänge		2
	[P031] Sprache	Deutsch 👻
Ventilator	[P500] NFC	🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben
	[P502] Passwort	🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben
	[P503] Passwort	0
	[P901] Geografische Zone (Apartment)	29 🗸
	[P902] Geografische Zone (Raum)	1 -

Verknüpfungseinstellung auf Subordinate						
RDG204KN Raumthermosta	t > Gerät					
Grundkonfiguration	[P004] Einheit	Grad Celsius Grad Fahrenheit				
Gerät	[P008] Standardanzeige	O Raumtemperatur O Sollwert				
Raumbetriebsart	[P009] Zusatzanzeige		•			
Raumtemperatur und Sollwert	[P030] Summer	🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben				
Raumluftqualität	[P031] Sprache	Deutsch	•			
Regler	[P500] NFC	🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben				
	[P502] Passwort	🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben				
Alarm	[P503] Passwort	0	*			
Eingänge	[P901] Geografische Zone (Apartment)	29	Ŧ			
Ausgänge	[P902] Geografische Zone (Raum)	1	•			
Ventilator						

M/S - Manager/Subordinate-Verknüpfung über Kommunikationsobjekte

4

Die Verknüpfung M/S - Manager/Subordinate wird über Kommunikationsobjekte einstellt; für Objektdetails, siehe Master/Subordinate-Kommunikation in KNX S-Mode [\rightarrow 70].

	S-Mode	e-Objekte-Manager		S-Mo	de-Objekte-Subordinate
Sollwert:	[90]	Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert	1	[93]	Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert
	[91]	Raumtemp: Aktueller Heizsollwert	→	[92]	Raumtemp: Aktueller Heizsollwert
	[27]	Raumtemp: Abs. Sollwert Komfort	+	[26]	Raumtemp: Abs. Sollwert Komfort
Raumtemperatur:	[37]	Eigener Raumtemperaturfühler	1	[36]	Externer Raumtemperaturwert
Raumfeuchtigkeit:	[77]	Eigener rel. Raumfeuchtigkeitswert [% r.F.]	1	[78]	Externer Raum rel. Feuchtigkeitswert [% r.F.]
Betriebsart:	[17]	Raumbetriebsart: Zustand	1	[94]	Raumbetriebsart: Zustand
Umschaltung Wasser:	[95]	Zustand Umschaltung Wasser	+	[96]	Zustand Umschaltung Wasser
Ventilatordrehzahl:	[97]	Manueller Ventilatorbefehl		[52]	Ventilator-Befehlswert
	[51]	Ventilatorzustand	→	[50]	Manueller Ventilatorbefehl

• Verknüpfungseinstellung auf Manager

			j		-					
■25	Raumtemperatur: Basissollwert Komfort	Empfangen	New group address 0/3/25	2 bytes	Κ	-	S	- /	A Temperatur (°C)	Niedrig
■≵ 26	Raumtemp.: Abs. Sollwert Komfort	Empfangen	New group address 0/3/26	2 bytes	К	-	S	- /	A Temperatur (°C)	Niedrig
₽ 27	Raumtemp.: Abs. Sollwert Komfort	Senden	New group address 0/3/27	2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur (°C)	Niedrig
■28	Raumtemperatur: Sollwert aktuell	Senden		2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur (°C)	Niedrig
■‡ 29	Sollwertgruppe Heizen	Empfangen	New group address 0/3/29	8 bytes	Κ	-	S		Temperatur Soll-Wert-Einstellung für 4 HLK Mo	di Niedrig
■‡ 30	Sollwertgruppe Kühlen	Empfangen	New group address 0/3/30	8 bytes	Κ	-	S		Temperatur Soll-Wert-Einstellung für 4 HLK Mo	di Niedrig
■‡ 31	Sollwertgruppe Heizen	Senden		8 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur Soll-Wert-Einstellung für 4 HLK Mo	di Niedrig
■≵ 32	Sollwertgruppe Kühlen	Senden		8 bytes	К	L	-	Ü-	Temperatur Soll-Wert-Einstellung für 4 HLK Mo	di Niedrig
■≵ 33	Raumtemp.: Rel. Sollwert Komfort	Empfangen	New group address 0/3/33	2 bytes	Κ	-	S	- /	A Temperaturdifferenz (K)	Niedrig
■≵ 34	Raumtemp.: Rel. Sollwert Komfort	Senden		2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperaturdifferenz (K)	Niedrig
■≵ 35	Zustand verlängerter Komfortbetrieb	Senden		1 bit	Κ	L	-	Ü-	Status	Niedrig
■‡ 36	External room temperature value	Empfangen	New group address 0/3/36	2 bytes	Κ	-	S	- /	A Temperatur (°C)	Niedrig
₹ 37	Eigener Raumtemperaturwert	Senden	New group address 0/3/37	2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur (°C)	Niedrig
■2 38	Frostalarm (0=Normal/1=Alarm)	Senden		1 bit	Κ	L	-	Ü-	Alarm	Niedrig
■‡ 39	Heizalarm (0=Normal/1=Alarm)	Senden		1 bit	Κ	L	-	Ü-	Alarm	Niedrig

Verknüpfungseinstellung auf Subordinate

∎ ‡ 4	Störungsinformation	Senden		6 bytes	K	L	-	Ü-	Alarm Info	Alarm
■ ‡ 5	Fehlerzustand (0=Normal/1=Störung)	Senden		1 bit	Κ	L	-	Ü-	Alarm	Niedrig
■ ‡ 6	Störungsübertragung (freigeben/sperren)	Empfangen		1 bit	K	-	S	- 4	Freigeben	Niedrig
₽ ₽ 26	Raumtemp.: Abs. Sollwert Komfort	Empfangen	New group address 0/3/26	2 bytes	Κ	-	S	- 4	Temperatur (°C)	Niedrig
≓ ‡ 36	External room temperature value	Empfangen	New group address 0/3/36	2 bytes	K	-	S	- 4	Temperatur (°C)	Niedrig
⊒ [40	X1: Temperatur [°C]	Senden		2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur (°C)	Niedrig
■ ‡ 41	X1: Digital [0/1]	Senden		1 bit	K	L	-	Ü-	Schalten	Niedrig
■컱 42	X2: Temperatur [°C]	Senden		2 bytes	Κ	L	-	Ü-	Temperatur (°C)	Niedrig

4.12.3 LTE-Mode

Der LTE-Mode wurde speziell geschaffen, um das Engineering zu vereinfachen. Anders als bei S-Mode müssen die einzelnen Verbindungen (Gruppenadressen) nicht im Tool erzeugt werden. Die Geräte stellen die Verbindungen autonom her.

Definitionen

Folgende Bedingungen sind vordefiniert:

- Jedes Gerät oder Untergerät befindet sich innerhalb einer Zone
- Jeder Datenpunkt (Eingang oder Ausgang) ist einer Zone zugeordnet
- Jeder Datenpunkt (Eingang oder Ausgang) hat einen genau definierten "Namen"

Befinden sich ein Ausgang und ein Eingang mit dem gleichen "Namen" in der gleichen Zone, wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wie in folgendem Diagramm dargestellt.



Inbetriebnahme

Für eine ausführliche Beschreibung von KNX (Topologie, Busspeisung, Funktion und Einstellung von LTE-Zonen, Filtertabellen etc.) siehe "Kommunikation über den KNX-Bus für Synco 700, 900 und RXB/RXL, Basisdokumentation" [\rightarrow 6] [7].

- LTE-Mode-Datenpunkte und Einstellungen sind im Synco-Anwendungshandbuch [\rightarrow 6] [14] beschrieben.
- Für Engineering und Inbetriebnahme eines spezifischen Systems ist das Synco 700 Planungs- und Inbetriebnahmeprotokoll [→ 6] (XLS-Tabelle in HIT, [8]) zu verwenden.

4.12.4 Zonenadressierung in LTE-Mode (mit Synco)

Wo KNX-Raumthermostaten RDG2..KN im LTE-Mode eingesetzt werden (z.B. in Verbindung mit Synco), müssen Zonenadressen zugeordnet werden.

Je nach Applikation muss folgende Zonenadresse zusammen mit den Synco-Geräten zum Planungszeitpunkt definiert werden.

Kurzbeschreibung	Werkseinstellung	Parameter
Geografische Zone (Apartm.)	(ausser Betrieb)	P901
Geografische Zone (Raum)	1	P902
Wärmeverteilzone Lufterwärmer	(ausser Betrieb)	P903
Kälteverteilzone Luftkühler	(ausser Betrieb)	P904
Wärmeverteilzone Heizfläche	(ausser Betrieb)	P905

Hinweis

- Die "Subzone" der "Geografischen Zone" steht fest auf 1 (nicht einstellbar).
 Das Gerät sendet und empfängt LTE-Kommunikationssignale nur dann, wenn die Zonenadresse gültig ist (nicht OSV = ausser Betrieb/out of service).
- Geographische Zonen P901 und P902 dürfen nicht auf denselben Wert auf zwei Geräten gleichzeitig eingestellt werden.

Geografische Zone (Bereichszone) (Apartment Baum Subzone)	Zone, in der sich ein RDG2KN KNX Raumthermostat physisch befindet. Andere raumspezifischen Geräte können sich ebenfalls in dieser Zone
Apartment =, 1126	Informationen, die in dieser Zone ausgetauscht werden, beziehen sich
Raum =, 163	spezifisch auf das Gerät, so z.B. Betriebsart, Sollwerte, Raumtemperatur
	Die Bezeichnungen "Apartment", "Raum" und "Subzone" müssen nicht wörtlich verstanden werden. So kann z.B. "Apartment" mit Bezug auf eine Gruppe von Räumen, Stockwerk oder Teil eines Gebäudes verwendet werden. Allerdings bezieht sich "Raum" tatsächlich auf einen Raum
	Subzone wird nicht für HLK-Geräte verwendet. Dies ist relevanter in anderen Disziplinen wie z.B. in der Beleuchtung. Subzone ist fest bei "1"
	und wird nicht angezeigt. Die Zeitprogramminformationen werden von der gleichen Zone erwartet,
	in der sich der Thermostat befindet (Residential). Werden von gleicher Zone keine Schaltubrinformationen empfangen, so
	verwendet der Thermostat die vom gleichen Apartment erhaltenen Informationen, aber mit Raum "1" A.1.1 (Büro).
	Beispiel: Geschäftsgebäude
	In einem Geschäftsgebäude werden die Zeitprogramminformationen durch die Steuerzentrele PMR075 übermittelt. Die Zenen werden in
	sogenannte "Raumgruppen" unterteilt (z.B. 14), wobei jede
	"Raumgruppe" ihr eigenes Zeitprogramm haben kann. Ein Raumthermostat in der gleichen "Raumgruppe" muss die gleiche
	Apartmentadresse haben.
	Legende: D = Geräteadresse (P900)
	G = Geografische Zone (P901, P902) (Apartment.Raum.Subzone)
	D: 10 G: 1.1.1 G: 1.1.1 Erver room 1 D: 004 G: 2.2.1 Office 2 2
	D: 11 Corridor D: 12 G: 1.2.1 G: 1.3.1
	Office 1 Meeting room 2 3 D: 002 G: 2.1.1 G: 3.1.1 D: 001 G: 3.1.1
Wärmeverteilzone Lufterwärmer	Innerhalb dieser Zone werden Informationen ausgetauscht, die sich
∠one =, 131	spezitisch auf das Warmwassersystem in den Lufterwärmern beziehen. In dieser Zone befindet sich auch ein Svnco-Gerät zum Verarbeiten der
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Informationen (z.B. RMH7xx oder RMU7xx mit Umschaltung).
Wärmeverteilzone Heizfläche	Innerhalb dieser Zone werden Informationen ausgetauscht, die sich spezifisch auf das Warmwassersystem eines Heizkörners beziehen (z B
Zone =, 131	Wärmebedarf). In dieser Zone befindet sich auch ein Synco-Gerät zum
Kälteverteilzone Luftkühler	Innerhalb dieser Zone werden Informationen ausgetauscht, die sich
Zone =, 131	spezifisch auf das Kühlwassersystem beziehen (z.B. Kühlbedarf). In dieser Zone befindet sich auch ein Synco-Gerät zum Verarbeiten der Informationen (z.B. RMI I7xx)

Folgende Zonen sind zu definieren:

Aussentemperaturzone	Aussentemperatur, empfangen in Aussentemperaturzone 31, kann auf
Zone	dem Raumthermostat angezeigt werden, falls entsprechend eingestellt
	(P009 = 2).

4.12.5 M/S, Master/Subordinate-Konfiguration in LTE-Mode

1

In ACS wählen Sie Anlage → Öffnen, um die Anlage zu öffnen.

2

Zum Öffnen der Parametereinstellungen wählen Sie **Applikationen → Anlagen-**Engineering.

ACS Tool [RDG200&RDG260] -	Startseite]						
Projekt Ansicht Anwendunge	n Aktionen Extras Fe	nster Hilfe					
i 🚅 🐜 🔽 🔛 🖂 🎦 🚽 Topolog	e	29-LL,					
🗄 🎦 📑 🛄 🛛 🖉 🖓 Anlagen	-Engineering						
Anlagen	inbetriebnanme						A.A.
	nd Aufgaben-Manager						
	hatriah						
Anlagen	betrieb						
Neues Projekt	Projektstatus Starten	Servicekontakt					
Desight ifferer	Projekt	0002008 000260					
Projekt olinen		KDG2008KDG200			Projekte	igenschaften bearbeiten	
Zuletzt geöffnete Projekte	Kategorien:						
RDG2008RDG260	Beschreibung:						
							-
	Projekttyp:	KNX (KNX-Bus)					_
	Verbindungen:	Kommunikation 🗢	Gerät	Adresse	Verbindungstyp	Details	
		2 Verbindung getrennt	OCI700 (KNX-Kabel) / OCI702		USB	OCI702 [00FD10D01917]	
		<				>	
	Anzahl Geräte:	3					-
	Nicht gefunden:	0					
	Aktuelle Ansicht:	Administration					-
	Startansicht:	Administration					~

3

Wählen Sie Anlagen-Engineering → Gerät, danach Parameter P258 als Manager oder Subordinate einstellen.

Anlagenbetrieb	Gerät			
✓ ♣ RDG264_204	Datenpunkt	Wert	Einheit	Parameter
🗸 🎟 Manager	C Manager/Subordinate	Manager		P258
Standard-Anlagenschaltbild		Gesperrt		P005
Standard-Bedienbuch	Getrieb mit Raumbetr'schalter	Auto - Prot (Schutzbetrieb)		P002
E Regler	Getrieb mit Ventilatorb'schalter	Auto - Manuell		P003
Raumbetriebsart	 <i>𝔅</i> Einheit	Grad Celsius		P004
Eingänge	Standardanzeige	Raumtemperatur		P008
Störungen	Zusätzliche Anzeige-Information			P009
✓ [■] Einstellungen		Freigegeben		P028
Grundkonfiguration	GTemporärer Komfortbetrieb		min	P102
Sconta Kommunikation	⊘ Summer	Freigegeben		P030
E Gerat	@Passwort	Gesperrt		P502
Eingänge	@Passwort	0		P503
Regler	𝔅 Sprache	English		P031
Ventilatorsteuerung	Ø NFC	Freigegeben		P500
🗎 Texte _	∅ Sommerzeit	Europa		P017
Geräte-Informationen	& Energieindikator	Grün und Rot mit Dimmer		P110

4

Ist ein Thermostat als **Subordinate** eingestellt, muss Parameter P259 entsprechend korrigiert werden.

Anlagen-Engineering	Gerät			
✓ ■	Datenpunkt	Wert	Einheit	Parameter
Aktueller Parametersatz	Manager/Subordinate	Subordinate		P258
> 🔳 🎟 Manager	Subordinate Identifikation	1		P259
> Use Subordinate_1	🗹 🧭 Einheit	Grad Celsius		P004
Subordinate_2	Standardanzeige	Raumtemperatur		P008
Grundkonfiguration	Zusätzliche Anzeige-Information			P009
✓ I Gerät	🗹 🧭 Summer	Freigegeben		P030
Raum-Sollwerte	Passwort	Gesperrt		P502
🔲 🖹 Eingänge	Passwort	0		P503
🗹 🖹 Regler	🗹 🧭 Sprache	English		P031
Ventilatorsteuerung	✓ Ø NFC	Freigegeben		P500
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				

5

Wählen Sie Applikationen \rightarrow Anlagenbedienung \rightarrow Einstellungen \rightarrow Kommunikation, danach die Parameter P901 und P902.

	Anlagenbetrieb	Kommunikation			
	* 品 RDG264_204	Datenpunkt	Wert	Einheit	Parameter
	👻 🍱 Manager	Geografische Zone (Apartm.)	29		P901
	Standard-Anlagenschaltbild	Geografische Zone (Raum)	1		P902
	Standard-Bedienbuch	Wärmeverteilzone Lufterwärm'r			P903
	Regler	Kälteverteilzone Luftkühler			P904
	Raumbetriebsart	Gilmsetzung Prekomfort	Fconomy		P910
	Raum-Sollwerte	C onseizing reconnore	Leonomy		1510
	Eingänge				
	Storungen				
	 Einstellungen Coundkonfiguration 				
	Sommunikation				
	Gerät				
	Baumeinstellungen				
	Eingänge				
	Englige Regler				
	Ventilatorsteuerung				
	Texte				
	Geräte-Informationen				
ī	Anlagenbetrieb	Kommunikation			
	∽ m RDG264 204	Datenpunkt	Wert	Einheit	Parameter
	> III Manager	Geografische Zone (Apartm.)	29		P901
	Subordinate_1	Geografische Zone (Raum)	1		P902
	Subordinate_2	Kälteverteilzone Luftkühler			P904
	Standard-Anlagenschaltbild	Climsetzung Prekomfort	Fconomy		P910
	Y Standard-Bedienbuch	Conseizing Prekomore	economy		1910
	E Regler				
	Raumbetriebsart				
	Raum-Sollwerte				
	Eingänge				
	Störungen				
	 Einstellungen Einstellungen 				
	Grundkonfiguration				
	Gerät				
	Raumeinstellungen				
	Eingänge				
	Regler				
	 Englige Regler Ventilatorsteuerung 				
	 Englige Ventilatorsteuerung Texte 				
	 Regler Ventilatorsteuerung Texte Geräte-Informationen 				
	 Regler Ventilatorsteuerung Texte Geräte-Informationen 				

4.12.6 Beispiel einer Heiz- oder Kühlbedarfszone

Das Gebäude ist auf der Erzeugerseite mit Synco-Regelgeräten und auf der Raumseite mit RDF../RDU../RDG..-Thermostaten ausgerüstet.



Erklärungen zur Abbildung In einem typischen Anwendungsfall senden die einzelnen Raumthermostaten RDF../RDG.. ihren Wärmebedarf an den Primärregler (im obigen Beispiel an den RMH760).

(1) und (2) bezeichnen die Nummern der Verteilzone.

Hinweise

- Diese Art von Applikation kann sinngemäss auch auf Kälteverteilzonen übertragen werden.
- Wird kein 2-Rohr-Ventilatorkonvektor verwendet, werden Wärme- und Kältebedarfssignale gleichzeitig an die Primäranlage gesendet.

4.12.7 Sendeintervall und Empfangsintervall

In einem KNX-Netzwerk können S-Mode- und LTE-Mode-Kommunikationsobjekte zwischen einzelnen Geräten ausgetauscht werden. Das Empfangsintervall definiert die Zeitspanne, innerhalb derer alle Kommunikationsobjekt-Anforderungen von einem Gerät mindestens einmal empfangen worden sein müssen. Falls innerhalb dieser Zeitspanne kein Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird ein vordefinierter Wert verwendet.

Ähnlich definiert das Sendeintervall die Zeitspanne innerhalb derer alle angeforderten Kommunikationsobjekte mindestens einmal übertragen worden sein müssen.

LTE-Mode/S-Mode Feste Zeiten sind wie folgt spezifiziert:

• Empfangs-Timeout: 31 Minuten

Sende-Heartbeat: 15 Minuten

Objekt [KNX Obj.Nr.]	I/O	Minuten	Standardwert
Raumbetriebsart: Schaltuhr [13] *	Empfangen	31	Komfort
Applikationsmodus [48]	Empfangen	31	Auto
H/K-Betriebszustand [46] *	Empfangen	31	Heizen

* RDG2.. erkennt, ob die Geräte eine Heartbeat-Funktion aufweisen. Wenn ja, werden die zwei Kommunikationsobjekte auf das vordefinierte Objekt für das Timeout eingestellt. Ansonsten wird der Originalwert (COV) beibehalten, den der RDG2.. für das Timeout empfängt.

Reduktion der Buslast Wenn nicht verwendet, können einzelne Zonen können auch über Regelparameter gesperrt werden (ausser Betrieb). In gesperrten Zonen wird das LTE-Signal nicht mehr periodisch gesendet, was zu einer Reduktion der Buslast führt.

4.12.8 Startup

AufstartreaktionDie Applikation wird nach jeder Rücksetzung neu gestartet, so dass alle
angeschlossenen Ventilantriebe synchronisiert werden (siehe Steuerausgänge
 $[\rightarrow 103]$).

Anlaufverzögerung Nach einer Rücksetzung werden etwa 5 Minuten benötigt, bis alle angeschlossenen Raumthermostaten wieder vollumfänglich arbeiten. Damit wird verhindert, dass bei einem Neustart der Anlage das Stromnetz überlastet wird. Gleichzeitig wird die KNX-Netzwerklast reduziert, da in diesem Fall nicht alle Thermostaten gleichzeitig Daten übermitteln. Die Verzögerung (T_{WaitDevice}) wird durch die Geräteadresse des Thermostats bestimmt. Nach Ablauf der Verzögerung beginnt das Gerät zu senden.

4.12.9 Heiz- und Kühlbedarf



Heizausgang primär Heizausgang sekundär Kühlausgang primär Kühlausgang sekundär Mit Synco wird der Wärme- und/oder Kältebedarf eines jeden Raums an das Gebäudeautomationssystem übermittelt, damit die benötigte Wärme- oder Kälteenergie bereitgestellt wird.

Ein Beispiel für LTE-Mode ist beschrieben in Beispiel einer Heiz- oder Kühlbedarfszone [\rightarrow 128].

In S-Mode stehen die aktuellen Zustandssignale der Steuerausgänge zur Verfügung.

4.12.10 Störung und Alarmfunktion auf KNX

Tritt eine Störung auf (z.B. digitaler Störungseingang, Taupunkt, Konfiguration der Kommunikation etc.), wird eine Störung über den Bus gesendet. Ein RDG2..KN-Raumthermostat überwacht den Bus und sendet seine Störung, wenn diese die höchste Alarmpriorität hat. Dies stellt sicher, dass die Managementstation keine Alarme verpasst.

Treten mehrere Alarme gleichzeitig auf, wird der Alarm mit der höchsten Priorität zuerst angezeigt und über den Bus gesendet.

Die Übermittlung von Störungen ist in LTE- und S-Mode unterschiedlich:

S-Mode	LTE-Mode
Störungszustand	Alarminformation (Fehlercode + interne Information)
Störungsinformation (interne Information)	Alarmtext (Standardtext kann mit ACS- Tool editiert werden)

Folgende Tabelle zeigt den Fehlercode und die Vorgabe-Alarmtexte.

Prioritäten	Fault	Thermostat	Störungsinformation über Bus		
		Anzeige	Fehlercode	Standard- Störungstext	Text einstellbar ¹⁾
-	Keine Störung		0	Keine Störung	1
1	Busspeisung ²⁾	A BUS	5000	Keine Busspeisung	
2	Fehler Geräteadresse	🗭 Adr	6001	>1 id Geräteadresse	
3	Kondensation	COND	4930	Kondensation im Raum	1
4	Externer Störungseingang X1	🗭 AL1	9001	Störungseingang 1	1
5	Externer Störungseingang X2	AL2	9002	Störungseingang 2	1
6	Externe Störung Eingang U1	AL3	9003	Störungseingang 3	1
7	Erinnerung Filter reinigen	FIL	3911	Verschmutzter Filter	1
8	Raumfühlerfehler	Er1	60	Raumfühlerfehler	1
9	Interner Fehler	Er2	1800	Interner Fehler	1
10	Fühlerfehler-Eingang X1	Er3	101	[N.X1] Fühlerfehler	1
11	Fühlerfehler-Eingang X2	Er4	102	[N.X2] Fühlerfehler	1
12	Fühlerfehler-Eingang X3	Er5	103	[N.X3] Fühlerfehler	1
13	Luftqualitätsfühler-Fehler	Er6	87	Luftqualitätsfühler- Fehler	1

¹⁾ Standard-Alarmtexte werden im nichtflüchtigen Speicher des Thermostats abgespeichert und können mit dem ACS Inbetriebnahme-Tool angepasst werden.

²⁾ Dieser Fehler wird nicht über den Bus gesendet (Grund: kein Bus vorhanden, ungenügende Busspeisung, Bus-Überlastung oder verzerrtes Bussignal).



Priorität der Alarme	 Reihenfolge Priorität ist Nr. 17 Externe Störungen Nr. 46: Liegen Störungen an, erscheint auf der Anzeige alternierend AL1, AL2 und AL3. Über den Bus wird nur die Störung mit der höchsten Priorität gesendet
KNX	Über das Kommunikationsobjekt "Störungsübermittlung" (sperren/freigeben) kann ein Alarmsystem dem Thermostaten befehlen, die Übermittlung von Störungen an den Bus zu stoppen.

Dies hat keine Auswirkungen auf die lokale Anzeige von Störungen.

Nach einem Timeout von 48 Stunden wird die Übermittlung von Störungen automatisch wieder freigegeben.

Kommunikationsobjekte (RDG2..KN) 4.13

Übersicht 4.13.1

Störungsübermittlung



A6V11545892_de--_e

Funktionen

Kommunikationsobjekte (RDG2..KN)

Product PROD Strongstön Strongstön Strongstöntigertung Strongstöntigertung Strongstöntigertung Strongstöntigerung Strongstöntigerung	Objektnr. und Name		Thermostat		Objektnr. und Name
 a Systemizetti Surgatobert Surgatobert () = Atom / 1 = Friegeber) Sortaur Construction () = Atom / 1 = Friegeber) Faurbeiteisaar Zutatad () = Kein Alam / 1 = Alam) Sortaur Stratesiaar Zutatad () = Kein Alam / 1 = Alam) Sortaur Stratesiaar Zutatad () = Kein Alam / 1 = Alam) Sortaur Stratesiaar Zutatad () = Kein Alam / 1 = Alam) Sortaur Stratesiaar Zutatad Thaurbeiteisaar Zutatad 		_	RDG	_	
Johrzek J	1 Systemzelt				Storungsinto
Survey Status () Surv	3 Uhrzeit	-			
 Storugebetragen () Raumbetriebaart. Zoutan (emplangen) Raumbetriebaart. Zoutan (emplangen) Raumbetriebaart. Zoutan (emplangen) Raumbetriebaart. Schutzbetrieb Schutzbetrieb Raumbetriebaart. Schutzbetrieb Schutzbetriebaart. Schutzbetrieb Raumbetriebaart. Schutzbetrieb Raumberriebaart. Schutzbetrieb Raumberriebaart. Schutzbetrieb Raumberriebaart. Schutzbetrieb Schutzbetriebaart. Schutzbetrieb Raumberriebaart. Sc		,	-	⇒	8 Raumbetriebsart: Vorauswahl
44 Real-Berlindset Zastand 17 Real-Berlindset Zastand 18 Real-Berlindset Zastand 19 Real-Berlindset Zastand 10 Real-Berlindset Zastand 11 Real-Berlindset Zastand 12 Real-Berlindset Zastand 13 Real-Berlindset Zastander Saltvatzerische 14 Real-Berlindset Zastander Saltvatzerische 15 Zastander Franzenscherische 16 Real-Berlindset Zastanderische Saltvatzerische 17 Zastander Saltvatzerische 18 Real-Berlindset Komfort 18 Real-Berlindset Komfort 19 Real-Berlindset Komfort 19 Real-Berlindset Komfort 19 Real-Berlindset Komfort 19 Real-Berlindset Komfort 10	6 Störungsübertragung (0 = Sperren / 1 = Freigeben)				
Augunderfieskart Vorauswark (englangen) 11 Raumbetrieskart Sorubaterieskart Sorubaterieskar	94 Raumbetriebsart: Zustand (empfangen))	2	-	-	17 Raumbetriebsart: Zustand
O Rumberliebast: Vorsusval F corrony 12 Raumberliebast: Economy 13 Soluted in Solute Economy 13 Raumberliebast: Economy 14 Raumberliebast: Economy 13 Raumberliebast: Economy 14 Raumberliebast: Economy 21 Raumberliebast: Economy 22 Raumberliebast: Economy 22 Raumberliebast: Economy 22 Raumberliebast: Economy 22 Raumberlieb	Raumbetriebsart: Vorauswahl (emptangen) Baumbetriebsart: Vorauswahl Auto			-	19 Poumbatriabsartmada: Komfart
11 Raumbetricbart: Vorrassular Solucibaria 12 Raumbetricbart: Vorrassular Solucibaria 13 Raumbetricbart: Zeiprograms Konfort 14 Raumbetricbart: Zeiprograms Konfort 15 Raumbetricbart: Zeiprograms Konfort 12 Raumbetricbart: Zeiprograms Konfort 21 Raumterp: McKindowet Economy 22 Raumterp: Konfortsoltwet tele (enden) 23 Raumterp: Konfortsoltwet tele (enden) 23 Raumterp: Konfort 23 Raumterp: Konfortsoltwet tele (enden) 23 Raumterp: Konfort 23 Raumterp: Konfortsoltwet tele (enden) 24 Reschiftende Soltwet tele (enden) 25 Venitatordenbard to (= kein Alam / 1 = Alam) 26 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Alam) 27 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Hoin) 28 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Fin) 29 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Fin) 29 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Fin) 29 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Fin) 29 Venitatordenbard (0 = Alam / 1 = Fin) 29 Venitatordenbard (0 = Speren / 1 = Freigeben) 20 Kanne Regelvet Taking	10 Raumbetriebsart: Vorauswahl Komfort	-		÷	19 Raumbetriebsart: Economy
12 Raumberinbaart: Voriensellung Schutzberleib 13 Raumberinbaart: Zeitrogramm Komfort 14 Raumberinbaart: Zeitrogramm Komfort 15 Raumberinbaart: Zeitrogramm Komfort 16 Raumberinbaart: Zeitrogramm Komfort 17 Raumtemp: Komfortsollwert als (senden) 28 Raumtemp: Komfortsollwert Economy 29 Raumtemp: Komfortsollwert Economy 21 Raumtemp: Komfortsollwert Economy 22 Raumtemp: Komfortsollwert Komfort 28 Raumtemp: Komfortsollwert Komfort 29 Raumtemp: Komfortsollwert Komfort 20 Sollwertgruppe Hoizan 21 Sollwert (10 – Law 1 = Eln) 22 Raumtemp: Komfortsollwert el (empfangen) 23 Sollwertgruppe Hoizan 23 Sollwertgruppe Hoizan 24 Haritschreib 25 Ventilatorchealt (1 0 – Aus / 1 = Eln) 26 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 27 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 28 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 29 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 29 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 29 Ventilatorchealt (2 0 – Aus / 1 = Eln) 29	11 Raumbetriebsart: Vorauswahl Economy	-		-	20 Raumbetriebsart: Schutzbetrieb
13 Raumberticbast: Zelipogramm Komfort 15 Raumberticbast: Zelipogramm Komfort 16 Raumberticbast: Zelipogramm Komfort 17 Raumberticbast: Zelipogramm Komfort 18 Raumberticbast: Zelipogramm Komfort 21 Raumtern: Komfortsollwert als (conscilute) et a	12 Raumbetriebsart: Voreinstellung Schutzbetrieb	+			
14 Rollinderitz 28 Rollinderity 15 Rounderitz 29 Roulthery, Adduide Scoling 16 Rounderitz 29 Rountemp, Konforts/Uwert (emplangen) 27 Rountemp, Heizen 39 Feiszaher (emplangen) 28 Rountemp, Konforts/Uwert (emplangen) 39 Feiszaher (emplangen) 29 Rountemp, Konforts/Uwert (emplangen) 40 K1: Femperaturent 39 Solvergruppe Kolhen 39 Feiszaher (emplangen) 30 Rountemp, Konforts/Uwert (emplangen) 40 K1: Femperatur (C) 30 Solvergruppe Kolhen 40 K1: Femperatur (C) 30 Solvergruppe Kolhen 40 K1: Femperatur (C) 30 Solvergruppe Kolhen 40 K1: Femperatur (C) 31 Solvergruppe Kolhen 40 K1: Femperatur (C) 32 Feiszaher (emplangen) 40 K1: Femperatur (C) 44 Distribution (I) = Solvert (I) = Kolhen) 40 K1: Femperatur (C) 45 Venitatorbelenia 10 - Aus / 1 = Ein) 50 Ferigabe Venitatorbelenia 50 Ferigaben 51 Venitatorbelenia 61 Heizen, Regelevertzistand, 0 = Aus / 1 = Ein) 52 Venitatorbelenia 61 Heizen, Regelevertzistand, 0 = Aus / 1 = Ein) 53 Venitatorbelenia 61 Heizen, Regelevertzistand, 0 = Aus / 1 = Ein) 54 Venitatorbelenia 61 Heizen, Regelevertzistand, 0 = Aus / 1 = Ein)	13 Raumbetriebsart: Zeitprogramm	2	-		27 Raumtemp: Komfortsollwert abs (senden)
10 Raubelickal Zeipuggen Kolm 21 Raumeng: Heizanbert Exonomy 22 Raumeng: Kinkolweit Economy 23 Raumeng: Kinkolweit Economy 23 Raumeng: Kinkolweit Economy 23 Raumeng: Kinkolweit Economy 24 Raumeng: Kinkolweit Economy 25 Raumenter, Kinkolweit Economy 26 Raumenter, Kinkolweit Economy 27 Raumenter, Kinkolweit Economy 28 Raumenter, Kinkolweit Economy 29 Raumenter, Kinkolweit Economy 20 Raumenter, Kinkolweit Economy 21 Raumenter, Kinkolweit Economy 22 Raumenter, Kinkolweit Economy 23 Raumenter, Kinkolweit Economy 24 Raumenter, Kinkolweit Economy 25 Verilaitorderkahl () = Aux / 1 = Ein) 26 Verilaitorderkahl () = Aux / 1 = Ein) 27 Verilaitorderkahl () = Aux / 1 = Ein)	14 Raumbetriebsart: Zeitprogramm Komfort				28 Raumtemp: Aktueller Sollwert
32 Rauntemp: Heizoldweit Coonomy 32 Rauntemp: Kibioloweit Coonomy 32 Rauntemp: Kibioloweit Coonomy 32 Rauntemp: Kibioloweit Coonomy 33 Silverstander () = Ceschlossen / 1 = Offen) Silverstander () = Ceschlossen / 34 Rauntemp: Konfortsollweit also () = Ceschlossen / 35 Silverstander () = Ceschlossen / 36 Robertgruppe Haizan 30 Solverstander () = Ceschlossen / 33 Solverstander () = Ceschlossen / 34 Solverstander () = Ceschlossen / 35 Solverstander () = Ceschlossen / 36 Keiner, Regelwert () = Ceschlossen / 37 Freigabe / Ceschlossen / 38 Solverstander () = Ceschlossen / 39 Keizzakan / = Ein) 30 Solverstander () = Solverstander () = Kein Alarm / 1 = Ein) 32 Venitatorderbank / 1 = Ein) 34 Venitatorderbank / 1 = Ein) <td>16 Raumbetriebsart: Zeitprogramm Schutzbetrieb</td> <td>-</td> <td></td> <td>÷</td> <td>32 Sollwertgruppe Kühlen</td>	16 Raumbetriebsart: Zeitprogramm Schutzbetrieb	-		÷	32 Sollwertgruppe Kühlen
21 Raumtemp: Heizollvert Economy 22 Raumtemp: Kiloslovet Economy 23 Raumbericksart: Francerkontakt (0 = Geschlossen / 1 = Jahr) 24 Raumbericksart: Francerkontakt (0 = Geschlossen / 1 = Jahr) 24 Raumbericksart: Francerkontakt (0 = Geschlossen / 1 = Jahr) 25 Raumtemp: Statisalivet Komfort 28 Raumtemp: Komforkollivet abs (empfangen) 29 Sollverfguppe Heisen 29 Sollverfguppe Killen 29 Ventilatorberbal 20 Fragate Ventilatorberfell (0 = Speren / 1 = Freigeben) 20 Ventilatorberfall (0 = Aus / 1 = Ein) 20 Ventilatorberfall (0 = Speren / 1 = Freigeben) 20 Ventilatorberfall (0 = Aus / 1 = Ein) 20 Ventilatorberfall (0 = Speren / 1 = Freigeben) 20 Ventilatorberfall (0 = Aus / 1 = Ein) 20 Ventilatorberfall (0 = Aus / 1 = Ein) 20 Aussentemperatur 20 Aussentemperatur 20 Aussentemperatur 21 Feighe Barktoneizung (0 = Speren / 1 = Freigben) 22 Ventilatorberfall (0 = Aus / 1 = Ein) 23 Raumtemp: Kauler Heizen / 0 = Speren / 1 = Freigben) 24 Reizen Re		,	-	÷	34 Raumtemperatur: Komfortsollwert rel (senden)
22 Raunterberg: Kühlsölwert Loonomy 37 Eigener Rauntemperaturvert 38 Raunterbergester Fensterkonkis 41 Raunterbergester Fensterkonkis 39 Heizziahr (0 = Kein Alam /1 = Alam) 39 Heizziahr (0 = Kein Alam /1 = Alam) 39 Heizziahr (0 = Kein Alam /1 = Alam) 39 Heizziahr (0 = Kein Alam /1 = Alam) 30 Solvertgruppe Heizen 30 Solvertgruppe Heizen 30 Solvertgruppe Kilhen 33 Baurtemperatur Komfort-Solvert (el (emptangen) 44 U1: Temperatur (°C) 38 Externer Raumtemperaturvert 45 Freigabe Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 50 Ventilatortefehl 51 Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 52 Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 53 Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 54 Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 55 Ventilatortefehl (0 = Sperren /1 = Freigeben) 56 Heizen, Regelwert stelig 57 Ventilatortefehl (1 = Alax /1 = Ein) 58 Heizen, Regelwert stelig 59 Ventilatortefehl 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 70 Fael-Reuchtigkeit Raum: Solwert oben 71 Feligabe Elektroheizung (0 = Sperren /1 = Freigeben) <tr< td=""><td>21 Raumtemp: Heizsollwert Economy</td><td>-</td><td></td><td>T</td><td>35 Zustand verlängerter Komfortbetrieb</td></tr<>	21 Raumtemp: Heizsollwert Economy	-		T	35 Zustand verlängerter Komfortbetrieb
23 Raumberiebsart: Präsenzmeider (0 = Unbelgt / 24 Raumseriebsart: Präsenzmeider (0 = Unbelgt / 25 Raumientip: Baisolitiert Komfort 28 Raumientip: Baisolitiert Komfort 28 Sollwertgruppe Heizen 30 Sollwertgruppe Heizen 31 Raumientiperatur: Komfort-Sollwert rel (ampfangen) 32 Externer Raumium Breature (°C) 33 Raumientiperature (°C) 34 Faughalantoretinza (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 45 Veritiatoretinza (1 = Alam) 35 Veritiatoretinza (1 = Alam) 35 Veritiatoretinza (1 = Alam) 36 Veritiatoretinza (1 = Alam) 37 Breizen Veritiatoretinza (1 = Alam) 38 Veritiatoretinza (1 = Alam) 39 Freizen Veritiatoretinza (1 = Alam)	22 Raumtemp:: Kühlsollwert Economy		-		37 Eigener Raumtemperaturwert
24 Raumtemp: 39 Heizalarm (0 = Kein Alarm / 1 = Alarm) 25 Raumtemp: Konfortsollwert Komfort 40 Xi: Temperatur [C] 26 Raumtemp: Konfortsollwert komfort 40 Xi: Temperatur [C] 27 Sollwertgruppe Hoizen 41 Xi: Digital (0 = Aus / 1 = Ein) 30 Sollwertgruppe Kollen 42 Xi: Camperatur [C] 33 Raumtemperatur. Konfort-Sollwert rel (empfangen) 43 Xi: Digital (0 = Aus / 1 = Ein) 34 Raumtemp: Kannotis 2 Xi: Sollwert (1 = Haizen / 0 = Kuhlen) 44 UI: Temperatur [C] 35 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 44 UI: Temperatur [C] 36 Zi Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 53 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 53 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 54 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Freigabe Eektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 56 Heizen, Regelwert stellig 59 Freigabe Eektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 57 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Heizen, Regelwert stellig 59 Freigabe Eektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 57 Ventilatorderbzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Freigaben (1 = Freigeben	23 Raumbetriebsart: Fensterkontakt (0 = Geschlossen /	-		7	38 Frostalarm (0 = Kein Alarm / 1 = Alarm)
1 = Beiegi) 2 Raurtemp: Sessioliver tabs (emplangen) 2 Saurtemp: Romfort-Sollivert abs (emplangen) 2 Sollivertgruppe Heizen 3 Sollivertgruppe Heizen 3 Sollivertgruppe Heizen 3 Sollivertgruppe Heizen 3 Raurtemp: Sollivert abs (emplangen) 3 Sollivertgruppe Heizen 4 Hazz, Köhlbertie Zustand (f = Heizen / 0 = Köhlen) 4 Hazz, Köhlbertie Zustand (f = Heizen / 0 = Köhlen) 5 Vernilatorbertie Mitor Method (0 = Sperner) / 1 = Freigaben) 5 Vernilatorbertie Mitor Method (0 = Sperner) / 1 = Freigaben) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 5 Vernilatorbertizzhi / 10 = Aus / 1 = Ein) 6 Aussentemperatur 6 Aussentemperatur 7 Rejeabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 7 Rejeabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 7 Rejeabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 7 Re	24 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt /	-	-	-	39 Heizalarm (0 = Kein Alarm / 1 = Alarm)
22 Raunteny: Easissilvert Komfort 40 Xi: Temperatur (C) 28 Raunteny: Komfortsollvert als (empfangen) 40 Xi: Temperatur (C) 30 Solvertgruppe Hölen 42 Xi: Temperatur (C) 30 Solvertgruppe Kölen 44 Ui: Temperatur (C) 44 BiazinKähnene Zustand (I = Haizan / 0 = Kühlen) 44 Ui: Temperatur (C) 30 Freigabe Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 54 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 52 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 54 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordehzahl (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Feigabe Elektroheizuh (0 = Speren / 1 = Freigeben) 76 Ventilatordehzah	1 = Belegt)	,		,	
28 Raumtemp: 41 X1: Digital (0 = Aux / 1 = Ein). 29 Sollwertgruppe Heizen 42 X2: Temperatur (°C) 30 Sollwertgruppe Kihlen 42 X2: Temperatur (°C) 33 Raumtemperatur: Konfot-Sollwert rei (empfangen) 43 X2: Digital (0 = Aux / 1 = Ein). 35 Externer Rauminghore Kuhlen 44 U1: Temperatur (°C) 46 Haiz-AKniberiteb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 45 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 50 Freigabe Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 52 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 55 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 57 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 57 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 58 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 59 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 59 Venilatorberteinb / 0 = Aux / 1 = Ein). 56 Venilatorberteinb / 0 = Auth / 1 = Auth). </td <td>25 Raumtemp: Basissollwert Komfort</td> <td>+</td> <td></td> <td>1</td> <td>40 X1: Temperatur [°C]</td>	25 Raumtemp: Basissollwert Komfort	+		1	40 X1: Temperatur [°C]
20 Sollwertgruppe Heizen 22 Sollwertgruppe Heizen 20 Sollwertgruppe Kullen 23 Sc. Digital () = Aus / 1 = Ein) 31 Sallwertgruppe Kullen 24 Sc. Digital () = Aus / 1 = Ein) 32 Sallwertgruppe Kullen 24 Sc. Digital () = Aus / 1 = Ein) 33 Sallwertgruppe Kullen 24 Sc. Digital () = Aus / 1 = Ein) 34 Filtz / Kullen/Stelle / Lastad () = Aus / 1 = Ein) 25 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 35 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 25 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 36 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 26 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 36 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 26 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 36 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 26 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 37 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 26 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 38 Saurtemperatur 26 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 38 Saurtemperatur 27 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 38 Saurtemperatur 28 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 39 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 29 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 39 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 20 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 30 Kentilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 20 Ventilatorsteine() = Aus / 1 = Ein) 30 R	26 Raumtemp: Komfortsollwert abs (empfangen)	-	-		41 X1: Digital (0 = Aus /1 = Ein)
25 Solvering upper Killen 1 36 Solvering upper Killen 1 37 Hazarnale peratur. Konfort-Solwert rei (empfangen) 1 38 Auntemperatur. Konfort-Solwert rei (empfangen) 1 39 Kauntemperatur. Konfort-Solwert rei (empfangen) 1 44 UT: Emperatur. KC) 1 45 Hazen, Kauhberteb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 1 46 Hazen, Kauhberteb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 1 57 Ventilatorderbahl (1 = Aus / 1 = Ein) 1 58 Ventilatorderbahl (1 = Aus / 1 = Ein) 1 59 Ventilatorderbahl (1 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 50 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1 51 Ventilatorderbahl (2 = Aus / 1 = Ein) 1	20 Sollwortanuppo Hoizon	-	-	3	42 X2: Temperatur [°C] 43 X2: Digital (0 = Aug / 1 = Ein)
33 Raumemperatur: Komfort-Solivert rel (empfangen) 44 Heizz-Kühlbertieb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 36 Feriegabe Verhilatorbertieb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 47 Heizzen Kühlen Umschaltung (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 40 Faizyunktalarm (0 = Kein Narm / 1 = Alarm) 47 Heizzen Auto/1 = Manuel) 50 Freigabe Verhilatorberteh) (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 59 Verhilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 52 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 50 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 50 Kuhlen, Regelwertzustand, 0 = Aus / 1 = Ein) 78 Extemer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 50 Verhilatordrehzahl 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Refereigentigkeit Raum: Sollwert oben 50 Verhilatordrehzahl 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Refereigentigkeit Raum: Sollwert oben 50 Verhilatordrehzahl 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Refereigentigkeit Raum: Sollwert oben 50 Verhilatordrehzahl 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 79 Ref. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 50 Verhilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 71 Heizen oder Kühlen, Reg	30 Sollwertgruppe Kühlen	÷		÷	43 X2. Digital (0 – Ads / 1 – Elli) 44 U1: Temperatur [°C]
36 Extemer Raumtemperaturwert ************************************	33 Raumtemperatur: Komfort-Sollwert rel (empfangen)	-		-	45 U1: Digital (0 = Aus / 1 = Ein)
46 Heiz-Kkühbetrieb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen) 47 Bappikationsmodus 49 Appikationsmodus 50 Freigabe Venilatorderball (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 52 Venilatorderball 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 54 Venilatorderball 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Venilatorderball 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Venilatorderball 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Venilatorderball 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Venilatorderball 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 77 Bet. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 78 Extemer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Faziatur: Venilatorderbazhl 3 (0 = Aus / 1 = Ein) 68 Terzigner Aznzegie (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Kaine Aktion / 1 = Aktion) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 72 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 73 Regelung Enfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 74 Regelung Befeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 75 Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 76 Tastatur: Venilatorderbazhi presen 77 Heizen oder Kühlen, Regelwert stelig	36 Externer Raumtemperaturwert	➡		•	47 Heizen/Kühlen Umschaltung (1 = Heizen / 0 = Kühlen)
48 Applikationsmodus 49 Taupunklationsmodus 50 Freigabe Ventilatordrehal (0 = Aus / 1 = Ein) 52 Ventilatordrehal (0 = Aus / 1 = Ein) 52 Ventilatordrehal (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 57 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 59 Ventilatordrehaal (0 = Aus / 1 = Ein) 50 Aussentemperatur 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 77 Reigene Elektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 78 Externer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 79 Rei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 Rei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 71 Heizen oder Kühlen, Regelvertzustand Seq 2 71 Heizen oder Kühlen, Regelvertzustand Seq 2 72 Teinstaur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 81 Tastaur: Ventilatordrehzahl speren 87 Tastaur: Ventilatordrehzahl speren 87 Tastaur: Betriebesart speren 87 Tastaur: Betriebesart speren 87 Tastaur: Betriebesart speren 87 Tastaur: B	46 Heiz-/Kühlbetrieb Zustand (1 = Heizen / 0 = Kühlen)		-		51 Ventilatorbetrieb(0 = Auto/1 = Manuell)
49 Tadputktaalm (1) 50 Ventilatorderkaalm (1) 51 Ventilatorderkaalm (1) 52 Ventilatorderkaalm (1) 53 Ventilatorderkaalm (1) 54 Ventilatorderkaalm (1) 55 Ventilatorderkaalm (1) 55 Ventilatorderkaalm (1) 55 Ventilatorderkaalm (1) 55 Ventilatorderkaalm (1) 56 Ventilatorderkaalm (1) 56 Ventilatorderkaalm (1) 56 Ventilatorderkaalm (1) 56 Ventilatorderkaalm (1) 57 Ventilato	48 Applikationsmodus	1			53 Ventilatorausgang
30 Trodyck Verhildstorderball So Verhildstorderball 32 Ventildstorderball So Verhildstorderball 34 Ventildstorderball So Verhildstorderball 35 Ventildstorderball So Verhildstorderball 36 Ventildstorderball So Verhildstorderball 36 Ventildstorderball So Verhildstorderball 36 Verhildstorderball So Verhildstorderball 36 Verhildstorderball So Verhildstorderball 37 September Verhildstells So Verhildstorderball 38 Verhildstorderball So Verhildstorderball 39 Verhildstorderball So Verhildstorderball 39 Verhildstorderball So Verhildstorderball 30 Verhildstorderball So Verhildstorderball 31 Verhildstorderball Verhildstorderball 32 Verhildstorderball So Verhildstorderball 32 Verhildstorderball Verhildstorderball 33 Verhildstorderball Verhildstorderball 34 Tastatur. Ventildstorderball Verhildstor	49 Taupunktalarm (0 = Kein Alarm / T = Alarm) 50 Freigabe Ventilatorbefehl (0 = Sperren / 1 = Freigeben)		-		57 Ventilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 58 Ventilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein)
52 Ventilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 54 Ventilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Ventilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 66 Ventilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 67 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 77 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 78 Extemer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand 72 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand 73 Regeleurg Endetwert stelig 74 Tereigeeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 75 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 74 Regelurg Endetwert (empfangen) 89 Raumbetriebsart: Frasenzmelder (0 = Unbelgt / 1 = Beigebetriebsart: Prasenzmelder (0 = Unbelgt / 1		,	-	÷	59 Ventilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein)
54 Ventilatordrehzahi 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 55 Ventilatordrehzahi 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 56 Ventilatordrehzahi 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 61 Feizen, Regelwert stelig 62 Feizen, Regelwert stelig 63 Kühlen, Regelwert stelig 64 Kühlen, Regelwert stelig 65 Heizen, Regelwert stelig 66 Heizen, Regelwert stelig 67 Frigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 78 Extemer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 80 resperent / 1 = Freigeben) 30 resperent / 1 = Freigeben) 31 EnergiedFizzen-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 30 resperent / 1 = Freigeben) 31 Tastatur: Ventilatordrehzahi nr. Autor Modus 35 Tastatur: Ventilatordrehzahi nr. Autor Modus 36 Tastatur: Ventilatordrehzahi nr. Autor Modus 37 Tastatur: Ventilatordrehzahi nr. Autor Modus 38 Tastatur: Ventilatordrehzahi nr. Autor Modus 39 Tastatur: Ventilatordrehzahi Nr. Autor Modus 39 Tastatur: Ventilatordrehzahi Sperren 37 Tastatur: Ventilatordrehzahi Sperren 37 Tastatur: Ventilatordrehzahi (mathichefunden)	52 Ventilatorbefehl	⇒	-		
64 Ventilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein) 65 Ventilatordrehzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 61 Feigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 77 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 78 Extemer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 74 Regelement Sollwert oben 75 Teicht Raum: Sollwert oben 76 Status: Sollwert oben 77 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Teistatur: Ventilatordrehzahl in Yauto" Modus 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/sperren 82 Tastatur: Ventilatordrehzahl in Yauto" Modus 83 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeits					61 Heizen, Regelwert stetig
50 Ventilatordenzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 61 Fielden Aussentemperatur 62 Kunitatordenzahl 2 (0 = Aus / 1 = Ein) 63 Kuniter, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 64 Kuhlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 65 Kuniter, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Externer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Fizien Ader Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig, Seq 2 71 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig, Seq 2 72 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig, Seq 2 73 Esgelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 74 Regelung Befeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 75 Feucht, Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 86 Tastatur: Ventilatordenzahl i projective stetig, Seq 2 72 Heizen oder Kühlen, Regelwer	54 Ventilatordrehzahl 1 (0 = Aus / 1 = Ein)	1	-	-	62 Heizen, Regelwert stetig, Seq 2
30 reliabloudenizating (0 = Aus / 1 = Lin) 60 Aussentemperatur 60 Aussentemperatur 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 77 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 78 Externer Feuchtigkeitsfühler (% r.F.] 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand, Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 69 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Kaikhi / 1 = Aktiv) 69 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 71 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 72 83 Fastatur: Ventilatordrehzahi n "Auto" Modus 73 86 Tastatur: Betriebsart sperren 74 87 Tastatur: Betriebsart sperren 74 87 Fautur: Regelwert (empfangen) 93 93 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) <t< td=""><td>55 Ventilatordrenzani 2 (0 = Aus / 1 = Ein)</td><td>3</td><td>-</td><td></td><td>63 Kunlen, Regelwert stetig</td></t<>	55 Ventilatordrenzani 2 (0 = Aus / 1 = Ein)	3	-		63 Kunlen, Regelwert stetig
76 Freigabe 76 76 Freigabe 76 76 Freigabe 78 77 Freigabe 78 78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 70 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 70 Feizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein) 78 Externer Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 71 82 Freigeben/ge (Green Leaf) freigeben/sperren 73 Regelwert ung (0 = Aus / 1 = Ein) 75 Feuchtigkeit Raum: Sollwert of Modus 74 Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/enfeuchten) 86 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 74 Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/enfeuchten) 87 Tastatur: Sollwert Sollwert (empfangen) 73 89 Raumtemp: Aktueller Kühlsolwert (empfangen) 98 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 74 Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/enfeuchten) 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Kühl	60 Aussentemperatur	-		÷	65 Heizen Regelwertzustand ($0 = Aus/1 = Fin$)
76 Freigabe Elektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 76 Freigabe Elektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 77 Freigabe Elektroheizung (0 = Speren / 1 = Freigeben) 78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Freigeeffizienz-Anzeige (Green Leaf) preigeben/speren 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 72 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 74 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 75 Feucht Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 86 Tastatur: Ventilatordrehzahl in ?Auto" Modus 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 98 Caumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen)				-	66 Heizen, Regelwertzustand, Seq 2
76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 77 Freigabe Zlektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Freigabe Zlektroheizung (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Freigabe Zlektroheizung (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 71 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 72 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 72 - Keine Aktion / 1 = Zurücksetzen 73 Estgreige (Green Leaf) freigeben/sperren 74 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 83 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 86 Tastatur: Sollwertschleburg sperren 87 Tastatur: Sollwertschleburg sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Sollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 94 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzhalt Heizen			_		(0 = Inaktiv / 1 = Aktiv)
78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 Bei. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 71 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig 72 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig, Seq 2 72 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig 83 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/sperren 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 74 Regelwert Stetig, Seq 2 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 75 Feucht. Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 75 Feucht. Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 87 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 78 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (senden) 93 Raumtemp: Aktueller Kühisollwert (empfangen) 99 Raumtemp: Aktueller Kühisollwert (senden) 99 CV-ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 99 Paubetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt / 1 = Belegt) 99 DC-Ventil	76 Freigabe Elektroheizung (0 = Sperren / 1 = Freigeben)	7	-		67 Kühlen, Regelwertzustand (0 = Aus / 1 = Ein)
78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 69 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 70 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2 (0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Speren / 1 = Freigeben) 71 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig 83 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/speren (0 = Speren / 1 = Freigeben) 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl i perren 74 Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 85 Tastatur: Sollwertscheibung sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 87 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 87 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 79 93 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 79 98 DC-Ventilatordrehzahl: [7360] Max. Drehzahl Heizen 90 99 DC-Ventilatordrehzahl: [7360] Max. Drehzahl Heizen 90 90 C2-Ventilatordrehzahl: [7460] Max. Drehzahl Heizen 90 910 Euterner Raumluftqualitäswert 100 Eingebaute Raumluftqualitäswerte 102 DC Klappenbedarf				-	(0 = Inaktiv / 1 = Aktiv)
0 = Inaktiv / 1 = Aktiv) 79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben • 106 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco • 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten • 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Sperren / 1 = Freigeben) • 81 Tarstatur: Ventilatordrehzahl is perren • 82 Tarstatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus • 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus • 87 Tastatur: Selivert schiebung sperren • 87 Tastatur: Betriebsart sperren • 98 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus • 87 Tastatur: Betriebsart sperren • 98 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) • 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) • 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen • 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen • 101 Externer Raumluftqualitätswert • 102 PICV Kühlen max. Position • 104 PICV Heizen max. Position • 104 PICV Heizen max. Position • 104 PICV Heizen max. Position • 103 2-Punkt-Klappenbedarf • <td>78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.]</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>⇒</td> <td>69 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand</td>	78 Externer Feuchtigkeitsfühler [% r.F.]	-	-	⇒	69 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand
79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben 106 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oten Eco 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten 81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Seine Aktion / 1 = Zurücksetzen) 83 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Seine Aktion / 1 = Zurücksetzen) 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 86 Tastatur: Sollwert onbeung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 88 Raumbetriebsart: PräsenZmelder (0 = Unbelegt / 1 = Eelegt) 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 90 CV-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 91 D4 PICV Heizen max. Position 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position					(0 = Inaktiv / 1 = Aktiv)
106 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco 1 30 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten 1 31 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen 1 0 = Keine Aktion / 1 = Zurücksetzen) 1 33 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/sperren 1 0 = Sperren / 1 = Freigeben) 1 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 1 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 1 86 Tastatur: Sollwert sperren 1 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 1 87 Tastatur: Betriebsart sperren 1 87 Tastatur: Betriebsart sperren 1 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 1 93 Raumterp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 1 93 Raumterp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 1 93 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 1 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 1 104 PICV Heizen max. Position 1 104 PICV Heizen max. Position 1 104 PICV Heizen max. Position 1 104 PICV Kühlen max. Position 1 104 PICV Kühlen max. Position 1 1	79 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben	-		-	70 Heizen oder Kühlen, Regelwertzustand Seq 2
100 rel. Fuchtigkeit Raum: Sollwert unten 80 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten 11 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 83 Tastaur: Ventilatordrehzahl is perren 80 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Wentilatordrehzahl in "Auto" Modus 88 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (on = Castatur: Sollwert (empfangen) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 94 Dc-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 91 Tasterner Raumluftqualitätswert 91 Tasterner Raumluftqualitätswert 91 Tot Eigebaute Raumluftqualitätswerte 91 Tot Eigebaute Ra	106 Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben Eco	-	-		(0 = Inaktiv / 1 = Aktiv)
81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen (0 = Keine Aktion / 1 = Zurücksetzen) 7 83 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/sperren (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 7 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl is perren 7 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 7 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 7 87 Tastatur: Betriebsart sperren 7 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 7 93 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 8 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 9 98 Dc-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 9 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 9 91 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position 9 104 PICV Heizen max. Position 9 105 PICV Kühlen max. Position 9 104 PICV Heizen max. Position 9 10	80 Rel, Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten	÷		-	71 Heizen oder Kühlen. Regelwert stetig
0 = Keine Aktion / 1 = Zurücksetzen) 83 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) freigeben/sperren 0 = Sperren / 1 = Freigeben) 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumternp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 94 Boc-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P350] Max. Drehzahl Heizen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P350] Max. Drehzahl Heizen 91 101 Externer Raumluftqualitätswerte 91 102 DC Klappenbedarf 91 102 DC Klappenbedarf 91 102 DC Klappenbedarf 91 103 2-Punkt-Klappenbedarf 91 104 PICV Heizen max. Position	81 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) zurücksetzen	-	-	-	72 Heizen oder Kühlen, Regelwert stetig, Seq 2
83 Energieetrizienz-Anzeige (Green Leat) treigeben/sperren (0 = Sperren / 1 = Freigeben) 73 Regelung Entfeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 84 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 74 Regelung Befeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein) 85 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 75 Feucht. Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 87 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 88 Raumbetriebsart: Pensterkontakt (0 = Grün / 1 = Rot) 89 Raumbetriebsart: Pensterkontakt (0 = Geschlossen/1 = Offen) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 88 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt / 1 = Belegt) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 90 94 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 90 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Kühlen 90 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P350] Max. Drehzahl Kühlen 90 9101 Externer Raumluftqualitätswert 90 104 PICV Heizen max. Position 90 104 PICV Heizen max. Position 90 105 PICV Kühlen max. Position 90 9102 Augagnes-Kommunikationsobiekt 90	(0 = Keine Aktion / 1 = Zurücksetzen)				
10 Cyclicum 1 - Indigutarity 44 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren 85 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 77 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 77 88 Tastatur: Betriebsart sperren 97 82 88 Feucht Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten) 98 Castant (0 = Grün / 1 = Rot) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 94 Deschorterbzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P350] Max. Drehzahl Kühlen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P350] Max. Drehzahl Kühlen 9101 Externer Raumluftqualitätswert 9102 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 1012 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position Heizen 9102 C-Kommuni	∞ = Energieeffizienz-Anzeige (Green Leat) freigeben/sperren	-		-	73 Regelung Entreuchtung (0 = Aus / 1 = Ein)
85 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus 86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 88 Tastatur: Betriebsart sperren 89 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 91 100 Eingebaute Raumluftqualitätswert 91 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position	84 Tastatur: Ventilatordrehzahl sperren	⇒	1	⇒	74 Regelung Befeuchtung (0 = Aus / 1 = Ein)
86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 87 Tastatur: Betriebsart sperren 97 Teigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 82 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) Zustand (0 = Grün / 1 = Rot) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 97 Boc-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 101 Externer Raumluftqualitätswert 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position	85 Tastatur: Ventilatordrehzahl in "Auto" Modus	-	-	-	75 Feucht. Regelbetrieb (inaktiv/befeuchten/entfeuchten)
 87 Tastatur: Betriebsart sperren 77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.] 82 Energieeffizienz-Anzeige (Green Leaf) Zustand (0 = Grün / 1 = Rot) 89 Raumbetriebsart: Fensterkontakt (0=Geschlossen/1=Offen) 88 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt / 1 = Belegt) 91 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 94 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 97 Manueller Ventilatorbefehl 97 Manueller Ventilatorbefehl 97 Manueller Ventilatorbefehl 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf Ausgangs-Kommunikationsobiekt 	86 Tastatur: Sollwertschiebung sperren				
 B2 Energieeffizienz-Anzeige (Green Lear) Zustand (0 = Grün / 1 = Rot) 89 Raumbetriebsart: Fensterkontakt (0=Geschlossen/1=Offen) 88 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt / 1 = Belegt) 91 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (senden) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (senden) 94 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (senden) 95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 97 Manueller Ventilatorbefehl 98 DC-Ventilator Raumluftqualitätswerte 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 404 PICV Heizen max. Position 97 Ausgangs-Kommunikationsobiekt 	87 Tastatur: Betriebsart sperren	7	-		77 Eigener Feuchtigkeitsfühler [% r.F.]
89 Raumbetriebsart: Fensterkontakt (0=Geschlossen/1=Offen) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 91 Raumtemp: Ratueller Kühlsollwert 91 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 91 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 91 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 91 D1 Externer Raumluftqualitätswert 91 D2 DC Klappenbedarf 92 DCV Kühlen max. Position 93 DCV Kühlen max. Position 94 D1 Externer Max. Position 95 D1 CV Kühlen max. Position 95 D1 CV Kühlen max. Position				-	82 Energieemizienz-Anzeige (Green Leat) Zustand ($0 = Grün / 1 = Rot$)
(0=Geschlossen/1=Offen) 92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 91 101 Externer Raumluftqualitätswert 92 101 Externer Raumluftqualitätswert 93 102 Externer Raumluftqualitätswert 94 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position				⇒	89 Raumbetriebsart: Fensterkontakt
92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 91 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position Eingangs-Kommunikationsobiekt					(0=Geschlossen/1=Offen)
92 Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen) → 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) → 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) → 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen → 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen → 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen → 101 Externer Raumluftqualitätswert → 104 PICV Heizen max. Position → 104 PICV Kühlen max. Position → 105 PICV Kühlen max. Position → Lingangs-Kommunikationsobiekt →				•	88 Raumbetriebsart: Präsenzmelder (0 = Unbelegt /
93 Raumtemp: Aktueller Heizsoliwert (empfangen) 9 93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen) 9 96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 90 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (senden) 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 9 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 9 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 9 101 Externer Raumluftqualitätswert 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 105 PICV Kühlen max. Position 4 Lingangs-Kommunikationsobiekt 4	02 Pountemp: Aktuallar Haizcallwart (ampfangan)	-		-	1 = Belegt) 01 Boumtomp: Aktuallar Haizaallwort (condon)
96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen) 98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Heizen 90 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 101 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 105 PICV Kühlen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position Eingangs-Kommunikationsobiekt	93 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen)		1	-	90 Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (senden)
98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 101 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 105 PICV Kühlen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position Eingangs-Kommunikationsobiekt	96 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen)	-	1	-	95 Zustand Umschaltung Wasser (1=Heizen/0=Kühlen)
98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen 99 DC-Ventilatordrehzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen 101 Externer Raumluftqualitätswert 101 Externer Raumluftqualitätswert 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 105 PICV Kühlen max. Position	/	_		•	97 Manueller Ventilatorbefehl
99 DC-venulatordrenzani: [P300] Max. Drenzani Kunien Image: Constraint of the second	98 DC-Ventilatordrehzahl: [P359] Max. Drehzahl Heizen		1		
100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 100 Eingebaute Raumluftqualitätswerte 102 DC Klappenbedarf 103 2-Punkt-Klappenbedarf 105 PICV Kühlen max. Position	99 DC-Ventilatordrenzahl: [P360] Max. Drehzahl Kühlen	3		<u> </u>	
102 DC Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position Eingangs-Kommunikationsobiekt	וייו באפווופו וזמעווועונעעמוומששפונ	-7	1	-	100 Eingebaute Raumluftgualitätswerte
Image: 103 2-Punkt-Klappenbedarf 104 PICV Heizen max. Position 105 PICV Kühlen max. Position Image: Kommunikationsobiekt		L]	-	102 DC Klappenbedarf
104 PICV Heizen max. Position Image: Company Sector in the sector is a sector in the sector is a				•	103 2-Punkt-Klappenbedarf
Eingangs-Kommunikationsobiekt	104 PICV Heizen max. Position				
	Eingangs-Kommunikationsobiekt			⇒	Ausgangs-Kommunikationsobiekt

4.13.2 Beschreibung der Kommunikationsobjekte

0.0,	Objektname	Funktion	l yp/ Länge	Flags
1	Systemzeit	Uhrzeit und 19.001 Datum 8 Bytes		CWU
Syste oder 4	mzeit zur Anzeige au 4)	f dem Raumthermo	stat. Siehe	P009 (3
2	Datum	Datum	11.001 3 Bytes	CWU
Tag, I oder 4	Monat, Jahr für Anzei 4)	ge auf Raumthermo	ostat. Siehe	e P009 (3
3	Uhrzeit	Uhrzeit	10.001 3 Bytes	CWU
Weite Raum	res Objekt zum Emp thermostat. Siehe P(fang der Uhrzeit zur 009 (3 oder 4)	Anzeige a	uf dem
4	Störungsinfo	Alarminfo	219.001 6 Bytes	CRT
5	Störungszustand	Alarm	1.005 1 Bit	CRT
5 Samn geset	Störungszustand nelalarm-Ausgang. T	Alarm ritt ein Alarm auf, wi	1.005 1 Bit rd das Ala	CRT
5 Samn geset	Störungszustand nelalarm-Ausgang. Tr zt. Störungsübermitt -lung	Alarm ritt ein Alarm auf, wi (Freigeben Sperren)	1.005 1 Bit rd das Alar 1.003 1 Bit	CRT rmflag CWU
5 Samn geset 6 Ein Ü durch lokale wird d freige 7	Störungszustand nelalarm-Ausgang. Tr zt. Störungsübermitt -lung berwachungsalarmsy die Geräte sperren. Anzeige von Alarme lie Übermittlung von S geben. Raumbetriebsart: Vorauswahl	Alarm ritt ein Alarm auf, wi (Freigeben Sperren) rstem kann das Sen Dies hat keine Ausw m. Nach einem Time Störungen automati	1.005 1 Bit rd das Alar 1.003 1 Bit den von A virkung auf eout von 4 sch wieder 20.102 1 Byte	CRT rmflag CWU larmen die 8 Stunden
5 Samn geset 6 Ein Ü durch lokale wird c freige 7	Störungszustand nelalarm-Ausgang. Tr zt. Störungsübermitt -lung berwachungsalarmsy die Geräte sperren. Anzeige von Alarme lie Übermittlung von S geben. Raumbetriebsart: Vorauswahl (empfangen)	Alarm ritt ein Alarm auf, wi (Freigeben Sperren) rstem kann das Sen Dies hat keine Ausv on. Nach einem Time Störungen automati Auto Komfort PreComf. Economy Schutzbetrieb	1.005 1 Bit rd das Alar 1.003 1 Bit den von A virkung auf eout von 4 sch wieder 20.102 1 Byte	CRT rmflag CWU larmen die 8 Stunden
5 Samn gesett 6 Ein Ü durch lokale wird of freige 7 Steue über of Der B (912 entwe	Störungszustand nelalarm-Ausgang. Tr zt. Störungsübermitt -lung berwachungsalarmsy die Geräte sperren. Anzeige von Alarme lie Übermittlung von S geben. Raumbetriebsart: Vorauswahl (empfangen) rt die Wahl der Raum den Bus. efehl kann auch als v 2) übermittelt werden der von der lokalen E	Alarm ritt ein Alarm auf, wi (Freigeben Sperren) rstem kann das Sen Dies hat keine Ausv on. Nach einem Time Störungen automati Auto Komfort PreComf. Economy Schutzbetrieb nbetriebsart des The rier 1-Bit-Kommunik . Der letzte Eingriff i Betriebsart-Wahltast	1.005 1 Bit rd das Alar 1.003 1 Bit den von A virkung auf eout von 4 sch wieder 20.102 1 Byte 20.102 1 Byte ermostats (ationsobje st massge te oder übe	CRT rmflag CWU larmen die 8 Stunden CWU CWU
5 Samn geset 6 Ein Ü durch lokale wird d freige 7 7 Steue über o Der B (912 entwe Hinw	Störungszustand nelalarm-Ausgang. Tr zt. Störungsübermitt -lung berwachungsalarmsy die Geräte sperren. Anzeige von Alarme lie Übermittlung von S geben. Raumbetriebsart: Vorauswahl (empfangen) rt die Wahl der Raum den Bus. efehl kann auch als v 2) übermittelt werden eder von der lokalen E eis: Der Thermostat i omy oder Komfort (wa	Alarm ritt ein Alarm auf, wi (Freigeben Sperren) rstem kann das Sen Dies hat keine Ausw rn. Nach einem Time Störungen automatie Störungen automatie Auto Komfort PreComf. Economy Schutzbetrieb nbetriebsart des The rier 1-Bit-Kommunik . Der letzte Eingriff i Betriebsart-Wahltasie ersetzt Pre-Comfort ählbar über P910).	1.005 1 Bit rd das Alar 1.003 1 Bit den von A virkung auf eout von 4: sch wieder 20.102 1 Byte 20.102 1 Byte ermostats (ationsobje st massge te oder übe entweder	CRT rmflag CWU larmen die 8 Stunden CWU CWU (Manager) kte bend – er Bus. durch

Der Befehl kann auch als vier 1-Bit-Kommunikationsobjekte (9...12) übermittelt werden. Der letzte Eingriff ist massgebend – entweder von der lokalen Betriebsart-Wahltaste oder über Bus.

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags					
9 10 11 12	Raumbetriebsart: Vorauswahl -Auto -Komfort - Economy - Schutzbetrieb	Trigger	1.017 1 Bit	CW					
Raum Econo Der le	Raumbetriebsart des Managers entweder auf Auto, Komfort, Economy oder Schutzbetrieb schalten. Der letzte Eingriff ist massgebend – entweder von der lokalen								
13	Raumbetriebsart: Zeitschalter	Komfort PreComf. Economy Schutzbetrieb	20.102 1 Byte	CWU					
Diese einem Betrie Der Be	Information wird von Überwacher geliefer bsart des Managers. efehl kann auch über	einem zentralen Sc t und definiert die a drei 1-Bit-Kommun	haltprogra ktuelle HLk ikationsobj	mm oder (- ekte					
(141 Schutz werde	6) übermittelt werder zbetrieb hat die höchs n.	n. ste Priorität und kar	ın nicht übe	ersteuert					
Hinwe Econo	eis: Der Thermostat e omy oder Komfort (wä	ersetzt Pre-Comfort hlbar über).	entweder o	durch					
14 15 16	Raumbetriebsart: Zeitprogramm -Komfort - Economy - Schutzbetrieb	Trigger	1.017 1 Bit	CW					
HLK-E oder S	Betriebsart des Manag Schutzbetrieb schalter	gers entweder auf K n.	Comfort, Ec	onomy					
17	Raumbetriebsart: Zustand	Komfort Economy Protection	20.102 1 Byte	CRT					
Tatsächliche vom Thermostaten (Manager) verwendete Raumbetriebsart (unter Berücksichtigung von Timer, Benutzerwahl, Fensterkontakt etc.). Diese Zustandsinformation steht über eine 8-Bit-Enumeration oder drei 1-Bit- Kommunikationsobjekte (1820) zur Verfügung.									
18 19 20	Raumbetriebsart: - Komfort - Economy - Schutzbetrieb	Ein Aus	1.011 1 Bit	CRT					
Entspi "True"	rechendes Kommunik	ationsobjekt des M	anagers se	endet					

4

Funktionen

Kommunikationsobjekte (RDG2..KN)

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags	Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags
21	Raumtemp: Heizsollwert Economy	Temperatur	9.001 2 Bytes	CW	26	Raumtemp: Komfortsollwert abs (empfangen)	Temperatur	9.001 2 Bytes	CWU
Komm Heizso Einste des Iol Der Be S-Mod Econo	Kommunikationsobjekt zur Anpassung des Economy- Heizsollwerts, verwendet vom Thermostat (Manager) (siehe Einstellung und Korrektur der Sollwerte [→ 41] Es ändert den Wert des lokalen Parameters "Economy-Sollwert" direkt P019. Der Bereich ist (0), 5 °CP020 (oder max. 40 °C). S-Mode-Objekt muss durch Einstellung von Raumtemp.: Economy-Sollwerte auf als Gruppenobjekt in ETS freigegeben				Komm Therm Einste wie ein Eingrif Der Be Hinwe	unikationsobjekt schi nostat (Manager) über Ilung und Korrektur d ne lokale Sollwertschi ff gilt. ereich ist 540 °C. eis: Der Komfort-Basi	ebt den Sollwert (al r den Bus verwende er Sollwerte [→ 41] iebung auf dem The ssollwert (Objekt 25	bsolut), dei et wird (sieł Gleiche P ermostat. D 5) ändert si	r vom ne riorität ver letzte ch nicht.
Der So Servic Schrei geschi	nlwert für Economy w edauer von EEPROM bzyklen ab. Dieses K rieben.	rird in EEPROM ge I hängt von der Anz ommunikationsobje	speichert. zahl der ekt wird nie	Die e zyklisch	21	Komfortsollwert abs (absenden)	remperatur	2 Bytes	CKI
22	Raumtemp: Kühlsollwert Economy	Temperatur	9.001 2 Bytes	CW	Sende RDG2 Sollwe	et den aktuellen Komf KN (Manager) (sieh erte [→ 41]	ort abs. Sollwert, ve e Einstellung und K	erwendet in Correktur de	n er
Komm Kühlso Einste	unikationsobjekt zur ollwerts, verwendet vo llung und Korrektur d	Anpassung des Eco om Thermostat (Ma er Sollwerte [→ 41]	onomy- nager) (sie Es ändert	ehe den Wert	28 Aktuel	Raumtemp: Aktueller Sollwert ler Sollwert, einschlie	Temperatur sslich Schiebung, k	9.001 2 Bytes Kompensat	CRT ion etc.,
Der Be	ereich ist (0), 5 °C. Preich ist (0), 5 °C.	P020 (oder max. Finstellung von R a	40 °C).	rekt.	der vo verwe	m Thermostat (Mana ndet wird. Sollwert	ger) zur Temperatu	rregelung	CW
Econo werde Der Kü Servic Schrei geschi	omy-Sollwerte auf al: n. ihlsollwert für Econor edauer von EEPROM bzyklen ab. Dieses K rieben.	s Gruppenobjekt i ny wird in EEPRON I hängt von der Anz ommunikationsobje	n ETS freig 1 gespeich zahl der ekt wird nie	gegeben lert. Die e zyklisch	29 30	Heizeinst. (empfangen) Kühleinst. (empfangen)	werteinstellung für 4 HLK- Betriebsarten	8 Bytes	
23	Raumbetriebsart: Fensterzustand	Offen Geschlossen	1.019 1 Bit	CWU	Einste Manag	llung aller H-/K-Sollw gers empfangen. (Kor zhotrich): Boroich für	erte für alle Betrieb nfort, Pre-Comfort, alle Sellworte ist 5	sarten des Economy	und
Die Be (offen) Betrieł wird z. Wirkur P153 c werde 24 Standa	etriebsart des RDG2 empfangen wird und osart beim Wert "0" (g B. von einem KNX-S- ng wie ein lokaler Fen oder P155). Es darf n n, entweder lokaler E Raumbetriebsart: Präsenzmelder ardpräsenz: Der Ther	KN ist bei Schutz, v schaltet zurück in jeschlossen). Der " chalter gesendet ur isterkontakt X1, X2 ur eine Eingangsqu ingang X1/X2/U1 o Belegt Unbelegt mostat (Manager) v	venn Wert die vorheri Fensterkon nd hat dies oder U1 (I ielle verwe der KNX-E 1.018 1 Bit vird in den	"1" ige elbe 2150, endet Bus. CWU	Sende Kühlen gespe Der Hi 31 32 Sende Manag	treffende Sollwert für n wird abhängig von d ichert. eizsollwert muss unte Sollwert Heizeinst. (absenden) Kühleinst. (absenden) at die H/K-Sollwerte in gers. (Komfort, Econd	and bolinken later nur Heizen/Kühlen der ausgewählten A r dem Kühlsollwert Temperatursoll- werteinstellung für 4 HLK- Betriebsarten n Gerät für alle Betr omy und Schutz)	iebsarten o	CRT
Komfo wird. E	rtbetrieb zurückgeset Fr schaltet in die vorh	zt, wenn Wert "1" (erige Betriebsart zu	belegt) em rück, weni	ipfangen n der	Der zu Kühler	itreffende Sollwert für n wird abhängig von o	nur Heizen/Kühlen der ausgewählten A	, Heizen u pplikation (nd gesendet.
Wert " "Präse Wirkur (Parar Nur ein lokaler	0" ist (unbelegt). enzmelder" wird über ng wie die lokale Präs neter P150, P153 , P ne Eingangsquelle ka · Eingang X1/X2/U1 c	KNX gesendet. Die enzmelderfunktion 155). nn verwendet werd der KNX Bus.	s hat diese an X1, X2 en, entwe	elbe der	33	Raumtemperatur: Komfort-Sollwert rel (empfangen)	Temperatur	9.002 2 Bytes	CWU
25 Ist Fur	Raumtemp: Basissollwert Komfort	Temperatur	9.001 2 Bytes regeben ül	CWU	Komm verwe Korrek Sollwe	nunikationsobjekt zur , ndet vom Thermostat ktur der Sollwerte [→ ertschiebung auf dem	Anpassung des Sol (Manager) (siehe E 41] Gleiche Prioritä Thermostat. Der le	lwerts (rel) Einstellung t wie eine l tzte Eingrif	, und okale f gilt.
werde Komm Manag Sollwe Der Be	n die Sollwertanpassi unikationsobjekt 25 v jers ändert. Der Ther rt zurückgesetzt. ereich ist 540 °C.	ungen durch Benutz erworfen, sobald di mostat wird auf der	zer und üb e Betriebs n Komfort-I	er art des Basis-	Der Bo Hinwe 34	ereich ist -3 K+3 K. eis: Der Komfort-Basi Raumtemperatur: Komfortsollwert rel (senden)	ssollwert (Objekt 25 Temperatur	5) ändert si 9.002 2 Bytes	ch nicht. CRT
Hinwe geänd einem werde Der Ko Einste Servic	Der Bereich ist 540 °C. Hinweis: Sollwerte, die möglicherweise über das lokale HMI geändert worden sind, können während eines Systemstarts von einem zentralen Regler, wie z.B. dem RMB795B, überschrieben werden. Der Komfort-Basissollwert wird im EEPROM gespeichert (siehe Einstellung und Korrektur der Sollwerte [\rightarrow 41]). \rightarrow Die				Sende RDG2 Sollwe Der Be Hinwe Das C	t den aktuellen Komf KN (Manager) (sieh erte [\rightarrow 41] ereich ist -3 K+3 K. is : Der Komfort-Basi bjekt funktioniert nur	ort rel. Sollwert, ver e Einstellung und K ssollwert (Objekt 25 mit dem Komfort-S	wendet im forrektur de 5) ändert si ollwert.	er ch nicht.
Schrei geschi	bzyklen ab. Dieses K rieben.	ommunikationsobje	ekt wird nie	e zyklisch					

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags				
35	Erweiterter Komfortbetrieb- Zustand	Ein Aus	1.011 1 Bit	CRT				
Zeigt o an.	den Zustand der Kom	fortbetriebverlänge	rung des N	lanagers				
36	Externer Raumtemperatur- wert	Temperatur	9.001 2 Bytes	CWU				
Der Ti des ex	Der Thermostat empfängt und arbeitet mit der Raumtemperatur des externen Fühlers.							
37	Eigener Raumtemperatur- fühler	Temperatur	9.001 2 Bytes	CRT				
Der W extern	′ert der Raumtempera en Fühler, steht am E	atur, erfasst durch e 3us zur Verfügung.	ingebaute	n oder				
38	Frostalarm	Kein Alarm Alarm	1.005 1 Bit	CRT				
Sende Frosta	et einen Alarm, wenn Ilarmeinstellung liegt.	die Raumtemperatu	ır unter de	r				
39	Hitzealarm	Kein Alarm Alarm	1.005 1 Bit	CRT				
Sende Hitzea	et einen Alarm, wenn Iarmeinstellung liegt.	die Raumtemperatu	ır über der					
40 42 44	X1: Temperatur X2: Temperatur U1: Temperatur	Temperatur	9.001 2 Bytes	CRT				
Zeigt o anges	die Werte der an den chlossenen Tempera	lokalen Eingängen turfühler	X1/X2/U1					
41 43 45	X1: Digital X2: Digital U1: Digital	Aus Ein	1.001 1 Bit	CRT				
Zeigt o P151/	den Zustand der digit P154/P156) einschlie	alen Eingänge an (e sslich Berücksichtig	eingestellt gung des V	über Virksinns.				
46	H/K-Umschaltung (empfangen)	Heizen: 1 Kühlen: 0	1.100 1 Bit	CWU				
Umscl	haltinformation wird ü	ber Bus empfanger	1.	<u> </u>				
Vorgabe: Aktueller Betrieb vor dem Abschalten. Die gleiche Funktion steht auch über den lokalen multifunktionalen Eingang X1/X2/U1 (P150, P153, P155).								
Es dai lokale	f nur eine Eingangsq r Eingang X1/X2/U1 o	uelle verwendet we oder KNX-Bus.	rden, entw	reder				
47	H/K- Betriebszustand (senden)	Heizen: 1 Kühlen: 0	1.100 1 Bit	CRT				

Übermittelt den aktuellen Heiz- oder Kühlbetrieb des Thermostat.

	Objekthame	Funktion	Typ/ Länge	Flags		
48	Applikations- modus	HLK- Regelungsart	20.105 1 Byte	CWU		
0	Auto (Standard)	Heizen und/oder K	lühlen			
1	Heizen	Nur Heizen				
2	Aufheizen am Morgen*	Nur Heizen				
3	Kühlen	Nur Kühlen				
5	Vorkühlen*	Nur Kühlen				
6	Aus	Weder Heizen noc	h Kühlen			
8	Notheizen *	Nur Heizen				
9	Nur Ventilator	Ventilator läuft auf	hoher Stu	fe		
* Funl	ktion behandelt wie H	eizen (1) oder Kühl	en (3)			
49	Taupunktalarm	Kein Alarm Alarm	1.005 1 Bit	CWU		
			1			
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil	e ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (F /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ube: Freigeben etzte Eingriff ist massg atorbetrieb-Wahltaste	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa rrt (52) empfangene atordrehzahl verwer gebend – entweder e oder über Bus.	eb auf Auto ills manuel Wert zur ndet werde von der lok	l, wird de n. alen		
Durch (Sperivom V Komn Vorga Der le Ventil	e ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (P /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ibe: Freigeben etzte Eingriff ist massg atorbetrieb-Wahltaste	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa ert (52) empfangene atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus.	eb auf Auto ills manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit	n. kalen CRT		
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil 51	dein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (F /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ube: Freigeben etzte Eingriff ist masso atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa ert (52) empfangene atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M	eb auf Auto ills manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit lanuell (1).) I, wird de en. kalen CRT		
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil 51 Zeigt 52	ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (F /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil abe: Freigeben etzte Eingriff ist masse atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb den Ventilatorbetrieb	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M	eb auf Auto ills manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit anuell (1). 5.001 1 Byte) I, wird de en. kalen CRT CWU		
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil 51 52 52 Der V spezif freige	i ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (P /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ibe: Freigeben etzte Eingriff ist masse atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb den Ventilatorbetrieb ventilatordreh- zahlwert entilator kann durch e fizierte Stufe gesetzt v geben ist.	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M 0100 % ein KNX-Regelgerät werden falls manuel	eb auf Auto ills manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit anuell (1). 5.001 1 Byte : auf eine ler Ventilat	CRT		
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil 51 52 52 Der V Spezif freige	i ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (P /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ibe: Freigeben etzte Eingriff ist massg atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb den Ventilatorbetrieb den Ventilatordreh- zahlwert entilator kann durch e fizierte Stufe gesetzt v geben ist.	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa art (52) empfangene atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M 0100 % ein KNX-Regelgerät werden falls manuel Ventilator-Befehlsv (physikalischer KN	eb auf Auto ills manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit anuell (1). 5.001 1 Byte auf eine ler Ventilat wert IX-Wert)	CRT		
Durch (Sper Vom V Komn Vorga Der le Ventil 51 Zeigt 52 Der V spezif freige	i ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (P /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ibe: Freigeben etzte Eingriff ist masso atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb den Ventilatorbetrieb den Ventilatordreh- zahlwert rentilator kann durch e fizierte Stufe gesetzt v geben ist. Drehzahl	den Ventilatorbetrie Freigabe) setzen. Fa atordrehzahl verwei gebend – entweder e oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M 0100 % ein KNX-Regelgerät werden falls manuel Ventilator-Befehlsv (physikalischer KN 133 % (185	eb auf Auto auf Auto auf anuel Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit anuell (1). 5.001 1 Byte cauf eine ler Ventilat wert IX-Wert) 5)	, wird de n. kalen CRT CWU		
Durch (Sper vom V Komn Vorga Der le Ventil 51 52 52 52 Der V Spezif freige	i ein KNX-Regelgerät rung) oder Manuell (P /entilator-Befehlswe nandierung der Ventil ibe: Freigeben etzte Eingriff ist massg atorbetrieb-Wahltaste Ventilatorbetrieb den Ventilatorbetrieb den Ventilatordreh- zahlwert entilator kann durch e fizierte Stufe gesetzt v geben ist. Drehzahl	den Ventilatorbetrie reigabe) setzen. Fa sert (52) empfangene atordrehzahl verwer gebend – entweder o oder über Bus. Auto Manuell an: Auto (0) oder M 0100 % ein KNX-Regelgerät werden falls manuel Ventilator-Befehlsv (physikalischer KN 133 % (185 3467 % (861	eb auf Auto ab auf Auto alls manuel e Wert zur ndet werde von der lok 1.001 1 Bit anuell (1). 5.001 1 Byte auf eine ler Ventilat wert IX-Wert) 5) 70)	CRT		

4

Funktionen

Kommunikationsobjekte (RDG2..KN)

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags			
53	Ventilatoraus- gang	0100 %	5.001 1 Byte	CRT 6			
Zeigt o	die aktuelle Ventilator	drehzahl als Wert 0	100% ar	n. Z			
	Drehzahl	DC-Ventilatorausg (physikalischer KN	ang IX-Wert)	3- stufiger Ventila- tor			
	Aus	0 % (0)		6			
	1	P357		33			
	2	P357+1P358		66 2			
	3	P358+1P359/P3	60	100			
Beim I P358,	DC-Ventilatordrehzah Stufe 3 P359/P360.	lwert entspricht Stu	fe 1 P357	Stufe 2			
54 55 56	Ventilatordreh- zahl 1 (empfangen) Ventilatordreh- zahl 2 (empfangen) Ventilatordreh- zahl 3 (empfangen)	Aus Ein	1.001 1 Bit	CWU			
Der Ve spezifi freige	entilator kann durch e zierte Stufe gesetzt v geben ist.	in KNX-Regelgerät verden falls manuel	auf eine Ier Ventilat	torbetrieb			
57 58 59	Ventilatordreh- zahl 1 (senden) Ventilatordreh- zahl 2 (senden) Ventilatordreh- zahl 3 (senden)	Aus Ein	1.001 1 Bit	CRT 6			
Zeigt o	den Zustand der Rela	isausgänge an.	I	6			
60	Aussen- temperatur	Temperatur	9.001 2 Bytes	CWU			
Die vo den Tl Benut Der Be	n einem KNX-Fühler nermostat angezeigt v zerinformation" auf 2 ereich ist -50+100 °	erfasste Aussenter werden, falls P009 ' gestellt ist (Aussen C.	nperatur ka 'Zusätzlich temperatui	ann durch ie r).			
61	Heizen, Regelung dauernd	0100 %	5.001 1 Byte	CRT Z			
Zeigt o an. Das S Syster	die physische Stellung ignal regelt (über KN: n).	g des Heizantriebs X) das Heizventil (z	auf der ers .B. für ein	ten Stufe 7 4-Rohr-			
62	Heizen, Regelung dauernd, Seq 2	0100 %	5.001 1 Byte	CRT 2			
Zeigt o Stufe a Das S ein 4-l	Zeigt die physische Stellung des Heizantriebs auf der zweiten Stufe an. Das Signal regelt (über KNX) das Heizventil für Stufe 2 (z.B. für ein 4-Rohr/2-stufiges System)						
63	Kühlen, Regelung dauernd	0100 %	5.001 1 Byte	CRT /			
Zeigt o an. Da	die physische Stellung Is Signal regelt (über System)	g des Kühlantriebs KNX) das Kühlvent	auf der ers il (z.B. für	ten Stufe ein 4-			
64	Kühlen, Regelung dauernd, Seq 2	0100 %	5.001 1 Byte	CRT			
Zeigt o Stufe	die physische Stellung an. Das Signal regelt	g des Kühlantriebs (über KNX) das Kü	auf der zw hlventil für	eiten 7 Stufe 2			
(z.B. für ein 4-Rohr/2-stufiges System).							

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags				
65	Heizen, Zustand	Inaktiv	1.011	CRT				
Zeiat a	den Regelzustand der	Aktiv s Heizantriebs auf c	1 Bit Ier ersten 9	Stufe an				
Zoigi (Stare an.				
66	Heizen, Zustand, Seq 2	Inaktiv Aktiv	1.011 1 Bit	CRT				
Zeigt den Regelzustand des Heizantriebs auf der zweiten Stufe								
67	Kühlen, Zustand	Inaktiv	1.011	CRT				
		Ακαν	1 BIL					
	L							
Zeigt o	len Regelzustand de	s Kühlantriebs auf c	ler ersten S	Stufe an				
68	Kühlen, Zustand,	Inaktiv	1.011	CRT				
Zeiat a	Seq 2	Aktiv s Küblantriebs auf o	1 Bit Ier zweiten	Stufe				
an.				otalo				
69	Heizen und	Inaktiv	1.011	CRT				
	Kühlen, Zustand	Aktiv	1 Bit					
Zeigt o Stufe a	den Regelzustand des an.	s Heiz- und Kühlant	riebs auf d	ler ersten				
70	Heizen und	Inaktiv	1.011	CRT				
	Kühlen, Zustand Seq 2	Aktiv	1 Bit					
Zeigt o	len Regelzustand des	s Heiz- und Kühlant	riebs auf d	ler				
71	Heizen und	0100 %	5.001	CRT				
	Kühlen, Regelung		1 Byte					
	uaueriiù							
Zeigt o	lie physische Stellung	g des Heiz- und Kül	hlantriebs a	auf der				
ersten (z.B. fi	Stufe an. Das Signal ür ein 2-Rohr-Svstem	l regelt (über KNX)).	das Heiz-/I	Kühlventil				
72	Heizen und	0100 %	5.001	CRT				
	Kühlen, Regelung dauernd, Seg 2		1 Byte					
Zeigt o	die physische Stellung	g des Heiz- und Kül	hlantriebs a	auf der				
zweite /Kühlv	n Stufe an. Das Sign entil für Stufe 2 (z.B.	al regelt (über KNX für ein 2-Rohr/2-stu) das Heiz- ifiges Svste	em).				
73	Entfeuchtungsre-	Inaktiv	1.011	CRT				
	gelung	Aktiv	1 Bit					
Zeigt o	den Entfeuchtungszus	stand an.		<u> </u>				
74	Feuchtiakeitsre-	Inaktiv	1 011	CRT				
	gelung	Aktiv	1 Bit	0.01				

Zeigt den Befeuchtungszustand an.

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags			
75	Feucht. Regelungsart	Inaktiv Befeuchten Entfeuchten	20.115 1 Byte	CRT			
Zeigt den Modus der Feuchtigkeitsregelungsfunktion an: 0 = inaktiv 1 = Befeuchtung; rel. Feuchtigkeit tiefer als Sollwert unten P026 2 = Befeuchtung; Entfeuchten; rel. Feuchtigkeit höher als Sollwert oben P024 3 _ 255 = Nicht verwendet							
325 76	Freigabe Elektroheizung	Aktivieren/ Deaktivieren	1.003 1Bit	CWU			
Eine E gespe Die gle Eingar Es dar lokaler	Elektroneizung kann n rrt werden (z.B. wege eiche Funktion steht a ng X1/X2/U1 (P150, F f nur eine Eingangsq r Eingang X1/X2/U1 o	nit diesem Kommur in Stromtarifbestimr auch über den lokal 2153, P155). uelle verwendet we oder KNX-Bus.	nikationsob nungen). en multifur rden, entw	jekt nktionalen reder			
77	Eigener rel. Raumfeuchtig- keitswert [% r.F.]	I/O	9.007 2 Bytes	CRT			
Der W oder e 78 Der Th	ert der Raumfeuchtig externen Fühler, steht Externer Raum rel. Feuchtigkeitswert [% r.F.] nermostat empfängt u	keit, gemessen dur am Bus zur Verfüg I/O Ind arbeitet mit dem	ch eingeba ung. 9.007 2 Bytes n relativen	cwu			
Raum 79	feuchtigkeitswert des Raum rel. Feuchtigkeit:	externen Fühlers.	9.007 2 Bytes	CWU			
Sollwert oben Kommunikationsobjekt zur Anpassung des Feuchtigkeitssollwerts oben durch den Thermostat. Es ändert den Wert von P024. Der Bereich ist (0), P020 (min. 20%)90%. S-Mode-Objekt muss aktiviert werden durch Einstellung der "Feuchtigkeitssollwerte" als "als Gruppenobjekt" in ETS. Der max. Feuchtigkeitssollwerte wird in EEPROM gespeichert. Die Servicedauer von EEPROM hängt von der Anzahl der Schreibzyklen ab. Dieses Kommunikationsobjekt wird nie zyklisch							
80	Raum rel. Feuchtigkeit: Sollwert unten	l	9.007 2 Bytes	CWU			
Kommunikationsobjekt zur Anpassung des Feuchtigkeitssollwerts unten durch den Thermostat. Es ändert den Wert von P026. Der Bereich ist (0), 20%P024 (max. 90%). S-Mode-Objekt muss aktiviert werden durch Einstellung der "Feuchtigkeitssollwerte " als "als Gruppenobjekt " in ETS. Der min. Feuchtigkeitssollwert wird in EEPROM gespeichert. Die Servicedauer von EEPROM hängt von der Anzahl der Schreibzyklen ab. Dieses Kommunikationsobjekt wird nie zyklisch geschrieben.							
81	Energieeffizienz- zustand zurücksetzen (Green Leaf)	Keine Aktion Zurücksetzen	1.017 1 Bit	CWU			
Setzt o 82	die Einstellungen auf Energieeffizienz- zustand / "Green Leaf"	Green-Leaf zurück. Grün Rot	1.006 1 Bit	CRT			

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags					
83	Green-Leaf- Anzeige aktivieren oder deaktivieren	(Freigeben Sperren)	1.003 1 Bit	CWU					
Aktivie	ert oder deaktiviert die	e Green-Leaf-Anzei	ge (grün o	der rot).					
84	Tastatur: Ventilatordreh- zahl sperren	Sperren Entsperren	1.002 1 Bit	CWU					
Sperrt	oder entsperrt die Ve	entilatorbetrieb-Tast	tatur in der	aktuellen					
85	Tastatur: Ventilatordreh- zahl in "Auto" Modus	Sperren Entsperren	1.002 1 Bit	CWU					
Sperrt oder entsperrt die Ventilatorbetrieb-Tastatur im Auto-Timer-									
Betrie	b.	-							
86	Tastatur: Sollwertschie- bung sperren	Sperren Entsperren	1.002 1 Bit	CWU					
Sperrt 87	oder entsperrt die So Tastatur: Betriebsart	ollwertschiebungs-T Sperren Entsperren	astatur. 1.002 1 Bit	CWU					
0	sperren								
Sperrt	Baumbetriebeart	Nicht belogt	11. 1.019	CRT					
00	Präsenzmelder	Belegt	1 Bit	CRI					
Präse univer	nzbetriebszustand de salen Eingängen X1,	s Geräts, vom KNX X2 oder U1.	-Bus oder	den					
89	Raumbetriebsart:	Schliessen	1.019	CRT					
_	Fensterzustand	Offnen	1 Bit						
Fenste	erzustand des Geräts	, vom KNX-Bus ode	er den univ	ersalen					
90	Raumtemperatur: Aktueller	Temperatur	9.001 2 Bytes	CRT					
Komm Kühlso Korrel	nunikationsobjekt zur ollwerts, verwendet vo «tur der Sollwerte [→	Anpassung des akt om Thermostat (sie 41] S-Mode-Objekt	uellen he Einstell muss durc	ung und :h					
Einste Grupp	llung von Raumtem r penobjekt in ETS fre	b.: Aktueller Sollwe igegeben werden.	ert auf als						
91	Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (senden)	Temperatur	9.001 2 Bytes	CRT					
Komm Heizso Korrel	nunikationsobjekt zur ollwerts, verwendet ve ktur der Sollwerte [→	Anpassung des akt om Thermostat (sie 411 S-Mode-Obiekt	uellen he Einstell muss durc	ung und :h					
Einste Grupp	llung von Raumtemp penobjekt in ETS fre	b.: Aktueller Sollwe	ert auf als						
92	Raumtemp: Aktueller Heizsollwert (empfangen)	Temperatur	9.001 2 Bytes	CWU					
Kommunikationsobjekt zur Anpassung des aktuellen Heizsollwerts, verwendet vom Thermostat (siehe Einstellung und Korrektur der Sollwerte [→ 41] Der Bereich ist 540 °C. S-Mode-Objekt muss durch Einstellung von Raumtemp.: Aktueller Sollwert auf als Gruppenobjekt in ETS freigegeben werden.									

Zeigt den aktuellen Zustand des Green-Leafs an.

4

Funktionen

Kommunikationsobjekte (RDG2..KN)

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags	Ob		
93	Raumtemp: Aktueller Kühlsollwert (empfangen)	Temperatur	9.001 2 Bytes	CWU	99		
Komm Kühlso Korrek	unikationsobjekt zur ollwerts, verwendet vo tur der Sollwerte [→	Anpassung des akt om Thermostat (sie 41]	uellen he Einstell	ung und	DC Bus		
Der Be	ereich ist 5…40 °C.				100		
S-Moo Aktue werde	le-Objekt muss durch Iler Sollwert auf als n.	Einstellung von Ra Gruppenobjekt in	ETS freige	egeben	Der Füh		
94	Raumbetriebsart: Zustand (empfangen)	Komfort Economy Protection	20.102 1 Byte	CWU	101		
Tatsäo Raum Benut: steht ü	Tatsächliche vom Thermostaten (Manager) empfangene Raumbetriebsart (unter Berücksichtigung von Timer, Benutzerwahl, Fensterkontakt etc.). Diese Zustandsinformation steht über eine 8-Bit-Enumeration zur Verfügung						
95	Zustand Umschaltung Wasser	Heizen: 1 Kühlen: 0	1.100 1 Bit	CRT	102		
Sende	t Umschaltinformatio	nen für Wasser.	1		Zeig		
96	Zustand Umschaltung Wasser	Heizen: 1 Kühlen: 0	1.100 1 Bit	CWU	103		
Umscl	naltungsinformationer	n Wasser werden ü	ber Bus en	npfangen.	Zeig		
97	Manueller Ventilatorbefehl	0100 %	5.001 1 Byte	CRT	104		
Sende	t den manuellen Ven	tilatorbefehlswert.	T		PIC		
98	DC- Ventilatordreh- zahl: Max. Drehzahl Heizen	0100 %	5.001 1 Byte	CWU	105		
DC Ventilatordrehzahl für max. Heizausgang empfangen über Bus.							

Obj	Objektname	Funktion	Typ/ Länge	Flags				
99	DC- Ventilatordreh- zahl: Max. Drehzahl Kühlen	0100 %	5.001 1 Byte	CWU				
DC Ve Bus.	entilatordrehzahl für n	hax. Kühlausgang e	mpfangen	über				
100	Eingebaute Raumluftqualitäts -werte	Luftqualität	9.008 2 Bytes	CRT				
Der R Fühle	aumluftqualitätswert (r oder einen externen	CO2) wird durch ei via Bus gemessen	nen eingeb . (Manager	auten				
101	Externer Raumluftqualitäts -wert	Luftqualität	9.008 2 Bytes	CWU				
Der Thermostat (Subordinate) empfängt und arbeitet mit der Raumtemperatur des externen Fühlers.								
102	DC Klappenbedarf.	0100 %	5.001 1 Byte	CRT				
Zeigt	den DC-Klappen Reg	elzustand an.						
103	2-Punkt- Klappenbedarf	Ein Aus	1.001 1 Bit	CRT				
Zeigt	den 2-Punkt-Klappen	Regelzustand an						
104	PICV Heizen max. Position	0100 %	5.001 1 Byte	CWU				
PICV	Heizen max. Position	empfangen via Bus	S.	I				
105	PICV Kühlen max. Position	0100 %	5.001 1 Byte	CWU				
PICV Kühlen max. Position empfangen via Bus.								
106	Raum rel. Feuchtigkeit: Sollwert oben Eco	I.	9.007 2 Bytes	CWU				
Relati via Bu	Relative Raumfeuchtigkeit Sollwert oben in Economy empfangen via Bus.							

4.14 Kommunikationsobjekte (LTE-Mode) (RDG2..KN)

		RDG		
		Geografische Zone A.R.S		
Raumbetriebsart: Zeitprogramm		(Zeitprogramm-Zone) X.1.1/X.Y.1		
Applikationsmodus	→			
Raumbetriebsart: Voreinstellung	→	Geografische Zone A.R.S X.Y.1		
			÷	Raumtemperatur
Sollwert Komfort	→		÷	Raumfeuchtigkeit [%r.F.]
Sollwert Heizen	→			
Sollwert Kühlen	→			
Ventilatordrehzahl	→			
Sollwertschiebung Heizen Sollwertschiebung Kühlen				
		Wärmeverteilzone	⇒	Energiebedarf Lufterwärmer
Vorlauftemperatur Heizen		Lufterwärmer		
Heiz-/Kühl-Umschaltung	<u>ا</u> ا	Kälteverteilzone		
Vorlauftemperatur Kühlen	↓	Luftkühler	→	Energiebedarf Luftkühler
		Wärmeverteilzone		
		Heizfläche	→	Energiebedarf Heizfläche
		Broadcast	1	
Störungsübermittlung	→		→	Störungsinfo
			→	Alarmtext
		Aussentemp. Zone]	
Aussentemperatur	→	Fest 31		

4

4.15 Regelparameter

Zur Optimierung der Regelgüte können verschiedene Parameter via Bedienoberfläche auf dem Thermostat, dem Inbetriebnahme-Tool oder der Siemens Smartphone-App PCT Go angepasst werden. Diese Parameter können auch während des Betriebs ohne Öffnen des Geräts eingestellt werden.

StromausfallBei einem Stromausfall bleiben alle Einstellungen der Regelparameter, Sollwert,
Betriebsart und Umschaltwert erhalten.

Die Regelparameter sind 2 Ebenen zugewiesen:

- Serviceebene und
- Expertenebene einschliesslich Kommunikation, Diagnose und Test.

Die Serviceebene enthält einen kleinen Satz Parameter, um den Thermostat für HLK-Anlagen und die Bedienoberfläche einzustellen. Diese Parameter können jederzeit verändert werden.

Die Parameter der Expertenebene sind mit Vorsicht zu ändern, da sie Auswirkungen auf Regelgüte und Funktionalität des Thermostats haben.

4.15.1 Parametrierung über lokale Bedienung

Zugriff nur auf Serviceebene	1.	Drücken Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang oder bis ein Piepton ertönt, falls der Summer aktiviert ist (P030). Geben Sie die Tasten frei und drücken Sie innerhalb von 0.5 bis 4 Sek die rechte Taste erneut bis P001 angezeigt wird. Mit Schritt 2 fortfahren.
Zugriff auf Expertenebene mit Diagnose & Test	1.	Drücken Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang oder bis ein Piepton ertönt, falls der Summer aktiviert ist (P030). Geben Sie die Taste frei und drücken Sie innerhalb von 0.54 Sek die linke Taste erneut bis die Temperaturanzeige verschwindet. Drehen Sie den Knopf min. ½ Drehung im Gegenuhrzeigersinn. P050 wird angezeigt. Mit Schritt 2 fortfahren. Parameter anpassen
	2.	Wählne Sie den gewünschten Parameter durch Drehen des Knopfs.
	3. 4.	Drücken Sie ✓ (OK); der aktuelle Wert des gewählten Parameters blinkt und kann durch Drehen des Knopfs verändert werden. Drücken Sie ✓ (OK), um den angepassten Wert zu bestätigen oder brechen Sie die Änderung mit der Taste つ (Esc) ab.
	5.	Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Parameter anzupassen.
	6.	Drücken Sie ⊃ (Esc), um die Parametrierung zu verlassen.
Parameter zurücksetzen	Die des rec	e Werkseinstellungen der Regelparameter können über P505 durch Änderung s Werts auf Ein neu geladen werden. Bestätigen Sie die Änderung mit der chten Taste.
	88	88 wird beim Neuladen angezeigt und das Gerät startet 4 Sekunden später.
Hinweis:	Be ein ein we ang	i Passwortschutz (durch HLK-Installateur) müssen Benutzer das Passwort Igeben, um den Parametrierungsmodus zu öffnen. Wird das Passwort 5 x falsch Igegeben, wird der Thermostat gesperrt und das Passwort kann erst nach iteren 5 Min. erneut eingegeben werden. Die Symbole ⁽¹⁾ und ⁽¹⁾ werden gezeigt.

4.15.2 Parametrierung/Download über Tool (RDG2..KN)

Die Regelparameter können über Bus durch Parameter-Download während der Inbetriebnahme oder im Normalbetrieb mit einem Tool wie ACS angepasst werden.

Mit dem ACS-Tool können die Parameter wie folgt geändert werden:

- Während der Inbetriebnahme durch Download der Parameter (alle Parameter)
- Im Betrieb über die Popcard (die meisten Parameter)

Die meisten Parameter können im Betrieb mittels OZW772 Webserver geändert werden.



Webserver OZW772

ETS

ACS

ETS ist ein Engineering-Tool zur umfassenden Inbetriebnahme der RDG2..KN KNX-Raumthermostaten. Geräteadresse, Applikation und Regelparameter können festgelegt und via ETS heruntergeladen werden.

Hinweis: Brechen Benutzer den Betrieb während der Inbetriebnahme ab, kann die umfassenden Inbetriebnahme erst nach einem Geräteneustart erneut gestartet werden. Vor einem Reboot kann nur die Applikation geladen werden.

Anschluss eines KNX-Tools Der Anschluss eines KNX-Inbetriebnahme- oder Bedienungs-Tools an RDG1..KN ist beschrieben in Inbetriebnahme.

4.15.3 Serviceebene-Parameter

Die Parameteranzeige hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab. App steht für Applikation. Parameterwerte sind nur sichtbar, wenn das Gerät als Manager (M), Subordinate (S) oder beide eingestellt ist (\checkmark).

	Name	llung	Reichweite			ten
Parameter	Serviceebene	Werkseinste		RDG20.	RDG26	Abhängigkei
P001	Regelsequenz ¹⁾	2-Rohr: 1 = Nur Kühlen 4-Rohr: 4 = Heizen und Kühlen	0 = Nur Heizen 1 = Nur Kühlen 2 = H/K-Umschaltung auto 3 = H/K-Umschaltung manuell 4 = Heizen und Kühlen	1	1	P002
P002 ⁴⁾	Betrieb mit Raumbetriebsartenschalter ¹⁾	1	1 = Auto – Schutzbetrieb / Auto - Komfort – Schutzbetrieb (bei lokalem Zeitprogramm) 2 = Auto - Komfort - Economy - Schutzbetrieb 3 = Auto (Komfort) – Schutzbetrieb Hotel 4 = Auto – Schutzbetrieb (RDG2T)	Μ	М	P001, P005, P258
P003 ⁴⁾	Betrieb mit Ventilatorb'schalter ²⁾	0	0 = Auto - Manuell 1 = Manuell 2 = Auto - Manuell - Schutzbetrieb 3 = Auto - Schutzbetrieb 4 = Zwangslüftung (RDG2x4KN) 5 = Zwangslüftung, Ventilator auto-manuell (RDG2x4KN)	М	М	P350, P258
P004	Einheit	0	0 = °C (Parameter in °C) 1 = °F (Parameter in °F)	1	1	-
P005 ₄₎₆₎	Zeitprogramm	RDG2KN: Aus RDG2T: Ein	Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt	М	М	P002, P258
P006	Messwertkorrektur	0 K	–55 K	1	1	-
P007	Feuchtigkeit Messwertkorrektur (RDG2KN)	0	-100 %	1	1	-
P008	Standardanzeige	0	0 = Raumtemperatur 1 = Sollwert	1	1	-
P009	Zusätzliche Anzeige-Information RDG200KN, RDG260KN: 05 RDG204KN, RDG264KN: 09 RDG2T: 0, 1, 3, 4	0	0 = (Keine Anzeige) 1 = °C und °F 2 = Aussentemperatur 3 = Tageszeit (12 h) 4 = Tageszeit (24 h) 5 = Feuchtigkeit 6 = Innenluftqualität (numerisch) ⁵⁾ 7 = Innenluftqualität (Text) ⁵⁾ 8 = Feuchtigkeit und Luftqualität (numerisch) ⁵⁾ 9 = Feuchtigkeit und Luftqualität (Text) ⁵⁾	•		_
P010	Sollwertkonzept	1	1 = Komfort-Konzept 2 = Energiespar-Konzept	1	1	P104
P011 ⁴⁾	Komfort Basissollwert	21 °C (70 °F)	540 °C (41104 °F)	М	М	P258

m	ete	r	

	Name	ellung	Reichweite			eiten
Parameter	Serviceebene	Werkseinst		RDG20	RDG26	Abhängigke
P013	Komfort-Sollwert minimum	5 °C (41 °F)	(P010 = 1): 5 °C (41 °F)P016-1 K (P010 = 2): 5 °C (41 °F)P014-1 K	1	1	P010
P014	Komfortsollwert max. Heizen	21 °C (70 °F)	P013+1 KP015-1 K	1	1	P010
P015	Komfortsollwert min. Kühlen	25 °C (77 °F)	P014+1 KP016 -1 K	1	1	P010
P016	Komfortsollwert maximum	35 °C (95 °F)	(P010 = 1): P013 +1 K40 °C (104 °F) (P010 = 2): P015 +1 K40 °C (104 °F)	1	1	P010
P017 ⁴⁾	Sommerzeit	1	Aus 1 = Europa 2 = Australien 3 = Neuseeland	М	М	P258
P019 ⁴⁾	Economy-Heizsollwert	15 °C (59 °F)	(0), 5 °CP020 (41 °FP020) P020 = 40 °C max. (P020 = 104 °F max.)	М	М	P258
P020 ⁴⁾	Economy-Kühlsollwert	30 °C (86 °F)	(0), P01940 °C (P019104 °F) P019 = 5 °C min. (P019 = 41 °F min.)	М	М	P258
P023 5)	Raumluftqualitätssollwert (RDG2KN)	1000 ppm	102000 ppm	1	1	P450
P024 4)	Feuchtigkeitssollwert oben (RDG2KN)	50	(0), P026 or 2090 %	М	Μ	P450, P258
P025	Feuchtigkeitssollwert oben Eco (RDG2KN)	Aus	(0), P02690 %, oder 2090 %	М	М	P258
P026 ⁴⁾	Feuchtigkeitssollwert unten (RDG2KN)	Aus	(0), 2090 % or P024	М	М	P450, P258
P027 ³⁾	Elektroheizung wenn Kühlen	Ein	Ein: Aktiviert Aus: Deaktiviert	1	1	Appl.
P028 ⁴)	Tastatur	0	 0 = Entsperrt 1 = Auto-Sperre 2 = Manuelle Sperre 3 = Auto-Sperre Betriebsart 4 = Auto-Sperre Sollwertschiebung 5 = Auto-Sperre Ventilatordrehzahl 6 = Auto-Sperre Betriebsart, Sollwertschiebung 7 = Auto-Sperre Betriebsart, Ventilatordrehzahl 8 = Auto-Sperre Ventilatordrehzahl, Sollwertschiebung 9 = Auto-Sperre Zeitprogramm 10 = Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm 11 = Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl 12 = Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl 13 = Auto-Sperre Zeitprogramm, Sollwertschiebung 14 = Auto-Sperre Betriebsart, Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl, Sollwertschiebung 15 = Auto-Sperre Zeitprogramm, Ventilatordrehzahl, Sollwertschiebung 	M	M	P258

4

Parameter	Name Serviceebene	Werkseinstellung	Reichweite	RDG20.	RDG26	Abhängigkeiten
P029	Ventilator: Neutralzone Komfort ²⁾	0	0 = Ventilator gesperrt 1 = Niedrige Drehzahl (Heizen + Kühlen) 2 = Niedrige Drehzahl (nur Kühlen) 3 = Ventilator gesperrt Auto & Manuell 4 = Niedrige Drehzahl Auto & Manuell 5 = Niedrige Drehzahl (nur Kühlen) Auto & Manuell	~	~	P350
P030	Summer	Ein	Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt	~	~	-
P031	Sprache	1	 1 = Englisch 2 = Französisch 3 = Deutsch 4 = Italienisch 5 = Spanisch 6 = Holländisch 7 = Türkisch 8 = Tschechisch 9 = Finnisch 10 = Polnisch 11 = Ungarisch 12 = Slowakisch 13 = (Limba) Rumänisch (Rumänien) 14 = Dänisch 15 = Norwegisch 			-
P032 ⁴⁾	Raumbetriebsart Ferien	0	0 = Economy 1 = Schutzbetrieb	М	М	P005, P258

Hinweis:

¹⁾ P001 kann nicth auf 3 sein, wenn P002 auf 3 ist und umgekehrt.

²⁾ Für RDG200KN and RDG260KN: Wenn P350 = 0, ist P003 deaktiviert. P029 ist nicht sichtbar. Für RDG204KN and RDG264KN: Wenn P350 = 0, wird P003 auf 4 gesetzt.

³⁾ Nur verfügbar bei 2-Rohr-Applikation mit Elektroheizung

⁴⁾ Wenn P258 = 0 (Subordinate), sind die Parameterwerte nicht verfügbar.

⁵⁾ Die Parameter gelten für RDG204KN und RDG264KN.

⁶⁾ Die Tageszeit wird über ETS eingestellt, siehe Zeitprogramm [\rightarrow 65].
4.15.4 Expertenebene einschliesslich Diagnose und Test

Die Parameteranzeige hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab. Parameterwerte sind nur sichtbar, wenn das Gerät als Manager (M), Subordinate (S) oder beide eingestellt ist (\checkmark).

	Name	b				
Parameter	Expertenebene	Werkseinstellur	Reichweite	RDG20	RDG26	Abhängigkeiten
Einstellu	ingen					
P050	Heizen P-Band Xp	2 K	0.56 K	1	1	P001
P051	Schaltdifferenz Heizen	1 K	0.56 K	1	1	P001
P052	Kühlen P-Band Xp	_				
P053	Schaltdifferenz Kühlen					
P054	Radiator P-Band Xp/Schaltdifferenz	2 K	0.56 K	1	1	-
P055 ¹⁰⁾	Neutralzone Komfort	2 K	0.55 K	М	М	P258
P056	Sollwertdifferenz	2 K	0.55 K	1	1	_
P057 ¹⁾	Nachstellzeit Tn Heizen	45 Min	0120 Min	1	1	P201,
P058 ¹⁾	Nachstellzeit Tn Kühlen					P203, P204
P059 ²⁾	H/K Umschaltung Schaltpunkt Kühlen	16 °C (61 °F)	5 °CP060-2 K (41 °FP060-2 K)	М	М	P001, P150, P153, P155, P258
P060 ²⁾	H/K Umschaltung Schaltpunkt Heizen	28 °C (82 °F)	P059+2 K40 °C (P059+2 K104 °F)	М	М	P001, P150, P153, P155, P258
P061 ¹¹⁾	Sollwert ∆T Kühlen		(0), 140 K	1	1	P150, P153, P155
P062 ¹¹⁾	Sollwert ∆T Heizen		(0), 140 K	1	1	P150, P153, P155
P063	Min. Zulufttemperatur		, 0 °CP064 (32 °FP064)	1	1	P150, P153, P155
P064	Max. Zulufttemperatur		, P06350 °C (P063122 °F)	1	1	P150, P153, P155
Betriebs	art und Sollwerte					·
P100 ¹⁰⁾	Schutzbetrieb Heizsollwert	8 °C (46 °F)	(0), 5 °CP101; (41 °FP101)	М	М	P258
P101 10)	Schutzbetrieb Kühlsollwert		(0), P10040 °C; (P100104 °F)	М	М	P258
P102 ³⁾	Temporärer Komfortbetrieb		(0), 1360 min	М	Μ	P002, P005, P258

	Name	D				
Parameter	Expertenebene	Werkseinstellun	Reichweite	RDG20	RDG26	Abhängigkeiten
P103 ¹⁰⁾	Temporärer Komfortsollwert	Aus	0 = Gesperrt (Aus) 1 = Freigegeben (Ein) 2 = Freigegeben (Ein), ausser Fensterkontakt 3 = Freigegeben (Ein), ausser Präsenzmelder (inklusive Hotelpräsenz)	Μ	Μ	P258
P104 ¹⁰⁾	Sollwertanzeige (RDG2KN)	1	1 = Absolute Sollwerte 2 = Relative Sollwerte	М	М	P010 P258
P109 ¹³⁾	Aussenklappe Frostschutz (RDG2KN)		; 214 °C (35.650 °F)	~	1	P450
P110 ¹⁰⁾	Energieanzeige (RDG2KN)	1	Aus = Gesperrt 1 = Grün und rot gedimmt 2 = Grün gedimmt / rot dauernd 3 = Grün und rot dauernd	М	М	P258
P111 ¹⁰⁾ Eingänge	Energieanzeige-Bereich (RDG2KN) e	2 K	010 K	Μ	Μ	P258
P150 P153 P155	Eingang X1 RDG2KN: 014 RDG2T: 06 & 914 Eingang X2 RDG2KN: 014 RDG2T: 06 & 914 Eingang U1 (RDG200KN&RDG260KN) Input and output U1 (RDG204KN&RDG264KN) RDG2KN: 014 Eingang X3 (RDG2T): 06 & 914	P150:1 P153: RDG2KN: 0 RDG2T: 2 P155: RDG200KN, RDG260KN, RDG200T, RDG260T: 3 RDG204KN & RDG264KN: 0	0 = (keine Funktion) 1 = Raum / Rücklauftemperatur 2 = H/K-Umschaltung ¹⁰⁾ 3 = Fensterkontakt (DI) 4 = Taupunktfühler (DI) 5 = Freigabe Elektroheizung (DI) 6 = Störungseingang (DI) 7 = Überwachungseingang (DI) 8 = Überwachungseingang Temp. (AI) 9 = Zulufttemperatur (AI) 10 = Präsenzmelder (DI) ¹⁰⁾ 11 = Externer Temperaturbegrenzer (AI) 12 = Tauscher Vorlauftemperatur (AI) 13 = Hotel Präsenzmelder / Kartenleser (DI) ¹⁰⁾ 14 = Tauscher Rücklauftemperatur (AI)	$\boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\leq} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\leq} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\leq} \boldsymbol{\cdot} $	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	P153: P150, P155 P155; P150, P153 P258
P151 P154 P156	 X1: Normalposition und Fühler X2: Normalposition und Fühler U1 (RDG2KN): Normalposition und Fühler X3 (RDG2T): Normalposition und Fühler 	0 wenn DI oder Al/DI 2 wenn Al	0 = Schliesser 1 = Öffner 2 = NTC-3K 3 = LG-Ni1000	~	•	P151: P150 P154: P153 P156: P155
Ausgänd	16	I	l			-
P200	Anzahl der Heiz-/Kühlsequenzen Hinweis: Für 2-/4-Rohr 2-stufige Applikation	1	1 = Heizen 2 Sequenzen, Kühlen 2 Sequenzen 2 = Heizen 2 Sequenzen, Kühlen 1 Sequenz 3 = Heizen 1 Sequenz, Kühlen 2 Sequenzen	~	~	d01

r	4	-

	Namo	_				
arameter	Name Expertenebene	/erkseinstellung	Deichweite	DG20	DG26	bhängigkeiten
L		5	Reichweite	2	2	A
P201	RDG20: Ausgang Y1 (und Y3 für 3-Pkt) RDG26: Ausgang Y10 (DC) oder Q1 (2-Pkt)	RDG20: 4 RDG26 : 5 (6 bei	1 = 3-Punkt	 	Image: Control of the sector of the secto	-
		Baseline Roles Reichweite Roles Roles	-	-		
			-	_		
			4 = Ein/Aus	•		_
			6 = 6-Weg Regelkugelhahn d (DC 0 10 V)	-	· ·	Appl.
			7 = 6-Weg Regelkugelhahn (DC 0 10 V)	-	1	Appl.
			8 = Invertiertes Signal, 6-Weg Regelkugelhahn (DC 10 0 V)	-	1	Appl.
			9 = Invertiertes Signal, 6-Weg Regelkugelhahn (DC 10 2 V)	-	1	Appl.
			10 = 6-Weg Regelkugelhahn (DC 0… 10 V) Dritte	-	1	Appl.
			11 = 6-Weg Regelkugelhahn (DC 2… 10 V) Dritte	-	Philone Philone - - - <	Appl.
P203	RDG20: Ausgang Y2 (und Y4 für 3-Pkt)	RDG20: 4	1 = 3-Punkt	1	-	-
		RDG26: 5	2 = Ein/Aus 3-Draht	1	-	_
			3 = PWM	1	-	-
			4 = Ein/Aus	1	1	-
		kt) (2-Pkt) RDG20: 4 (2-Pkt) RDG26: 5 (2-Pkt) RDG26: 5 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	5 = DC	-	1	_
P204	RDG20: Ausgang Y3 RDG26 : Ausgang Y30 (DC)	RDG20: 4	3 = PWM	1	-	-
	Tubbee Ausgang 150 (DC)	RDG26: 5	4 = Ein/Aus	1	1	-
		Applikationstyp 4- Rohr mit 6-Weg- Regelkugelhahn) Regelkugelhahn) RDG20: 4 RDG26: 5 RDG20: 4 RDG26: 5 RDG26: 5 Implementation Implementation RDG20: 4 RDG26: 5 Implementation	5 = DC	-	1	-
P205	RDG20xKN: Ausgang Y4 RDG26xKN: Ausgang U1	RDG20: 4 RDG26: 5 RDG20KN: 4 RDG26KN: 5	3 = PWM	1	-	d01
	Hinweis: Für 4-Rohr 2-stufige Applikation	RDG26KN: 5	4 = Ein/Aus	1	-	d01
			5 = DC	-	1	d01
P206 ⁵⁾	PWM Algorithmus Periode Y1	1200 s	203600 s	1	-	P206: P201
P207 ⁵⁾	PWM Algorithmus Periode Y2					P207:
P208 5)	PWM Algorithmus Periode Y3	_				P203
P209 ⁵⁾	PWM Algorithmus Periode Y4 (RDG2KN)					P208. P204 P209: P205
P210	Einschaltdauer minimal PWM Ausgang	5 %	120 %	1	-	-
P211	Ausschaltdauer minimal PWM Ausgang					
P212	Einschaltdauer minimal 2-Punkt Ausgang	1 Min	120 min	1	1	P400,
P213	Ausschaltdauer minimal 2-Punkt Ausgang					P401, P402
P214 ⁶⁾⁾	RDG20: Antriebslaufzeit Y1 und Y3 für 3-Punkt	150 s	20300 s	1	-	P214:
P215 ⁶	RDG20: Antriebslaufzeit Y2 und Y4 für 3-Punkt					P201 P215: P203

4

Name Werkseinstellung Abhängigkeiten Expertenebene Parameter **RDG26..** RDG20. Reichweite 1 1 P203, P217 RDG26..: Leistung elektrische Heizung an Q2 0 kW 0.0...1.2 kW P204 Features 1 P250 Ventilkick Aus Ein = Freigegeben 1 Aus = Gesperrt P258 P251⁷⁾ Μ Μ Spülzeit (alle 2 Stunden) --- (0, Nicht aktiv), 1...5 min ___ 10) 1 1 P252⁸⁾ Begrenzung der Fussbodentemperatur 28 °C (82 °F) 10...50 °C (50...122 °F) 1 1 P001 P254⁴⁾ Umkehrung H und K (2-Rohr/2-stufig) Aus Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt P255¹⁰⁾ Nachführung Kühlsollwert n. Aussentemperatur Aus Μ М P258 Ein = Freigegeben (RDG2..KN) Aus = Gesperrt 1 P256 Durchflussbegrenzung im Heizbetrieb für PICV 45 V 0...10 V _ _ (RDG264KN) Hinweis: Nur auf Geräten mit Vorgänger-SW-Versionen verfügbar 1 1 P258 Manager/Subordinate (M/S) (RDG2..KN) 1 0 = Subordinate 1 = Manager P258 P259¹²⁾ Subordinate-ID (RDG2..KN) 1 "___" S S 1...9 P260 PICV: Heizen max. Position (RDG26..) 100 % 0...100 % _ 1 P001 P261 _ 1 P001 PICV: Kühlen max. Position (RDG26..) 100 % 0...100 % Ventilatorsteuerung P350 Ventilatorsteuerung 0 = Gesperrt 1 1 1 1 = Freigegeben 2 = Nur Heizen 3 = Nur Kühlen 4 =Stufe 2 5 = Heizen und Kühlen Stufe 2 6 = Kühlen und Heizen Stufe 2 7 = Stufe 2 nur Kühlen 8 = Stufe 2 nur Heizen 1 1 P350, P351 Ventilatorstufen 3 1 = 1-stufiger Ventilator P201, 2 = 3-stufiger Ventilator P203, 3 = DC 0...10 V Ventilator P204, P400, P401, P402 P352 2-Rohr/4-Rohr 1 1 P350 0...600 s Ventilator-Nachlaufzeit Elektro heizung: 60 s Andere Applikationen: 0 s

10 %

65 %

11

1

1

1 %...Ventilatorstufe 2 (P354)

(P353)...Ventilatorstufe 3 (P355)

Ventilatorstufe 1

P350

P350.

P351

P353

P354

Ventilatordrehzahl Schaltpunkt tief

Ventilatordrehzahl Schaltpunkt mittel

1

	Name					
	Expertenebene	- Sun II				ten
Parameter		Werkseinste	Reichweite	RDG20	RDG26	Abhängigkei
P355	Ventilatordrehzahl Schaltpunkt hoch	100 %	Ventilatorstufe 2 (P354)100%	1	1	P350, P351
P356	DC-Ventilator Schaltpunkt	DC: 10 %	DC: 1100 %	1	1	P350
P357	DC- Ventilator niedrige Geschwindigkeit min. Ausgang	DC: 30 %	DC: 1%Ventilator mittlere Geschwindigkeit (P358)	~	1	P350
P358	DC Ventilator mittlere Geschwindigkeit	DC: 60 %	DC: Ventilatordrehzahl tief (P357)Ventilatordrehzahl hoch (unterer Wert von P359 und P360)		1	P350
P359	DC Ventilator hohe Geschwindigkeit Heizen max. Ausgang	DC: 80 % DC: Ventilator mittlere Drehzahl (P358)100%		~	1	P350
P360	DC Ventilator hohe Geschwindigkeit Kühlen max. Ausgang					
P361	Ventilator-Startkick	Ein	Ein: Aktiviert Aus: Deaktiviert	<	1	P350
P362	Einschaltdauer min. Ventilator	2 Min	16 Min	1	1	P350
P363	Periodischer Ventilatorkick Komfort		189 Min, (0)	1	1	P350
P364	Periodischer Ventilatorkick Economy		0359 Min,	1	1	P350
P365	Startverzögerung Ventilator	0 s	0360 s	1	1	P350
P366	Ventilatorstart, min. Wassertemperatur	30 °C	(0),560 °C	~	1	P350 Input
Relaisfu	nktionen	I				
P400 ⁹⁾	Funktion Ausgang Q1	0	0 = Keine Funktion	~	1	P350,
	RDG2KN: 08		1= Ausschalten im Schutzbetrieb	 	1	P351, P258
	RDG2T: 06	_	2 = Einschalten bei Heiz- oder Kühlbedarf	~	•	
P401 ⁹⁾	Funktion Ausgang Q2		3 = Einschalten bei Heizbedarf	1	1	
	RDG2KN. 06		4 = Einschalten bei Kühlbedarf	1	1	
D 400		_	5 = Heizsequenz aktiv	1	1	
P402	Funktion Ausgang Q3		6 = Kühlsequenz aktiv	~	✓ M	
	RDG2T: 06		7 = Externe Entfeuchtungsregelung	IVI	IVI	
			8 = Externe Befeuchtungsregelung ¹⁰⁾	Μ	Μ	
Regler						
P450 ¹⁵⁾	Regelstrategie (RDG2KN)	RDG200KN &	0 = Temperatur (T)	1	1	P258
		RDG260KN: 0	1 = Temperatur (T) + Relative Feuchtigkeit (r.F.)	М	Μ	
		RDG204KN & RDG264KN: 2	2 = Temperatur (T) + Luftqualität (IAQ) ¹³⁾	1	1	
			3 = Temperatur + Feuchtigkeit + Luftqualität ¹³⁾	М	М	
P451 ¹⁰⁾	Feuchtigkeitsregelung-Strategie (RDG2KN)	2	1 = Mit Sollwertschiebung	M	М	P450, P258
			Gerät (Befeuchter/Entfeuchter)			
P453 ¹³⁾	Innenluftqualitätsklappe (RDG2KN)	1 ¹⁴⁾	1 = DC 010 V (U1)	1	1	P450
			2 = Ein/Aus (NO) 3 = Ein/Aus (NC)			
DAEA 13)	Luffqualitätsklappe D Bond Yn (DDC2, KN)	400 ppm//CQ)	10 2000 ppm (CO.)	1	1	D/50
1-404/	Lunquainaishiappe r -Danu Ap (RDG2NN)		102000 ppin (CO ₂)	•	•	1-430

4

	Name	D				_
Jage 2000 Jage 2000	Expertenebene	Werkseinstellu	Reichweite	RDG20	RDG26	Abhängigkeiter
P455 ¹³⁾	Min. Klappenstellung (RDG2KN)	0 %	0P457	1	✓	P450
P456 ¹³⁾	Luftqualitätsventilator P-Band Xp (RDG2KN)	400 ppm/(CO ₂)	102000 ppm (CO ₂)	1	✓	P450
P457 ¹⁶⁾	Max. Klappenstellung	100 %	P455100 %	1	~	P450, P453
P458 ¹⁷⁾	Ventilator während Luftqualitätsregelung	Ein	Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt	1	~	P450
P461 ¹⁰⁾	Temperatur Sollwertschiebung (Feuchtigkeit) (RDG2KN)	3 К	-33 K	М	Μ	P450, P258
Zusatz-F	eatures					
P500	NFC	Ein	Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt	1	~	-
P501 ¹⁰⁾	Filterwartung		(Aus), 100…9900 h	Μ	Μ	P350, P258
P502	Passwort	Aus	Ein = Freigegeben Aus = Gesperrt	1	~	-
P503	Passwort	000	000999	1	✓	-
P505	Parametereinstellungen zurücksetzen	Aus	Aus = Gesperrt Ein = Neu laden starten	1	~	-
System						
P898	Bereichsadresse (RDG2KN)	0	015	>	<	Ι
P899	Linienadresse (RDG2KN)	2	015	1	✓	-
P900	Geräteadresse 3) (RDG2KN)	255	1255	1	✓	-
P901	Geografische Zone (Apartment) 4) (RDG2KN)		(0), 1126	1	✓	-
P902	Geografische Zone (Raum) 3) (RDG2KN)	1	(0), 163	1	✓	-
P903	Wärmeverteilzone Lufterwärmer (RDG2KN)		(0), 131	1	~	-
P904	Kälteverteilzone Luftkühler (RDG2KN)					
P905	Wärmeverteilzone Heizfläche (RDG2KN)					
P910	Umsetzung Pre-Comfort (RDG2KN)	0	0 = Economy ¹⁰⁾ 1 = Komfort	M ✓	M ✓	P258

Hinweis: App steht für Applikation.

¹⁾ Bei P201/P203 = 1/3/5, P204/P205 = 3/5, P057 & P058 sind sichtbar.

²⁾ Bei P150, P153 or P155 = 2 und P001 = 2, P059 & P060 sind sichtbar.

³⁾ Für KNX Version: Wenn P002 \neq 2 und P005 \neq ON, P102 ist sichtbar.

Für autonome Version: Wenn P002 = 4, P102 ist sichtbar.

⁴⁾ Nur verfügbar für 2-Rohr/2-stufige Applikation.

 $^{5)}$ Bei P201 = 3, P206 ist sichtbar; P203 = 3, P207 ist sichtbar; P204 = 3, P208 ist sichtbar; P205 = 3, P209 ist sichtbar.

⁶⁾Bei P201 = 1, P214 ist sichtbar; P203 = 1, P215 ist sichtbar.

⁷⁾Wenn Funktion "H/K-Umschaltung " auf X1, X2, U1 gewählt ist, ist P251 sichtbar.
 ⁸⁾Wenn Funktion "Externe Temperaturbegrenzung (AI)" auf X1, X2, U1 gewählt ist,

ist P252 sichtbar.

⁹⁾ Bei Applikation 4-Rohr mit 6-Weg-Regelkugelhahn für die Umschaltung und PICV, sind P400 & P401 sichtbar.

 $^{10)}$ Bei P258 = 0 (Subordinate), sind die Parameterwerte nicht sichtbar. Der Parameter ist sichtbar für P450 = 1 oder 3.

¹¹⁾ Nur verfügbar für die Applikationen 2-Rohr, 2-Rohr mit Elektroheizung und 2-Rohr mit Radiator.

¹²⁾ Bei P258 = 0 (Subordinate), sind die Parameterwerte sichtbar.

¹³⁾ Die Parameter sind gültig für RDG204KN und RDG264KN.

¹⁴⁾ Für RDG264KN, die Parameter-Werkseinstellung ist 2 für die Applikation 4-Rohr/2-stufig.

 $^{15)}$ Für RDG204KN und RDG264KN, die Werte 0 und 2 sind sichtbar für P258 = 0 (Subordinate).

¹⁶⁾ Wenn P450 = 2/3 und P453 = 1, P457 ist sichtbar.

¹⁷⁾ Bei P450 = 2/3, P458 ist sichtbar.

Diagnose und Test

Parameter	Name	Reichweite	Abhängigkeiten
Parameter Name Relichweite Diagnose und Test 0 = Keine Applikation 0 = Keine Applikation d01 Applikationsnummer 0 = Keine Applikation 1 = 2-Rohr 2 = 2-Rohr und Radiator 4 = 4-Rohr 2 = 2-Rohr/2-stuffg 6 = 4-Rohr mit Elektroheizung 3 = 2-Rohr/2-stuffg (RDC2KN) 8 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg-Regelkugelhahn Als Umschaltung + PICV 10 = 4-Rohr. 6-Weg-Regelkugelhahn PICV 10 = 4-Rohr. 6-Weg-Regelkugelhahn PICV d02 X1 Zustand "" = Funktion nicht gewählt 0 = Nicht freigegeben (DI) 049 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 Imeratureet (für AI) 10 Imeratureet (für AI) 00 Imeratureet 2 = Freigegeben (DI) 49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 Imeratureet 2 = Freigegeben (DI) 49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 Imeratureet 2 = Freigegeben (DI) 49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 Imeratureet 2 = Freigegeben (DI) 49 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI) 00 Imeratureet			
d01	Applikationsnummer	0 = Keine Applikation	_
		1 = 2-Rohr	
		2 = 2-Rohr mit Elektroheizung	
		3 = 2-Rohr und Radiator	
		4 = 4-Rohr	
		5 = 2-Rohr-/2-stufig	
		6= 4-Rohr mit Elektroheizung	
		7 = 4-Rohr-/2-stufig (RDG2KN)	
		8 = 4-Rohr: 6-Weg Regelkugelhahn H/K	
		9 = 4-Rohr: 6-Weg Regelkugelhahn als Umschaltung + PICV	
		10 = 4-Rohr 6-Weg-Regelkugelhahn PICV	
d02	X1 Zustand	"" = Funktion nicht gewählt	_
		0 = Nicht freigegeben (für DI)	
		1 = Freigegeben (DI)	
		049 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI)	
		00 [≯] ↓ = H/K Eingang kurzgeschlossen	
		100 <u>∭</u> = H/K Eingang offen	
d03	X2 Zustand	"" = Funktion nicht gewählt	_
		0 = Nicht freigegeben (für DI)	
		1 = Freigegeben (DI)	
		049 °C = Aktueller Temperaturwert (für Al)	
		00 [≯] ↓ = H/K Eingang kurzgeschlossen	
dot U1 Zustand 3 = 2+Rohr und Kadiator 4 = 4+Rohr 5 = 2-Rohr/2-stufig 6 = 4-Rohr mit Elektroheizung 7 = 4-Rohr./2-stufig (RDG2KN) 8 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 9 = 4-Rohr. 6-Weg Regelkugelhahn H/K 0 = 0 = intervector in the symbolic transmit in the symbolic			
d04	U1 Zustand	"" = Funktion nicht gewählt	_
		0 = Nicht freigegeben (für DI)	
		1 = Freigegeben (DI)	
		2 = Freigegeben (DC-Eingang)	
		3 = Freigegeben (DC-Ausgang)	
		049 °C = Aktueller Temperaturwert (für AI)	
		00 ∛↓ = H/K Eingang kurzgeschlossen	
		100 <u>∭</u> = H/K Eingang offen	
d05 ¹⁾	Testbetrieb um die Laufrichtung des	"" = Kein Signal an Ausgängen Y1 und Y3	-
	Antriebs Y1/Y3 zu testen 5)	OPE = Ausgang Y1 Zwangsöffnung	
		CLO = Ausgang Y3 Zwangschliessung	

Parameter	Name	Reichweite	Abhängigkeiten
	Diagnose und Test		
d06 ¹⁾	Testbetrieb um die Laufrichtung des	"" = Kein Signal an den Ausgängen Y2 und Y4	_
	Antriebs Y2/Y4 zu testen 5)	OPE = Ausgang Y2 Zwangsöffnung	
		CLO = Ausgang Y4 Zwangsschliessung	
d08	Testbetrieb zur Prüfung des Ausgangs	"" = Kein Signal bei Ausgang Q1	_
	Q1 (ex P400-Funktion)	OPE = Ausgang Q1 Zwangsöffnung	
		CLO = Ausgang Q1 Zwangsschliessung	
d09	Testbetrieb zur Prüfung des Ausgangs	"" = Kein Signal bei Ausgang Q2	_
	Q2 (ex P401-Funktion)	OPE = Ausgang Q2 Zwangsöffnung	
		CLO = Ausgang Q2 Zwangsschliessung	
d10	Testbetrieb zur Prüfung des Ausgangs	"" = Kein Signal bei Ausgang Q3	_
	Q3 (ex P403-Funktion)	OPE = Ausgang Q3 Zwangsöffnung	
		CLO = Ausgang Q3 Zwangsschliessung	
d14	Firmware-Version	v x-x-x wird angezeigt	-
d15	Einheiten-ID-Nummer (Seriennummer)	Einheiten-ID wird angezeigt (Seriennummer)	-
d16	Bootloader-Version (RDG2KN)	v x-x-x wird angezeigt	-
d17	Touch-Firmware-Version	v x-x-x wird angezeigt	_
d18	LCD-Version	_	-

Hinweis: Die Parameteranzeige hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab.

 $^{1)}$ Beim Ausgangstyp 3-Punkt/3-Draht, d05 und d06 sind sichtbar.

5 Unterstützte Tools

Gültiges Versionen-Set

	Prod	uktnr.			Unterstüt	zte Tools	
RDG200KN RDG260KN	RDG200KN/BK RDG260KN/BK	RDG204KN RDG264KN	RDG200T RDG260T	ACS	ETS	PCT Go Android	PCT Go Apple
Ζ, Α				≥13.0	1.0	≥V1.11.5	≥V1.11.5
В				≥14.1	2.0	≥V3.1.7	≥V3.1.7
	Z, A			≥14.1	2.0	≥V3.1.7	≥V3.1.7
		Z, A		≥14.1	2.0	≥V3.1.7	≥V3.1.7
D	D			≥14.1	2.1	≥V7.1.0	≥V7.1.0
			Z, A	k. A.	k. A.	≥V7.1.0	≥V7.1.0
		В		≥14.2	2.1	≥V7.1.0	≥V7.1.0

Für die Inbetriebnahme und Änderung älterer RDG SW-Versionen, siehe workflow in PCT Go – Smartphone App [\rightarrow 163].

5.1 ETS

ETS

ETS ist ein Engineering-Tool zur umfassenden Inbetriebnahme der RDG2..KN-Raumthermostaten.

Folgende Funktionen können mit ETS4 ausgeführt werden:

- Physikalische Adresse definieren und herunterladen
- Applikation (Anlagentyp, Regelsequenz) definieren und herunterladen
 - Sicherstellen, dass die Applikation bei einem teilweisen Download dieselbe DIP-Schaltereinstellung verwendet
- Thermostat-Regelparameter einrichten und herunterladen
- Gruppenadressen einrichten und herunterladen

Diese Basisdokumentation beschreibt weder die Bedienung von ETS noch die Einrichtung des Geräts. Siehe das KNX-Handbuch [\rightarrow 6] [5] für weitere Details.

ETS kann online aktualisiert werden.



5.1.1 Parametereinstellung in ETS

- 1 Projekt in ETS öffnen und Gerät auswählen.
- 2 Register Parameter klicken und die Regelparameter wie folgt anpassen:

-.-.- RDG204KN Raumthermostat > Gerät [P002] Betriebsart über Grundkonfiguration Auto - Komfort - Economy - Schutzbetrieb Betriebsartenauswahlschalter Gerät [P003] Bedienung mit Ventilatorstufe Auto - Manuell Raumbetriebsart Grad Celsius Grad Fahrenheit [P004] Einheit Raumtemperatur und Sollwert Gesperrt Freigegeben [P005] Zeitprogramm Raumtemperatur Sollwert Raumluftqualität [P008] Standardanzeige [P009] Zusatzanzeige Feuchtigkeit (%) Regler [P017] Sommerzeit Europa Alarm [P028] Tasten Entsperrt Eingänge [P030] Summer 🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben Ausgänge [P031] Sprache Deutsch • Ventilator [P500] NFC 🔵 Gesperrt 🔘 Freigegeben Gesperrt Freigegeben [P502] Passwort [P901] Geografische Zone (Apartment) -----[P902] Geografische Zone (Raum) 1

Kommunikationsobjekte

Parameter

Beschreibung) können heruntergeladen werden. -.-. RDG204KN Raumthermostat > Grundkonfiguration Grundkonfiguration 4-Rohr [DIP] Anlagentyp H/K Umschaltung manuell Gerät [P001] Regelsequenz Heizen und Kühlen Raumbetriebsart Subordinate Manager [P258] Manager/Subordinate [P450] Regelstrategie Temperatur (T) + Feuchtigkeit (r.F.) Raumtemperatur und Sollwert Relative Raumfeuchtigkeit Regler Alarm Eingänge Ausgänge Ventilator Weitere Details zu den Regelparametern finden sich in Regelparameter [\rightarrow 140]. Mit ETS4 und höher können Kommunikationsobjekte zu Gruppenadressen (S-Hinweise Mode) zugewiesen werden Mit ETS4 oder höher können Applikationen und Parameter geladen werden Feuchtigkeitsparameter 1 Wählen Sie Raum relative Feuchtigkeit im linken Bereich zur Anzeige der Feuchtigkeitsparameter. 2 Passen Sie die Parameter nach Bedarf an. Siehe Regelparameter [→ 140] für weitere Details zu den Regelparametern. -.-. RDG204KN Raumthermostat > Relative Raumfeuchtigkeit Grundkonfiguration Nur als Parameter O Nur als Gruppenobjekt Feuchtigkeitssollwerte Mit Sollwertänderung Gerät [P451] Feuchtigkeitsregelung Strategie Mit Sollwertänderung + externem Gerät (Befeu... Raumbetriebsart [P461] Temp. Sollwertschiebung 3.0 K (Feuchtigkeit) [K] Raumtemperatur und Sollwert 50% [P024] Feuchtigkeitssollwert oben [%] **Relative Raumfeuchtigkeit** [P026] Feuchtigkeitssollwert unten [%] _____ Regler Alarm Eingänge

Ausgänge

Ventilator

3 Wählen Sie **Als Gruppenobjekt** im Kontrollkästchen **Feuchtigkeitssollwerte**, um den S-Mode Feuchtigkeitssollwert im Register **Objekte gruppieren** wie folgt anzuzeigen:

■2 79	Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert oben	Empfangen	2 bytes
■2 80	Rel. Feuchtigkeit Raum: Sollwert unten	Empfangen	2 bytes

5.2 ACS-Tool



Mit dem ACS-Tool können die Raumthermostaten RDG2..KN in Betrieb genommen werden (physikalische Adresse, Applikation, Parameter). Diese können im Normalbetrieb bedient und überwacht werden.

Dieser Abschnitt beschreibt nicht, wie die physikalische Adresse definiert wird. Auch gibt sie nur eine kurze Übersicht über die Hauptfunktionalität des ACS.

Für ausführlichere Informationen siehe die ACS Online-Hilfe.

Das Einstellen RDG2..KNder KNX-Parameter wird nur von ACS Version 5.11 oder höher unterstützt.

5.2.1 Parametrierung mit ACS

In ACS wählen Sie Anlage → Öffnen, um die Anlage zu öffnen.

Zum Öffnen der Parametereinstellungen wählen Sie **Applikationen** → **Anlagen-Engineering**.

ACS Tool [RDG200&RD	G260] - [Startseite]							
Projekt Ansicht Anv	wendungen Aktionen Extras	Fenster Hilfe						
🇞 🛯 🔤 🖬 🖪 着	Topologie	₫ 9 ⊣Ш,						
🔁 💷 I 💋 🗟 🚵	Anlagen-Engineering							
8	Anlageninbetriebnahme						N.A.	1
	Trend- und Aufgaben-Manager							1
SIEME	Dateitransfer						200	1.00
	Anlagenbetrieb							LA .
	Deviate the law							
Neues Projekt	Projektstatus Star	ten Servicekontakt						
Projektöffnen	Projekt:	RDG200&RDG260			Destalds	lasaadadha baadadhaa		
i rojekt olimen	Katagoriana	100200000200			Projekte	igenscharten bearbeiten		
letzt geöffnete Projekte	Kategorien:							
RDG200&RDG260	Beschreibung:							
	Projekttyp:	KNX (KNX-Bus)						
	Verbindungen:	Kommunikation 🗢	Gerät	Adresse	Verbindungstyp	Details		
		2 Verbindung getrennt	OCI700 (KNX-Kabel) / OCI702		USB	OCI702 [00FD10D01917	3	
		<					>	
	Annual Continue	2						
	Anzani Gerate:	3						
	Nicht geründen:	U						
	Aktuelle Ansicht:	Administration						
	Startansicht:	Administration						

Die Applikations- und Regelparameter können eingestellt und heruntergeladen werden.

ACS Tool [RDG200&RDG260] - [Anlagen-Engineering Projekt Bearbeiten Ansicht Anwendungen ▰◣▯◙◙|◓,!₩₽:\>>;!2 (< 🔆 🔁 💷 🖉 🖉 🖉 🛄 🖾 🗶 ? 1354 Q Anlagen-Engineering Grundkonfiguration Einheit RDG200&RDG260 Wert Parameter Übertragungsresult... Datenpunkt Aktueller Parametersatz Anlagentyp 2-Rohr DIP > 🗹 🖥 0.2.10 RDG165KN C & Regelsequenz Nur Kühlen P01 ✓ □■ 0.2.4 RDG200KN 🗆 🖹 Grundkonfiguration E Kommunikation 🗆 🗎 Gerät Raum-Sollwerte Anlagentyp × Eingänge Regler Texte 0.2.3 RDG260KN Vorgabewert 2-Roh Aktueller Wert 4-Rohr Vorgabe OK Abbrechen Gebäudetopologie Bustopologie





Einige Parameter haben unterschiedliche Einstellbereiche im ACS und in den Raumthermostaten.

Der Thermostat akzeptiert keine Änderungen ausserhalb seines Bereiches. Dies ist online sichtbar, weil ein geänderter Wert zum Originalwert zurückkehrt. Um sicher zu sein, verwenden Sie die Einstellbereiche der Parametertabellen in Regelparameter [→ 140].

Bedienung und Überwachung mit ACS 5.2.2



In ACS wählen Sie Anlage → Öffnen, um die Anlage zu öffnen. Um Überwachung und Bedienung zu starten wählen Sie Applikationen → Anlagenbetrieb.

CS Tool [RDG200&RDG260] - [Anlagenbetrieb]									
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Anwendungen Aktionen Extras Fenster Hilfe									
: 🗗 🗞 🖳 🔝 🔄 📑 📑 📑 📑 📑 📑 📑 📑 📑									
🕂 🔼 🔜 🖉 🖉 🗶 🗉 🖬 🖬 🗙 🕐 🚽									
🖻 🔳 📑 🖆 🕼 🗠 🖉 🏈 🖛 🗕 🚽	9								
Anlagenbetrieb	Regler								
Autragenbetheb * BroG2008/RDG260 * BroG2008/RDG260 * 0.2.10 RDG165KN * 0.2.4 RDG200KN * Standard-Bediebuch * Regler * Raumbetriebsart * Raum-Sollwerte * Einstellungen * Storungen > Einstellungen * Geräte-Informationen > 0.2.3 RDG260KN	Neglet Datenpunkt ♥ Raumtemperatur-Istwert ♥ RaumtempSollwert aktuell ♥ Feuchte ♥ Applikations-Modus ♥ Regelsequenz ♥ Heizausgang ♥ Elektro-Heizung ♥ Kühlausgang ♥ Ventilatorsteuerung manuell ♥ Ventilatorausgang ♥ Energy indicator	Wert 26.0 22.0 15 Auto Kühlen 0 0 100 80 grün	Einheit *C % % % % %	Parameter					
Gebäudetopologie Bustopologie									

Bedienbuch, um die Einstellungen einzugeben.

Parametereinstellungen in ACS

ACS unterstützt die Parametrierung auch im Normalbetrieb. Um einen Regelparameter zu ändern, doppelklicken Sie den Parameter unter

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Anmeldung mit ausreichendem Zugriffsrecht • erfolgt.
- Nur Regelparameter können verändert werden, keine Applikationen! •

ACS Tool [RDG200&RDG260] - [Anlagenbetrieb]				
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Anwendung	gen Aktionen Extras Fenster Hilfe			
i 🚰 🗞 😉 🔝 🔄 🔚 📑 🔛 💭 🔨 🖃 🗲 💡 🕰	. ◎ 🔫 🕫 🖅 🛨 📜 📮			
🖄 🔜 📖 🖉 🖉 🗶 💷 🖬 🖼 🗙 🥊 🚬				
E 🔁 🔳 📲 🖆 🗐 📽 🗛 💋 📢 ← → 🚽 E	a			
Anlagenbetrieb	Grundkonfiguration			
RDG200&RDG260	Datenpunkt 🗢	Wert	Einheit	Parameter
> 🔤 0.2.10 RDG165KN	QAnlagentyp	2-stufig Heizen oder Kühlen		DIP
 O.2.4 RDG200KN 	Regelsequenz	Nur Kühlen		P01
Standard-Anlagenschaltbild	Ø Parameter zurücksetzen			P505
 Standard-Bedienbuch Region 				
Regier				
Raum-Sollwerte				
Eingänge		kegeisequenz ,	~	
Störungen				
 Einstellungen 				
Grundkonfiguration		Vorgabewert Nur Kühlen		
Kommunikation			-	
Geral Baumainstallungan			_	
		Aktueller Wert Nur Kühlen	4	
Regler		Nur Heizen Nur Kühlen		
Ventilatorsteuerung		H/K Umschaltung auto		
Texte _		H/K Umschaltung manuell	-	
Geräte-Informationen				
> 📧 0.2.3 RDG260KN				
		Vorgabe OK Abbrechen		
VIVINI Cabindatanalaria Pustonalaria				

Anlagenschaltbilder in ACS

ACS bietet Anlagenschaltbilder zur einfachen Überwachung und Bedienung der Thermostaten.

Zum Starten der Applikation wählen Sie Applikationen \rightarrow Anlagenbetrieb \rightarrow Standarddiagramm.



ACS bietet Standard-Anlagenschaltbilder für RDG2..KN-Thermostaten, die wie folgt von der Konfiguration abhängen:

ACS-Tool

Anlagentyp	Applikation Konfiguration	Applikation Konfiguration
2-Rohr	2-Rohr-Ventilatorkonvektor – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	Heizkörper – Regelsequenz: Nur Heizen P001 =0) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
	Kühldecke/Deckenheizung – Regelsequenz: Umschaltung – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)	Kühldecke – Regelsequenz: Nur Kühlen (P001 = 1) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
2-Rohr mit Elektroheizung	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	Einstufig mit Elektroheizung – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
2-Rohr mit Radiator	2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Radiator – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	1-stufig mit Heizkörper – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
4-Rohr	4-Rohr-Ventilatorkonvektor – Regelsequenz: Keine Auto c/o (P001 <> 3) – Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	Kühldecke mit Heizkörper – Regelsequenz: Kein Einfluss (P001 = beliebig) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)

5

Anlagentyp	Applikation Konfiguration	Applikation Konfiguration
	 4-Rohr-Ventilatorkonvektor mit PICV und 6-Weg- Regelkugelhahn für die Umschaltung Ventilatorbetrieb: Muss freigegeben sein (P350 <> 0) 	Kühldecke/Deckenheizung mit PICV und 6-Weg- Regelkugelhahn für die Umschaltung – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
	Kühldecke/Deckenheizung mit 6-Weg-Ventil – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)	
2-Rohr/2-stufiges Heizen oder Kühlen	2-Rohr, 2-stufiger Ventilatorkonvektor	2-Rohr-/2-stufig – Regelsequenz: Kein Finfluss (P001 = heliehig)
	– Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	– Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)
	2-Rohr, 2-stufiger Ventilatorkonvektor	2-Rohr-/2-stufig
	– Ventilatorbetrieb: 2. Stufe (P350 = 4)	– Ventilatorbetrieb: 2 Stufe (P350 = 5)
4-Rohr mit Elektroheizung	4-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung – Regelseguenz: Kein Auto c/o (P001 > 2)	1-stufiges Heizen und Kühlen mit Elektroheizung – Regelseguenz: Kein Einfluss (P001 <> 2)
	– Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0)	– Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)

Anlagentyp	Applikation Konfiguration	Applikation Konfiguration
4-Rohr-/2-stufig	 4-Rohr, 2-stufiger Ventilatorkonvektor – Regelsequenz: Kein Auto c/o (P001 > 2) – Ventilatorbetrieb: Freigegeben (P350 <> 0) 	4-Rohr-/2-stufig – Regelsequenz: Kein Auto c/o (P001 > 2) – Ventilatorbetrieb: Gesperrt (P350 = 0)

5.2.3 Bedienung und Überwachung mit OZW772





HomeControl-App für Anlagensteuerung

Der Webserver OZW772 ermöglicht Benutzern die Fernbedienung eines Synco HLK-Systems – über PC oder Smartphone mittels HomeControl App.

Eine Startseite zeigt die wichtigsten Datenpunkte. Eine Kombination von Menüund Pfadnavigation erlaubt es Benutzern, auf alle Datenpunkte schnell und einfach zuzugreifen. Die gesamte Anlage kann in Form von Anlagenbildern dargestellt werden. Alarm- und Zustandsmeldungen können an verschiedene Empfänger, wie E-Mail, SMS etc. übermittelt werden.

Für Details siehe Inbetriebnahmeanleitung [\rightarrow 6] CE1C5701 [20].

5.3 PCT Go – Smartphone App

Die Siemens Smartphone App, Product Commissioning Tool (PCT Go) ist ein Inbetriebnahme- und Service-Tool für die RDG2.. Thermostaten.

Sie unterstützt alle kommunikativen und autonomen Modelle der Serie RDG200.

PCT Go setzt NFC (Near Field Communication) zum Lesen und Schreiben der Daten ein und kann mit oder ohne Gerätespeisung sogar ab dem einzelnen Paket verwendet werden.

Die lokale Einstellung der Geräte ist sinnvoll, wenn:

- System und Systeminbetriebnahme-Tools nicht verfügbar sind.
- Funktions- und Verdrahtungstest erforderlich sind.
- Die Thermostaten autonom eingesetzt werden.

Um die Einstellungen zu lesen und zu schreiben, muss NFC auf dem Smartphone verfügbar und aktiviert und dieses nahe der NFC-Antenne (im Thermostat eingebaut) sein, d.h. bei einer Distanz ± 2 cm.



Hinweis

NFC-Funktion erforderlich. (Z.B. iPad nicht unterstützt).

PCT Go ist verfügbar für Smartphones (Version 8 oder höher) kompatibel mit NFC. Es kann über Google Play geladen werden.



Inbetriebnahme alte Version RDG2.. mit PCT Go Bei der Inbetriebnahme der Parameter auf älteren Versionen von RDG2.. via PCT Go:

- Tippen Sie auf **Parameter-Set hinzufügen** ⇒ **Aus Gerät lesen**, um die konfigurierten Parameter aus dem Gerät zu lesen
- Parameter nach Bedarf ändern
- Geänderte Parameter an das Gerät senden

Bei gültigen PCT Go und RDG2.. Versionen, siehe Unterstützte Tools [→ 153].

5.3.1 Inbetriebnahmeparameter über PCT Go

Auswahl von "Inbetriebnahme" im Menü, damit PCT Go folgendes ausführen kann:

- Thermostatparameter lesen und schreiben
- Applikation einstellen (z.B. 2-Rohr)
- Einstellungen ändern (z.B. Sollwerte)
- KNX-Adressierung einstellen (Geräteadresse) (RDG2..KN)
- Inbetriebnahmedaten über Standardkommunikations-Tools wie E-Mail teilen
- Inbetriebnahmebericht erzeugen

Bei der Einstellung mit der App PCT Go kann das Gerät mit den System-Tools zurückgesetzt und nach Bedarf neu konfiguriert werden.

DIP-Schaltereinstellungen haben Priorität:

- Wenn alle DIP-Schalter Aus sind (Vorgabe), kann PCT Go zum Ändern der Applikation (z.B. 2-Rohr) verwendet werden.
- Wenn eine Applikation über DIP-Schalter eingestellt wird, kann PCT Go sie nicht ändern.

Einstellungen im Betrieb ändern:

- Applikationseinstellungen erfordern einen Geräteneustart.
- Einstellungen wie Sollwert und Bedienoberflächenanpassung werden wenige Sekunden nach der Änderung wirksam.

Einstellungen bei ausgeschaltetem Gerät ändern:

- Die aktuellen Thermostateinstellungen können bei ausgeschaltetem Gerät geschrieben und gelesen werden.
- Der Thermostat muss eingeschaltet werden, um neue Einstellungen zu speichern und sicherzustellen, dass diese stimmen.

Hinweis

Sicherheit

- Bei jeder Applikationsänderung lädt der Thermostat die Werkseinstellung aller Regelparameter, ausser für KNX-Gerät und Zonenadressen!
- Der Zugriff auf die Thermostateinstellungen kann passwortgeschützt (P502) werden. PCT Go bedingt, dass das Passwort lese- und schreibgeschützt ist. Der Thermostat wird nach 5 Zugriffsversuchen für 5 Minuten gesperrt.
- Die Inbetriebnahme mit PCT Go kann über Parameter deaktiviert werden, um unerwartete Änderungen am Thermostat (P500) zu verhindern.

5.3.2 Live-Daten auf PCT Go lesen

Nach der Installation, Inbetriebnahme und Einschalten können Installateure die Funktionsdaten für den Thermostat über NFC in PCT Go über die Auswahl von "Live-Daten lesen" laden.

Die Information ermöglicht es Installateuren zu überprüfen, ob das Gerät wie erwartet funktioniert und korrekt verdrahtet ist.

Folgende Daten werden über PCT Go gelesen:

- Menü Daten:
 - Fühlermessung und -korrektur
 - Arbeitsbedingungen (H/K-Bedarf, H/K-Sequenz, Betriebsart)
 - Applikationsinformation
 - I/O-Informationen
 - KNX-bezogene Einstellungen
- Menü Gerät:
 - Geräteinformationen

Beispiel:

=	Commissioning	Measured values	Data	Device		
	Commissioning	S01 : Room temperature 25.3 °C	d11 : Active H/C sequence	Device		
	Read live data	P06 : Measured value correction	1 - Heating sequence	Device		
		S02 : Current room temp. setpoint	d12 : Current H/C demand	KDG2601		
	C Device time sync	28.0 °C	100.0 %	Firmware version		
	Settings	S03 : Active room operating mode 0 - Comfort	S201 : Output 1 45.0 %	04.00.11		
	(i) Info		S203 : Output 2 0.0 %	Protocol version 4.01		
				Serial number 332012250030		

Die Live-Daten können gespeichert und ein Projektbericht (PDF) erzeugt werden.

Hinweis

Für die Applikation mit einem 6-Weg-PICV zeigen die Live-Daten die ausgewählte Begrenzung und Messung des Wasserdurchflusses in Litern/Stunde an.

6 Anschluss

6.1 Anschlussklemmen



-



6.2 Anschlussdiagramme

Workflow:

- Ventilator-Steuerungsart wählen.: DC, 1- oder 3-stufiger Ventilator
- Applikationstyp auswählen, z.B. 4-Rohr
- Die Spalten V1, V2, V3, V4 zeigen die Ausgangstypen (z.B. für 4-Rohr: YH für Heizen und YC für Kühlen) sowie die verfügbaren Regelsignale
- Wählen Sie die geforderten Steuerausgangssignale (z.B. 2-stufig für Heizen, 2stufig für Kühlen) aus
- Einrichtung V1, V2 etc. bedeuetet verbundene Einrichtung pro Klemme, z.B. 4-Rohr mit Ausgängen 2-Pkt und 2-Pkt, V1 (Ventilantrieb) verbindet mit Y1 und V2 (Ventilantrieb) mit Y2

Hinweise

- "2-Pkt" kann für das Signal Ein/Aus und PWM verwendet werden
- Bei universellen Applikationen muss die Ventilatorfunktion über P350 ausgeschaltet werden

6

RDG20KN	KN			DC 010 V Ventilator				or	Ventilator 1- / 3-stufig					
					10 A 20 CE+ CE- max.1A 00 CE+ CE- 00 CE+ CE+ 00 C			$\begin{array}{c c} \underbrace{NX} \\ \hline \\ \hline \\ \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $		1		CE-	Troomano N1	
Applikation		Einrich	tungen				Klemm	en			Klemr	men		
	V1				Y1	Y3			Y50	Q1, Q2, Q3	Y1	Y3		
2-Ronr	YHC				Σ¢	Σ¢			DC	3-stufig	Σ¢	Σ¢		
Steueraus-	2-Punkt				V1				1	1	V1	_		
gänge:	3-Punkt				۸V	1 🗸			v	v	▲v	1 🔻		
Applikation	Einrich	tungen					Klemm	en		T	Klemr	nen		
	V1	V2			Y1	Y3	Y2	Y4	Y50	Q1, Q2, Q3	Y1	Y3	Y2	Y4
2-Rohr + RAD 4-Rohr 2-Rohr-/ 2-stufig	ҮНС ҮН ҮНС1	YR YC YHC2			Σψ	Σψ	Σψ	Σψ		3-stufig	Σ¢	Σ¢	₽¢	Σψ
Steueraus-	2-Punkt	2-Punkt			V1		V2		-		V1		V2	
gänge:	2-Punkt	3-Punkt			V1		۸	2▼			V1		▲v :	2▼
	3-Punkt	2-Punkt	:		۸	1 🔻	V2		~	~	۸V	1 🔻	V2	
	3-Punkt	3-Punkt	:		۸	1 🔻	۸V	′2▼			۸V	1 🔻	▲v	2▼
Applikation	Einrich	tungen			1		Klemm	en		1	Klemr	nen		
	V1	V2			Y1	Y3	Y2	Y4	Y50	Q1, Q2, Q3	Y1	Y3	Y2	Y4
2-Rohr mit Elektroheizung	YHC	YE			Σ¢	Σ¢				3-stufig	Σ¢	Σ¢		
Steueraus-	2-Punkt	2-Punkt			V1		V2				V1		V2	
gänge:	2-Punkt	3-Punkt	:		V1		▲ ∨	′2▼			V1		▲v	2▼
	3-Punkt	2-Punkt			۸V	1 🔻	V2		~		۸V	1 🔻	V2	
	3-Punkt	3-Punkt			۸V	1 🔻	۸V	2▼			۸V	1 🔻	▲ V	2▼
Applikation	Einrich	tungen			1		Klemm	en	1	ł	Klemr	nen		
	V1	V2	V3		Y1	Y2	Y4	Y3	Y50	Q1, Q2, Q3	Y1	Y2	Y4	Y3
4-Rohr mit Elektroheizung	YH	YC	YE	1	Хф	Хф	Хф			3-stufig	Σ¢	Хф	Σ¢	
Steueraus-	2-Punkt	2-Punkt	2-Punk	t	V1	V2		V3	1	1	V1	V2	_	V3
gänge:	2-Punkt	3-Punkt	2-Punk	t	V1	▲v	2 🔻	V3	•	•	V1	▲ V	2 🔻	V3
Applikation	Einrich	tungen					Klemm	en			Klemr	men		
	V1	V2	V3	V4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y50	Q1, Q2, Q3	Y1	Y2	Y3	Y4
4-Rohr-/ 2-stufig (RDG20KN)	YH1	YC1	YH2	YC2	Σψ	X¢	X¢	X¢	DC	3-stufig	Σ¢	Σ¢	Хф	Хф
Steueraus- gänge:	2-Punkt	2-Punkt	2-Punk	t2-Punkt	V1	V2	V3	V4	1	1	V1	V2	V3	V4
N1 S1, S2, S3 V1, V2, V3, V4	Raumthermostat RDG20 Schalter (Keycard, Fensterk Präsenzmelder, etc.) /4 Ventilantriebe: 2-Punkt oder PWM, 3-Punk			ontakt, , Heizer	M1 ontakt, B1, B2, B3 YH . Heizen, Kühlen,			1-stufiger oder 3-stufiger Ventilator, DC 010 V Temperaturfühler (Rückluft-Temperatur, externe Raumtemperatur, Umschaltfühler, etc.) Heizventilantrieb				10 V externe		
YE K CE+ CE–	Heiz Elel Rela KN) KN)	zkörper, ktroheizu ais X-Daten X-Daten	Heizen ıng + -	/ Kühlen	, 1. ode	r 2. Stuf	e Y(YF YF YF	C HC R HC1/YH HC2/YC	1/YH2/ 1/YC2	Kühlventilantrieb H/K-Ventilantrieb Heizkörper-Ventila 1/2. Stufe	antrieb			

Hinweis: X3 einsetzen, wenn kein KNX vorhanden ist.

	1						-				1				
RDG26KN						DC	010	V Venti	lator		Ve	ntilator	1-/3-s	tufig	
								S3∖	S1∖ [/S2	S1∖ [∕s₂ [⁄s:	3		
										D 2			,		Themason
						V	V	BYML	_#¥		i My		° ()()	and the second s
						CE+	ČE-	Ú1	X1 M X	2	X1 M 3	k2 U1	CE+ C	E-	
					AC 230 V	G G0 L1 G	max. 5(4) A 0 Q1 Q2 Q3	Y10 Y	∟1.mA 20 Y30 Y	50 N1	AC 230 V G G0 L	1 G0 Q1 Q2 (max. Q3 Y10 Y2	1 mA max.: 20 Y30 א	15 mA 150 N1
						T		1	1 1	Γ'Ι			 	' I	рн
					NIOA	++			max.		N TO A	-0	.i		
					AC/DC 24 V				±5 mA	- 1011	AC/DC 24 V	M1 5(4)			
					G0 GV						GO	-			
						•					10 A				
Applikation	Einrich	tungen					Kler	nmen				Klei	mmen		
	V1				Q1		Y10			Y50	Q1, Q2, Q3	Y10			
2 Pohr	VUC	I	I		~.										
2-R011	THC											1			
					$ \Sigma $		Goot					GGON			
											3 stufic	++-			
01	50									DC	5-stully				
Steueraus-	DC						V1			1	1	V1			
gänge:	Ein/Aus	5			V1					•	v				
Applikation	Finrich	tungen					Kler	nmen				Klei	mmen		
	V1	V2			01	02	VIO	Van		VEO	01 02 02	V40	Voo		
	VI	VZ			Q1	QZ	110	¥ 20		150	Q1, Q2, Q3	¥ 10	120		
2-Rohr + RAD	YHC	YR			1	1									
4-Rohr	YH	YC				\neg					\bigcirc				
2-Rohr-/	YHC1	YHC2			XΥ	$[\mathcal{Y}]$		LeοuĂ					God X		
2-stufia										DC	3-stufig				
Steueraus-	DC	DC					V1	V2				V1	V2		
dände.	00	Ein/Au-				1/0	1/4			1		• 1			
yange.	DC	EIII/Aus)			V2	V1			1	1				
	Ein/Aus	5 DC			V1			V2		•	•				
	Ein/Aus	Ein/Aus	5		V1	V2									
Applikation	Einrich	tungon			••	•-	Klor	nmon				Klo	mmon		
Арріїкаціон		lungen					Niel		1			Riel	ninen		
	V1	V2			Q1	Q2	Y10	Y20		Y50	Q1, Q2, Q3	Y10	Y20		
2-Rohr mit	YHC	YE			1		1								
Elektroheizung						LL									
					$ \Delta \mathbf{\nabla} $	N7							G G07 N		
					-	1				DC	3-stufig				
Steueraus-	DC	DC					V1	V2				V1	V2		
gänge:	DC	Fin/Aus				V2	V1								
0 0			,		1/4	•-		1/0		- 1	1				
	EIN/Aus	S DC			VI			٧Z		_					
	Ein/Aus	s Ein/Aus	6		V1	V2									
Applikation	Einrich	tungen					Kler	nmen				Klei	mmen		
	V1	V2	V3			02	Y10	Y20	Y30	Y50	01 02 03	Y10	Y20	Y30	
4 Dohr mit	VU	VC	VE			~-	1.10								
4-ROM MIL	п	10	IE									1		1	
Elektroheizung						L 4	HGGO	Goot	GGO	()			Goot	GGO	
											2 otufia				
O 1										DC	S-stufig				
Steueraus-	DC	DC	DC				V1	V2	V3	1		V1	V2	V3	
gänge:	DC	DC	Ein/Aus	;		V3	V1	V2		•	~				
Applikation	Einrich	tunaen			1		Kler	nmen		1	1	Klei	mmen]
	V1	V2	V3	V4		114	V10	Van	V20	VEO	01 02 02	V10	V20	V20	114
		• 2	•••	• •		UT	110	120	130	150	Q1, Q2, Q3	110	120	130	01
4-Rohr-/	YH1	YC1	YH2	YC2		1	1	1	1				1	1	1
2-stufig						Han		Ham		()		Ham		Ham	L Contraction
(RDG26KN)															
										DC	3-stufig				
Steueraus-	DC	DC	DC	DC		V4	V1	V2	V3	1	./	V1	V2	V3	V4
gänge:	во	50	50	80		• •	•••	•-	••	•	•	• •	•-	•	• •
	-					• • •									
N1	Raumt	hermos	at RDG	26		M1			1.	-stufiger o	der 3-stufiger	Ventila	tor, DC	010 V	
S1, S2, S3	Schalte	er (Keyc	ard, Fer	sterkon	itakt,	V1, V	'2, V3, \	/4	V	entilantrie	be:				
	Präser	nzmelde	r, etc.)						2	-Punkt od	er DC 010 V	', Heize	n, Kühle	en,	
			-						н	eizkörper	, Heizen/Kühle	en, 1. o	der 2. S	tufe	
YE	Elektro	heizund	I			B1. B	2, B3		Т	emperatu	rfühler (Rücklı	uft-Tem	peratur	externe)
						, D	,		R	aumtemo	eratur Umsch	altfühle	retc)		
ΥН	Heizve	ntilantri	⊳h			YHC			л Ц	/K_Ventila	intrieh	.a.a.anic	, 5.5.)		
VC	Kühlun	ntilont									Vontilontrich				
		a urar ll'i	50				1 // 14 //	1100011	⊓ ^^/ 4		-ventiantneD				
	KINX-U	aten +				THU	1/1 H1/Y	r12/YH(را / ا	Z. SIUTE					
CE-	KNX-D	vaten -				YC1/	YC2								

Hinweis: X3 einsetzen, wenn kein KNX vorhanden ist.

2



B1, B2, B3 Temperaturfühler (Rückluft-Temperatur, externe Raumtemperatur, Umschaltfühler, etc.) CE– KNX-Daten - CE+ KNX-Daten +

Hinweis:

- In der Applikation "4-Rohr mit 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschalt- und PICV-Ventil" kann Y50 mit einem Ventilator DC 0...10 V verbunden sein.
- X3 einsetzen, wenn kein KNX vorhanden ist.

6.3 Luftqualität-CO2-Anschlussdiagramme (RDG2..KN)

Für alle Applikationen und Einrichtungskombinationen mit Unterstützung der Funktion Luftqualität-CO₂ (sieheIAQ - CO2 Überwachung und Regelung (RDG2..KN) [→ 71]), erfolgt die Regelung der Frischluftklappe (DC oder Ein/Aus) über die KNX S-Mode-Objekte oder direkt mit dem Thermostat verbunden:

- DC-Klappe mit Klemme U1 verbunden
- 2-Punkt-Klappe direkt mit Klemme Q3 (Relaisausgang) verbunden. Ausnahme:

RDG204KN, für 3-stufige Ventilatorsteuerung: Klemme Y4 (Triac-Ausgang)

6.4 Anwendungsbeispiele

Die Beispiele beziehen sich auf RDG26..KN, treffen aber auch auf RDG20..KN zu. Steuerausgang (P201, P204) und Klemmen für die Ventile (Y1, Y2) sind korrekt zu übernehmen.

6.4.1 Feuchtigkeitsregelung

Hinweis:

Beispiel 1: Entfeuchter DC 0...10 V Ventilator und Ventil

Gerätetyp konfiguriert. Siehe Details in Feuchtigkeit (RDG2..KN) [→ 62]. 2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Entfeuchtung, mit Temperatursollwertschiebung und Entfeuchter-Kontakt, DC 0...10 V-Ventilator und DC-Ventil:

In den folgenden Beispielen wird P461 basierend auf dem angeschlossenen

Inbetriebnahme	Verwendete Ausgänge	
Ventilator	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF)	M1 DC 010 V Ventilator
 Regelstrategie Sollwert oben Temp. schiebung Ventil Relaisfunktion 	P450 = 1 $P024 = 50%$ (Werkseinstellung) $P461 = 3 K$ (Werkseinstellung) $P201 = 5$ $P402 = 7$ (Entfeuchter)	 V1 DC-Ventil L3^{*)} Entfeuchter *) Freigabekontakt
Ac 230 V G G0 G0 L1 Q1 C CE+ CE G G0 G0 L1 Q1 C N Ac/DC 24 V G0 10 A Siehe Technische D und max. Bemessunger	aten [\rightarrow 181] für min.	RDG26KN

2

Beispiel 2: Entfeuchter DC 0...10 V Ventilator und Ventil Kein Schiebungssollwert 2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Entfeuchtung, mit DC 0...10 V-Ventilator und DC-Ventil (ohne Temperatursollwert-Schiebung):

	Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge
t	Ventilator	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF)	• M1 DC 010 V Ventilator
	 Regelstrategie 	P450 = 1	V1 DC-Ventil
	Sollwert oben	P024 = 50% (Werkseinstellung)	 L3^{*)} Entfeuchter *) Freigabekontakt
	Iemp. schiebung	P461 = 0	
	• Ventil	P201 = 5	
	Relaisfunktion	P402 = 7 (Entfeuchter)	
	AC 230 V $CE+ CE$ $G G0 G0 L1 Q1$	U1 X1 M X2 02 Q3 V10 Y20 Y30 Y50 L3 V1 G G0 X M1 M1	RDG26KN
	⚠ Siehe Technische D und max. Bemessunger	aten [→ 181] für min. า	

Beispiel 3: Entfeuchter/DC 0...10 V Ventilator 2-Punkt-Ventile

4-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Entfeuchtung, mit Temperatursollwert-Schiebung, Entfeuchter-Kontakt, DC 0...10 V-Ventilator und 2-Punkt-Ventile:

Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge			
Ventilator	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF)	• M1 DC 010 V Ventilator			
Regelstrategie	P450 = 1	• V1, V2 2-Punkt-Ventile			
Sollwert obenTemp. schiebung	P024 = 50% (Werkseinstellung) P461 = 3 K	 L3⁵) Entfeuchter *) Freigabekontakt 			
VentilRelaisfunktion	(werkseinstellung) P201/P203 = 4 P402 = 7 (Entfeuchter)				
Ac 230 V G G0 G0 L1 Q1 CE+ CE G G0 G0 L1 Q1 V1 CE+ CE CE+ CE CE+ CE G G0 G0 L1 Q1 V1 CE+ CE CE+ CE G G0 G0 L1 Q1 V1 CE+ CE CE+ CE+ CE CE+ CE+ CE+ CE+ CE+ CE+ CE+ CE+ CE+ CE+	u1 x1 M x2 max. ± 1 mA v2 v3 v10 v20 v30 v50 v2 L3 M1 aten [\rightarrow 181] für min.	RDG26KN			

Beispiel 4: Entfeuchter + Befeuchter/DC 0...10 V Ventilator

2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Entfeuchtung, mit Temperatursollwert-Schiebung, Entfeuchter-Kontakt, DC 0...10 V-Ventilator und DC-Ventil, Befeuchtung gesteuert durch Freigabekontakt:

Inbetriebnahme	Verwendete Ausgänge			
Ventilator	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF)	• M1 DC 010 V Ventilator		
 Regelstrategie Sollwert oben Sollwert unten Temp. schiebung Ventil Relaisfunktion Relaisfunktion (Befeuchter) 	P450 = 1 P024 = 50% (Werkseinstellung) P026 = 30% P461 = $3 K$ (Werkseinstellung) P201 = 5 P402 = $7 (Q3)$ (Entfeuchter) P401 = $8 (Q2)$	 V1 DC-Ventil L2^{*)} Befeuchter L3^{*)} Entfeuchter *) Freigabekontakt 		
AC 230 V $G G0 G0 L1 Q1$ $CE+ CI$ $G G0 G0 L1 Q1$ L $AC/DC 24 V$ G G $CE+ CI$ $CE+ CI$ $CE+ CI$ $CE+ CI$	aten [\rightarrow 181] für min.	RDG26KN		

Beispiel 5: Entfeuchter/3-stufiger Ventilator

2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Entfeuchtung, mit Temperatursollwert-Schiebung, Entfeuchter-Kontakt (über externen Konverter) und 3-stufigem Ventilator:

Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge
Ventilator	P351 = 2 (oder DIP6 = ON)	• M1 3-stufiger Ventilator
Regelstrategie	P450 = 1	V1 DC-Ventil
Sollwert oben	P024 = 50% (Werkseinstellung)	• C1 DC - 2-Punkt- Wandler
Temp. schiebung	P461 = 3 K (Werkseinstellung)	• L3 ^{*)} Entfeuchter ^{*)} Freigabekontakt
Ventil	P201 = 5	
Ac 230 v $Ac 230 v$ $C 230 v$ $C 230 v$ $C 24 v$	U1 CE+ CE- <u>Q2 Q3 Y50 Y10 Y20 Y30</u> U1 CI V10 Y20 Y30 G G0 X M1 CI CE+ CE- (CI V10 Y20 Y30) G G0 X M1 CI CE+ CE- M1 CI CI V10 Y20 Y30 CI CE+ CE- M1 CI	RDG26KN

6.4.2 Relaisfunktionen

Beispiel 1: Ausschalten des Ventilatorkonvektors

2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation, Ventilatorkonvektor Aus im Schutzbetrieb.

Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge
VentilatorVentilRelaisfunktion	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF) P201 = 5 P402 = 1 (Schutzbetrieb)	 M1 DC 010 V Ventilator V1 DC-Ventil L3^{*)} Ventilatorkonvektor K Relais
		*) Freigabekontakt
$Ac 230 v \xrightarrow{CE+ CE- U1 X1 M X2}_{G G G G L1 Q1 Q2 Q3 Y10 Y20 Y30 Y50}$ $Ac 230 v \xrightarrow{G G G G L1 Q1 Q2 Q3 Y10 Y20 Y30 Y50}_{M1}$ $Ac C 24 v \xrightarrow{G G G Q L1 Q1 Q2 Q3 Y10 Y20 Y30 Y50}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G G Q L1 Q1 Q2 Q3 Y10 Y10 Y20 Y30 Y50}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G Q Q Q Q}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G Q Q Q}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G Q Q Q}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G Q Q Q}_{M1}$ $Ac C DC 24 v \xrightarrow{G Q Q}_{M1}$		RDG26KN

Beispiel 2: Pumpen einschalten

4-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikationen, Pumpen Ein während Heiz- und Kühlbedarf.

Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge
 Ventilator Ventil Relaisfunktion Relaisfunktion 	P351 = 3 (oder DIP6 = OFF) P201/P203 = 5 P401 = 3 (Wärmepumpe) P402 = 4 (Kältepumpe)	 M1 DC 010 V Ventilator V1, V2 DC Ventil L2*) Wärmepumpe L3*) Kältepumpe K Relais *) Facias helematelat
(Kältepumpe) (Kältepumpe) Ac 230 V $G = G0 G0 L1 Q1 Q2 Q3 V10 MX 2 V20 V30 V50 V20 V30 V50 V20 V30 V50 V20 V30 V50 V10 V20 V10 V20 V10 V20 V10 V10 V20 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V1$		RDG26KN

 Beispiel 3:
 Verdichterapplikation, mit Umkehrventil (Heizen/Kühlen) und DC 0...10 V-Ventilator:

 Umkehrventil
 Verdichterapplikation, mit Umkehrventil (Heizen/Kühlen) und DC 0...10 V-Ventilator:

Inbetriebnahme	Verwendete Ausgänge	
 Applikation 4-Rohr Steuerausgang P201 = 4 (Ein/Aus) Ventilator P351 = 3 (oder DIP6 = OFF) Relaisfunktion Heizen/Kühlen ON nach Bedarf: P401 = 2 Angesteuerter Modus: Heizen P401 = 5 Angesteuerter Modus: Kühlen P401 = 6 	 M1 DC 010 V Ventilator V1^{*)} Umkehrventil V2^{*)} Verdichter K Relais *) Freigabekontakt 	
Ac 230 V CE+ CE- U1 X1 M X2 G G G G G L1 Q1 Q2 Q3 Y10 Y20 Y30 Y50 M Ac/Dc 24 V V2 G G G G G G G G	RDG26KN	

6.4.3 Swap-Funktion und/oder Ventilator in der 2. Stufe

Beispiel 1: Ventilator in der 2. Stufe 2-Rohr Ventilatorkonvektor-Applikation für Bodenheizung/-kühlung (2-stufiges Heizen/Kühlen), Ventilator läuft nur in der 2. Stufe:



6



Beispiel 2: Swap und Ventilator in der 2. Stufe

2-Rohr und 2-stufige Applikation mit Strahlungspanels Heizen/Kühlen, der Ventilator funktioniert nur mit der FCU:

- Heizsequenz: 1 Panel und 2. Ventilatorkonvektor
- Kühlsequenz: 1 Ventilatorkonvektor und 2. Panel



Beispiel 3: Swap und Ventilator in der 2. Stufe

2-Rohr Ventilatorkonvektor und 2-stufige Applikation mit verschiedenen Gerätetypen (2-Punkt-Regelausgängen), der Ventilator läuft, wenn der Ausgang V1 angesteuert ist.

Inbetriebnahme		Verwendete Ausgänge
 Ventilator 2. Stufe Kühlen) Ventil Ventil 	P350 = 5 (Heizen und P201 = 2 (Gerät 1) P203 = 2 (Gerät 2)	 M1 DC 010 V Ventilator (2. Stufe) V1 2-Punkt-Ventil (Gerät 1) V2 2-Punkt-Ventil (Gerät 2)
SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH	TR [°C]	$ \begin{array}{c} $
Ac 230 v $Ac 230 v$ $Ac 230 v$ $C 24 v$ $C 24$	Daten [\rightarrow 181] für min.	RDG26KN

6

6.4.4 IAQ - CO2-Überwachung (RDG2..KN)

Beispiel 1: Luftqualitätsüberwachung 4-Rohr Heiz-/Kühl-Ventilatorkonvektorsystem, für DC-Ventile und Antriebe mit Luftqualitätsanzeige (Text):

Inbetriebnahme		Ve	rwen	dete Ausgänge
 Applikation Ventilator Ventil Ventil Regelstrategie Luftqualitätsanzeig 	4-Rohr P351 = 3 (DC 010 V) P201 = 5 (Vorgabe) P203 = 5 (Vorgabe) P450 = 0 (Temperatur) e P009 = 7 (Text)	•	M1 V1 V2	DC 010 V Ventilator DC-Ventil DC-Ventil
	CE+ CE- Q3 Y50 Y10 Y20 Y30 M1 V1 V2 G G0 G G0 G G0 G G0 G G0 CE+ CE- Y30 Y20 Y20 Y30 CE+ CE- Y30 Y30 Y30 Y30 Y30 Y30 Y30 Y30			RDG264KN

Beispiel 2: Luftqualitätsregelung mit DC-Klappe

4-Rohr Heiz-/Kühl-Ventilatorkonvektorsystem, Speisung 230 V, für PWM-Ventile und 3-stufigen Ventilator, CO₂-Anzeige (ppm), Luftqualitätsregelung über DC-Klappe:

Inbetriebnahme	Verwendete Ausgänge
 Applikation 4-Rohr Ventilator P351 = 2 (3-stufig) Ventil P201 = 3 (Heizen) Ventil P203 = 3 (Kühlen) Regelstrategie P450 = 2 (Vorgabe) Klappensignal P453 = 1 (DC) Luftqualitätssollwert P023 = 1000 (def.) Luftqualitätsanzeige P009 = 6 (ppm) 	 M1 3-stufiger Ventilator V1 PWM-Ventil H V2 PWM-Ventil K D1 DC-Klappe
$\begin{array}{c c} & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ 10A \\ & & & & \\ \hline & & & \\ 10A \\ & & & \\ \hline \\ \hline$	RDG204KN

Beispiel 3: Luftqualitätsregelung mit Ein/Aus-Klappe

4-Rohr Heiz-/Kühl-Ventilatorkonvektorsystem, Speisung 230 V, für PWM-Ventile und DC-Ventilator, CO₂-Anzeige (ppm), Luftqualitätsregelung über DC-Klappe:

Inbetriebnahme	Verwendete Ausgänge		
 Applikation 4-Rohr Ventilator P351 = 3 (DC-Ventilator) Ventil P201 = 3 (Heizen) Ventil P203 = 3 (Kühlen) Regelstrategie P450 = 2 (Vorgabe) Klappensignal P453 = 3 (Ein/Aus NC) Luftqualitätssollwert P023 = 1000 (def.) Luftqualitätsanzeige P009 = 6 (ppm) 	 M1 DC-Ventilator V1 PWM-Ventil H V2 PWM-Ventil K D1 Ein/Aus-Klappe 		
$\begin{array}{c c} & \text{Lanquantation} \text{Lorge} + \text{Cool} + \text{O(ppin)} \\ \hline \\ & \text{IDA} \\ $	RDG204KN		
7 Technische Daten

Speisung (RDG20KN)	
Betriebsspannung (L-N)	AC 24 V \pm 20 % oder AC 230 V \pm 10/-15 % (wählbar über Schieber)
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 VA bei AC 24 V, 7 VA bei AC 230 V
<u>A</u>	

• Keine interne Sicherung!

Externer, vorgeschalteter Schutz

mit max. C 10 A Schutzschalter in allen Fällen erforderlich.

• Vor Anlegen der Speisung ist die richtige Speisung über den Leistungsschalter auf der Rückseite des Geräts zu wählen.

Speisung (RDG20T)	
Betriebsspannung (L-N)	AC 230 V +10/-15%
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	7 VA bei AC 230 V
Gangreserve bei Netzausfall	Min. 20 h
À	
Keine interne Sicherung!	

Externer, vorgeschalteter Schutz

mit max. C 10 A Schutzschalter in allen Fällen erforderlich.

20 KNLAC 24 V adar AC 220 V (varknünft mit
sung) 320T (AC 230 V)
A5 (4) A

Â

.

Keine interne Sicherung!

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A in allen Fällen erforderlich.

3-stufige Ventilatoren dürfen nicht parallel angeschlossen werden!

Der erste Ventilator wird direkt angeschlossen, für weitere Ventilatoren ein Relais pro Stufe.

Einsatz für Antriebssteuerung (Q1, Q2)	
Q1-Bemessung min., max. resistiv/induktiv	5 mA1 A
Q2-Bemessung min., max. resistiv/induktiv	5 mA1 A
Einsatz für externe Einrichtungen (Q1, Q2)	
 Bemessung min., max. resistiv/induktiv Qx 	5 mA1 A
 Max Gesamtlast Q1+Q2(+Q3) 	2 A
DC 010 V Ventilatorsteuerung; Y50-M	SELV DC 010 V, max. ±5 mA

AusgängeRDG20	
Klappensteuerung (RDG204KN): DC (U1) Ein/Aus (Q3/Y4)	SELV DC 010 V, ±1 mA Siehe Qx und Y4
Steuerausgänge Y1, Y2, Y3, Y4-N RDG20KN RDG20T	Halbleiter (Triac) AC 24 V oder AC 230 V (verknüpft mit Speisung) AC 230 V
Yx Speisungsbegrenzung	8 mA1 A 3 A Feinsicherung, nicht austauschbar

Speisung (RDG26)	
Betriebsspannung (G-G0) DC 24 V: G an + und G0 an – anschliessen!	AC 24 V ±20 % DC 24 V ±2 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 VA bei AC 24 V
Gangreserve bei Netzausfall (RDG26T)	Min. 20 h
\wedge	

4

Keine interne Sicherung!

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A in allen Fällen erforderlich.

AusgängeRDG26..

• •	
Ventilatorsteuerung Q1/Q2/Q3/L-N	AC 24230 V / DC 24 V
Einsatz für eine 3-stufige Ventilatorsteuerung	AC 24230 V: 5 mA5 (4) A
Bemessung min., max. ohmisch (induktiv)	DC 24 V: 3 A

Â

Keine interne Sicherung!

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A in allen Fällen erforderlich.

3-stufige Ventilatoren dürfen nicht parallel angeschlossen werden!

Der erste Ventilator wird direkt angeschlossen, für weitere Ventilatoren ein Relais pro Stufe.

Einsatz für Antriebssteuerung (Q1, Q2)		
• Q1-Bemessung min., max. resistiv/induktiv	5 mA1 A	
• Q2-Bemessung min., max. resistiv/induktiv	5 mA5(4) A	
Max Gesamtlast Q1+Q2	5 A	
Einsatz für externe Einrichtungen (Q1, Q2)		
Bemessung min., max. resistiv/induktiv Qx	5 mA1 A	
• Max Gesamtlast Q1+Q2(+Q3)	2 A	
Ŕ		
Keine interne Sicherung!		

Externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A in allen Fällen erforderlich.

DC 010 V Ventilatorsteuerung (Y50-M)	SELV DC 010 V, max. ±5 mA
Antriebssteuerung (Y10-G0/Y20-G0/Y30-G0 (G))	SELV DC 010 V, max. ±1 mA

AusgängeRDG26	
Klappensteuerung (RDG264KN): DC (U1) Ein/Aus (Q3)	SELV DC 010 V, ±1 mA Siehe Qx

Multifunktionale Eingänge		
X1-M/X2-M/U1-M (RDG20KN)/X3-M (RDG20T)		
Temperaturfühlereingang		
Тур	NTC 3k	
Temperaturbereich	-2070 °C	
Temperaturfühlereingang		
Тур	LG-Ni1000	
Temperaturbereich	-4070 °C	
Digitaler Eingang		
Wirksinn	Wählbar (NO/NC)	
Kontaktabfrage	DC 0…5 V, max. 5 mA	
Isolation gegenüber Netz	SELV	

KNX-Bus (RDG20KN)	
Schnittstellentyp	KNX, TP Uart 2 (elektrisch getrennt)
Busstrom	5 mA
Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch ("Referenzdokumentation")	

Betriebsdaten			
Schaltdifferenz, einstellbar			
Heizbetrieb	(P051)	1 K (0.56 K)	
Kühlbetrieb	(P053)	1 K (0.56 K)	
P-Band Xp			
Heizbetrieb	(P050)	2 K (0.56 K)	
Kühlbetrieb	(P052)	1 K (0.56 K)	
Sollwerteinstellung und -bereich			
Komfort-Betrieb	(P011)	21 °C (540 °C)	
Economy-Betrieb	(P019-P020)	15 °C/30 °C (Aus, 540 °C)	
Schutzbetrieb	(P100-P101)	8 °C/Aus (Aus, 5…40 °C)	
Multifunktionaler Eingang X (RDG2T)	1/X2/U1 (RDG2KN)/X3	RDG2KN: Wählbar (014) RDG2T: Wählbar (06 & 914)	
Eingang X1 Vorgabewert	(P150)	1 (externer Temperaturfühler, Raum- oder Rückluft)	
Eingang X2 Vorgabewert	(P153)	0 (keine Funktion)	
Eingang U1 (RDG2KN)/> Vorgabewert	(3 (RDG2T) (P155)	RDG20KN & RDG20T: 3 (Fensterkontakt) RDG24KN: 0 (keine Funktion)	

Betriebsdaten			
Eingebauter Raumtemperaturfühler			
Messbereich	049 °C		
Genauigkeit bei 25 °C	< ±0.5 K		
Temperaturkalibrierungsbereich	±3 K		
Eingebauter Feuchtigkeitsfühler			
Messbereich	1090 %		
Genauigkeit (nach Kalibrierung über P007)	< 5 %		
Feuchtigkeits-Kalibrierungsbereich	±10 %		
Eingebauter CO ₂ -Fühler (RDG2KN)			
Messbereich	05000 ppm		
Messgenauigkeit bei 25 °C und 1013 hPa	±(50 ppm + 4 % des Messwerts)		
Temperaturstabilität im Bereich 050 °C	3 ppm / °C		
Lange Abdriftzeit	80 ppm über 5 Jahre (typisch)		
Zeitkonstante t ₆₃	< 5 Min.		
Kalibrierung	ASC Für Details, siehe: IAQ - CO2 Überwachung und		
	Regelung (RDG2KN) [→ 71]		
Einstellungen und Anzeigeauflösung			
Sollwert	0.5 °C		
Aktuelle Temperaturwertanzeige	0.5 °C		

Umweltbedingungen		
Speicher	IEC 60721-3-1	
Klimatische Bedingungen	Klasse 1K3	
Temperatur	-2565 °C	
Feuchtigkeit	< 95 % r.F.	
Transport	IEC 60721-3-2	
Klimatische Bedingungen	Klasse 2K3	
Temperatur	-2565 °C	
Feuchtigkeit	< 95 % r.F.	
Mechanische Bedingungen	Klasse 2M2	
Betrieb	IEC 60721-3-3	
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K5	
Temperatur	050 °C	
Feuchtigkeit	< 95 % r.F.	

Normen und Richtlinien						
EU Konformität (CE)			A5W00120120A*	A5W00120120A*		
Elektrischer Regelungstyp			2.B (Mikroabschaltung im Betrieb)			
RCM Konformität			A5W00120121A [*]			
Geräteschutzklasse			II nach EN 60730			
Verschmutzungsgrad			Normal			
Gehäuseschutzart			IP30 gemäss EN 60529			
Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien		Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design- Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen folgende Klassen zu:				
RDG20						
Applikation mit 2-Punkt-Betrieb e	ines Heizgerä	its	Klasse I Wert 1%	,		
 PWM (TPI) Raumthermostat, für 2-Punktausgang-Heizgeräten 	den Einsatz n	nit	Klasse IV Wert 29	Ó		
 RDG26 Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts PWM (TPI) Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräten 		Klasse I Wert 1% Klasse IV Wert 2%				
Erfüllt die Anforderungen der eu.bac-Zertifizierung (RDG2KN) Siehe Produktliste unter: http://www.eubaccert.eu/licences-by-criteria.asp						
Applikation	Gerät	Antr	riebsausgänge	CA-Wert (K)	Lizenznr.	
FCU-Systeme (2-Rohr)	RDG20KN	The	rmische Antriebe	Heizen 0.4 Kühlen 0.3	220019	
Drehzahlgeregelter Ventilator	RDG26KN	Mot	orisch DC	Heizen 0.1 Kühlen 0.1	220020	
Ventilatorkonvektoren (2-Rohr, 2- Draht)	RDG20KN	The	rmische Antriebe	Heizen 0.1 Kühlen 0.3	220019	
Drehzahlgeregelter Ventilator	RDG26KN	Mot	orisch DC	Heizen 0.1 Kühlen 0.1	220020	
FCU-Systeme (4-Rohr)	RDG20KN	The	rmische Antriebe	Heizen 0.4 Kühlen 0.3	220019	
Drehzahlgeregelter Ventilator	RDG26KN	Mot	orisch DC	Heizen 0.1 Kühlen 0.1	220020	
Deckensysteme	RDG26KN	KN Motorisch DC		Heizen 0.2 Kühlen 0.2	220020	
	6	6-W Reg VW	/eg jelkugelhähne G41.10	Heizen 0.2 Kühlen 0.4	220020	
		6-W Reg VW	/eg jelkugelhähne G41.20	Heizen 0.2 Kühlen 0.4	220020	

Normen und Richtlinien			
Umweltverträglichkeit	Die Produkt-Umweltdeklaration (RDG200KN: A5W00085404A [*] , RDG260KN: A5W00116569A [*] , RDG200KN/BK: A5W00242785A [*] , RDG260KN/BK: A5W00242797A [*] , RDG204KN: A5W00242797A [*] , RDG264KN: A5W00242790A [*] , RDG260T: A5W00304666A [*] , RDG260T: A5W00304667A [*]) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).		

Allgemein			
Drähte oder Litzen mit Anderendhülsen 1 x 0.42.5 mm ² oder 2 x 0.41.5 mm ²			
Min. 1.5 mm ²			
Max. 2.5 mm ²			
RAL 9016 weiss RAL 9011 schwarz (RDG2KN/BK)			
266 g/336 g 270.3 g/345.9 g 242 g/311 g 269.5 g/324.6 g			

Handbuch für Home and Building Control - Grundlagen	
(EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en&product_type_category=books&product_type=handbook</u> DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&product_t_type_category=books&product_type=handbook)	
CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 700, 900 und RXB/RXL Basisdokumentation	
CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode CM1Y9776 Desigo RXB/RXL-Integration – Individuelle Adressierung CM1Y9777 Drittintegration CM1Y9778 Synco-Integration CM1Y9779 Arbeiten mit ETS	

*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>https://hit.sbt.siemens.com</u>.



A6V11546008M01

Index

1

1-speed	112
•	

3

3	
3-Punkt-Steuersignal	103
3-speed	112

Α

Absolute setpoint	40
ACS-Tool	156
Adaptive temperature compensation	84
Aktuelle Tageszeit	65
Automatic heating/cooling changeover	51, 79

В

Basic application	98
Bedienung mit OZW772	162
Befeuchtung	63
Bus - setting and adjusting setpoints	41
Button lock	59

С

Cable length for sensors	119
Changeover switch	51
Changeover via KNX	51, 117
Chilled/heated ceiling applications	98
Clean fan filter reminder	116
Comfort setpoint	39
Commissioning	41
Compressor application	99
Control outputs configuration	108
Cooling sequence	79

D

Delta-Temperaturregelung	12
Desigo	20
Dewpoint monitoring	58, 118
digital input	117
DIP switches	108
DIP-Schalter	103
Download über Tool	141

Ε

41
41
103
118
83, 96, 118

Expertenebene-Parameter	140
External/return air temperature	117
External/return air temperature sensor	52

F

Fan in Auto mode	116
Fan kick	115
Fan minimum on- time	115
Fan operation as per heating/cooling me	ode, or
disabled	115
Fan overrun	116
Fan stage in dead zone	115
Fan start delay	116, 117
Fan start kick	116
Fault	118
Fault handling	119
Fault on KNX	130
Fernbedienung	162
Feuchtigkeit	71
Floor temperature limitation function	56
Flow and return temperature	58
Flow limitation	57
Flow temperature	58
Fussbodenheizung	54
Fussbodenkühlung	54

G

Geografische Zone	5
Geographical zone	125
Green leaf indication	60
Gültiges Versionen-Set	153

Н

Heartbeat	129
Heating and cooling sequence	79
Heating sequence	79
Heating/cooling changeover	.52, 117
Heating/cooling changeover via bus	51
Heizbedarf	129
HomeControl-App	162
HumDehumMode	64

I

Inbetriebnahme	140
Integration via KNX	19

Κ

KNX LTE-Mode	123
KNX parameters	154

KNX S-Mode	120
KNX-Funktionen	
KNX-Tools	
KNX-Übersicht	
Kommunikationsobjekte	
Kühlbedarf	129

L

LTE-Mode	123
Luftqualität	73

Μ

M/S - manager/subordinate	. 67
Manager/subordinate	5
Manual heating/cooling changeover	. 52
Manually select heating or cooling sequence.	. 79
Minimaler Ausgang	. 53
Monitoring with ACS	158
Multifunctional input	117

Ν

′1
1

0

Operation with ACS	158
OZW772	162

Ρ

Parallel connection of switches	119
Parameter setting in ETS	154
Parameter settings in ACS	158
Parameter zurücksetzen	140
Parametrierung mit ACS	156
Parametrierung über Tool	141
Plant diagram in ACS	159
Power reserve clock	78
Presence detector	34
Produktindex	5, 6
PWM	103
PWM für Elektroheizung	105

R

Radiator applications	9 8
Raumfeuchtigkeit	62
Regelparameter	140
Remote heating/cooling changeover	51
Return flow temperature control	58
Rücklauftemperaturregelung	5

S

Setpoint Comfort mode	101
Setpoint Economy mode	101
Setpoint priority	43
Setpoint Protection mode	101
Setpoints - setting via bus	41
Setpoints and sequences	101
S-Mode	120
Sollwert oben	62
Sollwert unten	62
Spülfunktion	53
Steuer-/Regelsequenzen	79
Supply air temperature limitation	57
Swap function	57
Swap-Funktion	53
Switching off external equipment	55
Synchronisation	104
Synco 700	20

Т

Temperature out of range	119
Temporary comfort setpoint	39
Tool - Parametrierung und Download	141

U

Übersicht Steuerausgänge	103
Überwachung mit OZW772	162
Uhrzeit über Bus	66

V

DC 010	
DC 010	
DC 010	
Ventil bewegen	

W

Window	contact	.11	7
window	contact	.11	l

Ζ

Zeitprogramm	5, 65
Zone addressing	124
Zwangslüftung	6, 73

Δ

ΔT control	. 58
------------	------

Herausgegeben von Siemens Schweiz AG Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies